











LBOIZPNP
X-STOP
Y-STOP
Z-STOP
FAN
LED_SYS
LED_DOWN
LED_UP
SENSOR1
SENSOR0
VACCUM1.1
VACCUM1.0
VACCUM0.1
VACCUM0.0
+24V
+5V
RX TX
+5V GND
+3.3V
VDD USB
PWR
BOOT
RESET

C1-AXIS		C0-AXIS		Z-AXIS		Y1-AXIS		Y0-AXIS		X-AXIS	
VIN	EN	VIN	EN	VIN	EN	VIN	EN	VIN	EN	VIN	EN
GND	M1	GND	M1	GND	M1	GND	M1	GND	M1	GND	M1
2B	M2	2B	M2	2B	M2	2B	M2	2B	M2	2B	M2
2A	RX	2A	RX	2A	RX	2A	RX	2A	RX	2A	RX
1A	TX	1A	TX	1A	TX	1A	TX	1A	TX	1A	TX
1B	CLK	1B	CLK	1B	CLK	1B	CLK	1B	CLK	1B	CLK
3V3	STP	3V3	STP	3V3	STP	3V3	STP	3V3	STP	3V3	STP
GND	DIR	GND	DIR	GND	DIR	GND	DIR	GND	DIR	GND	DIR

P1.21
GND
+5V
VCC

P1.20 P2.11
GND GND
+5V +24V
VCC P2.0

P1.19 P2.13
GND GND
+5V +24V
VCC P1.26

P1.23 P1.18
+24V +24V
VCC P1.24

P3.26 P3.25
+24V +24V
VCC P2.1

VBUS D-
GND D+

+

−

