#### MIPS算術論理演算命令とレジスタ

- 算術論理演算命令は3オペランド
  - add, sub, mult, div, and, or,...
- オペランドの順序は固定
- ▶ 結果は第1オペランドに格納される
- add \$1,\$2,\$3 ; \$1=\$2+\$3
- 転送系は2オペランド
- ▶ 例 lw \$s1,100(\$2)
- 条件分岐系は3オペランド
- ▶ 例 beq \$1,\$2,25
- 絶対ジャンプ系は 1 オペランド
  - ▶ 例 j 2500

- レジスタ
  - ▶ CPUの内部にあるデータの格納場所
  - ▶ メモリと比べて2桁以上高速に参照できる
  - ▶ 限られた数しかない (MIPSは32個)
- MIPSのレジスタ名とレジスタ番号

Name	Register number	Usage
\$zero	0	the constant value 0
\$v0-\$v1	2-3	values for results and expression evaluation
\$a0-\$a3	4-7	arguments
\$t0-\$t7	8-15	temporaries
\$80-\$87	16-23	saved
\$t8-\$t9	24-25	more temporaries
\$gp	28	global pointer
\$sp	29	stack pointer
\$fp	30	frame pointer
\$ra	31	return address

#### レジスタを使ったアセンブリ・プログラムの例


- Cステートメント (C言語のプログラム, コード)
- f = (g + h) (i + j);
- \_ 一時格納場所として\$±0と\$±1を使う。
- tは temporal (一時的) の t を意味する
- MIPSコード (アセンブリ, プログラム)
- add \$t0,\$s1,\$s2 # \$t0 = f+g add \$t1,\$s3,\$s4 # \$t1 = i+j sub \$s0,\$t0,\$t1 # f = \$t0 - \$t1
- 配列はどのように実現するか?

#### 問題のパターン

C 言語のプログラム

MIPSコード 適切なコメントを書くこと 正しいコメントは評価する

MIPSのメモリ				
I 巨大な 1 次元の配列 ▶ 4番地の内容 Memory[4] I MIPSはパイトアドレッシング	・ ワード単位でメモリを見れば、 4番地ごとに見える			
▶ 2 <sup>32</sup> バイトあるいは2 <sup>30</sup> ワード				
12345678 <sub>16</sub> パイト 0 12 1 34 2 56 3 78	7-77-F 0 1234 2 5678 4 8 C			



配列とload命令とstore命令	
配列A[] load命令 store命令	
■ $A[]$ $\emptyset \land \neg $	
+24   A[6]   add \$s1,\$s2,\$t0   sw \$t0,48(\$s3)   +32   A[9]   +40   A[10]   +44   A[11]   +48   A[12]	
配列のインデックスが変数の場合	
■ Cステートメント g = h + A[i]; add \$t1,\$s4,\$s4 # \$t1=2*i add \$t1,\$t1,\$t1 # \$t1=4*i add \$t1,\$t1,\$t1 # \$t1=4*i add \$t1,\$t1,\$s3 # \$t1=6A[0]+4*i lw \$t0,0(\$t1) # \$t0=A[i] add \$s1,\$s2,\$t0	
■ 配列A[i]のアドレス&A[i]を計算する  ▶ &A[i]は &A[0]+4*i である. ■ 4倍 教科書ではシフトを使う i<<2	
■ iを4倍する方法 ■ 5倍  add \$t1,\$s4,\$s4 # 2倍  iを4回加算する i+i+i+i	
add \$t1,\$t1,\$t1 # 4倍  iの2倍を2回加算する (i+i)+(i+i) add \$t1,\$t1,\$t1 # 5倍  add \$t1,\$t1,\$t1 # 5倍  add \$t1,\$t1,\$t1 # 5倍  add \$t1,\$t1,\$t1 # 5倍	
即値(そくち, immediate)のオペランド	7
■ C言語のプログラムで使われる小さな定数 ■ 命令セットの設計方針	
i = i + 1; $\triangleright$ i:\$s3 $\rightarrow$ $\uparrow$	
■ アセンブリ言語に変換	
<ul> <li>▶ 定数の表を用意しないといけない.</li> <li>▶ 小さな定数はよく使われるので、その度に</li> <li>1w命令を使うのは遅くなる.</li> <li>▶ -32,768 ~ 32,767</li> </ul>	

1	符号拡張	
<ul> <li>即値命令 (immediate) addi \$s3,\$s3,1 # i=i+1</li> <li>▶ レジスタは32ビット</li> <li>▶ 即値オペランドは16ビット</li> <li>32ビットと16ビットの加算</li> <li>▶ 16ビットの整数を32ビットに変換する</li> <li>- 符号拡張</li> </ul>	<ul> <li>● 符号ビットの写しで拡張する</li> <li>● 8ビットを符号拡張して16ビットに変換する</li> <li>▶ (00001111)→ (00000000000001111)</li> <li>▶ (1000010)→ (111111111000010)</li> <li>■ ビット数が変わっても、数ならば、正数は正数、負数は負数に変換しないといけないので、極めて自然な考え方である。</li> <li>■ 数でないので、論理命令は符号拡張しない.</li> </ul>	
アセンブリ言	語から機械語への変換	
■ アセンブリ言語 add \$t0, \$s1, \$s2 ■ レジスタ名をレジスタ番号に変換する add \$8, \$17, \$18 ■ \$t0:8, \$s1:17, \$s2:18 ■ add命令のOPコードを調べる ■ add 0=(000000)2 ■ func 32=(100000)2 ■ 3つのレジスタ・オペランド ■ rd: destination 結果を格納する ■ rs: source 計算に使うレジスタ ■ rt: t is next to s. 計算に使うレジスタ	<ul> <li>機械語</li> <li>32ピット長</li> <li>6つのフィールド</li> <li>6 5 5 5 5 5 6</li> <li>op rs rt rd shamt funct</li> <li>0 17 18 8 0 32</li> <li>000000100011001001000 0000 100000</li> <li>0000 0010 0011 0010 0100 0000 0010 0000=(0232402)16</li> </ul>	
アセンブリ言語 add \$t0, \$s1, \$s2 ■ レジスタ名をレジスタ番号に変換する add \$8, \$17, \$18 ▶ \$t0:8, \$s1:17, \$s2:18	語から機械語への変換  ■ 機械語	
■ add命令のOPコードを調べる ▶ add 0=(000000) <sub>2</sub> ▶ func 32=(100000) <sub>2</sub>	op         rs         rt         rd         shamt         funct           0         17         18         8         0         32           0000000         10001         10010         01000         0000         100000	

# MIPS命令セット ■ immediate 16ビットのイミディエト ■ 3つの形式 (R, I, J) 分岐ディスプレイスメント 6 5 5 5 5 6 アドレスディスプレイスメント rs rt rd shamt funct ■ target 26ビットの無条件分岐ターゲットア immediate rs rt ドレス (j命令) ■ shamt 5ビットのシフト量 target ■ funct 6ビットの機能フィールド ■ op 6ビットのオペコード ■ rs 第 1 ソースオペランドのレジスタの指定 ■rt 第2ソースオペランドのレジスタの指定 ■ rd デスティネーションオペランドのレジス 夕の指定 MIPS命令の符号化 add R 0 レジスタ レジスタ レジスタ Ω 32 適用せず レジスタ レジスタ レジスタ 適用せず sub レジスタ レジスタ 適用せず レジスタ レジスタ 適用せず addi アドレス 35 適用せず 適用せず レジスタ レジスタ 適用せず 適用せず 適用せず アドレス SW 43 ■ レジスタ(5ビット) 0から31までのレジスタ番号 ■ アドレス(16ビット) ■ 適用せず 該当命令形式にない ■ R形式について ▶ add命令とsub命令のopフィールドの値は共に0で同じである. ▶ functが32ならばadd、34ならばsubである. C言語からアセンブリ言語、アセンブリ言語から機械語 ■ Cステートメント ■ アセンブリ言語から機械語 A[300]=h+A[300] 35 9 8 0 18 8 43 9 8 ▶ 配列A[]のベースアドレス:\$t1 8 0 32 ▶ h:\$s2 ■ アセンブリ言語(レジスタ名) ■ 機械語を2進数に変換 lw \$t0,1200(\$t1) add \$t0,\$s2,\$t0 sw \$t0,1200(\$t1) | 100011 | 01001 | 01000 | 0000010010110000 | 000000 | 10010 | 01000 | 01000 | 00000 | 100000 | 101011 | 01001 | 01000 | 0000010010110000 | ▶ \$t1:9, \$t0:8, \$s2:18 ■ アセンブリ言語 (レジスタ番号) ■ 16進数に変換 lw \$8,1200(\$9) add \$8,\$18,\$8 8d2804b0 02484020 sw \$8,1200(\$9) ad2804b0

#### 論理演算とMIPS命令

論理演算	Cの演算子	Javaの演算子	MIPS命令
左シフト	<<	<<	sll
右シフト	>>	>>>	srl
ビット単位のAND	&		and, andi
ビット単位のOR	I	ı	or,ori
ビット単位のNOT	~	~	nor

■ sll : shift left logical 論理左シフト

■ srl : shift right logical 論理右シフト

■ andi/ori の i は immediate を意味する

■ javaの ">>" は算術右シフトである.

# シフト演算

# 左シフト

# 右シフト ■ 1ビット右シフト 半分?

■ 1ビット左シフト 2倍

■ 2ビット左シフト 4倍

■ nビット左シフト 2n倍

00110010

00110010

0← 01100100 ←0

0← 11001000 ←0

1← 10010000 ←0

0← 01000000 ←0

0← 10000000 ←0

1← 00000000 ←0

0← 00000000 ←0

▶ 半分にはならない

00110010 **0**→ **0**0011001 →**0** 

0→ 00011001 →0
0→ 00001100 →1
0→ 00000110 →0
0→ 00000011 →0
0→ 00000001 →1
0→ 00000000 →1
0→ 00000000 →0

使い方

#### ■ \$s4の4倍を計算する方法

▶ 2ビット左シフト sll \$t1,\$s4,2 - 1命令で速い

▶ 2倍+2倍 add \$t1,\$s4,\$s4 add \$t1,\$t1,\$t1

# MIPSの論理演算命令

■ R形式 sll \$t2,\$s0,4 sll \$10,\$16,4

shamt:shift amount

(00105100)16

5 6 5 5 5 6 rt rd shamt rs 0 16 10 4

0000000000100000101000100 00000

■ R形式 and \$t0,\$t1,\$t2

■ |形式 andi \$t0,\$t1,332810 ■ R形式 or \$t0,\$t1,\$t2

■ |形式 ori \$t0,\$t1,1536010

■ R形式 nor \$t0,\$t1,\$t3

6	5	5	5	5	6
op	rs	rt	rd	shamt	funct
op	rs	rt		immediat	te

#### nor命令によるnot演算

- not \$s0 = nor \$s0,\$so,\$zero
- nor \$s0,\$zero,\$s1 # \$s0=!\$s1 nor \$s0,\$s1,\$zero # \$s0=!\$s1
- NOR演算

Х	Y	X nor Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

■ Yがゼロなら、not X = X nor 0

X	Υ	X nor Y
0	0	1
1	0	0

■ Xでもゼロなら、not Y = 0 nor Y

Х	Y	X nor Y
0	0	1
0	1	0

## AND演算の使い方(1)

■ ワード中の特定のビットを取り出す

Х	Y	X and Y	備考
0	0	0	0になる
0	1	0	Xの値
1	0	0	0になる
1	1	1	Xの値

- \$t2の下から3バイト目を取り出す.
- マスクパターン \$t1=(00000F00)<sub>16</sub>
  - ▶残したいビットに該当するビットを1にする
- and \$t0,\$t2,\$t2

■ srl \$t0,\$t0,8

\$t0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101

# AND演算の使い方(2)

■ 特定のビットを0にする

Х	Y	X and Y	備考
0	0	0	0になる
0	1	0	Xの値
1	0	0	0になる
,	,		V m /+

- マスクパターン \$t1=(00000FF)<sub>16</sub>
  - ▶ 0にしたいビットの該当するビットを0にする それ以外のビットは1にする
- $\blacksquare$  and \$t0,\$t2,\$t2

## OR演算の使い方

■ 特定のビットを1にする

X	Y	X or Y	備考
0	0	0	Xの値
0	1	1	1になる
1	0	1	Xの値
1	1	1	1になる

- パターン \$t1=(00000FF)<sub>16</sub>
  - ▶ 1にしたいビットの該当するビットを1にする それ以外のビットは0にする
- or \$t0,\$t2,\$t2
- \$t2 1010 1100 0101 1111 0011 1001 1100 1101 \$t1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111 \$t0 1010 1100 0101 1111 0011 1001 1111 1111

## 論理演算の使い方

- 1ワードは4バイト、1文字は1バイト
- "ABC"から1文字`c`を取り出し, 小文字の`c`に変換する

\$\$t2="ABC" 8 ビット右シフト AND演算

0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111


0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000


OR演算


大文字にから小文字。 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110 0011


# ASCII文字コード

文字	コード			コード		文	コード		文 コード		文 コード		文 コード			文	コード			コード			
	10進	16進	文字	10進	16進	字	10進	16進	字	10進	16進	字	10進	16進	字	10進	16進	字	10進	16進	文字	10進	16進
NUL	0	0x00	DLE	16	0x10	SP	32	0x20	0	48	0x30	0	64	0x40	P	80	0x50	•	96	0x60	р	112	0x70
бОН	1	0x01	DC1	17	0x11	1	33	0x21	1	49	0x31	Α	65	0x41	Q	81	0x51	a	97	0x61	q	113	0x71
STX	2	0x02	DC2	18	0x12		34	0x22	2	50	0x32	В	66	0x42	R	82	0x52	b	98	0x62	r	114	0x72
ETX	3	0x03	DC3	19	0x13	#	35	0x23	3	51	0x33	C	67	0x43	s	83	0x53	С	99	0x63	s	115	0x73
ЕОТ	4	0x04	DC4	20	0x14	\$	36	0x24	4	52	0x34	D	68	0x44	т	84	0x54	d	100	0x64	t	116	0x74
ENQ	5	0x05	NAK	21	0x15	%	37	0x25	5	53	0x35	E	69	0x45	U	85	0x55	e	101	0x65	u	117	0x75
ACK	6	0x06	SYN	22	0x16	8.	38	0x26	6	54	0x36	F	70	0x46	٧	86	0x56	f	102	0x66	v	118	0x76
BEL	7	0x07	ЕТВ	23	0x17		39	0x27	7	55	0x37	G	71	0x47	w	87	0x57	g	103	0x67	w	119	0x77
BS	8	0x08	CAN	24	0x18	(	40	0x28	8	56	0x38	н	72	0x48	X	88	0x58	h	104	0x68	x	120	0x78
нт	9	0x09	EM	25	0x19	)	41	0x29	9	57	0x39	I	73	0x49	Υ	89	0x59	1	105	0x69	у	121	0x79
NL*	10	0x0a	SUB	26	0x1a	*	42	0x2a	:	58	0x3a	3	74	0x4a	z	90	0x5a	j	106	0x6a	z	122	0x7a
VT	11	0x0b	ESC	27	0x1b	+	43	0x2b	;	59	0x3b	K	75	0x4b	1	91	0x5b	k	107	0x6b	{	123	0x7b
NP	12	0x0c	FS	28	0x1c	,	44	0x2c	<	60	0x3c	L	76	0x4c	١	92	0x5c	1	108	0x6c	1	124	0x7c
CR	13	0x0d	GS	29	0x1d	-	45	0x2d	=	61	0x3d	М	77	0x4d	1	93	0x5d	m	109	0x6d	}	125	0x7d
50	14	0x0e	RS	30	0x1e		46	0x2e	>	62	0x3e	N	78	0x4e	^	94	0x5e	n	110	0x6e	~	126	0x7e
SI	15	0x0f	US	31	0x1f	1	47	0x2f	?	63	0x3f	0	79	0x4f		95	0x5f	0	111	0x6f	DEL	127	0x7f










# 

```
Switch-case文 (2)

■ switch文に対応するMIPSコード

slt $t3,$s5,$zero  # Test if k < 0
bne $t3,$zero,Exit
slti $t3,$s5,4  # Test if k < 4
beg $t3,$zero,Exit # if k >=4,goto Exit
slt $t1,$s5,2
addi $t1,$t1,$t4
lw $t0,0($t1)
jr $t0

L0:add $s0,$s3,$s4
j Exit
L1:add $s0,$s1,$s2
j Exit
L2:sub $s0,$s1,$s2
$t4+4  L2 アドレス
j Exit
L3:sub $s0,$s3,$s4
Exit:
```



# 引数をレジスタ (\$a0~\$a3) に置く ② 関数に制御を移す (jal命令, \$ra) ③ 関数の実行に必要なメモリをスタック上に確保する ④ 関数の本体を実行する ⑤ 返り値(関数値)をレジスタ(\$v0)に置く ⑥ 制御を呼出し元に戻す (jr \$ra #returnに相当) ■ レジスタの割当て ▶ \$a0~\$a3:実引数 (arguments) ▶ \$v0~\$v1:返り値(values for results and expression evaluation) ▶ \$ra:戻りアドレスアドレス(制御を戻すアドレス) (return address) j命令では関数呼び出しに対応できない ■関数の開始アドレスは300 **→** 300 100 j 300 -104 addi \$s0,\$s0,1 304 ■100番地から関数を呼び出したとき、戻り 308 番地は104番地になる. ▶ 320番地は j 104 となる. 200 j 300 320 j **104** ■200番地から関数を呼び出したとき、戻り 204 addi \$s1,\$s1,1 \* j **204** 番地は204番地になる. ▶ 320番地は j 204 となる. ■関数を呼び出す番地で、戻り番地が異なる ので、j命令は使えない。 ▶ jr命令を使えばよいが、戻り番地をどの ようにレジスタに設定するか? jal命令 100 jal 300 **\$ra=104 →** 300 ■jal命令 jump and link 104 addi \$s0,\$s0,1 304 ▶ リンク 戻り番地を\$raに設定する. 200 jal 300 **SER**204 204 ada: ■100番地から関数を呼び出すと \$ra=104 ■200番地から関数を呼び出すと \$ra=204 320 jr **\$ra** 204 addi \$s1,\$s1,1 🕊 ■制御を戻るには、jr \$ra とすればよい.

関数呼び出しの手順

■ 6つの手順