第10回 計算機構成

前々回の内容

- 関数呼出し(続き)
- 再帰関数
 - ▶ 階乗を求める関数fact
 - ▶ スタック
- 配布物
 - ▶ fact関数のトレース

今回の内容

- メール送受信の確認作業
- 中間試験の答合わせ
 - ▶ トレースの返却
 - ▶ 講評は来週
- R01Qtspim.pdfの配布について
 - ▶ Githubからダウンロードできる.

これまでのまとめ

■ MIPS命令セット

- ▶ 算術命令 add, addi, sub
- ▶ データ転送 lw,sw
- ▶ 論理演算 and, andi, or, ori, nor
 - ービット演算,ctype.h
- ▶ 条件分岐命令 beq, bne
- ★無条件分岐命令 ÷
- ▶ 比較命令 slt, slti
- ▶ 関数呼出し jal,\$ra, jr

■ C言語からMIPSアセンブリ言語への変換

- ▶ if-then-else文
- ▶ while文
- ▶ case/switch文
- ▶ sltu命令により境界チェックの簡便法
- ▶ 関数呼出し
 - jal命令と\$raレジスタ, jr命令

末尾再帰 (tail recursion) と繰り返し (103頁)

■ 階乗を求める再帰関数

```
int fact(int n)
{
   if( n == 0 ) return 1;
   return n * fact( n-1 ) ;
}

// fact_a( n, 1 )
   int fact_a(int n, int v)
{
   if( n == 0 ) return v;
   return fact_a( n-1, v*n );
}
```

■ 再帰から繰り返しに変換

```
int fact_b(int n, int v)
{
    loop:
        if( n==0 ) return v;
        v = v*n;
        n = n-1;
    goto loop;
}
int fact_b(int n, int v)
{
    while( n!=0 )
    {
        v = v*n;
        n = n-1;
    }
    return v;
MIPSI-
```

MIPSコードに変換せよ

再帰から繰り返しに変換

■ 合計を求める再帰関数

```
int sum(int n)
{
  if( n == 0 ) return 0;
  return n + sum_a(n-1);
}

// sum_a( n, 0 )
  int sum_a(int n, int acc)
{
  if( n == 0 ) return acc;
  return sum_a(n - 1, acc + n);
}
```

■ 再帰から繰り返しに変換

```
int sum_b(int n, int acc)
{
  loop:
    if( n == 0 ) return acc;
    acc = acc + n;
    n = n -1;
  goto loop;
}
```

MIPSコードに変換せよ.

ASCIIコード (105頁)

文字	10 進	文字	10 進	文字	10 進	文字	10 進	文字	10 進	文字	10 進	文字	10 進	文字	10進
NUL	0	DLE	16	SP	32	0	48	0	64	Р	80	`	96	Р	112
SOH	1	DC1	17	!	33	1	49	Α	65	Q	81	a	97	q	113
STX	2	DC2	18	-	34	2	50	В	66	R	82	ь	98	r	114
ETX	3	DC3	19	#	35	3	51	С	67	s	83	0	99	8	115
EOT	4	DC4	20	\$	36	4	52	D	68	Т	84	d	100	t	116
ENQ	5	NAK	21	%	37	5	53	Е	69	U	85		101	u	117
ACK	6	SYN	22	&	38	6	54	F	70	٧	86	f	102	٧	118
BEL	7	ETB	23	•	39	7	55	G	71	w	87	g	103	w	119
BS	8	CAN	24	(40	8	56	Н	72	х	88	h	104	x	120
нт	9	EM	25)	41	9	57	I	73	Υ	89	i	105	У	121
NL*	10	SUB	26	*	42	:	58	J	74	z	90	j	106	z	122
VT	11	ESC	27	+	43	:	59	К	75	[91	k	107	{	123
NP	12	FS	28		44	<	60	L	76	¥	92	1	108	-	124
CR	13	GS	29	•	45	ı	61	М	77]	93	m	109	}	125
so	14	RS	30		46	>	62	N	78	•	94	n	110	2	126
SI	15	US	31	1	47	?	63	0	79	-	95	0	111	DEL	127

バイト転送命令と文字列コピー手続き

■ バイト転送命令

```
1b $t0,0($sp)
sb $t0,0($sp)
```

■ 文字列コピー

```
void strcpy( char x[], char y[])
{
   int i; // $s0
   i = 0;
   while( (x[i]=y[i]) != 0 )
      i = i + 1;
}
```

"ABCD"
41 42 43 44 0

■ MIPSコード

```
strcpy:
   addi $sp,$sp,-4
   sw $s0,4($sp)
   add $s0,$zero,$zero
L1:add $t1,$a1,$s0
   lb $t2,0($t1)
   add $t3,$a0,$s0
   sb $t2,0($t3)
   beq $t2,$zero,L2
   add $s0,$s0,1
   j L1
L2:lw $s0,4($sp)
   addi $sp,$sp,4
   jr $ra
```

効率の良いMIPSコード

■MIPSコード

```
strcpy:
   addi $sp,$sp,-4
   sw $s0,4($sp)
   add $s0,$zero,$zero

L1:add $t1,$a1,$s0
   lb $t2,0($t1)
   add $t3,$a0,$s0
   sb $t2,0($t3)

   beq $t2,$zero,L2
   add $s0,$s0,1
   j L1

L2:lw $s0,4($sp)
   addi $sp,$sp,4
   jr $ra
```

■ 効率の良いMIPSコード

```
strcpy:
    addi $sp,$sp,-4
    sw $s0,4($sp)
    add $s0,$zero,$zero
    beq $zero,$zero,L2
    L1:add $s0,$s0,1
    L2:add $t1,$a1,$s0
    lb $t2,0($t1)
    add $t3,$a0,$s0
    sb $t2,0($t3)
    bne $t2,$zero,L1
    lw $s0,4($sp)
    addi $sp,$sp,4
    jr $ra
```

数字の文字列を数値に変換する

■ 再帰関数

```
int num( char *p, int n )
{
    if ( *p == '\0') return n;
    return num(p+1, n*10 + *p-'0');
}
```

■ 繰り返し

```
int num( char *p )
{
  int n;
  n = 0;
  while( *p != '\0' )
  {
    n = n * 10 + ( *p - '0' );
    p++;
  }
  return n;
}
```

lui命令 load upper immediate (109頁)

- レジスタ上位 1 6 ビットに値を設定する命令
 - ▶ 命令で指定した16ビットの即値をレジスタの左側にロードし、右側を0で埋める

32ビット即値のロード

■ \$s0 = 0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000

lui \$s0,61 # 61dec = 0000 0000 0011 1101 ori \$s0,\$s0,2034 # 2034dec = 0000 1001 0000 0000

■ oriの動作 16ビットの即値は上位ビットが0が埋められる

 論理和
 0000
 0000
 0011
 1101
 0000
 0000
 0000
 0000

 \$s0:
 0000
 0000
 0011
 1101
 0000
 1001
 0000
 0000

「論理演算では,符号拡張は してはいはない

j命令とjal命令 擬似直接アドレッシング

- 1 命令は4バイト固定である
 - →ジャンプ先アドレスは4番地おきである
 - →ジャンプ先アドレスの下位2ビットは必ず0
 - →アドレスフィールドには4分の1の値を格納すれ
- 10000番地に無条件ジャンプ

j 2500

ばよい

2 2500 6bits 26bits

■ 10000番地にジャンプ&リンク

jal 2500

3 2500 6bits 26bits

▶ \$ra=PC+4; goto 10000

- 擬似直接アドレッシング
 - ▶ MIPSのアドレスは32ビット
 - ▶ 命令では26+2ビットしか指定していない
 - ▶ 4ビット不足している
 - 不足しているので「擬似」
- PC=JumpAddr

JumpAddr={PC{31:28}, address, 2b'0}
4t'yh 26t'yh 2t'yh

bne/beg命令 PC相対アドレッシング

- 1 命令は4バイト固定である
- →相対番地でも4バイト単位で分岐する
- →アドレスフィールドには4分の1の値を格納すればよい
- 条件分岐

bxx \$s0,\$s1,Exit

5 16 17 Exit 6bits 5bits 5bits 16bits

- 条件が成立したとき PC=PC+4+(-2¹⁵~2¹⁵-1)×4 条件が成立しないとき PC=PC+4
- \$s1と\$s2が等しいとき、PC相対で100番地先に飛ぶ
 - beq \$s1,\$s2,25 #if(\$s1==\$s2)goto PC+4+100

- "PC+4"は何か?
 - $PC=PC+4+(-215\sim215-1)\times4$
 - ▶ PC=**PC+4**
- "PC+4"は次の命令のアドレスである

whileループ

■ Cコード


while(save[i]==k) i += 1;

- ▶ i,kは\$s3,\$s5
- ▶ saveのベースアドレスは\$s6

■ MIPSコード

Loop:sll \$t1,\$s3,2 add \$t1,\$t1,\$s6 lw \$t0,0(\$t1) bne \$t0,\$s5,Exit addi \$s3,\$s3,1 j Loop Exit:

080000	0	0	19	9	2	0	sll \$t1,\$s3,2
080004	0	9	22	9	0	32	add \$t1,\$t1,\$s6
080008	35	9	8		0		lw \$t0,0(\$t1)
080012	5	8	21		2		bne \$t0,\$s5,Exit
080016	8	19	19		1		addi \$s3,\$s3,1
080020	2			2000			j Loop
080024	•						



より遠くへの分岐

■ 1.1の値が16ビットに収まらないとき

beq \$s0,\$s1,L1

■ i命令と組み合わせれば良い.

bne \$s0,\$s1,L2 j L1 L2:

オーバーフローの検出(208頁)

■ 符号付き加算でのオーバーフロー

addu \$t0,\$t1,\$t2

xor \$t3,\$t1,\$t2 slt \$t3,\$t3,\$zero bne \$t3,\$zero,NoOV xor \$t3,\$t0,\$t1 slt \$t3,\$t3,\$zero bne \$t3,\$zero,OV NoOV: //オーバーフローなし

OV: //オーバーフロー処理

■ 符号無し加算でのオーバーフロー

addu \$t0,\$t1,\$2

nor \$t3,\$t1,\$zero sltu \$t3,\$t3,\$t2 bne \$t3,\$zero,0V NoOV: //オーバーフローなし

OV://オーバーフロー処理

オーバフロー例外を発生させないため add ではなくて addu を使う.

オーバーフロー 4ビット符号付き整数同士の加算

- 異符号同士の加算では 発生しない
- 同符号同士の加算で発 生する場合がある。
 - ▶ 正+正=負
 - ▶ 負+負=正

		-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
		1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
-8	1000	OV	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111							
-7	1001	OV	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	0000						
-6	1010	OV	ov	OV	OV	ov	OV	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	0000	0001
-5	1011	OV	OV	OV	OV	OV	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	0000	0001	0010
-4	1100	OV	OV	OV	OV	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	0000	0001	0010	0011
-3	1101	OV	OV	OV	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	0000	0001	0010	0011	0100
-2	1110	OV	OV	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	0000	0001	0010	0011	0100	0101
-1	1111	OV	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110
0	0000	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
1	0001	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	OV
2	0010	1010	1011	1100	1101	1110	1111	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	OV	OV
3	0011	1011	1100	1101	1110	1111	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	OV	OV	OV
4	0100	1100	1101	1110	1111	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	OV	OV	OV	OV
5	0101	1101	1110	1111	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	OV	OV	OV	OV	OV
6	0110	1110	1111	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	OV	OV	OV	OV	OV	OV
7	0111	1111	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	OV						

符号付き加算におけるオーバーフローの検出

■ 符号付き加算でのオーバーフロー addu \$t0,\$t1,\$t2

xor \$t3,\$t1,\$t2 slt \$t3,\$t3,\$zero bne \$t3,\$zero,NoOV xor \$t3,\$t0,\$t1 slt \$t3,\$t3,\$zero

bne \$t3,\$zero,OV NoOV: //オーバーフローなし

OV: //オーバーフロー処理

- .■ \$t1と\$t2が異符号ならばオーバーフローしない
- xorで同符号か異符号かを調べることができる
 - ▶ \$t1と\$t2が同符号ならば S₃=0となり、\$t3は0以上の正数である
 - ▶ \$t1と\$t2が異符号ならば S₃=1となり、\$t3は負数である

\$t1S1 xor \$t2 S2 \$t3 S3

■ \$t1と\$t2が同符号ならば、加算結果\$t0と\$t1 (\$t2) の符号が異なればオーバーフローが発生している.

オーバーフロー 4ビット符号無し整数同士の加算

- 加算の結果が(1111)2を超え るとき
- **■** 1011+0110=10001
- 検出条件
 - ▶ X+Y>10000

	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0001	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	OV
0010	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	OV	OV
0011	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	OV	OV	OV
0100	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	OV	OV	OV	OV
0101	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	OV	OV	OV	OV	OV
0110	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	OV	OV	OV	OV	OV	OV
0111	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	OV						
1000	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	OV							
1001	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	OV								
1010	1010	1011	1100	1101	1110	1111	OV									
1011	1011	1100	1101	1110	1111	OV										
1100	1100	1101	1110	1111	OV											
1101	1101	1110	1111	OV												
1110	1110	1111	OV													
1111	1111	OV														

符号無し加算におけるオーバーフローの検出

■ 符号無し加算でのオーバーフロー

addu \$t0,\$t1,\$2 nor \$t3,\$t1,\$zero sltu \$t3,\$t3,\$t2 bne \$t3,\$zero,OV NoOV: //オーバーフローなし

OV: //オーバーフロー処理

- ビット反転 (NOT) はnor命令で計算できる nor \$t3,\$t1,\$zero # \$t3= NOT \$t1
- ビット反転した値は、次のように表すことができる \$t3= NOT \$t1 = 232-1 - \$t1
- sltu \$t3,\$t3,\$t2の意味は次の通り.

\$t.3 < \$t.2

232-1 - \$t.1 < \$t.2

232-1 < \$t2+\$t1


■ 次の条件が成立すれば、オーバーフローが発生している **2³²-1** < \$t2+\$t1

2倍長の加算 dadd.s

- 64ビット同士の加算をする
- 上位32ビットと下位32ビットに分けて考える
 - ▶ 下位32ビットは符号無し加算で、オーバーフローを検 出する
 - ▶ 上位32ビットは符号付き加算で、下位32ビットの加 算からオーバーフローがあれば加算結果に1を加え る。

.text
.globl __start
_start:
 add \$a0,\$zero,0x40000000
 add \$a1,\$zero,0x00001234
 add \$a2,\$zero,0x3FFFFFFF
 add \$a3,\$zero,0x0
 jal dadd

break 2



dadd: add \$v1,\$zero,\$zero addu \$v0,\$a0,\$a2

nor \$t1,\$a0,\$zero sltu \$t1,\$t1,\$a2 beq \$t1,\$zero,No_OV add \$v1,\$v1,1

No_OV:add \$v1,\$v1,\$a1 add \$v1,\$v1,\$a3

jr \$ra

OV \$a1 \$a0 \$a2 \$v1 \$v0

2倍長の加算 dadd.s

- 64ビット同士の加算をする
- 上位32ビットと下位32ビットに分けて考える
 - ▶ 下位32ビットは符号無し加算で、オーバーフロー を検出する
 - ▶ 上位32ビットは符号付き加算で、下位32ビット の加算からオーバーフローがあれば加算結果に1 を加える。

.text .globlstart	
start:	sta
add \$a0,\$zero,0x40000000	
add \$a1,\$zero,0x00001234	
add \$a2,\$zero,0x3FFFFFFF	
add \$a3,\$zero,0x0	
jal dadd	
break 2	
dadd: add \$v1,\$zero,\$zero	dadd:
addu \$v0,\$a0,\$a2	

addu \$v0,\$a0,\$a2 nor \$t1,\$a0,\$zero sltu \$t1,\$t1,\$a2 beq \$t1,\$zero,No OV

add \$v1,\$v1,1 No_OV:add \$v1,\$v1,\$a1 add \$v1,\$v1,\$a3

jr \$ra