

15 litre Coffee Percolator/Urn

Instruction manual



- NL | 15 liter koffieketel | Handleiding
- Cafetière électrique I 5 litres
 Mode d'emploi
- Kaffeemaschine 15 Liter
 Bedienungsanleitung
- Scaldacaffè da 15 litri
 Manuale di istruzioni
- Cafetera de 15 litros
 Manual de instrucciones

- Cafeteira de café 15 litros

 Manual de instrucões
- S I5 liters kaffekokare Bruksanvisning
- I 5 liter kaffemaskine Instruktionsvejledning
- N I5 liters urnetrakter Brukerhåndbok
- 15 litran kahvinkeitin Ohjekirja

(IK) Table of Contents

Safety Tips			
Introduction			
Pack Contents			
Operation	. 		2
Brewing Coffee			2
Serving			3
Emptying the Appliance			3
Cleaning, Care & Maintenance			3
Descaling			3
Troubleshooting			3
Technical Specifications			
Electrical Wiring			
Compliance	· • •	٠.	4
Inhoudsopgave			
Veiligheidstips			5
Inleiding			5
Verpakkingsinhoud			5
Bediening			6
Koffie zetten			6
Serveren			7
Het apparaat leegmaken			7
Reiniging, zorg & onderhoud			7
Ontkalken			7
Oplossen van problemen			7
Technische specificaties			8
Elektrische bedrading			
Productconformiteit			8
® Sommaire			
Conseils de sécurité			
Introduction			
Contenu de l'emballage			
Utilisation			
Pour faire le café			10
Servir le café			
Pour vider l'appareil			
Nettoyage, entretien et maintenance			
Détartrage			
Dépannage			
Spécifications techniques			
Raccordement électrique			
Conformité			12

Inhalt

Sicherheitshinweise	13
Einführung	13
Packungsinhalt	13
Operation	14
Kaffeezubereitung	14
Servieren	15
Kaffeemaschine entleeren	15
Reinigung, Pflege und Wartung	
Entkalken	
Fehlersuche	
Technische Spezifikationen	
Elektroanschlüsse	
Konformität	16
Indice	
Companies and a cistomana	17
Suggerimenti per la sicurezza	
Introduzione	
	
Funzionamento	
Preparazione del caffè	
Servizio	
Pulizia e manutenzione	
Rimozione del calcare	
Risoluzione dei problemi	
Specifiche tecniche	
Cablaggi elettrici	
Conformità	
(ES) Índice	
Consejos de Seguridad	21
Introducción	
Contenido del Conjunto	
Funcionamiento	
Preparación del café	
Servicio	
	23
Limpieza, cuidados y mantenimiento	_
Eliminación de la cal	
Resolución de problemas	
Especificaciones Técnicas	
Cableado Eléctrico	
Cumplimiento	24

₱ Índice

Conselhos de segurança	
ntrodução	
Conteúdo da embalagem	
Funcionamento	26
Fazer café	26
Servir	
Esvaziar o aparelho	27
Limpeza, cuidados & manutenção	27
Descalcificar	27
Resolução de problemas	27
Especificações técnicas	28
Cablagem eléctrica	28
Conformidade	28
(S) Innehållsförteckning	
Säkerhetsråd	29
nledning	
Förpackningsinnehåll	
Drift	30
Brygga kaffe	
Servera	
Tömma apparaten	
Rengöring, omvårdnad och underhåll	
Avkalkning	
Felsökning	
Tekniska specifikationer	
Elektriska kablar	
Tillmötesgående	32
(DK) Indhaldsfartagnalsa	
(Indholdsfortegnelse	
Sikkerhedstips	
ntroduktion	
Emballagens indhold	
Brug	
Brygning af kaffe	34
Servering	35
Sådan tømmes apparatet	35
Regnøring, pleje og vedligeholdelse	35
Afkalkning	35
Fejlfinding	35
Tekniske specifikationer	
El-kabler	
Overensstemmelse	36

N Innhold

Sikkerhetstips	
Innledning	
Pakkeinnhold	
Bruk	
Brygge kaffe	
Servering	
Tømme apparatet	
Rengjøring, stell og vedlikehold	
Fjerning av kjelstein	39
Feilsøking	39
Tekniske spesifikasjoner	40
Elektrisk tilkopling	40
Samsvar	40
Sisällysluettelo	41
Turvallisuusvihjeitä	
Johdanto	
Pakkauksen sisältö	
Käyttö	
Kahvin valmistus	
Tarjoilu	
Laitteen tyhjentäminen	43
Puhdistus, hoito & huolto	
Kalkin poisto	43
Vianetsintä	43
Tekniset tiedot	44
Sähköjohdot	44
Vaatimustenmukaisuus	44



Safety Tips

- Position on a flat, stable surface.
- A service agent/qualified technician should carry out installation and any repairs if required. Do not remove any components on this product.
- Consult Local and National Standards to comply with the following:
 - · Health and Safety at Work Legislation
 - · BS EN Codes of Practice
 - · Fire Precautions
 - IEE Wiring Regulations
 - · Building Regulations
- Ensure the location for the appliance can support its weight when full.
- DO NOT immerse the appliance in water.
- DO NOT leave the machine unattended during operation.
- DO NOT operate this appliance when less than one third full.
- DO NOT touch the outer surfaces of the appliance. They become hot during use.
- Suitable for indoor use only.
- Always switch off and disconnect the power supply to the appliance when not in use.
- Keep all packaging away from children. Dispose of the packaging in accordance to the regulations of local authorities.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by an BUFFALO agent or a recommended qualified technician in order to avoid a hazard.

Introduction

Please take a few moments to carefully read through this manual. Correct maintenance and operation of this machine will provide the best possible performance from your BUFFALO product.

Pack Contents

The following is included:

BUFFALO 15 litre Coffee Urn

Basket tray

Filter basket

Percolator tube

Basket cover

Instruction manual

BUFFALO prides itself on quality and service, ensuring that at the time of packaging the contents are supplied fully functional and free of damage.

Should you find any damage as a result of transit, please contact your BUFFALO dealer immediately.




Operation


- Remove the appliance from the packaging. Make sure that all protective plastic film and plastic coatings are thoroughly removed from all surfaces.
- Note: Before using for the first time, clean the interior of the appliance and all parts in warm soapy water, then rinse thoroughly.

Brewing Coffee


- Pour fresh cold water into the urn; filling it at least half way. Use the level indicator on the front of the appliance as a quide.
- Fill the Filter basket with the desired amount of ground coffee and cover with the Basket cover.
- 3. Insert the Percolator tube into the urn.
 - Note: Ensure the base of the Percolator tube is securely located into the base of the percolator.



- Slot the Basket tray over the Percolator tube. Rest the tray securely on the lugs protruding from the Percolator tube.
- Place the Filter basket and cover over the Percolator tube and onto the Basket tray.
- 6. Place the lid on the Coffee Percolator.
- **7.** Connect to the power supply and turn On to begin brewing the coffee.



- 8. The 'Ready' light is illuminated when the coffee has been brewed. The coffee is kept at serving temperature by the percolator.
- Turn the power switch OFF when the level indicator is almost empty, or the equivalent of 3 cups of coffee is left in the urn, to prevent any damage to the heating element.
 - Note: DO NOT allow the appliance to boil dry.
 This invalidates the warranty.





Serving

- I. Place a suitable vessel beneath the tap.
- 2. Pull the tap towards you to begin pouring the coffee.
- 3. Raise the tap handle to close the tap.

Emptying the Appliance

Drain the appliance by using the tap to empty the urn.

Cleaning, Care & Maintenance

- Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before cleaning.
- Use soapy water and a damp cloth to clean the exterior of the appliance.
- Dry thoroughly after cleaning.

Descaling

In hard water areas lime scale can build up within the appliance after prolonged use. To descale the appliance:

- 1. Pour a solution of descaler and water into the reservoir.
- 2. Brush the interior gently with a soft bristled brush.
- 3. Discard the solution collected in the jug.
- **4.** Fill the reservoir with clean water and turn the appliance back On to flush out the system. Flush out the system thoroughly to remove any descaler residue.
- **5.** The appliance is now ready for use.
- Note: Use a suitable descaler and always follow the instructions on the container.

 BUFFALO recommend that this appliance is descaled every 3 months or more frequently in hard water areas.

Troubleshooting

Fault	Probable Cause	Action		
The unit is not working	The unit is not switched on	Check the unit is plugged in correctly and switched on		
	Plug and lead are damaged	Call BUFFALO agent or qualified technician		
	Fuse in the plug has blown	Replace the plug fuse		
	Power supply	Check power supply		
	Internal wiring fault	Call BUFFALO agent or qualified technician		
The appliance turns on but does not make coffee	Limescale build up in Percolator tube	Descale appliance		
The tap is	The tap has become loose	Tighten the tap handle		
leaking	The level indicator has become loose	Tighten the knurled top of the level indicator		



Technical Specifications

Model	Voltage	Power	Current	Capacity	Weight (full)	Brewing Time (full)	Dimensions w x d x h mm
F249	230V 50Hz	1500W	6.5A	15 litres (100 cups)	20kg approx.	60 minutes approx.	530 x 360 x 280

Electrical Wiring

This appliance is supplied with a 3 pin, moulded, BS1363 plug and lead, with a 13 amp fuse as standard.

The plug is to be connected to a suitable mains socket.

This appliance is wired as follows:

- Live wire (coloured brown) to terminal marked L
- Neutral wire (coloured blue) to terminal marked N
- Earth wire (coloured green/yellow) to terminal marked E

This appliance must be earthed, using a dedicated earthing circuit.

If in doubt consult a qualified electrician.

Electrical isolation points must be kept clear of any obstructions. In the event of any emergency disconnection being required they must be readily accessible.

Compliance

BUFFALO parts have undergone strict product testing in order to comply with regulatory standards and specifications set by international, independent, and federal authorities.

BUFFALO products have been approved to carry the following symbol:



All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of BUFFALO.

Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, BUFFALO reserve the right to change specifications without notice.



Veiligheidstips

- Plaatsen op een vlakke en stabiele ondergrond.
- De installatie en eventuele reparaties zijn door een servicetechnicus/vaktechnicus uit te voeren. Verwijder geen componenten of servicepanelen van dit product.
- Raadpleeg en volg de plaatselijke en nationale regelgeving op m.b.t. tot het volgende:
 - · Wetgeving van gezondheid en veiligheid op de werkplaats
 - · Werkregels
 - Brandpreventie
 - · IEE bekabelingsnormen
 - · Bouwverordeningen
- · Plaats het apparaat op een locatie die het volledige gewicht, gevuld, kan dragen.
- Dit apparaat NIET in water dompelen.
- Laat het apparaat tijdens de werking NIET zonder toezicht.
- NIET gebruiken wanneer het apparaat voor minder dan eenderde vol is.
- Externe oppervlakken van het apparaat NIET aanraken. Deze worden tijdens het gebruik heet.
- · Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de steker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Laat verpakkingsmateriaal niet binnen handbereik van kinderen. Verpakkingsmateriaal in overeenstemming met de regelgeving van de plaatselijke overheden als afval laten verwerken.
- Indien de stroomkabel beschadigd raakt, dient men deze door een BUFFALO technicus of aanbevolen vaktechnicus te laten vervangen om gevaarlijke situaties te verhinderen.

Inleiding

Neem de tijd en lees deze handleiding aandachtig door. Een correct gebruik en onderhoud van deze machine waarborgt de beste prestatie van uw BUFFALO product.

Verpakkingsinhoud

De verpakking bevat een

- BUFFALO 15 liter koffieketel
- Filterhouder
- Houderdeksel

- Houderlade
- Percolator
- Handleiding

BUFFALO is trots op de haar productkwaliteit en dienstverlening en controleer de inhoud van de verpakkingen, tijdens de verpakkingsfase, op functionaliteit en schade.

Mocht u product door transport zijn beschadigd, neem dan onmiddellijk contact op met uw BUFFALO dealer.




Bediening

Haal het apparaat uit de verpakking. Controleer of al het beschermingsfolie- en plastic lagen grondig van alle oppervlakken zijn verwijderd.


Opmerking: alvorens het eerste gebruik, dient u de binnenzijde van het apparaat en alle onderdelen met warm zeepwater te reinigen.

Koffie zetten


- Schenk vers koud water in de koffieketel; minimaal tot aan de helft. Gebruik de niveau-indicator aan de voorzijde van het apparaat als richtmiddel.
- Vul de filterhouder met de gewenste hoeveelheid van koffie en sluit de houderdeksel.
- 3. Steek de percolator in de koffieketel.
 - Opmerking: zorg dat de basis van de percolator goed vastzit in de basis van de koffieketel.



- Plaats de houderlade over de percolator. Bevestig de lade aan de uitstekels van de percolator.
- Plaats de filterhouder en deksel over de percolator en op de houderlade.
- 6. Plaats de deksel op de koffieketel.
- Steek de steker in het stopcontact en zet de hoofdschakelaar op On (Aan) om te beginnen met koffiezetten.



- 8. Het 'Ready'-lampje licht op wanneer de koffie is gezet. De koffieketel houdt de koffie op serveertemperatuur.
- Zet de power-schakelaar op OFF (Uit) wanneer er slechts een hoeveelheid gelijk aan 3 kopjes koffie in de ketel zit, zodat beschadiging van het verwarmingselement wordt voorkomen.
 - Opmerking: het apparaat mag NIET droog koken. Hierdoor vervalt automatisch de garantie.





Serveren

- I. Plaats een geschikt opvangbeker onder de tap.
- 2. Trek de tap naar u toe om koffie te schenken.
- 3. Breng de taphendel omhoog om de tap te sluiten.

Het apparaat leegmaken

Gebruik de tap om het apparaat te ledigen.

Reiniging, zorg & onderhoud

- Alvorens het apparaat te reinigen dient men altijd de stroomvoorziening uit te schakelen.
- Gebruik zeepwater en een vochtige doek om de buitenkant van het apparaat te reinigen.
- Na reiniging goed drogen.

Ontkalken

Op plaatsen met hard water kan er na langdurig gebruik kalkafzetting in het apparaat voorkomen. Het apparaat ontkalken:

- 1. Schenk een oplossing van ontkalkingsmiddel en water in het reservoir.
- 2. Borstel de binnenkant voorzichtig met een zachtharige borstel.
- 3. Schenk de verzamelde oplossing uit de kan.
- 4. Vul het waterreservoir met schoon water en zet het apparaat opnieuw aan om het systeem te spoelen en eventuele resten ontkalkingsmiddel te verwijderen.
- 5. Het apparaat is nu gebruiksklaar.

Oplossen van problemen

Indien er een storing van uw BUFFALO product optreedt, dient u de onderstaande tabel te raadplegen alvorens contact op te nemen met uw BUFFALO dealer of de Hulplijn te bellen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Handeling
Het apparaat werkt niet	Het apparaat staat uit	Controleer of de stroomkabel van het apparaat is aangesloten en of het apparaat is ingeschakeld
	Steker en kabel zijn beschadigd	Laat een BUFFALO technicus of een vaktechnicus komen
	De zekering in de steker is gesprongen	Vervang de zekering in de steker
	Stroomvoorziening	Controleer de stroomvoorziening
	Storing interne bedrading	Laat een BUFFALO technicus of een vaktechnicus komen
Het apparaat gaat aan maar zet geen koffie	Kalkaanslag in de percolator	Ontkalk het apparaat
De tap lekt	De tap zit los	Maak de taphendel vast
	De niveau-indicator zit los	Draai de bovenzijde van de niveau-indicator vast



Technische specificaties

Model	Voltage	Vermogen	Stroom	Inhoud	Gewicht (vol)	Koffiezettijd (vol)	Afmetingen h x b x d mm
F249	230V 50Hz	1500W	6,5A	15 litres (100 koppen)	circa 20kg	circa 60 minuten	530 x 360 x 280

Elektrische bedrading

Men dient de steker op een geschikt stopcontact aan te sluiten.

De bedrading van dit apparaat is als volgt:

- · Stroomkabel (bruin) naar de aansluitklem gemarkeerd met L
- Neutraalkabel (blauw) naar de aansluitklem gemarkeerd met N
- Aardekabel (groen/geel) naar de aansluitklem gemarkeerd met E

Dit apparaat moet worden geaard met behulp van een adequaat aardingscircuit.

Bij twijfels raadpleeg een vakkundige elektricien.

De elektrische isolatiepunten mogen niet worden geblokkeerd. In geval van een nooduitschakeling moeten de isolatiepunten direct toegankelijk zijn.

Product conformiteit

De onderdelen van BUFFALO producten hebben strenge producttesten ondergaan om te voldoen aan wettelijke regels en specificaties die door internationale, onafhankelijke en landelijke overheden worden voorgeschreven.

BUFFALO producten zijn goedgekeurd en voorzien van het volgende symbool:



le rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande goedkeuring van BUFFALO.

Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn, desondanks, behoudt BUFFALO het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.



Conseils de sécurité

- · Placez l'appareil sur une surface plane, stable.
- L'installation et les éventuelles réparations doivent être confiées à un dépanneur / technicien qualifié.
 Ne retirez aucun composant ou cache de ce produit.
- Consultez les normes locales et nationales pour vous conformer aux :
 - lois sur l'hygiène et la sécurité au travail ;
 - · codes de bonnes pratiques BS EN ;
 - précautions contre le risque d'incendie ;
 - réglementations sur les branchements électriques IEE;
 - · règlements sur la construction.
- Assurez-vous que l'endroit où vous la posez peut soutenir le poids de la cafetière électrique pleine.
- NE PAS immerger l'appareil.
- NE PAS laisser la machine fonctionner sans surveillance.
- NE PAS utiliser l'appareil à moins que la cafetière ne soit au moins au tiers pleine.
- NE PAS toucher aux surfaces extérieures de l'appareil. Elles chauffent en service.
- · Cet appareil est réservé exclusivement à une utilisation à l'intérieur.
- Veillez à toujours éteindre l'appareil et à le débrancher de la prise d'alimentation secteur hors service.
- Eloignez des enfants les matériaux d'emballage. La mise au rebut des emballages doit s'effectuer conformément aux règlements stipulés par les autorités locales.
- Tout cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un agent BUFFALO ou par un technicien qualifié recommandé, pour éviter tout danger.

Introduction

Nous vous invitons à consacrer quelques instants à la lecture attentive de ce manuel. L'entretien et l'utilisation appropriés de cet appareil vous permettront de tirer le meilleur de votre produit BUFFALO.

Contenu de l'emballage

Eléments fournis de série :

- Cafetière électrique BUFFALO 15 litres
- Panier filtrant
- Couvercle du panier

- Plateau du panier
- Tube du percolateur
- Mode d'emploi

BUFFALO attache une grande importance à la qualité et au service et veille à fournir des produits en parfait état opérationnel, parfaitement intacts au moment de l'emballage.

Nous vous prions de contacter votre revendeur BUFFALO immédiatement si vous constatez un dommage quelconque survenu pendant le transport du produit.




Utilisation


- Sortez l'appareil de l'emballage. Veillez à retirer intégralement la pellicule de protection et les revêtements plastique de toutes ses surfaces.
 - Remarque : avant la première utilisation, nettoyez l'intérieur et toutes les pièces de l'appareil à l'eau savonneuse tiède.

Pour faire le café


- Remplissez au moins la moitié de la cafetière électrique d'eau froide fraîche. Servez-vous de la jauge de niveau située à l'avant de l'appareil comme d'un quide.
- Versez la quantité voulue de café moulu dans le panier filtrant et couvrez-le avec le couvercle du panier.
- 3. Insérez le tube du percolateur dans la cafetière électrique.
- (i) Remarque : Vérifiez que la base du tube du percolateur est bien calée sur la base de la cafetière électrique.



- **4.** Faites coulisser le plateau du panier sur le tube du percolateur. Calez fermement le plateau sur les oreilles qui dépassent du tube du percolateur.
- 5. Posez le panier filtrant et le couvercle sur le tube du percolateur, puis sur le plateau du panier.
- **6.** Placez le couvercle sur la cafetière électrique.
- Branchez l'appareil à l'alimentation secteur et mettez-le en marche pour passer le café.



- **8.** La diode de fin de filtration " Ready " s'allume quand toute l'eau est passée. La cafetière garde le café à la température idéale de service.
- Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur OFF (arrêt) lorsque la cafetière électrique ne contient plus que l'équivalent de trois tasses de café, pour éviter d'endommager l'élément chauffant.
 - (i) Remarque : NE laissez PAS l'appareil bouillir à sec. Vous n'auriez plus aucun droit à la garantie.





Servir le café

- 1. Placez le récipient qui convient sous le robinet.
- 2. Tirez le robinet vers vous pour verser le café.
- 3. Soulevez la poignée du robinet pour le fermer.

Pour vider l'appareil

Videz l'appareil à l'aide du robinet.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Veillez à toujours éteindre et débrancher l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse.
- Séchez minutieusement l'appareil après l'avoir nettové.

Détartrage

En cas d'utilisation prolongée dans les régions où l'eau est très calcaire, des dépôts peuvent s'accumuler dans l'appareil. Pour le détartrer :

- 1. Versez une solution de produit détartrant et d'eau dans le réservoir.
- 2. Brossez légèrement l'intérieur à l'aide d'une brosse à poils doux.
- 3. Jetez la solution récupérée dans le pot.
- Remplissez le réservoir d'eau propre et rallumez l'appareil pour rincer le système et le débarrasser des résidus de détartrant.
- 5. L'appareil est désormais prêt à servir.
 - Remarque: vous veillerez à utiliser le détartrant qui convient et à toujours suivre les consignes imprimées sur l'emballage.
 BUFFALO vous recommande de détartrer cet appareil tous les trois mois ou plus fréquemment dans les régions où l'eau est très calcaire.

Dépannage

En cas de dysfonctionnement de votre appareil BUFFALO, vérifiez les données du tableau ci-dessous avant d'appeler notre standard d'assistance ou votre revendeur BUFFALO.

Dysfonctionnement	Cause probable	Intervention		
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas allumé	Vérifier que l'appareil est bien branché et allumé		
	La prise et le cordon sont endommagés	Appeler un agent BUFFALO ou un technicien qualifié		
	Alimentation	Vérifier l'alimentation		
	Problème de branchement interne	Appeler un agent BUFFALO ou un technicien qualifié		
L'appareil s'allume mais le café ne se fait pas	Accumulation de calcaire dans le tube du percolateur	Détartrer l'appareil		
Fuite du robinet	Le robinet s'est desserré	Resserrer la poignée du robinet		
	L'indicateur de niveau s'est desserré	Resserrer le haut de l'indicateur de niveau		



Spécifications techniques

Modèle	Tension	Puissance	Courant	Capacité	Poids (plein)	Temps de passage du café (plein)	Dimensions h x l x p mm
F249	230V 50Hz	1500W	6,5A	15 litres (100 tasses)	Env. 20 kg	Env. 60 minutes	530 x 360 x 280

Raccordement électrique

La prise doit être reliée à la prise secteur qui convient.

Cet appareil est câblé comme suit :

- Fil conducteur (brun) à la borne marquée L
- Fil neutre (bleu) à la borne marquée N
- Fil de terre (vert / jaune) à la borne marquée E

Cet appareil doit être raccordé à la terre, par le biais d'un circuit de mise à la terre dédié.

En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Les points d'isolation électrique doivent être libres de toute obstruction. En cas de débranchement requis en urgence, ils doivent être facilement accessibles.

Conformité

Les pièces BUFFALO ont été soumises à des tests rigoureux pour pouvoir être déclarées conformes aux normes et spécifications réglementaires définies par les autorités internationales, indépendantes et fédérales.

Les produits BUFFALO ont été déclarés aptes à porter le symbole suivant :



Tous droits réservés. La production ou transmission, partielles ou intégrales, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par BUFFALO.

Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, BUFFALO se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.



Sicherheitshinweise

- · Auf eine flache, stabile Fläche stellen.
- Alle erforderlichen Montage- und Reparaturarbeiten sollten von Wartungspersonal oder einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Keine Bauteile oder Bedienflächen von diesem Produkt entfernen
- Für folgende Normen und Vorschriften sind die lokalen und nationalen Normen heranzuziehen:
 - Arbeitsschutzvorschriften
 - BS EN Verhaltenspraktiken
 - Brandschutzvorschriften
 - IEE-Anschlussvorschriften
 - Bauvorschriften
- Darauf achten, dass die Stelle, an der die Kaffeemaschine aufgestellt wird, das Gewicht der vollen Kaffeemaschine tragen kann.
- Gerät NICHT in Wasser eintauchen.
- Gerät während des Betriebs NICHT unbeaufsichtigt lassen.
- Gerät NICHT einschalten, wenn es weniger als ein Drittel gefüllt ist.
- NICHT die Außenflächen des Geräts berühren, da sie sich während des Gebrauchs erhitzen.
- Nur zum Gebrauch in Gebäuden.
- Nach dem Gebrauch das Gerät stets ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.
- Aus Sicherheitsgründen muss ein beschädigtes Stromkabel von einem BUFFALO-Mitarbeiter oder empfohlenen qualifizierten Elektriker erneuert werden.

Einführung

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um diese Anleitung gründlich zu lesen. Durch die korrekte Wartung und den ordnungsgemäßen Einsatz dieses Geräts erhalten Sie optimale Leistung von Ihrem BUFFALO-Produkt.

Packungsinhalt

Die Verpackung enthält folgende Teile:

- BUFFALO-Kaffeemaschine 15 Liter
- Filterkorb
- Filterkorbdeckel

- Filterkorbeinsatz
- Durchlaufrohr
- Bedienungsanleitung

BUFFALO ist stolz auf die hochwertige Qualität seiner Produkte und seinen erstklassigen Service. Wir stellen sicher, dass alle gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Verpackung voll funktionsfähig sind und sich in einwandfreiem Zustand befinden.

Sollten Sie Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren BUFFALO-Händler.




Operation

- Gerät aus der Verpackung nehmen. Darauf achten, dass die gesamte Plastikfolie und alle Kunststoffbeschichtungen von sämtlichen Flächen entfernt wurden.
 - i Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch das Gerät innen sowie alle Teile mit einer warmen Seifenlösung reinigen.

Kaffeezubereitung


- Frisches kaltes Wasser in die Kanne gießen, bis die Kanne mindestens halbvoll ist. Die Füllstandsanzeige vorne am Gerät dient dabei als Anhaltspunkt.
- Die gewünschte Menge gemahlenen Kaffee in den Filterkorb geben, dann den Korbdeckel auflegen.
- 3. Das Durchlaufrohr in die Kanne stecken.
- i Hinweis: Darauf achten, dass das untere Ende des Durchlaufrohrs fest unten in der Kaffeekanne sitzt.



- Den Filterkorbeinsatz über das Durchlaufrohr schieben. Den Einsatz fest auf den Ösen ruhen lassen, die aus dem Durchlaufrohr herausragen.
- 5. Den Filterkorb samt Deckel auf das Durchlaufrohr und den Korbeinsatz setzen.
- 6. Den Deckel auf die Kaffeekanne legen.
- Um frischen Kaffee zuzubereiten, Gerät an die Stromversorgung anschließen und einschalten.

VORSICHT: Das Gerät wird während des Gebrauchs außen sehr heiß. NICHT BERÜHREN!

- 8. Die Betriebsleuchte leuchtet auf, wenn das gesamte Wasser durchgelaufen und der Kaffee fertig ist. Der Kaffee wird in der Kanne auf Serviertemperatur gehalten.
- Damit das Heizelement nicht beschädigt wird, die Ein-/ Austaste AUSschalten, wenn nur noch ca. 3 Tassen Kaffee in der Kanne sind.
 - i Hinweis: Die Maschine NICHT so lange eingeschaltet lassen, dass die gesamte Flüssigkeit verdunstet. Dadurch erlischt die Garantie.





Servieren

- I. Einen geeigneten Behälter unter den Hahn stellen.
- 2. Zum Eingießen den Hahn zu Ihnen ziehen.
- 3. Den Hahngriff anheben, um den Hahn wieder zu schließen.

Kaffeemaschine entleeren

Die Kanne mithilfe des Hahns entleeren.

Reinigung, Pflege und Wartung

- Vor der Reinigung stets zunächst das Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen.
- Die Maschine außen mit Seifenlauge und einem feuchten Tuch reinigen.
- Nach dem Reinigen gründlich abtrocknen.

Entkalken

In Gegenden mit harter Wasserqualität kann sich nach einiger Zeit und häufigem Gebrauch Kalk im Gerät ablagern. Entkalken des Geräts:

- I. Das in Wasser gelöste Entkalkungsmittel in den Wasserbehälter geben.
- 2. Den Wasserbehälter innen vorsichtig mit einer weichen Bürste reinigen.
- 3. Die Lösung aus der Kanne ausschütten.
- 4. Den Wasserbehälter mit sauberem Wasser füllen und das Gerät erneut einschalten, um die Maschine auszuspülen und Reste des Entkalkungsmittels zu entfernen.
- 5. Jetzt ist die Kaffeemaschine wieder einsatzbereit.
- Hinweis: Verwenden Sie ein geeignetes Entkalkungsmittel und beachten Sie stets die Gebrauchsanweisung dieses Mittels.
 In Gegenden mit harter Wasserqualität empfiehlt BUFFALO, die Kaffeemaschine mindestens alle 3 Monate zu entkalken.

Fehlersuche

Bei einem Defekt Ihres BUFFALO-Geräts konsultieren Sie bitte zunächst folgende Tabelle, bevor Sie die Helpline oder Ihren BUFFALO-Händler anrufen.

Störung	Vermutliche Ursache	Lösung		
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Prüfen, ob der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wurde und das Gerät eingeschaltet ist		
	Stecker und Kabel sind beschädigt	BUFFALO-Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker kontaktieren		
Sicherung im Stecker ist durchgebrannt		Neue Sicherung in den Stecker einsetzen		
	Stromzufuhr	Netzstrom prüfen		
Das Gerät lässt sich einschalten, bereitet aber keinen Kaffee zu	Kalkansammlung im Durchlaufrohr	Gerät entkalken		
Der Hahn tropft	Der Hahn hat sich gelöst	Hahngriff anziehen		
	Die Füllstandsanzeige hat sich gelöst	Den Deckel der Füllstandsanzeige anziehen		



Technische Spezifikationen

Modell	Spannung	Leist-ung	Strom- stärke	Fassungsver- mögen	Gewicht (voll)	Zubereitungszeit (voll)	Abmessungen h x b x t mm
F249	230V 50Hz	1500W	6,5A	15 liter (100 tassen)	ca. 20 kg	ca. 60 Minuten	530 x 360 x 280

Elektroanschlüsse

Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden.

Das Gerät ist wie folgt verdrahtet:

- · Stromführender Leiter (braun) an Klemme L
- Neutralleiter (blau) an Klemme N
- Erdleiter (grün/gelb) an Klemme E

Das Gerät muss über eine spezielle Erdleitung geerdet werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

Elektroisolierpunkte dürfen nicht blockiert werden. Bei einem Notstopp müssen diese Punkte jederzeit sofort zugänglich sein.

Konformität

Alle BUFFALO-Produkte werden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung von Normen und Spezifikationen internationaler und nationaler Behörden und unabhängiger Organisationen zu gewährleisten.

BUFFALO-Produkte dürfen durch folgendes Symbol gekennzeichnet werden:



Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BUFFALO weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Wege - einschließlich elektronischer, mechanischer Verfahren, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren - vervielfältigt oder übertragen werden.

Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind. BUFFALO behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.



Suggerimenti per la sicurezza

- Posizionare il fabbricatore di ghiaccio su una superficie in piano e stabile.
- L'installazione e le eventuali riparazioni devono venire eseguite da un agente/tecnico qualificato. Non rimuovere i componenti o i pannelli di accesso dell'apparecchio.
- Verificare la conformità alle normative locali e nazionali di quanto segue:
 - Normativa antinfortunistica sul lavoro
 - · Linee guida BS EN
 - · Precauzioni antincendio
 - Normativa IFF sui circuiti elettrici.
 - Norme di installazione
- Assicurarsi che la base di appoggio sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchio a pieno carico.
- NON immergere l'apparecchio in acqua.
- Sorvegliare SEMPRE l'apparecchio quando è in funzione.
- NON mettere in funzione l'apparecchio quando è pieno a meno di un terzo della capacità.
- NON toccare le superfici esterne dell'apparecchio. Durante l'utilizzo le superfici esterne si surriscaldano.
- · Per esclusivo uso in ambienti chiusi.
- Spegnere e scollegare l'alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato.
- Tenere lontano l'imballaggio dalla portata dei bambini. Smaltire l'imballaggio in conformità alle normative locali
- Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve venire sostituito da un agente BUFFALO o da un tecnico qualificato al fine di prevenire eventuali rischi.

Introduzione

Leggere con attenzione il presente manuale. La manutenzione e l'utilizzo corretti di questo apparecchio consentiranno di ottenere le massime prestazioni da questo prodotto BUFFALO.

Contenuto dell'imballaggio

L'imballaggio contiene quanto segue:

- Scaldacaffè BUFFALO da 15 litri
- Cestello del filtro
- Coperchio del cestello

- Vaschetta
- Tubo percolatore
- Manuale di istruzioni

BUFFALO garantisce una qualità e un servizio impeccabili e assicura che al momento dell'imballaggio tutti i componenti forniti sono integralmente funzionanti e privi di difetti.

Nel caso siano rilevati danni risultanti dal trasporto del prodotto, rivolgersi immediatamente al rivenditore BUFFALO locale.




Funzionamento


- Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio. Assicurarsi che la pellicola protettiva e rivestimenti in plastica siano interamente rimossi da tutte le superfici.
 - Nota: al primo utilizzo, pulire l'interno e tutte le parti dell'apparecchio con acqua calda saponata.

Preparazione del caffè

- Versare acqua fresca fredda nello scaldacaffè, riempiendo almeno a metà. Utilizzare come guida l'indicatore di livello sulla parte anteriore dell'apparecchio.
- Riempire il cestello del filtro con la quantità desiderata di caffè macinato e coprire con il coperchio del cestello.
- 3. Inserire il tubo percolatore nello scaldacaffè.
- Nota: assicurarsi che la base del tubo percolatore sia saldamente fissata alla base dello scaldacaffè.



- Fare scivolare la vaschetta del filtro sul tubo percolatore. Appoggiare la vaschetta sulle alette del tubo percolatore.
- 5. Posizionare il cestello del filtro e il coperchio sul tubo percolatore e quindi sulla vaschetta.
- 6. Posizionare il coperchio dello scaldacaffè.
- Collegare all'alimentazione e accendere per avviare la preparazione del caffè.
 - ATTENZIONE: la superficie esterna dell'apparecchio diventa bollente durante l'utilizzo. NON TOCCARE.
- 8. La spia di "pronto" si illumina quando il caffè è pronto per venire erogato. Il caffè viene mantenuto alla temperatura di servizio dallo scaldacaffè.
- Posizionare su OFF l'interruttore di alimentazione quando nello scaldacaffè è presente l'equivalente di 3 tazze di caffè per evitare danni all'elemento riscaldante.
 - Nota: NON lasciare essiccare il liquido contenuto nell'apparecchio. In questo caso la garanzia viene invalidata.





Servizio

- I. Posizionare un contenitore adatto sotto il rubinetto.
- 2. Tirare il rubinetto per erogare il caffè.
- 3. Sollevare la maniglia del rubinetto per chiudere il rubinetto.

Svuotamento dell'apparecchio

Scaricare l'apparecchio utilizzando il rubinetto per svuotare lo scaldacaffè.

Pulizia e manutenzione

- Prima di eseguire la pulizia, spegnere e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
- Utilizzare acqua saponata e un panno inumidito per pulire la superficie esterna dell'apparecchio.
- Asciugare completamente dopo la pulizia.

Rimozione del calcare

In presenza di acqua dura e dopo un utilizzo prolungato può accumularsi calcare all'interno dell'apparecchio. Per rimuovere il calcare dall'apparecchio:

- 1. Versare una soluzione di acqua e prodotto anticalcare nel serbatoio.
- 2. Spazzolare delicatamente l'interno utilizzando una spazzola a setole morbide.
- 3. Eliminare la soluzione raccolta nella caraffa.
- 4. Riempire il serbatoio con acqua pulita e accendere l'apparecchio per lavare il sistema e rimuovere eventuali residui di prodotto anticalcare.
- 5. L'apparecchio è ora pronto per l'uso.
 - Nota: utilizzare un prodotto anticalcare adeguato e seguire sempre le istruzioni indicate sul contenitore. BUFFALO consiglia di rimuovere le incrostazioni di calcare ogni 3 mesi o più frequentemente se l'apparecchio è utilizzato in aree con acqua dura.

Risoluzione dei problemi

In caso di guasto dell'erogatore di bevande, controllare quanto segue prima di contattare l'assistenza telefonica.

Guasto	Probabile causa	Azione		
L'apparecchio non funziona	L'apparecchio non è acceso	Controllare che l'apparecchio sia correttamente collegato e acceso		
	La presa e il cavo sono danneggiati	Rivolgersi a un tecnico qualificato o a un agente BUFFALO		
	Il fusibile della presa è guasto	Sostituire il fusibile della presa		
	Alimentazione	Controllare l'alimentazione		
	Guasto dei circuiti interni	Rivolgersi a un tecnico qualificato o a un agente BUFFALO		
Il caffè non	Non è presente acqua nel serbatoio	Spegnere e riempire il serbatoio		
scende dal cestello del filtro	Il caffè è troppo compatto nel filtro	Spegnere, smuovere il caffè nel filtro e riprendere l'operazione		
Dall'apparecchio proviene un forte rumore	Non è presente acqua nel serbatoio	Spegnere e riempire il serbatoio		



Specifiche tecniche

Modello	Tensione	Alimentazio	Corrente	Capacità	Peso (a pieno carico)	Tempo di preparazione (a pieno carico)	Dimensioni h x l x p mm
F249	230V 50Hz	1500W	6,5A	15 litri (100 tazze)	20 kg circa	60 minuti circa	530 x 360 x 280

Cablaggi elettrici

La spina deve venire collegata a una presa di rete appropriata.

L'apparecchio ha i seguenti cablaggi:

- · Filo sotto tensione (colore marrone) a terminale L
- Filo del neutro (colore blu) a terminale N
- Filo di terra (colore verde/giallo) a terminale E

L'apparecchio deve avere un circuito dedicato di messa a terra.

In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato. I punti di isolamento elettrico devono essere liberi da ostruzioni.

In caso di emergenza, i punti devono essere facilmente raggiungibili qualora sia necessario scollegarli.

Conformità

I componenti BUFFALO sono stati sottoposti a un rigoroso collaudo ai fini della conformità agli standard e alle specifiche normative previste dalle autorità internazionali, indipendenti e federali.

I prodotti BUFFALO sono stati autorizzati a esporre il seguente simbolo:



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in alcuna forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopiatura o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza la previa autorizzazione scritta di BUFFALO.

Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia BUFFALO si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.



Consejos de Seguridad

- Colóquela sobre una superficie plana, estable.
- Un agente de servicio / técnico cualificado debería llevar a cabo la instalación y cualquier reparación si se precisa. No retire ningún componente ni panel de servicio de este producto.
- Consulte las Normas Locales y Nacionales correspondientes a lo siguiente:
 - Legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo
 - · Códigos de Práctica BS EN
 - · Precauciones contra Incendios
 - · Normativos de Cableado de la IEE
 - · Normativas de Construcción
- Asegúrese de que el lugar en el que va a colocarse el aparato podrá soportar su peso cuando esté lleno.
- NO sumerja el aparato en agua.
- NO deje el aparato desatendido durante el funcionamiento.
- NO utilice el aparato si está lleno en menos de un tercio.
- NO toque las superficies exteriores del aparato. Se calientan durante el funcionamiento.
- Sólo adecuado para uso en interiores.
- Desconoce y desenchufe siempre el aparato cuando no se esté utilizando.
- Mantenga el embalaje lejos del alcance de los niños. Deseche el embalaje de acuerdo con las normativas de las autoridades locales.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por un agente de BUFFALO o un técnico cualificado recomendado para evitar cualquier riesgo.

Introducción

Tómese unos minutos para leer este manual. El correcto mantenimiento y manejo de esta máquina proporcionará el mejor funcionamiento posible de su producto BUFFALO.

Contenido del Conjunto

Se incluye lo siguiente:

- Cafetera de 15 litros BUFFALO.
- Cesta del filtro
- Tapa de la cesta

- · Bandeja de la cesta
- Tubo de la cafetera
- Manual de instrucciones

BUFFALO se enorgullece de su calidad y servicio y asegura que en el momento del embalaje, el contenido se suministró con plena funcionalidad y sin ningún defecto.

Si encontrara algún daño resultante del transporte, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor BUFFALO.




Funcionamiento


- Desembale el aparato. Asegúrese de eliminar bien toda la película plástica de protección y los revestimientos plásticos de todas las superficies.
- Nota: antes de utilizarlo por primera vez, limpie el interior del aparato y todas las piezas con agua jabonosa.

Preparación del café

- Ponga agua limpia y fría en la cafetera llenándola al menos hasta la mitad. Utilice el indicador de nivel del frontal del aparato como indicador.
- Llene la cesta del filtro con la cantidad deseada de café molido y cúbrala con la tapa de la cesta.
- 3. Introduzca el tubo de la cafetera en la cafetera.
- Nota: asegúrese de que la base del tubo de la cafetera está bien fijado a la base de la misma.



- 4. Introduzca la bandeja de la cesta por encima del tubo de la cafetera. Fije bien la bandeja sobre las protuberancias que sobresalen del tubo de la cafetera.
- Coloque la cesta del filtro y la tapa por encima del tubo de la cafetera y sobre la bandeja de la cesta.
- 6. Coloque la tapa sobre la cafetera.
- Conecte el aparato y gire el interruptor a la posición ON para empezar a preparar el café.
- ADVERTENCIA: el exterior del aparato se calienta mucho durante su uso. ¡NO LO TOQUE!
- La luz "Ready" (Listo) se ilumina cuando el café ya está preparado. El café se mantiene a temperatura de consumo en la cafetera.
- Gire el interruptor a la posición OFF cuando quede dentro de la cafetera el equivalente a tres tazas de café para evitar daños en el elemento de calentamiento.
 - Nota: NO deje que el aparato funcione en seco.
 Esto invalidaría la garantía.





Servicio

- I. Coloque un recipiente adecuado debajo del grifo.
- 2. Tire del grifo hacia usted para empezar a servir el café.
- 3. Suba el tirador del grifo para cerrarlo.

Vaciado del aparato

Purque el aparato utilizando el grifo para vaciar la cafetera.

Limpieza, cuidados y mantenimiento

- Desconecte el aparato y desenchúfelo del suministro eléctrico siempre antes de llevar a cabo la limpieza.
- Utilice agua jabonosa y un paño húmedo para limpiar el exterior del aparato.
- Secar bien después de la limpieza.

Eliminación de la cal

En zonas de aguas duras, puede acumularse cal en el aparato tras un uso prolongado. Para eliminar la cal del aparato:

- I. Vierta una solución de producto para eliminar la cal y agua en el depósito.
- 2. Limpie el interior con cuidado con un cepillo de cerdas suaves.
- 3. Tire la solución recogida del recipiente.
- **4.** Llene el depósito de agua limpia y vuelva a conectar el aparato para purgar el sistema y sacar cualquier residuo del producto para eliminar la cal.
- 5. Ahora el aparato está a punto para el funcionamiento.
 - Nota: utilice un producto adecuado para eliminar la cal y siga siempre las instrucciones del recipiente. BUFFALLO recomienda que se elimine la cal de este aparato cada 3 meses o con mayor frecuencia en zonas de aquas duras.

Resolución de problemas

Si su dispensador de bebidas sufre un fallo, compruebe estos puntos antes de llamar a la línea de asistencia.

Fallo	Probable Causa	Acción		
El aparato no funciona	El aparato no está conectado	Compruebe que el aparato esté enchufado correctamente y conectado		
	El enchufe y el cable están dañados	Llame a un técnico cualificado o a un agente de BUFFALO		
	El fusible del enchufe se ha fundido	Cambie el fusible del enchufe		
	Suministro eléctrico	Compruebe el suministro eléctrico		
	Fallo del cableado interno	Llame a un técnico cualificado o a un agente de BUFFALO		
El aparato se enciende pero no hace café	Se ha acumulado cal en el tubo de la cafetera	Elimine la cal del aparato		
El grifo gotea	El grifo se ha aflojado	Apriete el tirador del grifo		
	El indicador de nivel se ha soltado	Apriete la parte superior del indicador de nivel		



Especificaciones Técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Corriente	Capacidad	Peso (completo)	Tiempo de preparación (completo)	Dimensiones a x a x p mm
F249	230V 50Hz	1500W	6,5A	15 litros (100 tazas)	20kg aprox.	60 minutos aprox.	530 x 360 x 280

Cableado Eléctrico

El enchufe tiene que conectarse a una toma eléctrica adecuada.

Este aparato está conectado de la forma siguiente:

- · Cable cargado (de color marrón) al terminal marcado como L
- Cable neutro (de color azul) al terminal marcado como N
- · Cable de tierra (de color verde / amarillo) al terminal marcado como E

El aparato debe estar conectado a tierra, utilizando un circuito de conexión a tierra especializado. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado.

Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de cualquier obstrucción. En caso de precisarse una desconexión de emergencia, deben estar disponibles de forma inmediata.

Cumplimiento

Las piezas BUFFALO han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades internacionales, independientes y federales.

Los productos BUFFALO han sido autorizados para llevar el símbolo siguiente:



Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de BUFFALO.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, BUFFALO se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



Conselhos de segurança

- Colocar numa superfície plana e estável.
- Um agente de serviço/técnico qualificado deverá efectuar a instalação e quaisquer reparações, caso necessário. Não retirar qualquer componente ou painéis de serviço deste produto.
- Consultar e cumprir os regulamentos locais e nacionais no que diz respeito à:
 - Legislação de saúde e segurança no local de trabalho
 - · Códigos de trabalho
 - Prevenção de incêndios
 - · Normas para sistemas eléctricos IEE
 - Código de construção
- Coloque o aparelho num lugar que suporta o peso cheio do aparelho.
- NÃO colocar este aparelho em água.
- NÃO deixar este aparelho trabalhando sem supervisão.
- NÃO utilizar este aparelho com menos de um terço da capacidade.
- NÃO tocar nas superfícies exteriores do aparelho. Durante o funcionamento estas superfícies tornam-se quentes.
- Apenas adequado para uso doméstico.
- Retire a ficha da tomada quando o aparelho não estiver em utilização.
- Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. O material da embalagem é para ser deitado fora respeitando as regras das autoridades locais.
- A fim de evitar situações perigosas, a substituição dos cabos de alimentação danificados deve ser feita por um agente BUFFALO ou um técnico qualificado recomendado.

Introdução

Por favor utilize o tempo necessário para ler atentamente este manual. Uma manutenção e utilização correcta deste aparelho permitem a melhor capacidade de funcionamento do seu produto BUFFALO.

Conteúdo da embalagem

A embalagem inclui o seguinte:

BUFFALO Cafeteira de café - 15 litros

Gaveta do recipiente

Recipiente do filtro

Percolador

Tampa do recipiente

Manual de instruções

A BUFFALO orgulha-se pelo serviço e a qualidade dos seus produtos e portanto verifica, durante a fase de embalagem, o estado funcional e o bom estado do conteúdo fornecido.

Quando confrontado com quaisquer danos provocados durante o transporte, contacte imediatamente o seu fornecedor BUFFALO.




Funcionamento


- Retire o aparelho da embalagem. Verifique se tirou todas as tiras de plástico e camadas de protecção das superfícies.
- Nota: antes de utilizar o produto pela primeira vez deve limpar o aparelho e todos os componentes com água quente e sabão.

Fazer café

- Ponha água fresca na cafeteira, enchendo-o no mínimo até metade. Utilize com referência o indicador de nível na parte da frente do aparelho.
- 2. Coloque a quantidade desejada de café no recipiente do filtro e feche a tampa do recipiente.
- 3. Introduza o percolador na cafeteira.
- Nota: certifique se a base do percolador está bem presa na base na cafeteira de café.



- Coloque a gaveta do recipiente por cima do percolador. Pouse a gaveta com firmeza nas peças salientes do percolador.
- 5. Coloque o recipiente do filtro e a tampa, por cima do percolador, na gaveta do filtro.
- 6. Coloque a tampa na cafeteira de café.
- Ponha a ficha de electricidade na tomada e o interruptor na posição On (ligado) para começar a fazer o café.
- AVISO: durante a utilização o exterior do aparelho fica muito quente. NÃO TOCAR!
- A luz indicadora 'Ready' acende quando o café está pronto. A cafeteira de café mantém o café à temperatura ideal para servir.
- Coloque o interruptor principal na posição OFF (desligado) assim que exista uma quantidade equivalente a 3 copos de café, a fim de evitar a danificação do elemento de aquecimento
 - Nota: NÃO pode deixar secar totalmente o aparelho. Isto torna automaticamente a garantia do aparelho inválido.





Servir

- 1. Coloque um recipiente adequado por debaixo da torneira do café.
- 2. Puxe a torneira na sua direcção para encher o recipiente com café.
- 3. Para fechar a torneira de café, movimente a manivela da torneira para cima.

Esvaziar o aparelho

Utilize a torneira para esvaziar o aparelho.

Limpeza, cuidados & manutenção

- Deve-se sempre desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada antes de fazer a limpeza.
- Utilize água com sabão e um pano húmido para limpar o interior do aparelho.
- Secar muito bem após limpeza.

Descalcificar

Em lugares de água dura pode-se formar calcário após utilização prolongada do aparelho. Descalcificar o aparelho:

- 1. Coloque uma solução de produto descalcificante e água no depósito de água.
- 2. Com uma escova suave limpe cuidadosamente o interior do aparelho.
- 3. Retire a água acumulada no jarro.
- 4. Encha o depósito com água limpa e ligue o aparelho para retirar quaisquer resíduos da solução descalcificante do aparelho.
- 5. O aparelho está pronto para uso.
 - Nota: utilize um produto descalcificante adequado e siga sempre as instruções da embalagem. A BUFFALO aconselha intervalos de descalcificação do aparelho de 3 meses e para lugares com água dura intervalos mais curtos.

Resolução de problemas

Se o seu produto BUFFALO apresentar uma falha, consulte a seguinte tabela antes de telefonar à linha de apoio ou ao seu agente BUFFALO.

Problema	Causa provável	A fazer	
O aparelho não funciona	O aparelho não está ligado	Verifique a ligação correcta dos cabos e ligue o aparelho	
	A ficha e o cabo estão danificados	Chame o agente da BUFFALO ou um técnico qualificado	
	O fusível da ficha disparou	Substitua o fusível da ficha	
	Fonte de alimentação	Verifique a fonte de alimentação	
	Erro na cablagem interna	Chame o agente da BUFFALO ou um técnico qualificado	
O aparelho liga mas não faz café	Existe calcário no percolador	Deve descalcificar o aparelho	
A torneira está a	A torneira está solta	Prenda a manivela da torneira	
verter	O indicador do nível está solto	Aperte a parte superior do indicador do nível	



Especificações técnicas

Model	Voltagem	Alimenta ção	Curronte	Capacidad	Peso (cheio)	Tempo de fazer café (cheio))	Dimensões a x l x p mm
F249	230V 50Hz	1500W	6,5A	15 litros (100 cafés)	aprox. 20kg	aprox. 60 minutos	530 x 360 x 280

Cablagem eléctrica

Deve-se utilizar tomadas adequadas para ligar a ficha do aparelho.

O esquema de electricidade deste aparelho é o seguinte:

- Cabo eléctrico (castanho) para o terminal marcado L
- Cabo neutro (azul) para o terminal marcado N
- Cabo terra (verde/amarelo) para o terminal marcado com E

Este aparelho tem que estar ligado à terra através de um circuito de terra.

Consulte um electricista qualificado em caso de dúvidas.

Os pontos eléctricos isolados devem ficar limpos de qualquer obstrução. Estes pontos têm que ser imediatamente acessíveis caso seja necessário desligar a electricidade.

Conformidade

As componentes BUFFALO foram submetidas a testes rigorosos a fim de cumprirem as normas e especificações legais determinadas pelas autoridades internacionais, independentes e nacionais.

Os produtos BUFFALO foram aprovados e trazem o seguinte símbolo:



Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução electrónica ou mecânica, ou por qualquer outro meio copiar, guardar em meios digitais ou transmitir a terceiros estas instruções, seja parcialmente ou na sua totalidade, sem a autorização prévia de BUFFALO.

Nós nos esforçamos para que no dia de publicação deste manual todos os pormenores sejam correctos, no entanto, a BUFFALO tem o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.



Säkerhetsråd

- Placera på en plan stabil yta.
- Ett serviceombud/kvalificerad tekniker skall utföra installation och reparationer om så krävs. Avlägsna inte några komponenter eller servicepanler på produkten.
- Konsultera lokala och nationella normer för att efterleva följande:
 - Lagstiftning om hälsa och säkerhet i arbetet
 - BS EN Tillämpningsregler
 - · Brandförebyggande åtgärder
 - IEE Regler för kabeldragning
 - Byggregler
- Se till att den plats där apparaten ställs klarar av dess vikt när den är full.
- Doppa INTE ner apparaten i vatten.
- Lämna INTE maskinen o
 övervakad under drift.
- Använd INTE apparaten fylld med mindre än en tredjedel.
- Rör INTE apparatens yttre ytor. De blir varma under användning.
- Endast lämpad för bruk inomhus.
- Stäng alltid av apparaten och koppla från elförsörjningen när den inte används.
- Håll allt förpackningsmaterial borta från barn. Kasta allt förpackningsmaterial i enlighet med de lokala myndigheternas föreskrifter.
- Om n\u00e4tsladden skadas, m\u00e4ste den bytas av en BUFFALO-representant eller en kvalificerad tekniker f\u00f6r att undvika f\u00e4ror.

Inledning

Ta några minuter för att noggrant läsa igenom denna manual. Korrekt underhåll och drift av maskinen kommer att göra att din BUFFALO-produkt ger bästa möjliga prestanda.

Förpackningsinnehåll

Följande medföljer:

- · BUFFALO 15 liters kaffekokare
- Filterhållare
- Hållarlock
- Hållarbricka
- Filtreringsrör
- Bruksanvisning

Håll allt förpackningsmaterial åtskiljt från barn. Släng förpackningsmaterialet i enlighet med loka myndigheters regleringar.

Om elsladden är skadad måste den bytas ut av en BUUFALO-representant eller en rekommenderad kvalificerad tekniker för att undvika risker.




Drift


- Ta ut apparaten från förpackningen. Se till att all skyddande plastfilm och plastbeläggning har tagits bort ordentligt från alla vtor.
- Obs! Rengör apparaten och alla dess delar med varmt tvålvatten innan du använder den för första gången.

Brygga kaffe

- Häll frisk kallt vatten i kokaren; minst till hälften. Se nivåvisaren på apparatens framsida som en vägledning.
- Fyll filterhållaren med önskad mängd malt kaffe och lägg på hållarlocket.
- 3. Sätt i filtreringsröret i kokaren.
- Obs! Se till att filtreringsrörets bas är korrekt placerad i kaffekokarens bas.



- Fäst hållarbrickan över filtreringsröret. Vila brickan säkert på kanterna som skjuter ut från filtreringsröret.
- Placera filterhållaren och locket över filtreringsröret och på hållarbrickan.
- 6. Sätt på locket på kaffekokaren.
- Anslut till elförsörjningen och sätt på för att börja brygga kaffet.
- VARNING: Apparatens utsida blir väldigt varm under användning. RÖR EJ!
- 8. "Färdig"-ljuset tänds när kaffet har bryggts. Kaffet hålls på serveringstemperatur i kokaren.
- Stäng AV strömbrytaren när motsvarande 3 koppar kaffe finns i kokaren för att undvika att uppvärmningselementet skadas.
 - Obs! Låt INTE apparaten koka torr. Detta ogiltigförklarar garantin.





Servera

- I. Placera en lämplig behållare under tappkranen.
- 2. Dra kranen mot dig för att börja hälla upp kaffet.
- 3. Lyft upp kranhandtaget för att stänga kranen.

Tömma apparaten

Dränera apparaten genom att använda tappkranen för att tömma kokaren.

Rengöring, omvårdnad och underhåll

- · Stäng alltid av och koppla från apparatens eltillförsel innan rengöring.
- Använd tvålvatten och en fuktig trasa för att rengöra apparatens yttre.
- Torka noggrant efter rengöring.

Avkalkning

I områden med hårt vatten kan kalkrester byggas upp inuti apparaten efter en längre tids användning. Att kalka av apparaten:

- I. Håll en blandning av avkalkningsmedel och vatten i behållaren.
- Borsta insidan f\u00f6rsiktigt med en mjuk borste.
- 3. Töm ut lösningen som samlats i kannan.
- 4. Fyll behållaren med rent vatten och sätt på apparaten igen för att spola igenom systemet och avlägsna eventuella rester av avkalkningsmedel.
- 5. Apparaten är nu redo att användas.
 - Obs! Använd ett lämpligt avkalkningsmedel och följ alltid instruktionerna på behållaren. BUFFALO rekommenderar att denna apparat kalkas av var tredje månad eller oftare i områden med hårt vatten.

Felsökning

Om din BUFFALO-apparat påvisar något fel, kontrollera först tabellen innan du ringer till hjälplinjen eller din BUFFALO-återförsäljare.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd	
Apparaten fungerar inte	Apparaten är inte påslagen	Kontrollera att apparaten är korrekt ansluten och påslagen	
	Kontakt och ledning är skadade	Ring BUFFALO-representant eller kvalificerad tekniker	
	Säkring i kontakten har gått	Byt ut säkringen	
	Strömtillförsel	Kontrollera strömtillförseln	
	Internt kabeldragningsfel	Ring BUFFALO-representant eller kvalificerad tekniker	
Apparaten startar men brygger inte kaffe	Kalkavlagringar i filtreringsröret	Kalka av apparaten	
Kranen läcker	Kranen är lös	Dra åt kranhandtaget	
	Nivåvisaren är lös	Dra åt nivåvisarens överdel	

Tekniska specifikationer

Modell	Spänning	Kraft	Ström	Capacitet	Vikt (full)	Bryggtid (full)	Mått h x b x d mm
F249	230V 50Hz	1500W	6,5A	15 litres (100 koppar)	20 kg ung.	60 minuter ung.	530 x 360 x 280

Elektriska kablar

Kontakten måste vara ansluten till ett lämpligt eluttag.

Denna apparat har följande kablar:

- Elektrisk kabel (brun) till uttag markerat L
- Neutral kabel (blå) till uttag markerat N
- Jordkabel (grön/gul) till uttag markerat E

Denna apparat måste vara jordad, och bruka en dedikerad jordad krets.

Vid tveksamheter rådfråga en kvalificerad elektriker.

Elektriska isoleringspunkter måste hållas fria från hinder. I händelse av urkoppling vid nödfall krävs, måste de vara lättåtkomliga.

Tillmötesgående

BUFFALO-delarna har genomgått strikt produkttestning för att tillmötesgå reglerande normer och specifikationer utsatta av internationella, oberoende och statliga myndigheter.

BUFFALO-produkterna har godkänts för att bära följande symbol:



Alla rättigheter reserverade. Ingen del av dessa instruktioner får framställas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras, spelas in eller på annat sätt, utan tidigare skriftligt tillstånd från BUFFALO.

Vi gör allt vi kan för att försäkra att alla detaljer är korrekta då informationen trycks, men, BUFFALO förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan tidigare meddelande.



Sikkerhedstips

- Anbring apparatet på en jævn, stabil overflade.
- Installation og reparation skal udføres af en serviceagent/kvalificeret tekniker, hvis det bliver nødvendigt. Fjern ikke komponenter eller servicepaneler på dette produkt.
- Check de lokale og nationale standarder for at imødekomme det følgende:
 - Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
 - •BS EN Regler for god praksis
 - Brandforholdsregler
 - •IEE Strømkabelregulativer
 - Bygningsvedtægter
- Sørg for at det sted, hvor apparatet placeres, kan bære dets vægt, når det er fuldt.
- Kom IKKE apparatet i vand.
- Gå IKKE fra apparatet, mens det er i brug.
- Anvend IKKE apparatet, når det er mindre end 1/3 fuld.
- Rør IKKE ved apparatets yderflader. De bliver meget varme under brug.
- · Kun egnet til indendørs brug.
- Sluk altid for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Kasser emballagen i henhold til de lokale love og bestemmelser.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en BUFFALO agent eller en anbefalet kvalificeret tekniker for at undgå fare.

Introduktion

Brug et par minutter til at læse denne vejledning omhyggeligt igennem. Korrekt vedligeholdelse og drift af denne maskine vil give dit BUFFALO produkt den bedst mulige ydelse.

Emballagens indhold

Følgende er inkluderet:

- BUFFALO 15 liter kaffemaskine
- Filterholder
- Holderlåg

- Holderbakke
 - Perkolatorrør
- Brugsanvisning

BUFFALO er stolte vores kvalitet og service, der sikrer at det leverede indhold er fuldt funktionelt og fri for skader ved pakning.

Skulle du alligevel opdage skader, som resultat af transporten, bedes du kontakte din BUFFALO forhandler med det samme.




Brug


- Fjern apparatet fra indpakningsmaterialet. Sørg for at al beskyttende plastfolie og plastbelægninger fjernes omhyggeligt fra alle overflader.
- Bemærk: Før apparatet tages i brug første gang, skal indersiden af apparatet og alle dele vaskes med varmt sæbevand.

Brygning af kaffe

- Hæld frisk koldt vand i maskinen; den skal mindst fyldes halvt op. Brug niveauindikatoren på forsiden af apparatet som vejledning.
- Fyld filterholderen med den ønskede mængde malede kaffebønner og sæt låget på holderen.
- 3. Sæt perkolatorrøret ned i kaffemaskinen.
- i Bemærk: Sørg for at den nederste del af perkolatorrøret sidder godt fast i bunden af kaffemaskinen.



- **4.** Sæt holderbakken over perkolatorrøret, Lad bakken hvile godt på fremspringene på perkolatorrøret.
- 5. Anbring filterholderen og låget over perkolatorrøret og på holderbakken.
- 6. Sæt låget på kaffemaskinen.
- Sæt stikket i stikkontakten og tænd for at begynde at brygge kaffe.
- ADVARSEL: Ydersiden af apparatet bliver meget varm under brug. PAS PÅ IKKE AT RØRE VED DEN!
- 8. 'Klar'-lampen lyser, når kaffen er færdig. Maskinen holder kaffen på den rigtige temperatur.
- Sluk for tænd/sluk-knappen, når der er det tilsvarende til 3 kopper kaffe i maskinen for at undgå at beskadige varmeelementet.
 - Bemærk: Lad ALDRIG apparatet koge tør. Sker dette, bortfalder garantien.





Servering

- I. Anbring en passende beholder under hanen.
- 2. Man skal trække hanen mod sig for at begynde at skænke kaffen.
- 3. Løft hanehåndtaget for at lukke hanen.

Sådan tømmes apparatet

Apparatet tømmes ved hjælp af hanen.

Regnøring, pleje og vedligeholdelse

- Sluk altid for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
- Tør apparatets yderside af med sæbevand og en fugtig klud.
- · Tør grundigt efter rengøring.

Afkalkning

I områder med hårdt vand kan apparatet efter længere tids brug trænge til at blive afkalket. Sådan afkalkes apparatet:

- I. Hæld en opløsning af afkalkningsmiddel og vand i beholderen.
- 2. Rengør forsigtigt indersiden med en blød børste.
- 3. Hæld opløsningen i beholderen væk.
- 4. Fyld beholderen med rent vand og tænd for apparatet igen for at skylle systemet igennem og fjerne alle rester af afkalkningsmidlet.
- 5. Apparatet er nu parat til brug.
 - Bemærk: Brug et passende afkalkningsmiddel, og følg altid vejledningen på emballagen. BUFFALO anbefaler, at apparatet afkalkes hver 3. måned eller hyppigere i områder med hårdt vand.

Fejlfinding

Hvis der opstår en fejl i dispenseren, skal man kontrollere følgende punkter, før man ringer til hjælpetelefonen.

Fejl	Mulig årsag	Løsning		
Apparatet virker ikke	Apparatet er ikke tændt	Kontroller, at apparatet er sat rigtigt i stikkontakten og er tændt		
	Stik og ledning er beskadiget	Kontakt BUFFALO agenten eller en kvalificeret tekniker		
	En sikring i stikket er sprunget	Udskift stiksikringen		
	Strømforsyning	Kontroller strømforsyningen		
	Intern ledningsfejl	Kontakt BUFFALO agenten eller en kvalificeret tekniker		
Apparatet tændes, men laver ikke kaffe	Perkolatorrøret er tilstoppet af kalk	Afkalk apparatet		
Hanen er utæt	Hanen er blevet løs	Stram hanehåndtaget		
Niveauindikatoren er blevet løs		Stram niveauindikatorens øverste del		



Tekniske specifikationer

Model	Spænding	Strøm	Strømstyrke	Kapacitet	Vægt (fuld)	Bryggetid (fuld)	Mål h x b x d mm
F249	230V 50Hz	1500W	6,5A	15 liter (100 kopper)	ca. 20kg	ca. 60 minutter	530 x 360 x 280

El-kabler

Stikket skal tilsluttes til en passende hovedkontakt.

Apparatet er kabelført som følger:

- · Strømførende ledning (brun) til terminal L
- Neutral ledning (blå) til terminal N
- · Jordledning (grøn/gul) til terminal E

Dette apparat skal være jordforbundet med et fast fejlstrømsrelæ.

Spørg en autoriseret elektriker i tvivlstilfælde.

Elektriske isolationspunkter skal holdes fri af blokeringer. I nødstilfælde skal de være tilgængelige for afbrydelse.

Overensstemmelse

BUFFALO delene har gennemgået strenge produkttests for at opfylde normer, standarder og specifikationer, der er fastsat af internationale, uafhængige og føderale autoriteter.

BUFFALO produkterne er blevet godkendt til at bære følgende symbol:



Med forbehold for alle rettigheder. Ingen del af disse anvisninger må produceres eller transmitteres i noget format eller på nogen måde, hvad enten det drejer sig om elektronisk, mekanisk, fotokopiering, lagring på edb eller andet, før der er blevet forudindhentet skriftlig tilladelse hertil fra BUFFALO.

Der er blevet gjort alle bestræbelser på at sikre, at oplysningerne er korrekte på trykningstidspunktet, men BUFFALO forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.



Sikkerhetstips

- Plasser på en vannrett og stabil flate.
- Installasjon og all reparasjon skal utføres av en serviceagent eller en kyndig tekniker. Komponenter eller inspeksjonsdeksler må ikke fjernes på dette produktet.
- · Rådfør deg med lokale og nasjonale standarder for å oppfylle følgende:
 - · HMS-lovgivningen (Helse/Miljø/Sikkerhet)
 - · Bransjestandard BS EN
 - · Forholdsregler mot brann
 - IEE-forskrifter for tilkopling
 - Byggeregler
- Forsikre deg om at flaten som apparatet skal hvile på tar vekten av apparatet når det er fullt.
- IKKE senk apparatet ned i vann.
- IKKE bruk apparatet uten tilsyn.
- IKKE bruk når apparatet er mindre enn en tredjedel fullt.
- IKKE ta på apparatet utvendig da overflatene blir varme under bruk.
- Kun egnet til innendørs bruk.
- Slå alltid apparatet av og frakople strømmen når det ikke er i bruk.
- Hold all emballasje unna barn. Emballasjen skal deponeres i henhold til forskrifter bestemt av myndighetene på stedet.
- Hvis strømledningen er skadet skal den skiftes ut av en BUFFALO-agent eller en kyndig tekniker for å unngå fare.

Innledning

Vennligst ta deg tid til å lese nøye gjennom denne håndboka. Korrekt vedlikehold og bruk av ismaskinen vil gi best mulig ytelse på ditt BUFFALO-produktet.

Pakkeinnhold

Følgende er inkludert:

- BUFFALO 15 liters urnetrakter
- Filterkury
- Kurvdeksel

- Kurvbrett
- Filtreringsrør
- Brukerhåndbok

BUFFALO er stolt av sin kvalitet og service, og garanterer at da innholdet ble pakket var det fullstendig funksjonelt og uten skade.

Skulle du finne noe som helst skade som et resultat av transitt, vennligst ta omgående kontakt med BUFFALO-forhandleren på stedet.




Bruk


- Ta apparatet ut av emballasjen. Sjekk at all plastfilm og plastbelegg for beskyttelse er ordentlig fjernet fra alle overflater
- (i) Merk: Før apparatet brukes første gangen, gjør det rent innvendig og alle deler i varmt såpevann.

Brygge kaffe

- Fyll urnen med ferskt kaldt vann til den er halvfull. Bruk nivåindikatoren foran på apparatet som veiledning.
- Fyll filterkurven med ønsket mengde malt kaffe og sett på kurvdekslet.
- 3. Monter filtreringsrøret i urnen.
- (i) Merk: Forsikre deg om at filtreringsrøret er ordentlig montert i sokkelen på urnetrakteren



- Monter kurvbrettet over filtreringsrøret. La brettet hvile presist på ørene som stikker ut av filtreringsrøret.
- Plasser filterkurven og dekslet over filtreringsrøret og på kurvbrettet.
- 6. Sett lokket på urnetrakteren.
- Kople til strømtilførselen og slå apparatet På for å brygge kaffe.
- ADVARSEL: IKKE TA PÅ APPARATET utvendig da overflatene blir meget varme under bruk!
- 8. Klar-lampen er tent når kaffen er brygget. Kaffen holdes på serveringstemperatur i urnen.
- Når det er kaffe igjen på urnen som tilsvarer 3 kopper, skal strømbryteren slås Av for å forebygge skade på varmeelementet.
 - Merk: La IKKE apparatet koke tørt. Dette vil ugyldiggjøre garantien.





Servering

- I. Plasser en egnet beholder under kranen.
- 2. Trekk kranen mot deg for å ha i kaffe.
- 3. Kranen stenges ved å heve hendelen.

Tømme apparatet

Drener urnetrakteren ved å bruke kranen.

Rengjøring, stell og vedlikehold

- Slå alltid av og frakople strømtilførselen til apparatet før rengjøring.
- Bruk såpevann og en fuktig klut for å rengjøre apparatet utvendig.
- Tørk grundig etter rengjøring.

Fjerning av kjelstein

På steder med hardt vann kan det etter lengre bruk bygge seg opp kalk i apparatet. For å fjerne kjelstein i apparatet:

- I. Ha en oppløsning med avskallingsmiddel og vann i beholderen.
- 2. Børst forsiktig innvendig med en kost som har myk bust.
- 3. Tøm ut oppløsningen som er samlet opp i glasskannen.
- 4. Fyll beholderen med rent vann og slå apparatet På igjen for å skylle systemet og fjerne rester fra avskallingsmidlet.
- 5. Apparatet er nå klart til bruk.
 - Merk: Bruk egnet avskallingsmiddel og følg alltid instruksene på beholderen. BUFFALO anbefaler at apparatet fjernes for kjelstein hver 3. måned eller hyppigere på steder med hardt vann.

Feilsøking

Hvis kjøledispenseren utvikler feil, sjekk følgende punkter før du ringer hjelpelinjen.

Feil	Sannsynlig årsak	Aksjon		
Ismaskinen fungerer ikke	Ismaskinen er ikke slått på	Sjekk at støpslet på ismaskinen er plugget inn korrekt og at kontakten er slått på		
	Støpsel og ledning er skadet	Ring BUFFALO-agenten eller en kyndig tekniker		
	Sikringen i støpslet har gått	Skift ut sikringen i støpselet Sjekk strømtilførselen		
	Strømtilførsel			
	Intern koplingsfeil	Ring BUFFALO-agenten eller en kyndig tekniker		
Apparatet slår seg På men brygger ikke kaffe	Oppbygging av kjelstein i filtreringsrøret	Fjern apparatet for kjelstein		
Kranen lekker	Kranen er løs	Skru til håndtaket på kranen		
	Nivåindikatoren er løs	Skru til toppen på nivåindikatoren		



Tekniske spesifikasjoner

Modell	Spenning	Strøm	Strømstyrke	Kapasitet	Vekt (full)	Bryggetid (full)	Mål h x w x d mm
F249	230V 50Hz	1500W	6,5A	15 liter (100 kopper)	ca. 20 kg	ca. 60 min.	530 x 360 x 280

Elektrisk tilkopling

Støpselet skal tilkoples en passende strømkontakt.

Enheten er koplet som følger:

- Strømførende ledning (brun) koplingspunkt merket L
- Nøytral ledning (blå) koplingspunkt merket N
- Jordledning (grønn) koplingspunkt merket E

Denne enheten skal ha jording ved å bruke en dedisert jordingskrets.

Hvis i tvil, rådfør deg med en kyndig elektriker.

Elektriske isolasjonspunkter / skillebrytere skal være uhindret. I et nødstilfelle hvor det er nødvendig med frakopling, skal de alltid være tilgjengelige.

Samsvar

Deler brukt av BUFFALO har gjennomgått streng produkttesting for å være i samsvar med regulative standarder og spesifikasjoner fastlagt av internasjonal, uavhengig og føderale myndigheter.

BUFFALO-produkter har blitt godkjent for å bær:



Vi tar forbehold om alle rettigheter. Ikke noen del av disse instruksjonene må fremstilles eller oversendes i noen form eller med noen midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiert, nedskrevet eller på noen annen måte, uten at BUFFALO har gitt skriftlig tillatelse på forhånd.

Det er truffet omfattende tiltak for å sikre at alle detaljer er korrekte på tidspunktet for trykking, men BUFFALO forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forvarsel.



Turvallisuusvihjeitä

- Aseta laite tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- Huoltoedustajan/pätevän huoltomiehen tulisi suorittaa asennus ja tarvittaessa kaikki korjaustyöt. Älä irrota mitään tämän laitteen osia tai huoltopaneelia.
- Katso tietoja paikallisista ja kansallisista standardeista varmistaaksesi, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:
 - Työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntö
 - BS EN-mukaiset ohjeet
 - Paloturvallisuusmääräykset
 - IEE-johdotusmääräykset
 - Rakennusmääräykset
- Varmista, että laite on paikalla, joka kannattaa sen painon, kun se on täynnä.
- ÄLÄ upota laitetta veteen.
- ÄLÄ jätä laitetta ilman valvontaa, kun se toimii.
- ÄLÄ käytä tätä laitetta, kun sen täyttöaste on alle yhden kolmanneksen.
- ÄLÄ kosketa laitteen ulkopintoja. Ne tulevat kuumiksi käytön aikana.
- Sopii ainoastaan käytettäväksi sisätiloissa.
- Kytke laite aina pois päältä ja irrota se verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä.
- Pidä kaikki pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta. Hävitä pakkausmateriaali paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, saa sen vaihtaa uuteen ainoastaan BUFFALO-edustaja tai valtuutettu pätevä huoltomies vaarojen välttämiseksi.

Johdanto

Käytä muutama minuutti tämän ohjekirjan lukemiseen huolellisesti läpi. Kun tätä BUFFALO-laitetta huolletaan ja käytetään oikein, saadaan siitä paras mahdollinen hyöty.

Pakkauksen sisältö

Pakkaus sisältää seuraavat:

- BUFFALO 15 litran kahvinkeitin
- Suodatinteline
- Telineen kansi

- · Telineen kannatin
- Perkolaattoriputki
- Ohjekirja

BUFFALO on ylpeä laadusta ja palvelusta varmistaen, että laitetta pakattaessa pakkauksen sisältö on täysin kunnossa ja ilman vikoja.

Mikäli laite on kuljetuksen takia vaurioitunut, ota välittömästi yhteyttä BUFFALO -edustajaan.




Käyttö


- Ota laite pakkauksesta. Varmista, että kaikki suojaavat muovikalvot on poistettu kaikilta pinnoilta.
- i Huom.: Puhdista ennen ensimmäistä käyttökertaa laitteen sisäosa ja kaikki muut osat lämpimällä saippuavedellä.

Kahvin valmistus

- Kaada pannuun raikasta kylmää vettä ja täytä pannu ainakin puolilleen. Käytä laitteen edessä olevaa pinnan osoitinta täytettäessä.
- 2. Täytä suodatinteline halutulla määrällä jauhettua kahvia ja peitä teline kannella.
- 3. Aseta perkolaattoriputki pannuun.
- i Huom.: Varmista, että perkolaattoriputken alaosa on kiinnitetty hyvin kahvipannun pohjaan.



- Pujota telineen kannatin perkolaattoriputken yli. Aseta kannatin tukevasti perkolaattoriputkesta ulos tulevien tukien varaan.
- Aseta suodatinteline ja kansi perkolaattoriputken päälle ja telineen kannattimeen.
- 6. Aseta kahvipannun kansi paikalleen.
- Kytke laite verkkovirtaan ja kytke se päälle kahvin valmistuksen aloittamiseksi.
- VAROITUS: Laitteen ulkopuoli tulee erittäin kuumaksi käytön aikana. ÄLÄ KOSKE SIIHEN!
- Valmis' -valo syttyy, kun kahvi on valmista. Pannu pitää kahvin tarjoilulämpötilassa.
- Käännä virtakytkin POIS PÄÄLTÄ, kun pannussa on jäljellä 3 kuppia vastaava määrä, jotta estettäisiin kuumennuselementille mahdollisesti aiheutuvat vauriot.
 - Huom.: ÄLÄ anna laitteen kiehua kuiviin. Se tekee takuun mitättömäksi.





Tarjoilu

- I. Aseta sopiva astia hanan alle.
- 2. Vedä hanaa itseesi päin, jolloin kahvia kaadetaan laitteesta.
- 3. Nosta hanan kahyaa, kun haluat sulkea hanan.

Laitteen tyhjentäminen

Tyhjennä laite käyttämällä hanaa.

Puhdistus, hoito & huolto

- Kytke laite aina pois päältä ja irrota se verkkovirrasta ennen puhdistamista.
- Käytä saippuavettä ja kosteaa pyyhettä laitteen ulkopuolen puhdistamiseen.
- Kuivaa perusteellisesti puhdistamisen jälkeen.

Kalkin poisto

Alueilla, joilla vesi on kovaa, voi kalkkia kertyä laitteeseen pitkän käyttöajan jälkeen. Kalkki poistetaan laitteesta seuraavasti:

- I. Kaada kalkinpoistoaineen ja veden liuos säiliöön.
- 2. Harjaa sisäosaa varovasti pehmeällä harjalla.
- 3. Heitä kannuun kertynyt liuos pois.
- 4. Täytä säiliö puhtaalla vedellä ja kytke laite takaisin päälle järjestelmän huuhtelemiseksi ja poistaaksesi mahdolliset kalkinpoistoaineen jäämät.
- 5. Laite on nyt käyttövalmis.
 - i Huom.: Käytä sopivaa kalkinpoistoainetta ja noudata aina pakkauksessa annettuja ohjeita. BUFFALO suosittelee, että laitteesta poistetaan kalkki joka 3. kuukausi tai vieläkin useammin alueilla, joilla on kova vesi.

Vianetsintä

Jos BUFFALO -laitteeseen tulee vika, tarkista seuraavassa taulukossa esitetyt seikat ennen kuin otat yhteyttä puhelinpalveluun tai BUFFALO -edustajaan.

Vika	Mahdollinen aiheuttaja	Toimenpide		
Laite ei toimi	Laitetta ei ole kytketty päälle	Tarkista, että laite on liitetty verkkovirtaan oikein ja kytketty päälle		
	Pistotulppa ja johto ovat vioittuneet	Soita BUFFALO -edustajalle tai pätevälle huoltomiehelle		
	Pistotulpassa oleva sulake on palanut	Vaihda sulake uuteen		
	Virransyöttö	Tarkasta virransyöttö		
	Sisäinen vika johdoissa	Soita BUFFALO -edustajalle tai pätevälle huoltomiehelle		
Laite kytkeytyy päälle, mutta kahvia ei valmistu	Kalkkikiveä on kertynyt perkolaattoriputkeen	Poista kalkki laitteesta		
Hana vuotaa	Hana on löystynyt	Kiristä hanan kahvaa		
	Pinnan osoitin on löystynyt	Kiristä pinnan osoittimen yläosa		



Tekniset tiedot

Malli	Jännite	Teho	Virta	Tilavuus	Paino (täysinäisenä	Kahvin valmistusaika (täysinäisenä)	Mitat k x l x s mm
F249	230V 50Hz	1500W	6,5A	15 litraa (100 kuppia)	20kg likim.	60 minuuttia likim.	530 x 360 x 280

Sähköjohdot

Pistotulppa on liitettävä sopivaan verkkovirtapistokkeeseen.

Laitteen johdot liitetään seuraavasti:

- Jännitteellinen johto (väriltään ruskea) napaan, jossa on merkintä L
- Neutraali johto (väriltään sininen) napaan, jossa on merkintä N
- Maadoitusjohto (väriltään vihreä/keltainen) napaan, jossa on merkintä E

Tämä laite on maadoitettava käyttämällä tarkoitukseen varattua maadoituspiiriä.

Jos et ole varma asiasta, kysy neuvoa pätevältä sähkömieheltä.

Sähkövirran eristyspisteet on pidettävä vapaina kaikista esteistä. Mikäli laite joudutaan hätätapauksessa kytkemään verkkovirrasta, on niihin päästävä helposti.

Vaatimustenmukaisuus

BUFFALO-osat ovat käyneet läpi tarkan tuotetestauksen, jotta ne noudattaisivat kansainvälisten, itsenäisten ja valtiollisten viranomaisten asettamia säädöksiä ja vaatimuksia.

BUFFALO-tuotteet on hyväksytty merkittäviksi seuraavilla merkinnöillä:



Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään näiden ohjeiden osaa ei saa jäljentää tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai jollain muulla tavalla ilman, että BUFFALO on antanut etukäteisen luvan.

Kaikki mahdollinen on tehty sen hyväksi, että annetut tiedot olisivat aina painatushetkellä oikeita, mutta BUFFALO varaa itselleen oikeuden muuttaa tietoja siitä erikseen ilmoittamatta.

DECLARATION OF CONFORMITY

- Conformiteitsverklaring Déclaration de conformité Konformitätserklärung Dichiarazione di conformità Declaración de conformidad Declaração de conformidade Överensstämmelseförsäkran

 - Overensstemmelseserklæring Konformitetserklæring Selvitys vaatimustenmukaisuudesta •

3	,
Equipment Type • Ultrustingstype • Type d'équipement • Gerätetyp • Tipo di apparecchiatura • Tipo de equipo • Tipo de equipamento • Enhetstyp • Udstyrstype • Type utstyr • Laitteen tyyppi:	15 litre Coffee Percolator
Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo:	F249
Serial Number • Serienummer • Numéro de série • Seriennummer •	
Numero di serie • Número de serie • Número serial • Sarjanumero:	
Year of Manufacture • Fabricagejaar • Date de fabrication • Herstellungsjahr • Anno di produzione • Año de fabricación • Ano de fabricação • Tillverkningsår • Produktionsår • Produksjonsår • Valmistusvuosi:	
Application of Council Directives(s) • Toepassing van Europese Richtlijn(en) • Application de la / des directive(s) du Conseil: • Anwendbare EU-Richtlinie(n) • Applicazione delle Direttive: • Aplicacion de la(s) directiva(s) del consejo • Aplicação de directiva(s) do Conselho • Tillampning av râdets direktiv • Gennemførelse af Rådets Direktiv(er) af • Applisering av kommuneforskrift(er) •	EMC DIRECTIVE 89/336/EEC EMC DIRECTIVE 92/31/EEC EMC DIRECTIVE 93/68/EEC LOW YOLTAGE DIRECTIVE 73/23/EEC
Neuvoston direktiivi(e)n soveltaminen: Standards • Standaarden • Normes • Normen • Standard • Estándares • Normas • Normer • Standarder • Standardit:	EN55014-1:1997, EN61000-3-2:1995+a1:1998+A2:1998, EN61000-3-3:1995, EN55014-2:1997, EN61000-4-2:1995+A1:1998, EN61000-4-4:1995, EN61000-4-2:1995+A1:1998, EN61000-4-1996, EN61000-4-11:1994, EN60335-1:94+A11:95+A1, A12:96+A13, A14:98+A2, A15:2000+A16:2001, EN60335-2-63:1993
Producers Name • Naam fabrikant • Nom du prodocteur • Name des Herstellers • Nome del produttore • Nombre del fabricante • Nome do fabricante • Tillverkarens namn • Fabrikantens navn • Produsentens navn • Valmistajan nimi:	BUFFALO
Producers Address • Adress fabrikant • Adresse du prodocteur • Anschrift des Herstellers • Indirizzo del produttore • Dirección del fabricante • Endereço do fabricante • Tillverkarens adress • Fabrikantens adresse • Produsentens adresse • Valmistajan osoite:	Fourth Way Avonmouth Bristol BSI18TB United Kingdom
I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above of Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij dat de hierboven gespecificeerde uitrusting Standaard(en). Je soussigné, confirme la conformité de l'équipement cité dans la présente à la / au	goedgekeurd is volgens de bovenstaande Richtlijn(en) en
Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit, dass das oben angegebene Gerät de entspricht.	
Il sottoscritto dichiara che l'apparecchiatura di sopra specificata è conforme alle Di El abajo firmante declara por la presente que el equipo arriba especificado está en mencionadas.	, ,
Eu, o abaixo-assinado, declaro que o equipamento anteriormente especificado está Norma(s).	á em conformidade com a(s) anterior(es) Directiva(s) e
Jag, den undertecknande, betygar härmed att ovan specificerade enhet överrensst Jeg, undertegnede, erklærer hermed at udstyret, der er specificeret ovenfor opfyld Jeg, undertegnede, erklærer herved at utstyret som er spesifisert ovenfor er i overe Minä allekirjoittanut vakuutan täten, että yllä mainittu laite noudattaa yllä olevaa(o	ler de ovenstående direktive(r) og standard(er). nsstemmelse med ovennevnte forskrift(er) og standard(er)
Date • Data • Datum • Data • Fecha • Data • Dato • Păivămäärä:	19/01/2007
Signature • Handtekening • Signature • Unterschrift • Firma • Firma • Assinatura • Underskrift • Allekirjoitus:	R.J. homirell
Full Name • Volledige naam • Nom et prénom • Vollständiger Name • Nome completo • Nombre completo • Nome por extenso • Fullständigt namn • Täydellinen nimi	Richard Cromwell

Position • Functie • Fonction • Position • Qualifica • Posición • Função •

Befattning • Stilling • Asema:

Marketing Director

- Notes · Remarques · Notas · Opmerkingen · Anmerkungen · Notas ·
 - Note Noteringar Merknader Bemærkninger Huomautukset •

