

## Il menù per oggi

Lettura dei pulsanti

Comunicazione con altri dispositivi

Le istruzioni fondamentali

- ○if .... else
- Owhile()
- Odo .... while()
- Ofor
- oswitch .... case


Tipi di variabili e costanti

Logica digitale AND, OR, NOT, EX-OR

Inserimento dati da tastiera del Computer

Scheda Arduino in modalità "Stand-alone"

Inoltre, tutte le domande relative alla scorsa settimana?



## Configurazione sicuramente funzionante

#### Regola # 1 dello sperimentatore:

Prima di provare qualcosa di nuovo, partire da una situazione o uno stato sicuramente funzionante sia dell'Hardware che del software.

Quindi cerchiamo di caricare il software "Blink" in modo che lavori perfettamente.

## Ingressi digitali

- La maggior parte degli ingressi (digital input) che userete sono interruttori, pulsanti, contatti di fine corsa, ecc.
- Gli interruttori consentono di interrompere o abilitare il passaggio della corrente
- Fondamentalmente, sono tutti come il sezionatore semplice (figura a sinistra)

Unipolare = un solo cavo viene controllato
 Doppio polo = due cavi vengono controllati in una sola










Il **sensore di inclinazione** ha una pallina che sente il movimento.

Gli **interruttori reed** (magnetici) si chiudono in presenza di un magnetino (nella figura il 1°a sinistra).

L'interruttore esadecimale (2° a sinistra) è in realt à un deviatore con molti interruttori in uno, possiede un segnale a 4 vie.





#### Interruttori e Pulsanti


L'interruttore, deviatore o pulsante permettono il passaggio o l'interruzione della corrente.


Ma Arduino ha bisogno di "vedere" una tensione:


- 1) Un livello logico alto → HIGH → +5V = VCC
- 2) Un livello logico basso → LOW → 0V = GND



L'interruttore e il pulsante si definiscono chiusi (resistenza tra i suoi due terminali < 1 ohm = cortocircuito), quando consentono il passaggio di corrente, invece se il passaggio è interdetto si definiscono aperti (resistenza > 10 Mohm)








#### Accensione dei led con Arduino


Ogni pin è in grado di fornire circa 40 mA di corrente, questa corrente è sufficiente per lavorare con un diodo LED (max. 20 mA). Valori assorbiti o erogati che sono superiori ai 40 mA o tensioni superiori a 5V su qualsiasi pin possono danneggiare il microcontrollore o il dispositivo collegato.


Led acceso con un livello LOW Led acceso con un livello HIGH



## Arduino con l'input/output digitale

- Come INPUT è possibile collegare e configurare qualsiasi pulsante o interruttore tra i pin 2 e 12 della scheda [sono da escludere i pin 0 (RX), 1 (TX) e 13 (led interno)]
- Come OUTPUT è possibile collegare e configurare qualsiasi led tra i pin 2 e 13 della scheda [sono da escludere i pin 0 (RX), 1 (TX)]








- Tagliare la lunghezza del cavo necessaria
- Spelare con le forbici da elettricista o con lo spellafili entrambe le estremità per 1 cm massimo.
- Non utilizzare i denti per spelare i cavi





## Come effettuare i collegamenti con il cavo

Il risultato finale



Confezione pronta (sconsigliata perché è da acquistare)




## Utilizzo della funzione setup() e loop()

- setup() è la funzione per l'inizializzazione degli input e output. Viene eseguita solo una volta, ed è usata per impostare le modalità di funzionamento dei pin come input/output (pinMode) o per inizializzare la comunicazione seriale.
- loop() è la funzione principale per l'esecuzione. Include il codice (sequenza di istruzioni) che deve essere eseguito in un ciclo infinito (loop)
- Entrambe le funzioni sono indispensabili per il programma di lavoro (sketch)
- Le parentesi graffe si scrivono con Alt+123 → "{" e
   Alt+125 → "}" sul tastierino numerico della tastiera.


# Utilizzo della funzione digitalRead() e pinMode() In setup() utilizzare pinMode(numero\_pin, INPUT);

- numero\_pin = fornire il numero del pin da utilizzare come input oppure come output
- es.: pinMode(7, INPUT); // definisci il pin 7 come input pinMode(8, OUTPUT); // definisci il pin 8 come output
- In **loop()** utilizzare **digitalRead(numero\_pin)**; per ottenere il livello logico acquisito sull'input (pulsante, interruttore, ecc.)
  - se necessario il valore letto può essere memorizzato in una variabile.
- es.: **leggi\_pulsante = digitalRead(7)**; // leggi il valore dall'input collegato al pin7 (i valori sono "0" oppure "1")

#### Pulsanti e interruttori senza Resistori di pull-up esterni



Potete lavorare con questo:



 ma come si effettua la programmazione delle resistenze interne di pull-up?

#### Pulsanti e interruttori senza Resistori di pull-up esterni

Risposta. utilizzando l'istruzione digitalWrite(numero\_pin, HIGH); all'interno della funzione setup()

```
nt puls_1 = 5; // pulsante n.a. collegato al pin 5
.nt puls_2 = 6; // pulsante n.a. collegato al pin 6
int puls_3 = 7; // pulsante n.a. collegato al pin 7
roid setup() // funzione di inizializzazione della seriale RS232
pinMode(puls_1, INPUT); // inizializza il pin 5 come INPUT collegato al pulsante n.a.
pinMode(puls_2, INPUT); // inizializza il pin 6 come INPUT collegato al pulsante n.a.
pinMode (puls 3, INPUT); // inizializza il pin 7 come INPUT collegato al pulsante n.a.
digitalWrite(puls_1, HIGH); // abilita la R=10Kohm interna di pull-up sull'input pin
digitalWrite(puls_2, HIGH); // abilita la R=10Kohm interna di pull-up sull'input pin
digitalWrite(puls 3, HIGH); // abilita la R=10Kohm interna di pull-up sull'input pin
                                                    Arduino
                                                     board
    ATTENZIONE! Non
                                                           pin 7
    esiste la resistenza di
                                                          pin 6
pin 5
    pull-down all'interno del
    microcontrollore, solo
    quella di pull-up.
```

# Effettua un Break di 10 secondi



Fine del Break!!

## Comunicare con gli altri

- Arduino può utilizzare lo stesso cavo USB per la programmazione e per parlare con i computer
- Parlare ad altri dispositivi utilizzando i comandi della "Seriale"
- Serial.begin() predispone i parametri della seriale
- Serial.print() per inviare i dati al computer
- Serial.read() per leggere i dati inviati dal computer


#### Utilizzo della funzione Serial.print()

La funzione "Serial.print();" trasferisce (stampa) i dati sulla porta seriale RS232 virtuale (USB reale).

La funzione "Serial.println();". È simile alla precedente con l'aggiunta di un ritorno automatico a capo e avanzamento di riga.

Per configurare la porta seriale **RS232** e impostare il baud rate (velocità di trasmissione dei caratteri) si utilizza dentro il **setup()** la funzione **Serial.begin(9600)**;".

Il valore tipico di trasmissione e ricezione per comunicare con il computer è di 9600 baud con 1-bit di Start, 8-bit di Data 0/1-bit parità e 1-bit di Stop. Velocità maggiori sono supportate.



## Invio dati al Computer

Esempi di Serial.print() e Serial.println()


- int valore = 33; // valore numerico della tabella ASCII
- Serial.print(valore, BYTE); // stampa il carattere "!"
- Serial.print(valore); // stampa i caratteri "33".
  // Di default è il DECIMALE
- Serial.print(valore, DEC); // stampa i caratteri "33".
- Serial.print(valore, HEX); // stampa i caratteri "21". // Valore in esadecimale (base 16)
- Serial.print(valore, OCT); // stampa i caratteri "41". // Valore in ottale (base 8);
- Serial.print(valore, BIN); // stampa i caratteri
   // "100001". Valore in binario (base 2)
- Stesse modalità con la funzione "Serial.println()" con il cursore che salta su una nuova riga a capo.



## Comunicazione seriale Guardiamo i led TX / RX




- TX invio dati al PC
- RX ricezione dati dal PC
- Usato durante la programmazione per la comunicazione





#### Comunicazione seriale

- "Seriale" perché i dati vengono suddivisi in parecchi bit, ognuno dei quali viene inviato in tempi successivi, cioè uno dopo l'altro su un singolo cavo.
- Solo un cavo dei dati è necessario per inviare e un secondo cavo per ricevere.
- Nota, in realtà occorre anche utilizzare un cavo di ritorno o di massa per permettere alla corrente del generatore di confluire allo stesso. In rari casi si utilizza un solo cavo perché il ritorno viene effettuato con un collegamento denominato "a terra".



## Arduino & USB

La scheda Arduino non contiene tutto di serie perché l'USB implementata è solo di tipo "host" quindi non risulta possibile gestire un interfacciamento a unità flash USB, hard disk USB, webcam USB, ecc.., a causa delle modeste capacità di elaborazione del microcontrollore.

#### Le istruzioni

- Le istruzioni nel linguaggio C esprimono azioni che, una volta eseguite, comportano una modifica permanente dello stato interno del programma o del mondo circostante.
- Le strutture di controllo permettono di aggregare istruzioni semplici in istruzioni più complesse.
- Tipi di istruzioni che utilizzeremo:
- if .... else
- while()
- do .... While()
- for
- switch .... case

## Utilizzo della istruzione if() .... else ....

- L'istruzione "if()" controlla se la condizione tra le parentesi tonde risulta "VERA", esegue la sequenza di istruzioni comprese tra le prime parentesi graffe, mentre se la condizione è "FALSA" esegue la sequenza di istruzioni disponibile dopo la parola "else" e comunque delimitata dalle parentesi graffe aperta e chiusa.
- E' possibile trovare una istruzione "if()" senza il corrispondente "else", mentre non risulta possibile trovare un "else" senza il proprio "if".
- Se la condizione VERA dell'if oppure la condizione FALSA dell'else è comprensiva di una sola istruzione è possibile eliminare le parentesi graffe.

#### Operatori di confronto

- I confronti tra due variabili o costanti sono spesso utilizzati nelle istruzioni "if() ... else", while(), ecc. per verificare se una condizione specificata è vera o falsa. Le operazioni di confronto utilizzate sono:
- $x == y \rightarrow x \hat{e}$  uguale a y (confronto)
- x != y → x non è uguale a y (diverso)
- $\mathbf{x} < \mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x} \hat{\mathbf{e}} \hat{\mathbf{minore}} di \mathbf{y}$
- x > y → x è maggiore di y
- x <= y → x è minore o uguale a y</p>
- x >= y → x è maggiore o uguale a y

# Sketch con input digitale

Ora è possibile controllare l'accensione del led. Premi il pulsante per accendere, rilascia per spegnerlo

```
* I.I.S. Primo LEVI - Torino
                          Data: 03/12/2010
Progetto: DigitalReadSerial_1 Autore: Questo è un esempio di pubblico dominio Descrizione: Lettura di un input digitale (pulsante collegato al pin7)
con stampa del livello logico sulla porta seriale e ripetizione del ciclo all'infinito. */
roid setup() // funzione di inizializzazione della seriale RS232
pinMode(7. INPUT): // inizializza il pin 7 della scheda Arduino come INPUT (PULSANTE)
digitalWrite(7, HIGH); // settaggio per la resistenza interna di pull-up da 10Kohm
pinMode(13, OUTPUT); // inizializza il pin 13 della scheda Arduino come OUTPUT (LED)
Serial.begin(9600); // inizializza la seriale RS232 con 9600 baud, 8 bit dati, nessuma parità e l bit di stop
             // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
int pulsante = digitalRead(7); // acquisisci il valore dell'input pin 7 nella variabile "pulsante"
if (pulsante == 0) // verifica se il pulsante è premuto (condizione VERA = pulsante n.a. PREMUTO)
  Serial.print("Pulsante PREMUTO collegato al pin 7 --> Livello:");
  Serial.println(pulsante, DEC); // stampa sulla seriale il valore dell'input collegato al pulsante (pin 7)
  digitalWrite(13, HIGH); // accendi il LED forzando un livello ALTO sul pin 13
else // altrimenti se il pulsante non è premuto (condizione FALSA = pulsante n.a. NON PREMUTO)
  Serial.print("Pulsante NON PREMUTO collegato al pin 7 --> Livello: "); // stampa sulla seriale
  Serial.println(pulsante, DEC); // stampa sulla seriale il valore dell'input collegato al pulsante (pin 7)
  digitalWrite(13, LOW); // spegni il LED forzando un livello BASSO sul pin 13
```

#### Utilizzo della funzione delay()

- Mette in pausa un programma per la quantità di tempo specificato in millisecondi, dove 1000 è pari a 1 secondo (1 sec. = 1000 msec.).
- Il valore minimo è di 1 millisecondo.

```
delay(100); // ritardo di 100 msec. = 0,1 sec.
int tempo_ritardo = 250; // specifica la variabile del tempo di ritardo
delay(tempo_ritardo); // ritardo di 250 msec. = 0,25 sec.
```

Tipi di variabili utilizzate nel linguaggio C (compilatore Arduino)



Una variabile rappresenta un dato che può cambiare il proprio valore durante l'esecuzione del programma.



Una costante rappresenta un dato che non può cambiare di valore nel corso dell'esecuzione.

La dichiarazione di una costante associa ad un identificatore (nome della costante) un valore (espresso eventualmente mediante altra costante).

Tipi di variabili utilizzate nel linguaggio C (compilatore Arduino)

boolean variabile binaria. Sono possibili solo i valori "HIGH" / "LOW" oppure "1" / "0"

char La variabile permette di memorizzare i numeri interi a 8 bit (1 byte) entro un valore compreso tra -128 e +127.

byte La variabile permette di memorizzare un valore numerico intero a 8 bit (1 byte) senza decimali entro un valore compreso tra 0 e 255.

int La variabile permette di memorizzare i numeri interi a 16 bit (2 byte) entro un valore compreso tra -32768 e +32767.

unsigned int Come la precedente ma solo valori positivi da 0 a 65535.

long La variabile permette di memorizzare i numeri interi a 32 bit (4 byte) entro un valore compreso tra -2147483648 e +2147483647.

unsigned long Come la precedente ma solo valori positivi da 0 a 4294967295.

**float** La variabile memorizza i numeri decimali (con virgola) in **4 byte** (32-bit) tra **-3,4028235+38** e **+3,4028235+38**.

#### Tipi di variabili utilizzate nel linguaggio C (compilatore Arduino) Esempi di variabili eam interruttore = HIGH; // variabile intera a l bit (valori possibili HIGH oppure LOW) te numero = 10; // variabile intera a 1 byte (val. min = 0, val max. = 255) r carattere = 0x30; // variabile intera a 1 byte (val. min = -128, val max. = 127) dato = -1234; // variabile intera a 2 byte (val. min = -32768, val max. = 32767) igned int valore = 49034; // variabile intera a 2 byte (val. min = 0, val max. = 65536) g i = -16000000; // variabile intera a 4 byte (val. min = -2147483648, val max. = 2147483647) rigned long i = 16000000; // variabile intera a 4 byte (val. min = 0, val max. = 4294967296) t virgola = -7.23467; // variabile con virgola mobile a 4 byte (-3,4028235E+38 e +3,4028235E+3 Esempi di costanti **Caratteri** – singolo carattere racchiuso fra apici • 'A' '6' – caratteri speciali: "\" **'\\' 'n**, • '\n' '\t' nuova linea tabulatore apostrofo backslash apici #define clock 6 // pin 6 della scheda Arduino collegato al pin 11 - SRCLK del #define latch 7 // pin 7 della scheda Arduino collegato al pin 12 - RCLK del #define key\_74151 8 // pin 8 della scheda Arduino collegato all'output del MUX #define CALIBRAZIONEpin 10 // digital pin 10 della scheda Arduino collegato

#### Base dei numeri in Arduino

Volendo memorizzare il numero 4711 si ricorda che:

- $4 \times 10^3 + 7 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 1 \times 10^0 = 4711$
- $1 \times 8^4 + 1 \times 8^3 + 1 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 7 \times 8^0 = 011147$
- $1 \times 16^3 + 2 \times 16^2 + 6 \times 16^1 + 7 \times 16^0 = 0 \times 1267$

Si avrà con l'IDE di Arduino:

- int numero\_decimale = 4711;
- int numero\_binario = B1001001100111;
- int numero\_ottale = 011147;
- int numero\_esadecimale = 0x1267;

## Le stringhe

- Una stringa è una sequenza di caratteri delimitata da virgolette
- esempio: "ciao" "Hello\n"
- In C le stringhe sono semplici sequenze di caratteri di cui l'ultimo, sempre presente in modo implicito, è '\0' (carattere di fine della stringa)
- La stringa "ciao" verrà inserita come: byte stringa\_1[] = { 'c', 'i', 'a', 'o', '\0'};

```
l'indentazione viene effettuata con il tasto
Sketch con input
                                      "TAB" che sposta verso destra il cursore
digitale modificato
                                      visualizzato. Rispetta l'annidamento delle varie
                                     istruzioni e si aumenta la leggibilità del
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino
                                     programma (modifica più facile).
  Esercizio N. 3 bis
  Progetto: DigitalReadSerial 2
  Descrizione: Lettura di un input digitale (pulsante collegato al pin7)
  con visualizzazione del livello logico sulla led e ripetizione del ciclo all'infinito.
  Se pulsante non e' premuto il led lampeggia lentamente (1 Hz) altrimenti velocemente (10 Hz).
  Data: 28/01/2012 */
int ritardo; // variabile utilizzata per il ritardo
void setup() // funzione di inizializzazione della seriale RS232
 pinMode (7, INPUT); // inizializza il pin 7 della scheda Arduino come INPUT (PULSANTE)
  digitalWrite(7, HIGH); // settaggio per la resistenza interna di pull-up da 10Kohm
  pinMode(13, OUTPUT); // inizializza il pin 13 della scheda Arduino come OUTPUT (LED)
             // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
void loop()
  int pulsante = digitalRead(7); // acquisisci il valore dell'input pin 7 nella variabile "pulsante"
  if (pulsante == 0) // verifica se il pulsante è premuto (condizione VERA = pulsante n.a. PREMUTO)
     ritardo = 50; // velocità di lampeggio elevata 50+50=100 millisecondi = 1 / 0,1 = 10 Hz
  else // altrimenti se il pulsante non è premuto (condizione FALSA = pulsante n.a. NON PREMUTO)
     ritardo = 500; // velocità di lampeggio bassa 500+500=1000 millisecondi = 1 / 1 = 1 Hz
  digitalWrite(13, HIGH); // accendi il LED forzando un livello ALTO sul pin 13
  delay(ritardo); // funzione di ritardo con tempo modificato se pulsante e' premuto
  digitalWrite(13, LOW); // spegmi il LED forzando un livello BASSO sul pin 13
  delay(ritardo); // funzione di ritardo con tempo modificato se pulsante e' premuto
```

#### Logica digitale AND, OR, NOT, EX-OR nel linguaggio C Tabelle di verità Gli operatori logici **EX-OR** OR **NOT AND** servono per confrontare $\mathbf{B} \mathbf{X}$ $\mathbf{A}$ B X A B X due espressioni e 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 restituiscono un valore 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 VERO o FALSO a 0 1 0 0 1 1 0 seconda dell'operatore. 1 1 1 Ci sono 4 operatori logici "AND", "OR", "NOT" e Da memorizzare. "EX-OR" che sono Importante!! Qualsiasi numero DIVERSO da spesso utilizzati nelle ZERO è VERO (compresi i valori istruzioni negativi), quindi solo il valore ZERO è FALSO. "if() ... else" e "while()".

#### Logica digitale AND, OR, NOT, EX-OR nel linguaggio C

## Esempi di operazioni logiche


```
byte x=3, y=4, z=0; // Per la logica AND (&&) la condizione e' VERA solo se entrambe
if (x > 0 & k < 5) // le espressioni sono VERE. In questo esempio:
                   // x > 0 e' VERO perche' 3 > 0 mentre x < 5 e' VERO perche' 3 < 5.
  z = 15;
                   // Otteniamo VERO && VERO --> VERO, cioe' tutta l'espressione
                   // (x > 0 & x < 5) vale VERO quindi il risultato e' che z = 15
char x=-1, y=4, z=0; // Per la logica OR (||) la condizione e' VERA quando una o
if (x > 0 \mid \mid y > 8) // entrambe le espressioni sono VERE. In questo esempio:
                 // x > -1 e' FALSO perche' -1 > 0 mentre y > 0 e' FALSO perche' 4 > 8.
  z = 11;
                   // Otteniamo FALSO || FALSO --> FALSO, cioe' tutta l'espressione
                   // (x > 0 \mid | y > 8) vale FALSO quindi il risultato e' che z = 9
char x=7, z=0;
                   // Per la logica NOT (!) la condizione e' VERA quando l'espressione e'
if (!x > 0)
                  // FALSA e viceversa. In questo esempio:
  z = 5;
                   // ricorda che qualsiasi numero diverso da zero e' VERO, quindi con x='
                    // x e' VERO che diventa FALSO con la negazione !x
                    // quindi il risultato e' che z = 7
```

## Logica digitale AND, OR, NOT, EX-OR nel linguaggio C

Esempi di operazioni logiche sul singolo bit (bitwise)

```
Sintassi
          Descrizione Variabile a
                                     Variabile b
                                                    Risultato Variabile C
c = a \mid b
              OR
                      10100101 OR 11110000 =
                                                    11110101
c = a & b
              AND
                      10100101 AND 11110000 =
                                                   10100000
c = a \wedge b
              EX-OR 10100101 OR 11110000 =
                                                    11110101
c = a
              NOT
                     10100101 NOT
                                                    01011010
Esempi
sensore_a = sensore_a | 0x80; // forza a 1 il bit 7 (msb)
if ((sensore_b & 0x81) == 0) // controlla se il bit 7 e il bit 0 sono a livello basso
sensore_c = sensore_c ^ 0x80; // commuta nel suo complemento il bit 7
sensore_d = sensore_d & (~0x80);
                                    // forza basso il bit 7
```

# Esercizio da svolgere subito!



Scrivere un programma in modo tale che venga inserito un numero intero nella variabile denominata "valore" e stabilisca se il numero e' pari o dispari.

```
_ | ×
Esercizio pari o dispari (1º metodo)
                                                                                           Send
 Esercizio N. 5 Progetto: pari_dispari_1
                                               Autore: G. Carpig Il numero 10 e' PARI.
 Descrizione: Scrivere un programma in modo tale che vence
                                            e stabilisca se il nu
 intero nella variabile denominata "valore
byte valore = 10; 77 variabile a 8 bit con il numero da controllar 📝 Autoscroll No line ending 🔻 9600 bauc
void setup()
{// inizializza la seriale RS232 con 9600 baud, 8 bit dati, nessuna parità e 1 bit di stop
 Serial.begin(9600);
void loop() // programma principale
( // la condizione viene verificata se e' uguale a 0, ma prima viene effettuata l'AND (\alpha)
 // con la variabile "valore", cioe' si avra' 10 & 1 che vale in binario "00001010" & "00000001"
 // diventa, effettuando la logica AND su ogni singolo bit "00000000" che corrisponde a 0.  
 if ((valore & 1) == 0) // se il confronto vale 0
   { // si e' in presenza di un numero PARI
     Serial.print("Il numero ");
     Serial.print(valore, DEC); // trasmissione sulla seriale del numero
     Serial.print(" e' PARI.");
 else
   { // altrimenti il numero e' DISPARI
     Serial.print("Il numero ");
     Serial.print(valore, DEC); // trasmissione sulla seriale del numero
     Serial print(" e' DISPARI.");
 while(1); // loop infinito (blocca il micro con questa istruzione)
```

#### Esercizio pari o dispari (2º metodo) /\* I.I.S. Primo LEVI - Torino Esercizio N. 5 Progetto: pari\_dispari\_2 Autore: G. Carpignano Descrizione: Scrivere un programma in modo tale che venga inserito un numero intero nella variabile denominata "valore" e stab II carattere " %" permette di byte valore = 10; // variabile con il numero da con calcolare il modulo, ovvero il void setup() {// inizializza la seriale RS232 con 9600 baud, 8 b resto della divisione. Serial.begin(9600); In questo esempio il resto della divisione per 2 può void loop() // programma principale valere solo "0" oppure "1". if ((valore % 2) == 0) // se il resto della divisione per 2 vale 0 { // si e' in presenza di un numero PARI Serial.print("Il numero "); Serial.print(valore, DEC); // trasmissione sulla seriale del numero Serial.print(" e' PARI."); { // altrimenti il numero e' DISPARI Serial.print("Il numero "); Serial.print(valore, DEC); // trasmissione sulla seriale del numero Serial.print(" e' DISPARI."); while(1); // loop infinito (blocca il micro con questa istruzione)

## Istruzione while()

- L'espressione presente all'interno della parentesi tonda (condizione di ripetizione) viene valutata all'inizio di ogni ciclo.
- Se la condizione risulta VERA si eseguono tutte le istruzioni presenti tra le parentesi graffe.
- Se la condizione risulta FALSA (cioè se è uguale a zero) il programma salta all'esecuzione della prima istruzione dopo la parentesi graffa chiusa.
- Se inizialmente la condizione ha valore zero, il corpo del ciclo non viene mai eseguito.
- In generale, non è noto quante volte l'istruzione sarà ripetuta.
- (Attenzione che qualsiasi valore memorizzato in una variabile purchè sia diverso da zero è VERO).

#### Istruzione while() con esempio

```
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino
                                Data: 03/12/2010
 Esercizio N. 7 Progetto: while_1
                                        Autore: G. Carpignano
 Descrizione: Controllare se un input digitale (pulsante collegato al pin 7)
  e' premuto, e per tutto il tempo che rimane tale accendere un led
  (collegato al pin 13), mentre se il pulsante viene rilasciato spegnere il led.*/
int led = 13; // definizione della variabile "led" utilizzata per scrivere sul pin 13
int pulsante = 7; // definizione della variabile "pulsante" utilizzata per leggere sul pin 7
void setup() // funzione di inizializzazione dei INPUT/OUTPUT
 pinMode(led, OUTPUT); // inizializza il pin 13 come OUTPUT collegato al led
 pinMode(pulsante, INPUT); // inizializza il pin 7 come INPUT collegato al pulsante n.a.
 digitalWrite(pulsante, HIGH); // utilizza la R=10K di pull-up interna al microcontrollore
void loop() // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
 while(digitalRead(pulsante) == 1) // acquisisci il valore del pulsante pin 7 se il pulsante
   { // NON E' PREMUTO si avra' un livello ALTO quindi si deve spegnere il led
    digitalWrite(led, LOW); // spegni il LED collegato al pin 13 della scheda Arduino
 digitalWrite(led, HIGH); // accendi il LED collegato al pin 13 della scheda Arduino
```

# Istruzione do ... while()

- La condizione di ripetizione viene verificata
   alla fine di ogni ciclo
- Le istruzioni presenti tra le parentesi graffe vengono sempre eseguite almeno una volta.


```
Istruzione do ... while() con esempio
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino
  Esercizio N. 9
                           Data: 03/02/2012
  Progetto: fattoriale_do_while
                                    Autore: G. carpignano
  Descrizione: calcola e stampa il fattoriale con l'istruzione do .... while
void setup() // funzione di inizializzazione della seriale R$232
{ // inizializza la seriale RS232 con 9600 baud, 8 bit dati, nessuna parità e 1 bit di stop
  Serial.begin(9600);
void loop()
             // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
{
  int fattoriale = 1; /* inizializzazione del fattoriale*/
  int numero = 4; // valore massimo del fattoriale da calcolare
  int i=0; /* inizializzazione del contatore*/
  { // calcolo del numero fattoriale (ad esempio per il num. 4 si avra' 1*2*3*4 = 24
    fattoriale = (i + 1) * fattoriale;
                                              📤 COM7
    i = i + 1;
                                                                                  Send
  } while (i < numero);</pre>
  Serial.print("Il fattoriale del numero ");
                                             Il fattoriale del numero 4 e' il valore 24
  Serial.print(numero, DEC);
  Serial.print(" e' il valore ");
                                              ✓ Autoscroll
                                                              Newline
                                                                         ▼ 9600 baud ▼
  Serial.print(fattoriale, DEC);
  while (1); // blocca il programma (loop infinito)
```

```
Send
Esempio
                                                                         L'anno 2013 NON E' BISESTILE.
  /* I.I.S. Primo LEVI - Torino
                                   Data: 03/12/2010
   Esercizio N. 8 Progetto: anno_bisestile_l Autore: G. Carpigna Autoscroll No line ending 9600 bau
   Descrizione: Scrivere un programma in modo tale che venga inserito un anno
   nella variabile denominata "anno" e stabilisca se e' bisestile.*/
  int anno = 2013: // variabile a 16 bit con l'anno da controllare se bisestile
  void setup()
  {// inizializza la seriale R$232 con 9600 baud, 8 bit dati, nessuna parità e 1 bit di stop
   Serial.begin(9600);
  void loop() // programma principale
  { // la condizione viene verificata se e' uguale a 0, ma prima viene effettuata l'AND (\alpha)
    // con la variabile "anno", cioe' si avra' 2012 & 3 che vale in binario
    // "lllll0lll01" \alpha "000000000011" diventa, effettuando la logica AND su ogni singolo bit
    // "00000000001" che corrisponde a l. Si ricorda che solo gli anni divisibili per 4, cioe'
    // solo quegli anni che divisi per 4 danno come resto O sono anni bisestili.
    if ((anno & 0x03) == 0) // se il confronto vale 0
      { // si e' in presenza di un ANNO BISESTILE
       Serial.print("Il numero "); Serial.print(anno, DEC); // trasmissione sulla seriale dell'anno
       Serial.print(" E' BISESTILE.");
       }
    else
      { // altrimenti di un ANNO NON BISESTILE
       Serial.print("L'anno "); Serial.print(anno, DEC); // trasmissione sulla seriale dell'anno
       Serial.print(" NON E' BISESTILE.");
    while(1); // loop infinito (blocca il micro con questa istruzione)
```

#### Istruzione for

- È una istruzione di ripetizione particolarmente adatta per realizzare un numero predefinito di cicli tramite un contatore.
- La prima espressione è di inizializzazione (x=0;) viene eseguita una volta sola, prima di entrare nel ciclo.
- La seconda espressione (x<10;) rappresenta la condizione di permanenza nel ciclo (viene valutata all'inizio di ogni iterazione).
- La terza espressione (x++) rappresenta
   l'incremento o il decremento (x--) per il

```
_ | _ | ×
 Istruzione for con esempio
                                               0123456789::<=>?@ABCDREGHTJKLMNOPORSTUUMXYZ
                                               0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ
                                               0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ
'* I.I.S. Primo LEVI - Torino Esercizio N. 4 Progetto: Alfabeto Autore: G. Carpignano
 Descrizione: effettuare la trasmissione dei caratteri ASCII compresi tra lo "0" (zero)
             e il carattere "Z" sull'interfaccia seriale RS232. */
char carattere; // variabile per memorizzare un carattere ASCII
long i; // variabile per memorizzare loop di ritardo di circa 2 secondi
void setup() // funzione di inizializzazione della seriale RS232
{ // inizializza la seriale RS232 con 9600 baud, 8 bit dati, nessuna parità e 1 bit di stop
 Serial.begin(9600);
            // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
 // ciclo con inizio dal valore 30 Hex (coincidente con il carattere "0" zero)
 // al valore 5A Hex = 5B Hex - 1 (coincidente con il carattere "Z")
 for (carattere = 0x30; carattere < 0x5B; carattere++)</pre>
   Serial.print(carattere, BYTE); // trasmissione sulla seriale del carattere in codice ASCII
 delay(1000); // ciclo di ritardo di 1 secondo
 Serial print("\n"); // trasmissione sulla seriale del carattere "new line" (nuova linea)
```





#### Inserimento dati da tastiera del Computer Digitare un numero da 1 a 9 e il LED deve lampeggiare per il numero di volte digitato sulla tastiera del Personal Computer int leggi\_byte; void setup() pinMode(led, OUTPUT); // configura il pin 13 come Serial.begin(9600); // inizializza la seriale a 96 --> LED ON/OFF per 7 pinMode(led, OUTPUT); // configura il pin 13 come ✓ Autoscroll No line ending 🔻 9600 baud if (Serial.available() > 0) // se e' presente sul buffer della seriale un carattere ASCII leggi\_byte = Serial.read(); // acquisisci il carattere dalla seriale e memorizzalo if ((leggi\_byte > '0') && (leggi\_byte <= '9')) // se il valore letto e' > 0 e <= 9 leggi\_byte = leggi\_byte - '0'; // converti valore da ASCII a valore numerico Serial.print(" --> LED ON/OFF per "); Serial.println(leggi\_byte, DEC); // ritrasmetti il numero sulla seriale // ripeti la sequenza di accensione/spegnimento per il numero inserito da tastiera del PC for (int i = 0; i < leggi\_byte; i++)</pre> digitalWrite(led, HIGH); // accendi il led delay (100); // ritardo di 0,1 secondi digitalWrite(led, LOW); // spegni il led delay (100); // ritardo di 0,1 secondi

#### Istruzione switch ..... case

Consente di selezionare l'esecuzione tra gli N blocchi di istruzioni componenti, in base al valore di una espressione (solo con variabili intere, cioè senza virgola).

Per terminare ogni "case" si utilizza l'istruzione "break" (che provoca l'uscita forzata dallo switch).

È possibile specificare un'etichetta "default". Essa viene eseguita per qualunque valore diverso dai valori specificati in precedenza nei vari "case".

#### Istruzione switch ..... case con esempio Digitare un numero da 1 a 4 e il LED deve lampeggiare per il numero di volte digitato sulla tastiera del Personal Computer int leggi byte, num flash; void setup() pinMode(led, OUTPUT); // configura il pin 13 come output Serial.begin(9600); // inizializza la seriale a 9600 baud while (Serial.available()); // controlla se e' presente nel buffer della seriale un leggi\_byte = Serial.read(); // acquisisci il carattere dalla seriale e memorizzalo switch (leggi\_byte) // confronta con i possibili valori case '1': // caso relativo alla riceziore lel carattere ASCII l num\_flash = 1; // numero di volte pre deve l'unpeggiare case '2': // caso relativo alla ficezione del carattere ASCII 2 num\_flash = 2; // numero di volte che Serial.print(" --> LED ON/OFF per "); Serial.println(num\_flash, DEC); // ritrasmetti il numero hreak: case '3': // caso relativo alla ricezion // ripeti la sequenza di accensione/spegnimento per il for (int i = 0; i < num\_flash; i++)</pre> num\_flash = 3; // numer di volte che break: case '4': // caso relactivo alla ricezion num\_flash = 4; // numero di volte che digitalWrite(led, HIGH); // accendi il led delay (100); // ritardo di 0,1 secondi digitalWrite(led, LOW); // spegni il led break: default: // caso elativo alla ricezione delay (100); // ritardo di 0,1 secondi break: }


## Scheda Arduino in modalità "Stand-alone"

- Stand-alone è un termine inglese che può essere tradotto letteralmente come "a sé stante", e significa quindi "indipendente".
- In informatica, l'espressione stand-alone indica che un oggetto o un software è capace di funzionare da solo o in maniera indipendente da altri oggetti o software, con cui potrebbe altrimenti interagire.
- È ovvio che la completa indipendenza si ottiene solo con una alimentazione esterna di tipo trasportabile.

#### Alimentazione della scheda Arduino

Arduino può essere alimentato tramite:


- Interfaccia USB (+5V)
- Alimentatore esterno (+9÷15V con contatto centrale collegato al positivo e corrente > 300 mA)





## Alimentazione esterna da batteria

- Un metodo veloce e semplice per alimentare la scheda Arduino
- L'ingresso è protetto contro la polarità invertita da un diodo





#### **Durata della batteria?**

- La sola scheda Arduino richiede una corrente di circa 40 mA
- Ogni led aggiunto assorbe circa 20 mA quando viene acceso
- Ogni servo motore richiede una corrente media di circa 100÷150 mA
- le resistenze di pull-up dei pulsanti, interruttori e dei potenziometri assorbono quasi 0 mA
- La batteria da 9V possiede una capacità media espressa in milliampere all'ora (mA/h) di 400 mA/h
- Quindi alimentando la sola scheda Arduino si avrà:
   400 mA/h / 40 mA = 10 ore di ininterrotto funzionamento.
- Ovviamente dovendo alimentare altri circuito il tempo si riduce ulteriormente in funzione del loro assorbimento medio richiesto.
- Nel caso si richieda un tempo maggiore di corretto funzionamento si ha a disposizione due tecniche di funzionamento:
  - 1) disporre il microcontrollore in modalità "sleep" (max assorbimento di pochi μA.
  - 2) disporre di una batteria di capacità superiore magari collegando due batterie in parallelo.

# Prova a risolvere il seguente problema:

- Il led in condizione iniziale risulta spento.
- Il led si accende per tutto il tempo che entrambi i pulsanti sono premuti.
- Se viene premuto uno solo dei due pulsanti il led rimarrà spento.





## Prossima settimana

- Movimento tramite i "Servo"
- Utilizzo di un LED RGB per ottenere i colori della luce
- Controllo della scheda Arduino da un computer
- Controllo di un computer con la scheda Arduino