

## Fitting PP Push Fit Compression Joint

Size : OD 20 mm, OD 25 mm, OD 32 mm



Straight Coupling  
(Socket)

Elbow  
(Knee)

Equal Tee  
(Tee)

End Cap  
(Dop)

Size : 20 mm x 1/2", 25 mm x 3/4", 32 mm x 1"



Male Thread Adapter  
(Sock Drat Luar)

Female Thread Adapter  
(Sock Drat Dalam)

Male Thread Elbow  
(Knee Drat Luar)

Female Thread Elbow  
(Knee Drat Dalam)

Size : 25 mm x 20 mm, 32 mm x 20 mm, 32 mm x 25 mm



Reducing Coupling  
(Vlok Sock)

Reducing Tee  
(Vlok Tee)

Diproduksi oleh:

PT. Rusli Vinilon Sakti

Jl. Raden Saleh Kav 17, Jakarta 10430. Indonesia

Phone : (+62-21) 390 3988 / 89

Fax : (+62-21) 39 00 786 ; (+62-21) 310 123 7

Sms Center : +62 857 1111 5000

[www.vinilon.com](http://www.vinilon.com)

# Blueline PE Pipe



# Blueline PE Pipe (Pipa PE Blueline)



Menggunakan material high density polyethylene (PE) original pilihan yang berkualitas tinggi. Proses produksi pipa PE Blue line merupakan proses "coextrusion" yang menghasilkan 4 garis biru menyatu pada saat proses produksi.

## Spesifikasi Pipa PE Blueline

Outside Diameter OD (mm)	Wall Thickness (mm)	Pressure Nominal Bar	Length of Pipe m/roll
20	1.6	10	250
25	1.9	10	250
32	2.4	10	250

## Mechanical Properties

Tensile Strength at break	35 MPa
Tensile Strength at Yield	24 MPa
Elongation at break	600 %
Physical Properties :	
• Density	0.94 gr/cm <sup>3</sup>
• Hardness	64 shore (D)
• Temperatur kerja	max 40°C
• Warna	hitam dengan 4 garis biru
• Material	HDPE 100
• Tekanan kerja nominal	10 bar



## Blueline PE Pipe

### Keunggulan Pipa PE Blueline

- Food Grade
- Long life time
- Kuat, ringan dan lentur
- Anti karat
- Anti lumut
- Instalansi pemasangan mudah (Push Fit)
- Dapat digunakan untuk sistem sambungan rumah (SR) PDAM

### Spesifikasi Fitting PP Compression Joint

- Material High Grade Copolymer Polypropylene (PP)
- Push Fit Compression Joint
- Varian Fitting lengkap
- Tekanan kerja sampai 16 bar



### Petunjuk Pemasangan Push Fit

- 1 Potong tegak lurus pipa PE Blueline dengan alat pemotong (gunting pipa).
- 2 Kendurkan mur pengunci di fitting sejauh 2 atau 3 ulir tanpa harus melepasnya.
- 3 Masukan pipa PE Blueline kedalam fitting hingga batas akhir fitting.
- 4 Kencangkan mur pengunci dengan alat bantu pengunci sampai batas akhir ulir.

