Operandi in memoria

- La memoria principale è usata per dati composti
 - Array, strutture, dati dinamici
- Per effettuare operazioni aritmetiche
 - Caricare i valori dalla memoria nei registri
 - Copiare il risultato dal registro alla memoria
- La memoria è indirizzata al byte
 - Ogni indirizzo identifica un byte su 8 bit
- Le parole sono allineate in memoria
 - Un indirizzo deve essere un multiplo di 4
- MIPS è Big Endian
 - Il byte più significativo è nell'indirizzo più basso di una parola
 - Little Endian: il byte meno significativo è nell'indirizzo più basso di una parola

Esempio 1

Codice C:

$$g = h + A[8]$$

- g in \$s1, h in \$s2, indirizzo base di A in \$s3
- Codice MIPS compilato:
 - L'indice 8 richiede un offset di 32 byte
 - 4 byte per parola

```
lw $t0, 32($s3) # load word
add $s1,/$s2,/$t0
    offset registro base
```

Esempio 2

Codice C:

$$A[12] = h + A[8]$$

- h in \$s2, indirizzo base di A in \$s3
- Codice MIPS compilato:
 - L'indice 8 richiede un offset di 32 byte

```
lw $t0, 32($s3)  # load word
add $t0, $s2, $t0
sw $t0, 48($s3)  # store word
```

Registri vs. Memoria

- I registri sono acceduti più velocemente della memoria
- Operare su dati in memoria richiede delle load e delle store
 - Più istruzioni da eseguire
- Il compilatore deve usare i registri per le variabili il più possibile
 - Rivolgersi alla memoria solo per variabili usate meno frequentemente
 - L'ottimizzazione dei registri è importante!

Operandi immediati

Dati costanti sono specificati nell'istruzione stessa

- Nessuna istruzione di sottrazione immediata
 - Basta usare una costante negativa

```
addi $s2, $s2, -1
```

- Principio di Progettazione 3: "Rendere il caso comune veloce"
 - Piccole costanti sono comuni
 - Gli operandi immediati evita un'istruzione di *load*

La costante Zero

- Il registro MIPS 0 (\$zero) è la constante 0
 - Non può essere sovrascritto
- Utile per molte operazioni comune
 - Per esempio, spostamenti tra i registri

addi \$t2, \$t1, \$zero

Interi binari senza segno

Dato un numero su n bit

$$x = x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + \dots + x_12^1 + x_02^0$$

- Intervallo: da 0 a $2^n 1$
- Esempio

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 10112

$$= 0 + ... + 1 \times 2^{3} + 0 \times 2^{2} + 1 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0}$$
$$= 0 + ... + 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$$

- Usando 32 bit
 - da 0 a 4'294'967'295

Interi con segno in complemento a 2

Dato un numero su n bit

$$x = -x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + \dots + x_12^1 + x_02^0$$

- Intervallo: da -2^{n-1} a $2^{n-1}-1$
- Esempio

- Usando 32 bit
 - da -2'147'483'648 a 2'147'483'647

Interi con segno in complemento a 2

- Il bit 31 è il bit del segno
 - 1 per numeri negativi
 - 0 per numeri non-negativi
- $-(-2^{n-1})$ non può essere rappresentato
- I numeri non-negativi hanno le stesse rappresentazioni in binario senza segno e in complemento a 2
- Alcuni numeri particolari:
 - 0: 0000 0000 ... 0000
 - -1: 1111 1111 ... 1111
 - Più negativo: 1000 0000 ... 0000
 - Più positivo: 0111 1111 ... 1111

Negazione con segno

- Complemento bit a bit a sommare 1
 - Complemento bit a bit significa $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 0$

$$x + \bar{x} = 1111111...111_2 = -1$$

 $\bar{x} + 1 = -x$

• Esempio: negare +2

```
\bullet +2 = 0000 0000 ... 0010<sub>2</sub>
```

$$-2 = 1111 \ 1111 \ \dots \ 1101_2 + 1$$

$$= 1111 \ 1111 \ \dots \ 1110_2$$

Estensione di segno

- Rappresentare un numero usando più bit
 - Mantenendo il valore numerico
 - Nell'instruction set del MIPS
 - addi: estendere il valore immediato
 - lb, lh: estendere il byte/halfword caricato
 - beq, bne: estendere lo spiazzamento
 - Replicate il bit di segno a sinistra
 - per i valori senza segno: estendere con 0
 - Esempi: da 8 bit a 16 bit
 - +2: 0000 0010 \rightarrow 0000 0000 0000 0010
 - -2: 1111 1110 \rightarrow 1111 1111 1110

Rappresentare le istruzioni

- Le istruzioni sono codificate in binario
 - Sono chiamate codice macchina
- Istruzioni MIPS
 - Codificate come istruzioni word su 32 bit
 - Ridotto numero di formati per codificare il codice dell'operazione (opcode), numeri di registro, ...
 - Regolarità!
- Numeri di registro
 - \$t0 \$t7 sono i registri 8 15
 - \$t8 − \$t9 sono i registri 24 − 25
 - \$s0 − \$s7 sono i registri 16 − 23

Istruzioni MIPS in formato R

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit

- Campi dell'istruzione
 - op: codice dell'operazione (opcode)
 - rs: numero di registro della prima sorgente
 - rt: numero di registro della seconda sorgente
 - rd: numero di registro della destinazione
 - shamt: shift amount (00000 per ora)
 - funct: codice della funzione (estende l'opcode)

Esempi formato R

op	rs	rt	rd	shamt	funct	
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit	
add \$t0, \$s1, \$s2						
special	\$s1	\$s2	\$t0	0	add	
0	17	18	8	0	32	
000000	10001	10010	01000	00000	100000	

 $0000010001100100100000000100000_2 = 02324020_{16}$

Esadecimale

- Base 16
 - Rappresentazione compatta di stringhe di bit
 - 4 bit per cifra esadecimale

0	0000	4	0100	8	1000	С	1100
1	0001	5	0101	9	1001	d	1101
2	0010	6	0110	а	1010	е	1110
3	0011	7	0111	b	1011	f	1111

• Esempio: eca8 6420

1110 1100 1010 1000 0110 0100 0010 0000

Istruzioni MIPS in formato I

op	rs	rt	costante o indirizzo
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

- Istruzioni load/store e aritmetiche immediate
 - rt: numero di registro della sorgente o destinazione
 - costante: da -2^{15} a $2^{15} 1$
 - indirizzo: offset aggiunto all'indirizzo base in rs
- Principio di Progettazione 4: "un buon progetto richiede dei buoni compromessi"
 - Formati differenti complicano la decodifica, ma permettono istruzioni su 32 bit uniformi
 - Mantenere i formati il più simile possibile