
## P8自动测评平台使用教程

• 先登录cscore, 进入P8界面, 在课下测试一栏第一小节为judge页面



- 选择测试题目(目前仅有一道题), 点击goto, 进入到如下页面
- 点击connect, 当板子不够用时需要排队, 如果长时间排不到板子, 请联系助教

P8 - 上板子了! - FPGA实现MIPS微系统 > 课下测试 > 课上测试实验平台-judge

| <b>〈</b> 上─↑   |  |                                       | <b>B</b> | 下─↑ >          |
|--|--|---------------------------------------|----------|----------------|
| 课上测试实验平台-judge  Description of the page and the page and the page are provided by the page are |  |                                       |          | 在 STUDIO 中查看单元 |
| CPU输出窗口  |  | Disconnected from ser<br>Back<br>None | rver     | Connect        |
|  |  | 清空<br>Clear                           |          |                |

• 连接上板子后,选择bit文件,注意bit文件要按照 P8自动测试说明 要求实现,否则可能**烧坏板子** 



• 点击send



- 自动测评开始,等待测评,注意观察信息栏的提示信息
- 测试结束后,如果AC,则会反馈如下信息



• 刷新页面后,可以看到当前题目的完成情况

