Tonfunk Lab – Anleitung für Azubis

Stand: Oktober 2026 · Version 14.133

Tonfunk Lab sind vierzehn Programme zum Lernen und Üben, die im Browser laufen (auf Handy, iPad und Laptop):

- **LochLab:** Schaltungen auf der Lochrasterplatine planen und ausprobieren.
- **SchaltLab:** Stromlaufpläne zeichnen und simulieren (Spannungen, Ströme, Graphen).
- **SimLab:** Experimente und Hausinstallation (Wechselschaltung, Schütz, FI, Drehstrom, mit Schutzleiter PE), mit Aufgaben und Fehlersuche.
- **DigiLab:** Digitaltechnik mit Gattern, Wahrheitstabellen, Flipflops, Zählern, echten ICs und einer kleinen CPU zum Programmieren.
- **MessLab:** Messtechnik mit Werkbank: Multimeter, Oszilloskop, Netzgerät, Funktionsgenerator, Frequenzzähler, Leistungsmesser und Kennlinienschreiber, dazu Messaufgaben mit Zahlenfeldern, Messfehler und Fehlersuche.
- **HausLab:** Elektroinstallation im 3D-Haus: drei Häuser (Einfamilienhaus, Altbau-Wohnung, Bürokomplex), freies Gestalten, Leitungen an Wänden und Decke, Verteilerkasten bestücken, Betrieb mit Auslösung von FI und Automaten.
- **Prüfungs-Lab:** Für die Abschlussprüfung üben: Training je Thema, Rechenserie, Probeprüfung mit Zeitlimit und Note, Auswertung mit Lernplan. Die Aufgaben sind eigene Übungsaufgaben.
- **App-Werkstatt:** Eigene Apps mit einer KI bauen (Claude, ChatGPT oder andere), prüfen und weitergeben, dazu Notizen im Obsidian-Format. Ohne Vorkenntnisse. Die KI läuft außerhalb des Labs, in der Werkstatt startest und prüfst du den Code abgeschottet.
- **SPS-Lab:** Eine speicherprogrammierbare Steuerung programmieren in Kontaktplan (KOP), Funktionsplan (FUP) und GRAFCET, mit Adressen nach IEC oder Siemens, und an vier animierten Anlagen testen: Förderband, Ampel, Tank und Garagentor.
- **Leiterplatten-Lab:** Echte Leiterplatten mit 1, 2, 4 und 6 Lagen entwerfen, bestücken und löten, Gerber-Daten ansehen, Fehler auf defekten Platinen suchen und die Prüfverfahren der Fertigung kennenlernen (Flying Probe, ICT, AOI, SPI, AXI, Boundary Scan).
- **Antriebs-Lab:** Fünf animierte Prüfstände: Gleichstrommotor mit H-Brücke und PWM, Servo mit Lageregelung, Schrittmotor, Drehstrommotor mit Stern-Dreieck-Anlauf und Frequenzumrichter sowie Getriebe. Mit Messgeräten, Kennlinien, Ablaufprogramm und Rechner.
- **Sensorik-Lab:** Sieben animierte Prüfstände: Temperatur (NTC, Pt100, Thermoelement), Licht und Näherung, Kraft und Druck mit DMS-Brücke, Beschleunigung und Neigung, Normsignale 4…20 mA, digitale Sensoren per I^2C sowie ADU und Abtastung. Mit Messgeräten, Kennlinien, Ablaufprogramm und Rechner.
- **Arduino-Lab:** Arduino-Programme schreiben, den Arduino im Plan verdrahten und alles gemeinsam simulieren.
- **Pi-Lab:** Python-Programme für den Raspberry Pi schreiben, den Pi mit LEDs, Tastern und Sensoren verdrahten und simulieren (3,3-V-Pins!).

Zum Lernen gibt es die Lernhefte (Löten, Elektronik, Installation, Digitaltechnik, SPS, Leiterplatten, Antriebe, Sensorik, Arduino und Raspberry Pi) mit Arbeitsblättern. Auf der Startseite kannst du Karten ausblenden und

umsortieren („Startseite anpassen“, gilt nur auf deinem Gerät). Neu: der **Trainer** führt dich in jedem Lab durch die ersten Schritte (Menü: Trainer), und die **Kampagne** verbindet alle Labs zu einem Lernpfad.

1. Anmelden und installieren

1. Seite öffnen: **tonikaczor.github.io/lochlab**.
2. Passwort eingeben (bekommst du vom Ausbilder) und **Vor- und Nachnamen** eintragen. Der Name erscheint auf Ausdrucken und bei Abgaben.
3. Als App auf den Startbildschirm legen: **iPad/iPhone:** Teilen-Symbol → „Zum Home-Bildschirm“. **Android/Laptop (Chrome):** Menü → „App installieren“.
4. Nach dem ersten Öffnen funktionieren die Programme auch **ohne Internet**.

Alles, was du baust, bleibt auf deinem Gerät (Menü → „Gespeicherte Schaltungen“ oder „Projekte öffnen“). Wechselst du das Gerät, nutze „Teilen“.

2. Grundbedienung

- **Menü** (☰ oben links), **Haus-Symbol** oder Tonfunk-Logo: zurück zur Startseite.
- **Bauteil wählen** (Liste links, am Handy unten; mit der Lupe suchen) → auf die Fläche tippen. **Drehen**: Bauteil antippen und „Drehen“.
- **Draht** ziehen: Werkzeug „Draht“, von Anschluss zu Anschluss ziehen. Drähte verbinden nur an ihren Enden und Knickpunkten.
- **Simulieren**: Schalter oben auf „Sim“. Grün = positive Spannung, Rot = negative, gelbe Punkte = Strom. Schalter und Taster antippen, Regler (Poti, Licht, Temperatur) am Bauteil oder links im Bedienfeld verstellen.
- **Messen**: Werkzeug „Messen“, Voltmeter oder Amperemeter setzen. **Graph**: Werkzeug „Graph“ und Bauteil antippen.
- **Beispiele** im Menü zeigen fertige Schaltungen zum Ausprobieren.
- **Schutzleiter (PE)**: Lampen (230 V), Heizlüfter und Drehstrommotor haben am Gehäuse einen grün-gelben Anschluss „PE“. Verbinde ihn mit dem PE der Netzquelle. Ohne PE zeigt das SimLab eine Warnung, und bei einem **Körperschluss** (im Bedienfeld einschaltbar) steht das Gehäuse unter Spannung: Lebensgefahr. Mit PE ist der Körperschluss ein Kurzschluss gegen den Schutzleiter: Der Sicherungsautomat oder der FI löst aus. Viele Haus-Aufgaben prüfen den PE-Anschluss mit.
- **Zerstörte Bauteile**: Zu viel Spannung oder Strom zerstört ein Bauteil (Rauch, Knall, Erklärung). Das gehört dazu: Wert prüfen und neu versuchen.

3. Aufgaben bearbeiten

1. Menü oder Knopf 📝 Aufgaben → Aufgabe wählen. Du bekommst eine **Startschaltung** und rechts (am Handy oben) den Aufgabentext.
2. Baue die Schaltung (SchaltLab, SimLab) oder schreibe das Programm (Arduino-Lab).

3. Lösung prüfen drücken: Grüne Häkchen ✓ sind richtig, rote ✗ sagen dir, was nicht stimmt. Du kannst beliebig oft prüfen.
4. Tipp hilft, wenn du nicht weiterkommst. Aufgabe beenden schließt die Aufgabe.
5. **Fehlersuche-Aufgaben**: Eine Schaltung hat einen versteckten Fehler. Miss mit Voltmeter und Amperemeter, wähle das defekte Bauteil aus und tippe auf Fehler melden. Weniger Versuche geben mehr Punkte.
6. **Abgeben**: Menü → Teilen → Link kopieren und dem Ausbilder schicken (E-Mail, Teams, Messenger). Im Link steckt deine Schaltung, bei Arduino-Lab auch dein Programm.

4. Arduino-Lab und Pi-Lab: programmieren

- Unten steht der **Editor**, rechts oder darunter der **Serial-Monitor** (Ausgaben mit `Serial.println`, Eingaben unten ins Feld).
- ▶ Start übersetzt und startet das Programm. Fehler stehen mit **Zeilennummer** in der Statuszeile und im Serial-Monitor.
- Neu starten setzt Programm und Schaltung zurück. **Tempo** ×10 oder ×100 beschleunigt lange `delay()`.
- Der Arduino hat im Plan Pins D0 bis D13, A0 bis A5, 5V und GND. LEDs brauchen einen **Vorwiderstand**, sonst wird der Pin zerstört.
- ↓ .ino speichert das Programm als Datei für die Arduino-IDE, Kopieren legt es in die Zwischenablage.
- **Pi-Lab:** Du schreibst **Python** (gpiozero, auch RPi.GPIO). Die Ausgabe von `print` steht in der Konsole. Die Pins sind 3,3-V-Pins mit GPIO-Nummern (nicht die Pin-Nummern 1 bis 40!). Eigene Klassen, `with`, I²C-Sensoren (`smbus2`) und der Wandler MCP3008 gehen. Programme mit `input()`, Dateien oder Zusatzmodulen wie numpy laufen im Pi-Lab nicht.

5. SPS-Lab: Steuerungen programmieren

- **Fünf Bereiche** oben: Anlage (die Maschine in Bewegung), Programm (Editor), Simulation (Anlage mit Ein- und Ausgängen), Aufgaben und Lernen.
- **Drei Sprachen:** Im Editor wechselst du zwischen **KOP** (Kontaktplan wie ein Stromlaufplan), **FUP** (Funktionsplan mit Gattern) und **GRAFCET** (Schrittkette). KOP und FUP sind dasselbe Programm in zwei Darstellungen, GRAFCET ist eine eigene Sprache und beginnt ein neues Programm. „📄 Text“ zeigt die Anweisungsliste.
- **IEC oder Siemens:** In der unteren Leiste schaltest du die Anzeige um (%IX0.0 und AND oder E0.0 und U). Das Programm selbst ändert sich nicht. Mit „🏷 Symbole“ zeigst du statt der Adressen die Namen (S1_Start).
- **Starten:** ▶ startet die SPS. Tippe in der Liste auf einen Taster oder Schalter (oder in die Anlage), um einen Eingang zu betätigen. **Schritt** rechnet genau einen Zyklus, der **Zeitraffer** (×0,5 bis ×4) beschleunigt die Anlage. Mit dem kleinen **F** an einem Ein- oder Ausgang erzwingst du einen Wert (Zwangssetzen). Bitte nicht vergessen, ihn wieder zu lösen.
- **Aufgaben:** 24 Aufgaben mit automatischer Prüfung. Die Prüfung lässt die Anlage das Programm durchlaufen, Tipps gibt es in drei Stufen.
- **Effekte und Ton** (Knopf „Effekte“ in der unteren Leiste, in den anderen Labs im Menü): Funken, Sprechblasen, Konfetti und kleine Töne bei Erfolgen und Pannen. Wer es ruhig mag, schaltet sie aus.

Weiter im Lernheft SPS-Lab: Steuerungen programmieren mit Arbeitsblatt zu allen Aufgaben.

5a. Leiterplatten-Lab: Platinen entwerfen, fertigen, prüfen

- **Sieben Bereiche** oben: `Layout` (Editor), `Lagen` (Lagenaufbau, Impedanz), `Fertigung` (Gerber-Viewer, Herstellung und Kosten, Prüfen), `Bestückung` (Bestückungsplan, Löten), `Fehlersuche`, `Aufgaben` und `Lernen`.
- **Layout:** Bauteile setzen, Leiterbahnen mit 45°-Ecken ziehen (`W`), Via setzen (`V`), Kupferflächen anlegen, Lage wählen (`1` bis `6`). Der **DRC** zeigt rote Kreise für zu enge Abstände, Kurzschlüsse, zu dünne Bahnen und offene Verbindungen. Der **Auto-Weg** verlegt markierte Netze.
- **Lagen:** Umschalten zwischen 1, 2, 4 und 6 Lagen. Du siehst den Querschnitt mit Dicken und Via-Arten und kannst Impedanz und Bahnbreite rechnen.
- **Fertigung:** Gerber-Dateien Lage für Lage ansehen (Export als ZIP), Herstellungsschritte, Preis nach Menge und Lagenzahl, DFM-Prüfliste. Unter **Prüfen** gibt es die Fertigungslinie, einen Flying-Probe-Simulator, Karten zu den Prüfverfahren, einen Fehler-Simulator, das Glossar und einen Berater. Zeiten und Kosten dort sind Modellwerte.
- **Bestückung und Löten:** Bestückungsplan, Stückliste, Pick-and-Place, Reflow-Ofen mit Profilregler (Tombstone, Brücken, kalte Stellen) und Handlöten als Übung.
- **Fehlersuche:** Defekte Platinen mit virtuellem Multimeter (Durchgang mit Piepton, Spannung, Widerstand), Lupe, Lötkolben, Entlötlitze und Draht reparieren.
- **Aufgaben:** 43 Aufgaben mit automatischer Prüfung. Bei Rechen- und Einordnungsaufgaben (Gerber-Dateien, Bahnbreite, Prüfaufwand, Kosten) trägst du deine Antworten in ein **Antwortblatt** unter der Aufgabe ein. Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen.

Weiter im Lernheft Leiterplatten-Lab: Entwurf, Fertigung und Prüfung mit Arbeitsblatt zu allen Aufgaben und ausführlichen Erklärungen zu Flying Probe, ICT, AOI, SPI, AXI und Boundary Scan.

5b. Antriebs-Lab: Motoren untersuchen

- **Sechs Bereiche** oben: `Prüfstand` (Bild, Bedienpult und Messgeräte), `Kennlinien` (Kennlinien mit Betriebspunkt und Zeitschreiber), `Ablauf` (Ablaufprogramm), `Rechnen`, `Aufgaben` und `Lernen`.
- **Fünf Prüfstände:** Gleichstrommotor mit H-Brücke und PWM, Servo mit Lageregelung (P, I, D), Schrittmotor, Drehstrom-Asynchronmotor mit Stern-Dreieck-Anlauf und Frequenzumrichter, Getriebe (Stirnrad, Riemen, Schnecke). Mit ▶ unten startest du, Regler und Schalter verstellst du im Bedienpult oder direkt im Bild. Der Zeitraffer reicht von ×0,5 bis ×5.
- **Fehler mit Folgen:** Brückenkurzschluss, überhitzte Wicklung, blockierter Motor, Schrittverlust, Kippmoment, Phasenausfall und Zahnbruch erzeugen Meldungen mit Funken, Rauch und Ton. Das Lab zeigt, warum das passiert.
- **Kennlinien:** Die Kurven (zum Beispiel Drehmoment über Drehzahl, Pull-out-Kurve des Schrittmotors, Sprungantwort) werden aus dem Modell berechnet. Der Marker zeigt deinen aktuellen Betriebspunkt. Der Zeitschreiber zeigt die letzten 20 Sekunden und lässt sich als CSV speichern.

- **Ablauf:** Eine Tabelle „nach X Sekunden setze Steuerwert = Wert“, zum Beispiel für den Stern-Dreieck-Anlauf, eine Rampe oder eine Richtungsumkehr mit Pause. Das Ergebnis erscheint als Diagramm.
- **Rechnen:** Formelrechner für Drehzahl, Moment, Leistung, Wirkungsgrad, Schlupf, Übersetzung und Typenschild mit Rechenweg, dazu ein Übungsgenerator mit zufälligen Aufgaben.
- **Aufgaben:** 30 Aufgaben mit automatischer Prüfung (Rechnen, Einstellen am Prüfstand, Ablaufprogramme, Fehlersuche, Prüfungsstil). Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen.

Weiter im Lernheft Antriebs-Lab: Motoren, Regelung und Getriebe mit Arbeitsblatt zu allen Aufgaben.

5c. Sensorik-Lab: Sensoren und Messketten untersuchen

- **Sechs Bereiche** oben: Prüfstand (Messkette als Bild, Bedienpult und Messgeräte), Kennlinien (Kennlinien mit Betriebspunkt und Zeitschreiber), Ablauf (Ablaufprogramm), Rechnen, Aufgaben und Lernen.
- **Sieben Prüfstände:** Temperatur (NTC, Pt100, Pt1000, LM35, Thermoelement; 2-, 3- und 4-Leiter), Licht und Näherung, Kraft und Druck mit DMS-Brücke, Beschleunigung und Neigung, Normsignale und Messumformer, digitale Sensoren per I^2C mit Logikanalysator, ADU und Abtastung. Mit ▶ unten startest du, Regler und Schalter verstellst du im Bedienpult. Der Zeitraffer reicht von ×0,5 bis ×5.
- **Fehler mit Folgen:** Selbsterwärmung, Leitungswiderstand, Fremdlicht, Drift, Übersteuerung, Drahtbruch, zu großer Pull-up und Aliasing erzeugen Meldungen mit Funken, Rauch und Ton. Das Lab zeigt, warum der Messwert falsch ist.
- **Kennlinien:** Sensorkennlinien, Hysterese-Schleifen, Bürden-Arbeitsbereich und Spektrum werden aus dem Modell berechnet. Der Marker zeigt deinen aktuellen Betriebspunkt. Der Zeitschreiber lässt sich als CSV speichern.
- **Ablauf:** Eine Tabelle „nach X Sekunden setze Steuerwert = Wert“, zum Beispiel für einen Temperatursprung, eine Hysterese-Schleife oder einen Drahtbruch zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das Ergebnis erscheint als Diagramm.
- **Rechnen:** Formelrechner für NTC und Pt100, Brückenspannung, Verstärkung, Bürde, ADU-Stufe, Rauschabstand und Aliasing mit Rechenweg, dazu ein Übungsgenerator mit zufälligen Aufgaben.
- **Aufgaben:** 28 Aufgaben mit automatischer Prüfung (Rechnen, Einstellen am Prüfstand, Ablaufprogramme, Fehlersuche, Prüfungsstil). Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen.

Weiter im Lernheft Sensorik-Lab: Sensoren, Messketten und Normsignale mit Arbeitsblatt zu allen Aufgaben.

6. Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Seite zeigt alte Version oder neue Beispiele fehlen	App schließen und neu öffnen, notfalls Seite neu laden.
Name falsch	Menü → „Name ändern“ (LochLab) bzw. Abmelden und neu anmelden.
Meldung „Keine Spannungsquelle“	Quelle (Batterie, Netz, Arduino) und Masse im Plan vorhanden und verdrahtet?

Bauteil verbindet nicht	Drahtenden müssen genau auf den Anschlüssen liegen. Anschluss antippen, Draht bis zum Zielpunkt ziehen.
Programm macht nichts	Hast du `pinMode` gesetzt? Hast du ▶ Start gedrückt und „Sim“ eingeschaltet?