
# Lemon minibot

# Navigation system robot car



Authors:Tony Guo

# Abstract


# Content

# **Chapter 1 Introduction**

# Hardware


## 2.1 Custom car structure

Lemon minibot 的架構為標準兩輪差速小車(diff-drive robot car),小車可由任何適當材料組合而成,僅需留意小車是否水平及空間是否可充足放置零組件;以turtlebot3 buger為示意圖為例,建構小車時需測量輪胎半徑(wheelRad)、輪胎間距(wheelSep)及雷達位移(x,y,h)。



# 2.2 Motor controller (Mega 控制器)


為擷取兩組馬達AB編碼器以及控制兩組馬達,因此自行設計控制器。



#### 2.2.1 Motor & A/B encoder


擁有AB增量型編碼器的馬達都有6pin,分別為馬達正負極、編碼器電源以及AB相輸出,接下來將說明如何使用編碼器訊號測量轉向以及轉速,在這之前也必須先知道馬達的PPR (Pulses per rev)值,意味著轉一圈會經過幾個脈衝;再者如果馬達有經過減速機,則須將PPR乘上減速比。

Lemon minibot 所使用的的編碼器為AB增量型編碼器,編碼器輸出為AB相,如下圖,A與B之間相位差為90度。




## 2.2.2 Positive edge triggered d flip flop

正緣觸發D正反器 (positive edge triggered d flip flop),可以將AB相轉換成單一輸出的轉向;當clock背A相正緣觸發時會將Q輸出B相的值,而依照2.2.1 AB相圖可知,正反轉會輸出不同的值,並以此作為正反轉訊號。




#### 2.2.3 Counter & shift resister

CD4040為12bits計數器 (Counter), CD4021為8bits的位移暫存器 (Shift resister);解釋期運作原理,將訊號由計數 器的PIN10輸入,輸入脈衝數換成二進位 制由Q1~Q12輸出,再經過位移暫存器輸 入至微控器。



## 2.2.4 Monster Shield

Monster Shield為<u>意法半導體</u>所生產的馬達模組, 內含H-bridge可以控制馬達正反轉,且輸出電流可高達 30A。




## **2.2.5 Power**


Lemon minibot 使用一顆2 usb port 的行動電源以及一顆14.8V 2600mah的鋰電池。

## **2.2.6 UART**

Lemon minibot 將透過UART與raspberry pi 溝通。

## 2.2.7 Circuit & PCB





# 2.3 Raspberry pi 2/3


Lemon minibot 使用raspberry pi 當作主控器, 運行 ubuntu mate 16.04 與 ROS (機器人作業系統) 以用來控制與接收 (電腦端)訊號。

電腦端及pi端安裝方式,請參考<專題筆記:ROS#1安裝>,電腦端及pi端安裝方式相同,但是pi若沒有接上螢幕,則Open GL 將不會被開啟而導致無法使用 VNC開啟 GUI介面。



## 2.4 YDLIDAR X4

Lemon minibot 使用EAI的ydlidar X4光達來 建置2D地圖;因為其消耗功率大,除了通訊USB 接口外,必須另外連接行動電源供電。



# **Concept**

# 3.1 Transform (TF)

為記載各個裝置位置,使用TF可以設置其 相關位置。


● Map: 固定的地圖

● Odom: 移動路徑

● Base\_link: 由sensor推算之座標

● Base\_footprint: Base\_link 之投影


● Laser\_link: 光達位置



# 3.2 Pose & Odometry

## 3.2.1 Orientation 四元數

欲表現三空間的鋼體運動,常見的有歐拉角與四元數, 其中歐拉角具有奇異性(例: Gimbal lock problem),可想而 知,若只使用三個變數表示三維運動,可能有多種不同的運動 方式產生相同結果;因此使用具有四個變數的"四元數"來表示 其運動較為恰當,且也具有歐拉角與四元數之間的轉換公式。 右圖為歐拉角示意圖。



四元數表示法如下:

$$\mathbf{q} = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$$

四元數為一位實數以及三位虛數所構成,滿足

$$\begin{cases} i^2 = j^2 = k^2 \\ ij = k, ji = -k \\ jk = i, kj = -i \\ ki = j, ik = -j \end{cases}$$

也可使用一個純量及一個向量表示

$$\mathbf{q} = [s \ v], s = q_o \in \mathbb{R}, \mathbf{v} = [q_1 \ q_2 \ q_3]^T \in \mathbb{R}^3$$

假設某個旋轉是繞著單位向量  $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z \end{bmatrix}^T$  進行旋轉 $\boldsymbol{\Theta}$ 角,那麼以四元數表示為

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\Theta}{2}) & n_x \sin(\frac{\Theta}{2}) & n_y \sin(\frac{\Theta}{2}) & n_z \sin(\frac{\Theta}{2}) \end{bmatrix}$$

接下來欲把空間一點  $\mathbf{p} = [x \ y \ z] \in \mathbb{R}^3$  經過  $\mathbf{q}$  做旋轉,則新座標  $\mathbf{p}'$  等於

$$\mathbf{p}' = \mathbf{q}\mathbf{p}\mathbf{q}^{-1}$$
 化成  $\mathbf{p}' = \mathbf{R}\mathbf{p}$ 

則R為

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 - 2q_2^2 - 2q_3^2 & 2q_1q_2 - 2q_0q_3 & 2q_1q_3 + 2q_0q_2 \\ 2q_1q_2 + 2q_0q_3 & 1 - 2q_1^2 - 2q_3^2 & 2q_2q_3 - 2q_0q_1 \\ 2q_1q_3 - 2q_0q_2 & 2q_2q_3 - 2q_0q_1 & 1 - 2q_1^2 - 2q_2^2 \end{bmatrix}$$

#### 3.2.2 EKF

## 3.3 Kinematic model

設左輪角速度 $\omega_l$ 、右輪角速度 $\omega_r$ ,則速度如下


$$\begin{cases} v_{l} = wheelRad * \omega_{l} \\ v_{r} = wheelRad * \omega_{r} \end{cases}$$

$$V = \frac{v_{r} + v_{l}}{2} = wheelRad * \frac{\dot{\omega}_{r} + \dot{\omega}_{l}}{2}$$

$$\alpha = \frac{v_{r} - v_{l}}{wheelSep}$$

$$\begin{cases} V_{x} = V \cos \alpha \\ V_{y} = V \sin \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} X = X + V_x * dt \\ Y = Y + V_y * dt \end{cases}$$



# **Package**

# 4.1 Base.py

透過Uart 連接Mega 控制器,傳送馬達控制訊號以及接收馬達轉速訊號,並積分轉換成 odom

Node:/base

Subscribe:/car/cmd\_vel

Publish: /tf, /odom

# 4.2 keyboard\_teleop.py

透過鍵盤傳送速度訊號

Node: /teleop

Publish:/car/cmd\_vel

# 4.3 Joystick

使用遊戲搖桿

Node:/joy

Publish:/joy

# 4.5 teleop\_joy.cpp

遊戲搖桿轉換成控制訊號

Node:/teleop

Subscribe:/joy

Publish:/car/cmd\_vel

## 4.4 YDLIDAR X4

#### 連接YDLIDAR X4並輸出雷射掃描資訊

Node:/ydlidar\_node

Publish:/scan

## 4.5 TF

設定座標轉換

## 4.6 rf2o

將雷射掃描資訊轉換成里程計odometry

Node:/rf2o\_laser\_odometry

Subscribe:/laser\_scan

Publish: /odom

# 4.7 robot pose ekf

使用EKF融合

Node:/rf2o\_laser\_odometry

Subscribe:/odom,/imu\_data,/vo

Publish:/robot\_pose\_ekf/odom\_combined

## 4.8 ar track alvar

# 4.9 Gmapping

# **Control Mode Flow**

# **5.1 Locate Ar-Tag & SLAM**

Sensor	Detect	Control	Algorithm	Core
Camara	Ar tag Detector	Motor Controller	Gmapping	Core
Laser lidar	Speaker recognition	Ramdom Walk	Navigation	

# 5.2 Goal sitting through speaker recognition

Sensor	Detect	Control	Algorithm	Core
Camara	Ar tag Detector	Motor Controller	Gmapping	Core
Laser lidar	Speaker recognition	Random Walk	Navigation	

# Chapter 6 Build guide