

浦江数据中心 人员设备进出管理规定

内部使用

在使用前，请与文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

文件编号	IP-PJ-01
版 本	V1.0
文件维护部门	万国数据浦江数据中心
会签部门	万国数据浦江数据中心
执行范围	万国数据浦江数据中心

文件修订记录

版本号	版本日期	修订内容	修订人员	审批人	备注
V1.0	2024-12-09	首次修订	贾梦婷	陆磊、李健、 楚靖岳、俞名扬	

目录

1 总则	4
1.1 目的	4
1.2 适用范围	4
2 人员角色及岗位职责	4
3 人员设备进出管理要求	4
3.1 长期人员进出管理要求	4
3.1.1 长期人员门禁申领/注销/调整流程	5
3.1.2 长期人员门禁权限复核	6
3.1.3 门禁记录存储要求	6
3.2 临时人员进出管理要求	6
3.2.1 临时人员进出申请	6
3.2.2 临时人员进入审批	7
3.2.3 临时人员进入登记	7
3.2.4 临时人员进入安检要求	7
3.3 临时设备进出管理要求	8
3.3.1 临时设备进出申请	8
3.3.2 临时设备进入审批	9
3.3.3 临时设备进出安检要求	10
3.4 卸货平台进出管理要求	11
4 参考文件	11

1 总则

1.1 目的

为确保浦江数据中心的信息安全、物理安全以及设备设施的正常运行，规范人员与设备的进出流程，特制定本管理规定。

1.2 适用范围

本规定适用于所有进入浦江数据中心的工作人员、访客、外包服务人员以及各类设备的进出管理。所有进入浦江数据中心均需遵守机房管理规定。

2 人员角色及岗位职责

岗位角色	岗位职责
万国数据各团队	提交万国数据相关人员设备进出需求工单
客户/ADM 团队/CSC 平台	提交客户方人员设备进出需求工单
服务经理/运维经理	负责审批浦江园区人员设备进出申请
前台	负责来访人员身份信息核对 负责根据来访人员工作性质发放对应访客卡
安检岗	负责对来访人员进行安全检查，识别受管控物品 负责提醒相关人员对受控物品进行管控

3 人员设备进出管理要求


3.1 长期人员进出管理要求

针对长期人员进出，需办理长期人员门禁卡，由门禁管理员根据权限矩阵开通相应门禁卡权限，以确保园区内长期活动人员能正常进入办公、作业场所。门禁卡仅限本人使用，严禁转借他人。长期人员在门禁卡办理期间需申请临时人员进出。


岗位变动涉及工作区域调整时，需提前申请变更门禁权限。

3.1.1 长期人员门禁申领/注销/调整流程

➤ GDS 内部门禁申领/注销/调整流程



➤ 客户门禁申领/注销/调整流程



3.1.2 长期人员门禁权限复核

季度进行门禁权限复核，由门禁管理员邮件发至对应负责人进行复核。万国数据内部人员权限由对应条线负责人进行复核，客户权限由 ADM/CSC 平台进行复核。复核内容包括人员与实际是否一致，人员权限与矩阵是否一致等。如有偏差，反馈后由门禁管理员在 3 个工作日内完成调整。

3.1.3 门禁记录存储要求

根据万国数据内部管理要求，门禁刷卡记录保存不少于 1 年，客户 SLA 内有超出此要求的遵循客户 SLA 要求。

3.2 临时人员进出管理要求

3.2.1 临时人员进出申请

➤ GDS 发起的临时人员进出申请：

适用于 GDS 相关的非长期授权，有临时进入浦江园区需求的人员，包括但不限于万国数据非浦江工作人员、新员工、供应商、第三方人员等，由对应接口人（GDS 内部人员）发起临时人员进出申请。

临时人员进需求在【统一认证平台-发起任务-新建临时人员申请单】页面。

➤ 客户发起的人员进出申请：

适用于客户相关的非长期授权，有临时进入浦江园区需求的人员，包括但不限于客户新员工、客户供应商等。

客户通过 e-support 平台直接提交/邮件给 CSC 平台/邮件给 ADM 团队，CSC 平台提交客户进出申请。

客户平台需提交人员进出申请的也需完成客户平台申请流程（如涉及）。

临时人员进出申请基本信息-按实际场景填写

- i. 数据中心：按照实际需求，选择需要进出的数据中心（必填）；
- ii. 访问目的：按照实际需求进行选择（必填）；
- iii. 授权日期：按照实际进入时间选择（必填）；
- iv. 申请事由：填写人员进入园区工作事由（必填）；
- v. 来访人员信息：填写姓名、证件类型、身份证号码、电话号码、所属公司；填写完后提交；多个人申请可填写在同一个申请单里（必填）。

3.2.2 临时人员进入审批

GDS 发起的临时人员进出申请审批由运维经理/服务经理审批（or，任意一人审批）完成即可，非工作时间的紧急人员进出申请可由当班值班审批。客户发起的临时人员进出由 CSC 平台/ADM 审核申请发起人是否为客户授权名单，运维侧不进行额外审批。为保证人员进出顺利，需提前至少一天提交申请。

3.2.3 临时人员进入登记

临时人员审批通过后可通过需携带个人有效证件，如身份证（电子身份证也可）、护照等前往接待大厅（6 号楼）自助换卡机/前台根据个人有效身份证件领取临时门禁卡。

临时门禁卡性质		卡片形式	卡带颜色
万国申请临时人员	万国内部人员	红底	深蓝
	万国外部人员/新员工	绿底	深蓝
客户申请临时人员	字节专用临时卡	黄底	浅蓝色
	阿里专用临时卡	黄底	橙色
	兴业专用临时卡	黄底	兴业蓝
	其他客户专用临时卡	黄底	深蓝色

3.2.4 临时人员进入安检要求

人员安检流程：

- 1) 携带背包人员需将包存放在指定位置，否则不予放行；
- 2) 保安提示被检人员面向自己双腿打开双手微举，借助手持金属探测器进行仔细检查，检查过程中，应注意对有口袋的部位进行重点检查，流程如下：

➤ 前面：

上半身：从前衣领—右肩—右大臂外侧—右手—右大臂内侧—腋下—右上身外侧—右前胸—腰腹部—左肩—左大臂外侧—左手—左大臂内侧—腋下—左上身外侧—左前胸—腰、腹部

下半身：从右膝部内侧—左膝部内侧

➤ 背部：

上半身：从头部—后衣领—背部—后腰部—臀部。

下半身：从左大腿外侧—左小腿外侧—左脚—左小腿内侧—右小腿内侧—右脚—

右小腿外侧—右大腿外侧

- 3) 如手持金属探测器报警，保安左手应配合触摸报警部位，以判明报警物质性质，同时请过检人员取出该物品进行检查
- 4) 过检人员将报警物品从身上取出后，保安应对报警部位进行复检，确认无问题后方可进行下一步检查
- 5) 人员安检需在监控覆盖下的指定区域(定义唯一出入口)进行。

人员安检要求示例：

	人员安检要求	背包安检要求	拍照摄像要求
万国数据 安检要求	临时人员（佩戴临时卡人员）需全量安检；长期人员（佩戴长期卡人员）可免于安检	背包进入需全量安检	临时人员不可拍照，需要拍照需联系长期人员，机房内遵循客户管理要求
字节安检要求	无论临时人员及长期人员均需进行安检，短期人员安检处扫描 QR 码进行二次验证	需换成透明包袋	临时人员需套防拍袋、签署拍照同意书后方可拍照
阿里安检要求	无论临时人员及长期人员均需进行安检，仅白名单人员授权进入	需换成透明包袋	阿里机房内不可拍照
兴业安检要求	无论临时人员及长期人员均需进行安检	背包进入需全量安检	兴业机房内不可拍照

3.3 临时设备进出管理要求

数据中心内未经允许不得使用照相机、摄录机、录音笔、PDA 类设备、移动电脑等受控物品。如需在数据中心内使用受控物品，需提前向数据中心提出临时设备进出申请，告知使用人员、使用目的、使用时间等相关内容，应根据数据中心审批后方能使用。

使用受控物品获得数据中心批准后，摄录设备应在相关人员陪同下使用；移动电脑应事先做好病毒及漏洞的查杀工作，在指定地点进行工作。

3.3.1 临时设备进出申请

以下设备进出数据中心需提交设备进出申请，详见受控物品清单（**兴业受控清单内增加移动电脑**）：

- 1) 服务器：如机架服务器、高密机架服务器等；
- 2) 网络设备：网络设备交换机、路由器、OTN 设备等
- 3) 其他存储设备：存储盘柜、存储交换机等
- 4) 服务器配件：硬盘、SSD、RAID/Sas 卡、内存、服务器电源、服务器光模块等
- 5) 网络设备配件：网络板卡、网络机框、光模块、网络电源等
- 6) 存储设备备件：存储磁带、存储硬盘、存储光模块等
- 7) 耗材：成品网线、单模光缆、多模光缆、网线辅材等
- 8) 设施工具：标签打印机、网络打印机、消磁机等

➤ GDS 发起的设备进出申请：

适用于 GDS 人员提出的设备进出需求：

临时人员进出人员物品出入需求在【统一认证平台-发起任务-新建设备进入申请单】或统一认证平台-发起任务-新建设备移出申请单】页面。

➤ 客户发起的设备进出申请：

适应于客户提出的设备进出需求

客户通过 e-support 平台直接提交/邮件给 CSC 平台/ADM 团队，CSC 平台提交设备进出申请。

临时设备进出申请信息-可下载模版填写后批量导入或手动填写

- i. 数据中心：按照实际需求，选择需要进出的数据中心（必填）；
- ii. 协助报关：按实际需求确认是否需要报关；如需报关，需按照报关模板填写物品信息（必填）；
- iii. 现场联系人及联系方式：填写现场接货人员的信息（必填）；
- iv. 申请事由：填写货物进出园区事由（必填）；
- v. 设备信息报备：针对设备及本地纳入资产管理的物品填写在此栏（按需填写）；
- vi. 配件信息报备：针对工具及耗材内的物品，填写在此栏（按需填写）；
- vii. 随行人员信息：接送货人员的信息可直接填写在此栏，无需单独提交人员进出申请（按需填写）。

3.3.2 临时设备进入审批

GDS 发起的临时设备进出申请审批由运维经理/服务经理审批（or，任意一人审批）完成即可，非工作时间的紧急设备进出申请可由当班值班审批。客户发起的临时设备进出由 CSC 平台/ADM 审核申请发起人是否为客户授权名单，运维侧不进行额外审批。为保证设备进出顺利，需提前至少一天提交申请。

3.3.3 临时设备进出安检要求

临时设备进出申请提交审批完成后，现场联系人将会收到 GDS 发送的手机短信（如图 3.1），短信内容包括物品出入楼栋、出入室时间与进出单号；



图 3.1 现场联系人收到的短信内容

随行人员把收到的进出工单号提供给安检岗的保安；保安在物品进出系统上，根据单号查询需要核验的物品出入工单后，校核所携带设备类型、型号、数量是否与申请单内一致。携带设备类型与型号需与申请单内一致；携带设备数量可少于申请数量但不得超出申请数量，如有超出，需重新申请方可携带进入。

安检人员完成校核后填写本次核验的出入物品数量。设备经校核后过安检机完成安检扫描方可带入数据中心。随行人员需按照人员进入流程，前往前台换证，在安检岗完成安检后进入数据中心（随行人员为长期人员按照长期人员进入流程进入）。

	设备进出安检要求
万国数据安检要求	受控物品不可携带，如需携带需提交设备进出申请
字节安检要求	受控物品不可携带，如需携带需提交设备进出申请
阿里安检要求	受控物品不可携带，移动电脑、硬盘、网线等携带需根据阿里内保要求进行登记（阿里内保安检以阿里要求为准）
兴业安检要求	受控物品不可携带，如需携带需提交设备进出申请

每楼栋安检口均设有存包柜，如经本人确认无需带入数据中心或安检人员确认不可带入数据中心的物品可存入存包柜内，香烟、打火机、水杯等物品也可放入安检岗旁边临时物品存放柜(贵重物品仍需存入存包柜以防人员误拿风险)。

3.4 卸货平台进出管理要求

卸货平台进出仍需按照临时设备进出管理要求提交设备进出申请, 凭设备进出单号联系卸货平台安检人员, 卸货平台安检要求与临时设备进出安全要求一致, 详见 3.3.3 节。

卸货平台安检人员完成安检流程后需填写《卸货平台设备进出统计表》。《卸货平台设备进出统计表》与实际进出记录保持一致。

4 参考文件

《IP-DC00-02_数据中心人员设备进出管理规定 V1.8》

《IP-DC00-08_数据中心门禁权限管理细则_V1.9》

《DCO-005-PS-数据中心出入管理规范 PSP (外部)》