






SEAZONE			
Title bridgeZone Controller			
Size	Document Number PDS18-01	File PDS18-01.SCH	Rev 1
Date	2016-06-20		Sheet: 1 of 3

0-100% PWM ger 0-10V out linjärt





Debugg port till ATMEGA328P 3.3V kabel




ATMEGA328P ska intern oscillator användas
Ska till logik för att väcka LPC2129
Den har analoga in för comparator funktion
Den har 4 digitala in för interrupt

Val av 180R eller 10k pullup för givare



Val för givare eller 0-16.5V in på analoga



SEAZONE			
Title	bridgeZone CoController		
Size	Document Number	File	Rev
	PDS18-01	PDS18-01.SCH	1
Date	2016-06-20		
	Sheet: 3 of 3		