Методи на адресация в 64-разрядните процесори на микропроцесорната фамилия Intel x86

Кирил Иванов

Април 2021 година

1. Неявна адресация (или адресация по подразбиране)

Адресът на операнда се подразбира от самата инструкция, т. е. номерът на инструкцията еднозначно определя адреса на операнда.

Пример (това е само инструкция):

sdf

Неявната адресация е удобна, когато се налага използването на операнди с точно фиксирани местоположения. Обикновено операндите са регистри или техни части с уникално предназначение (например флагове).

2. Адресация с автоувеличение или с автонамаление

Този вид адресация се отбелязва понякога като самостоятелен вид, защото по много удобен начин съчетава идеята за подразбиране на местоположението на операндите с възможността за различни обработвани операнди в различни моменти на изпълнението на една и съща инструкция.

Характерното тук е, че в съответните машинни инструкции няма никакво указание за местоположението на операндите, защото техните адреси по подразбиране се вземат от регистрите **rsi** (при четене) или **rdi** (при запис). Обаче пак по същата причина в различни моменти от изпълнението на такава инструкция е възможно да се обработват различни операнди (защото може да бъде различно съдържанието на **rsi** и **rdi**).

Съответно термините **авто...** показват, че при изпълнението на такава инструкция използваните регистри **rsi** и **rdi** се променят автоматично за насочване към следващата или предхождащата (т. е. имаща съседен адрес) данна със същата разрядност като обработената. Посоката за промяната се определя от флага **DF**. При **DF=0**, се минава към следващата данна (автоувеличение), а когато **DF=1**, се минава към предхождащата данна (автонамаление).

Пример (това е само инструкция): repnz movsq

Автоматичната промяна на адресни регистри позволява инструкциите с тази адресация да се изпълняват многократно, т. е. да работят като цикъл от една инструкция. По този начин една инструкция може да обработва цяла редица от данни с еднаква разрядност. Такъв цикъл е много пъти по-ефективен, отколкото съответния на него, организиран чрез няколко машинни инструкции. За указване на зациклянето в асемблерния език се използва префикс *гер*, а в машинния формат на инструкцията се добавя префиксен байт. За брояч на повторенията се привлича регистърът *гсх*. Възможно е подобни зацикляния да се прекратяват, освен при нулиране на брояча *rcx*, още и според стойността на флага **ZF** за нулев резултат, което се указва със специфични префикси.

3. Непосредствена адресация

Операндът е част от инструкцията.

Схема на непосредствена адресация



Пример (вторият операнд):


mov dword [Label21], -105

Непосредствената адресация е удобна за операнди литерали.

4. Регистрова адресация

Операнд е съдържанието на регистър.

Схема на регистрова адресация



Пример (първият операнд):


mov rcx, -105

Регистровата адресация е удобна за междинни стойности и за често използвани данни (регистровата памет е пределно бърза, по-бърза може да бъде само регистрова памет в още по-бърз процесор).

5. Пряка адресация

Адресът на операнда е пряко назован в инструкцията, той е част (поле) от инструкцията.

Схема на пряка адресация



Пример (първият операнд):

mov [Label23], rax

Пряката адресация е удобна за достъп чрез етикети или до системни константи, разполагани винаги на едни и същи адреси. Обаче инструкцията винаги работи с една и съща данна, което ограничава гъвкавостта на алгоритъма.

6. Базова с изместване адресация

Адресът на операнда е сума от съдържанието на базов регистър и изместване. В инструкцията се съдържат номерът на регистъра и изместването. Сумирането на базовия регистър и изместването става




Схема на базова с изместване адресация

по време на изпълнението на инструкцията.

Пример (първият операнд):

Базовата с изместване адресация е удобна за достъп до полетата на структури.

7. Индексна с мащабиране и изместване адресация

Мащабиране на индексен регистър означава умножение на регистъра с число мащаб. За да се ускори този процес се използват мащаби степени на двойката. Така умножаването се свежда до поразрядно изместване наляво на толкова позиции, колкото е степенния показател.

На ниво асемблерен език адресът на операнда е сума от базов адрес, изместване и произведение на индексен регистър с мащаб. Мащабирането (умножението на индексния регистър с мащаба и сумирането на полученото произведение с базата стават по време на изпълнението на инструкцията.

На физическо ниво адресът е сума от произведението на индексен регистър с мащаб и изместване.

Сумирането на базата и изместването, написани в асемблерния код, става *по време на транслация* и резултатът се интерпретира като изместване, записвано в инструкцията.

В машинната инструкция се съдържат (като самостоятелни полета) номерът на индексния регистър, мащабът и изместването.

Мащабирането, т. е. умножаването по мащаб, е възможно само по време на изпълнение на съответната инструкция, когато е известна стойността на индексния регистър. Разрешените мащаби са 1, 2, 4 и 8. При мащаб 1 тази адресация физически е идентична с базовата с изместване.




Схема на индексна с мащабиране и изместване адресация

Пример (първият операнд):

mov arrLabel5[8*rsi - 8], rax

Индексната с мащабиране и изместване адресация е удобна за достъп до масиви, включително и от структури. Тя е най-подходяща, когато елементите на масива заемат по 1, 2, 4 или 8 байта. Такива са най-често използваните масиви – от знакове, от числа (или или с плаваща запетая в 4 и 8 байта) и от адреси (указатели или референции).


8. Базово-индексна с мащабиране и изместване адресация

Адресът на операнда е сума от базов регистър, изместване и произведение на индексен регистър с мащаб.

Изчисляването на адреса на операнда може да става само *по време на изпълнението* на инструкцията.

В инструкцията се съдържат (като самостоятелни полета) номерът на базовия регистър, изместването, номерът на индексния регистър и мащабът. Възможните мащаби са 1, 2, 4 и 8, точно както и при индексната адресация с мащабиране и изместване.

Схема на базово-индексна с мащабиране и изместване адресация



Пример (първият операнд):

Базово-индексната с мащабиране и изместване адресация е удобна за достъп до двумерни масиви, включително и от структури, но пак като предишната е най-подходяща за масиви, чиито елементи заемат по 1, 2, 4 или 8 байта (каквито са адресите, знаковете и повечето числа).