מיתוג

2025 מאי 2025 הרצאה 8

Some Slides Credits: Steve Zdancewic (UPenn), Kurose and Ross

נושאים להיום

- מיתוג •
- שכבה 2 (קישור)
 - שכבה 3 (רשת)
- מנות נתונים
- מעגל מדומה •
- אלחוטית 802.11 •

החלטת העברה

- י איך המתג יודע לאן להעביר מנה!
- מסתכלים על כותרת המנה להחליט
 - גישות נפוצות

ניתוב מקור • פחות נפוץ מעגל מדומה (או מכוון חיבור)

> Frame ,למשל Relay, ATM

מנות נתונים (או ללא חיבור)

למשל, IP

ניתוב: נסיעה לעפולה מכנרת

אפשרות 1:

רשות הדרכים מציבה שלט בכל צומת להראות לאיזה כיוון לנסוע

אם יש 200 יעדים אפשריים, צריכים 200 חיצים בכל צומת

בכל צומת מחפשים בין 200 חיצים למצוא את החץ לעפולה.

:2 אפשרות

ראשית, שלח מישהו שיודע את הדרך. הוא מציב שלט בכל צומת עם השם יימייקליי וכיוון הנסיעה.

צריך רק שיהיו כמה שלטים בכל צומת כמו מספר הנוסעים.

הגדרת המסלול עולה הלוך ושוב אחד





לנסוע מכנרת לעפולה

בעיה: מה אם יותר מאדם אחד בשם "מייקל" צריך לנסוע בצומת נתון?

: פתרון

ודא שלכל אדם יש שם ייחודי בכל צומת (לא חייב להיות גלובלי).

בכל צומת שים שלוש פיסות מידע: (א) שם, (ב) כיוון הנסיעה, (ג) שם בצומת הבא.

: דוגמה

בצומת **צמח**: מיכאל, לך ישר. שם הבא: נח

בצומת כנרת: נח, פנה שמאלה. שם הבא: סלמן.

בצומת **אלומות**: סלמן, לך ישר. השם הבא: עוזי.

בצומת יבנאל: עוזי, לך ימינה. שם הבא: פאדל.

נח		
	מייקל	

מייקל		
	מייקל	

שיטת מנות נתונים Datagram

כל מנה מכילה את כתובת היעד המלאה

 מספיק מידע כדי שכל מתג יוכל להחליט לאן המנה צריכה ללכת.

: Datagram מאפיינים של שיטת


- ניתן לשלוח מנות לכל מקום ובכל זמן
- השולח אינו יודע אם הרשת יכולה להעביר את המנה עד היעד
 (או אם היעד זמין)
 - כל מנה מועברת באופן עצמאי (שתי מנות עשויות לעבור במסלולים שונים)
 - ניתן לנתב מסביב לכשלים ברשת

טבלאות ניתוב

- מכיל מידע על המסלול •
- קל לקבוע אם הרשת ידועה (וסטטית) •

טבלת ניתוב למתג 2

Dest.	Port
Α	3
В	2
С	2 3 3
D	3
Е	0
F	1
G	2
Н	2



Virtual Circuit גישת מעגל מדומה

- מגדיר את החיבור לפני העברת הנתונים
 - מקצה משאבים במעגלים
 - מגדיר את טבלאות העברה

היתרונות של גישת מעגלים מדומים



ביצועים: עלות מיתוג לכל מנה נמוכה •



אמינות: השהיה ותפוקה ידועים מראש

החסרונות


- י זמן ההתקנה ארוך 🥸
- לפחות RTT אחד למה!
 - סובלנות לתקלות

- מה אם המעגל נכשל במהלך השידור!

מיתוג מעגלים מדומים

- מזהה מעגל מדומה = VCI •
- יציאה נכנסת +VCI מזהים באופן ייחודי מעגל מדומה
- שלב ההתקנה ממלא את ערכי טבלת מעגלים בכל מתג

B-רוצה לשלוח ל



-	Switch	In Port	In VCI	Out port	Out VCI	<u></u>	G	3 1
	1			•			G	
	2							2
	3							
		I	I					H

B

סיום

- מיתוג •
- שכבה 2 (קישור)
 - שכבה 3 (רשת) •
- מנות נתונים
- מעגל מדומה
 - 802.11 •

עד כה

- מיתוג •
- שכבה 2 (קישור)
 - שכבה 3 (רשת)
- מנות נתונים
- מעגל מדומה
- אלחוטית 802.11 •

Open Systems Interconnection (OSI)

מחשב קצה

מודל פורמלי – לא מימש אמיתי

Application אפליקציה	שולח הודעות (למשל, FTP או HTTP)
Presentation תצוגה	(big- vs. little-endian מטפל בפורמט נתונים (למשל,
Session שיחה	מנהל זרימות נתונים
Transport תעבורה	פרוטוקולי תהליך לתהליך
Network רשת	מנתב מנות בין צמתים ברשת
Link עורק	אורז סיביות בתוך מסגרות Wi-Fi
Physical פיזי	מעביר סיביות פשוטות על גבי הלינק

אלחוטי (802.11)

בדומה לאתרנט, ל-802.111 יש תווך משותף

- MAC צריכים
- משתמש בנסיגה אקספוננציאלית

בניגוד לאתרנט, ב-802.11

- אין דרך לזהות התנגשות תוך כדי שליחה •
- לא כל השולחים מחוברים לכל המקבלים

רקע


מחשבים ברשת אל-חוטית


- מחשבים ניידים
- טלפונים חכמים
 - טאבלטים •
- מוצרים חכמים


מספר מנויי חיבורים אלחוטיים (ניידים) עולה על מספר מנויי חיבורים קוויים (טלפון רגיל)!

שני אתגרים חשובים (אך שונים)


- אל-חוטית: תקשורת באמצעות חיבור רדיו
- ניוד: טיפול במשתמש שמשנה את נקודת החיבור לרשת תוך כדי שיחה









מאפיינים של תקני קישור אלחוטי נבחרים



(Wi-Fi LAN) תקני 802.11 אל-חוטי

IEEE 802.11 standard	Year	Max data rate	Range	Frequency
802.11b	1999	11 Mbps	30 m	2.4 Ghz
802.11g	2003	54 Mbps	30 m	2.4 Ghz
802.11n (WiFi 4)	2009	600	70 m	2.4, 5 Ghz
802.11ac (WiFi 5)	2013	3.47 Gpbs	70 m	5 Ghz
802.11ax (WiFi 6)	2021	14 Gbps	70 m	2.4, 5 Ghz
802.11af	2014	35 – 560 Mbps	1 Km	unused TV bands (54-790 MHz)
802.11ah	2017	347 Mbps	1 Km	900 Mhz
802.11be (WiFi 7)	2024	0.4-23,059 Mbps	30-120m	2.4, 5, 6 GHz
802.11bn (WiFi8)	2028 (exp)	100,000 Mbps	30-120 m	2.4, 5, 6 GHz





תצורת אד הוק


- אין תחנות בסיס 🗖
- מארחים יכולים לשדר רק למארחים אחרים בתווך כיסוי החיבור
- מארחים מארגנים את עצמם לרשת: מנתבים בינם לבין עצמם עצמם

בעיית הצומת הנסתר



בעיית הצומת הנסתר


- שומעים אחד את השני B,A
- שומעים אחד את השני B, C 🗖
- לא שומעים אחד את השני A, C
 - יודעים שהם C-ו A ו-B-מתנגשים ב-B




הנחתת האות

- שומעים אחד את השני B,A
- שומעים אחד את השני B,C
- לא שומעים אחד את השני A, C מתנגשים אצל B

בעיית הצומת החשוף





בעיית הצומת החשוף

- שומעים אחד את השני B, C
 - A-רוצה לשדר ל B □
 - D-רוצה לשדר ל C
- ולכן B אריך אומע ש-D אריך לדעת B ניתן לשדר ניתן לשדר

הנחתת האות

- שומעים אחד את השני B, C 🗖
- לא שומעים אחד את השני A, C
- לא שומעים אחד את השני D, B 🗖

כיצד פועל 202.11

תחומי ההתנגשות מורכבים יותר

התווך משותף

פרוטוקול MAC מותאים ומורחב

• פרוטוקול להזמנת חלונות שליחה

CSMA/CA: אופן הפעולה

- Carrier Sensing Multiple Access with Collision Avoidance
- חש התווך גישה מרובה עם **מניעת** התנגשויות


פרוטוקול CSMA/CA: MAC

<u>שולח 802.11</u>

- DIFS-1. אם חשים שערוץ השידור פנוי ל-(CD זמן, משדרים את כל המסגרת (ללא
 - 2. אם חשים שערוץ השידור בשימוש
 - מתחילים עם טיימר נסיגה אקראי [.
 - 2. הטיימר סופר לאחור בזמן שהערוץ פנוי
 - 3. משדרים כאשר הטיימר נגמר
- אם לא מקבלים ACK, מגדילים את טווח A: הטיימר, חזור ל-2

מקבל 802.11

- ו. אם המסגרת התקבלה בסדר
- זמן (צריכים SIFS אחרי ACK שדר ACK בגלל בעיית הצומת הנסתר)



צרכים ל-SIFS/DIFS

תקן	SIFS	Slot Time	DIFS = SIFS+ $2 \times$ Slot Time
IEEE 802.11- 1997 (FHSS)	28 μs	50μs	128 <i>μs</i>
IEEE 802.11- 1997 (DSSS)	10 <i>μs</i>	20 μs	50 <i>μs</i>
IEEE 802.11b	10 <i>μs</i>	20 <i>μs</i>	50μs
IEEE 802.11a	16 <i>μs</i>	9μs	34 <i>μs</i>
IEEE 802.11g	10 <i>μs</i>	9 or 20 <i>μs</i>	28 or 50 <i>μs</i>
IEEE 802.11n (2.4 GHz)	10 <i>μs</i>	9 or 20 <i>μs</i>	28 or 50 <i>μs</i>
IEEE 802.11n (5 GHz)	16 μs	9μs	34 <i>μs</i>
IEEE 802.11ac	16 <i>μs</i>	9μs	34 <i>μs</i>


מניעת התנגשויות

רעיון: לאפשר לשולח "להזמין" ערוץ לשידור מסגרת במקום לגשת אקראית לתווך: למנוע התנגשות מסגרות ארוכות


- השולח משדר תחילה מנה קטנה עם בקשה לשליחה (RTS) לתחנת הבסיס על
 ידי CSMA
 - מכיל את שם המבקש ואורך הנתונים לשדר RTS •
 - ים עדיין עלולים להתנגש זה בזה (אבל הם קצרים)-RTS •
 - RTS- משדרת CTS (פנוי לשדר) כתגובה ל-BS
 - מהדהד את שם המארח שאושר בקשתו ואורך הנתונים שיישלח
 - נשמע על ידי כולם CTS •
 - השולח משדר מסגרת נתונים
 - תחנות אחרות מחכות

מונע לחלוטין התנגשויות של מסגרות נתונים על ידי מנות הזמנה קטנות!

RTS-CTS : מניעת התנגשויות





נקודות גישה אלחוטיות



- י מערכת הפצה: תשתית רשת קווית מחברת בין נתבים
- ,AP1 אז ימינה, רואה את AP2 יותר חזק מ-AP1, מבקש לעבור ל-AP2

סריקה: אקטיבית ופסיבית





<u>: סריקה פסיבית</u>

- 1. מסגרות מגדלור (Beacon) נשלחות מנקודות גישה
- (Association מסגרת "בקשת שיוך" Request) מסגרת (Request)
- (Association ייתגובת שיוךיי Response) אורת AP-ל H1 (שלחה: 14

<u>סריקה פעילה:</u>

- שידור מסגרת "בקשת בדיקה"
 H1-ש (Probe Request)
- 2. מסגרת ייתגובת בדיקהיי Probe 2. מסגרת ייתגובת בדיקהיי 2. Response)
- + H1 : H1 ל- שולחים מסגרת בקשת שיוך + AP
- ל- H1: מסגרת ייתגובת שיוךיי נשלחה AP



202.11 בעיות אבטחה

מניעת שימוש


• בקשות שיוך (וניתוק) לא מאובטחים


רחרוח מנות יותר חמור

- י לא צריכים חיבור פיזי
- י טווח ארוך (6 רחובות טיפוסיים)
- ,WEP) תקני הצפנה ישנים (WEP2) היו גרועים מאוד

קחו קורס באבטחת מידע ותקשורת ללמוד יותר "Wi-Fi WPA : עדיף Protected Access"

- נכנס בתקן802.11i
- AES עובד עם הצפנה חזקה





Plane WiFi



