

### OpenHarmony 基础外设开发--LCD





#### 目录

CONTENTS

01 什么是LCD

D2 LCD工作原理

UCD相关接口

04 如何控制LCD




## 01 什么是LCD

液晶显示屏,英文简称为LCD,全称是Liquid Crystal Display,是属于平面显示器的一种。现在广泛应用于物联网设备、手机、电视机及计算机的屏幕显示。该显示屏的优点是耗电量低、体积小、辐射低。



### LCD工作原理

LCD液晶屏显示的基本原理,是将液晶置于两片导电玻璃基板之间,在上下玻璃基板的两个电极作用下,引起液晶分子扭曲变形,改变通过液晶盒光束的偏振状态,实现对背光源光束的开关控制。





LCD接口的头文件

/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b4\_lcd/include/**lcd.h** OpenHarmony基础外设开发中,LCD接口主要分为几大类:

- (1) 初始化、释放LCD;
- (2) LCD填充;
- (3) LCD绘制画;
- (4) LCD绘制字符;
- (5) LCD绘制图片。



### 任务的接口

接口名	功能描述
lcd_init 初始化、释放LCD	lcd液晶屏设备初始化
lcd_deinit	lcd液晶屏设备注销
lcd_fill	lcd液晶屏指定区域填充颜色
lcd_draw_point	lcd液晶屏指定位置画一个点
lcd_draw_line	lcd液晶屏指定位置画一条线
lcd_draw_rectangle	lcd液晶屏指定位置画矩形
lcd_draw_circle	lcd液晶屏指定位置画圆
lcd_show_chinese	lcd液晶屏显示汉字串
cd_show_char  cd_show_string  cd_show_int_num  cd_show_float_num1	lcd液晶屏显示一个字符
	lcd液晶屏显示字符串
	lcd液晶屏显示一个整数
	lcd液晶屏显示两位小数变量
lcd_show_picture	lcd液晶屏显示图片
	cd_init   cd_deinit   cd_fill   cd_draw_point   cd_draw_line   cd_draw_rectangle   cd_draw_circle   cd_show_chinese   cd_show_char   cd_show_string   cd_show_int_num   cd_show_float_num1



### LCD相关接口

#### unsigned int lcd\_init();

该函数主要功能是1cd液晶屏设备初始化。 返回0为成功,反之为失败。

#### unsigned int lcd\_deinit();

该函数主要功能是1cd液晶屏设备注销。 返回0为成功,反之为失败。



void lcd\_fill(uint16\_t xsta, uint16\_t ysta, uint16\_t xend, uint16\_t yend, uint16\_t color);

该函数主要功能是1cd液晶屏指定区域填充颜色。

- ■参数xsta: 指定区域的起始点X坐标
- ■参数ysta: 指定区域的起始点Y坐标
- ■参数xend: 指定区域的结束点X坐标
- ■参数yend: 指定区域的结束点Y坐标
- ■参数color: 指定区域的颜色



void lcd\_draw\_point(uint16\_t x, uint16\_t y, uint16\_t color);

该函数主要功能是1cd液晶屏绘制一个点。

- ■参数x: 指定点的X坐标
- ■参数y: 指定点的Y坐标
- ■参数color: 指定点的颜色



### LCD相关接口

该函数主要功能是1cd液晶屏指定位置画一条线。

- ■参数x1: 指定线的起始点X坐标
- ■参数y1: 指定线的起始点Y坐标
- ■参数x2: 指定线的结束点X坐标
- ■参数y2: 指定线的结束点Y坐标
- ■参数color: 指定线的颜色



### LCD相关接口

该函数主要功能是1cd液晶屏指定位置画矩形。

- ■参数x1: 指定矩形的起始点X坐标
- ■参数y1: 指定矩形的起始点Y坐标
- ■参数x2: 指定矩形的结束点X坐标
- ■参数y2: 指定矩形的结束点Y坐标
- ■参数color: 指定矩形的颜色



void lcd\_draw\_circle(uint16\_t x0, uint16\_t y0, uint8\_t r, uint16\_t color);

该函数主要功能是1cd液晶屏指定位置画圆。

- ■参数x0: 指定圆的中心点X坐标
- ■参数y0: 指定圆的中心点Y坐标
- ■参数r: 指定圆的半径
- ■参数color: 指定圆的颜色



### 如何控制LCD

#### 1、打开sdk下面路径的文件

vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b4\_lcd/lcd\_example.c

#### 2、创建任务

在Icd\_example函数中,通过LOS\_TaskCreate函数创建Icd\_process任务。

task.pfnTaskEntry = (TSK\_ENTRY\_FUNC)lcd\_process;

task.uwStackSize = 20480;

task.pcName = "Icd process";

task.usTaskPrio = 24;

ret = LOS\_TaskCreate(&thread\_id, &task);



### 如何控制LCD

Icd\_process函数初始化LCD设备

```
ret = lcd_init()
```

lcd\_process函数每1秒往LCD显示屏填充图片、字符串、整数、浮点数等。

```
while (1)
```



printf("\*\*\*\*\*\*\*\*Lcd Example\*\*\*\*\*\*\*\n");

lcd\_show\_picture(15, 0, 210, 62, &glmage\_lingzhi[0]);

lcd\_show\_string(0, 100, "Welcome to XiaoLingPai!", LCD\_RED, LCD\_WHITE, 16, 0);

lcd\_show\_string(0, 130, "URL: http://www.fzlzda.com", LCD\_RED, LCD\_WHITE, 16, 0);

lcd\_show\_string(0, 160, "LCD\_W:", LCD\_BLUE, LCD\_WHITE, 16, 0);



#### 如何控制LCD

```
lcd_show_int_num(128, 160, LCD_H, 3, LCD_BLUE, LCD_WHITE, 16);
lcd_show_string(80, 160, "LCD_H:", LCD_BLUE, LCD_WHITE, 16, 0);
lcd_show_string(0, 190, "Increaseing Num:", LCD_BLACK, LCD_WHITE, 16, 0);
lcd_show_float_num1(128, 190, t, 4, LCD_BLACK, LCD_WHITE, 16);
t += 0.11;
lcd_fill(0, 220, LCD_W, LCD_H, LCD_WHITE);
lcd_show_chinese(0, 220, chinese_string, LCD_RED, LCD_WHITE, cur_sizey, 0);
```



#### 如何控制LCD

#### 3、修改编译脚本

修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件, 指定 lcd\_example 参与编译。

"./b4\_lcd:lcd\_example",

修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk\_liteos 路径下 Makefile 文件,添加 -llcd\_example 参与编译。

hardware\_LIBS = -lhal\_iothardware -lhardware -llcd\_example

#### 4、编译固件

hb set -root.

hb set

hb build -f





#### 如何控制LCD

- 5、烧写固件
- 6、通过串口查看结果

运行结果

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Lcd Example\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Lcd Example\*\*\*\*\*\*\*

. . . . .





# 谢谢聆听

单击此处添加副标题内容