

## OpenHarmony E53模块开发-智慧井盖





### 目录

CONTENTS

01 硬件设计


02 硬件连接

03 API分析

04 实例分析



## 硬件设计





## 硬件连接





# 02 硬件连接

智慧井盖模块通过i2c与传感器芯片通信。首先,通过i2c设置传感器相关寄存器,初始化传感器。最后,每次通过i2c读取传感器的相关寄存器数据,获知当前智慧井盖模块的X轴、Y轴和Z轴数据,从而判断它是否过度倾斜。



# 03 API设计

智慧井盖接口的头文件

/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/c2\_e53\_smart\_covers/include/e53\_sm

art\_covers.h

OpenHarmony E53模块开发中,智慧井盖模块的接口主要分为几大类:

- (1) 初始化智慧井盖模块;
- (2) 读取传感器数据;
- (3) 控制LED。



# 03 API设计

### void e53\_sc\_init();

该函数主要功能是E53智慧井盖模块初始化,包括初始化I2C0、GPI0以及初始化MPU6050传感器。 无返回值。

### void e53\_sc\_read\_data(e53\_sc\_data\_t \*p\_data);

该函数主要功能是E53智慧井盖模块读取传感器数据。

■参数data: 读取的传感器数据指针,包括X轴、Y轴、Z轴数据。 无返回值。



# 03 API设计

### void led\_d1\_set(SWITCH\_STATUS\_ENUM status);

该函数主要功能是E53智慧井盖模块控制水平指示灯亮灭。

■参数status: 控制水平指示灯亮灭。 无返回值。

### void led\_d2\_set(SWITCH\_STATUS\_ENUM status);

该函数主要功能是E53智慧井盖模块控制倾斜指示灯亮灭。

■参数status: 控制水平指示灯亮灭。 无返回值。



## 实例分析

#### 1、打开sdk下面路径的文件

vendor/lockzhiner/rk2206/samples/c2 e53 smart covers/e53 smart covers example.c

#### 2、创建任务

在e53\_sc\_example函数中,创建的一个任务e53\_sc\_thread。

task.pfnTaskEntry = (TSK\_ENTRY\_FUNC)e53\_sc\_thread;

task.uwStackSize = 10240;

task.pcName = "e53 sc thread";

task.usTaskPrio = 24;

ret = LOS\_TaskCreate(&thread\_id, &task);



## 实例分析

函数先调用e53\_sc\_init函数初始化智慧井盖模块,并将水平指示灯和倾斜指示灯设置为关状态。

e53\_sc\_init();

led\_d1\_set(OFF);

led\_d2\_set(OFF);



## 04 实例分析

```
while (1)
   e53 sc read data(&data);
   printf("x is %d\n", (int)data.accel[0]);
   printf("y is %d\n", (int)data.accel[1]);
   printf("z is %d\n", (int)data.accel[2]);
   printf("init x:%d y:%d z:%d\n", x, y, z);
  if (x == 0 \&\& y == 0 \&\& z == 0)
      x = (int)data.accel[0];
      y = (int)data.accel[1]
      z = (int)data.accel[2];
   else
```

```
if ((x + DELTA) < data.accel[0] || (x - DELTA) > data.accel[0] ||
     (y + DELTA) < data.accel[1] || (y - DELTA) > data.accel[1] ||
     (z + DELTA) < data.accel[2] || (z - DELTA) > data.accel[2])
     led d1 set(OFF);
     led_d2_set(ON);
     data.tilt status = 1;
     printf("tilt warning \nLED1 OFF LED2 On\n");
  else
     led d1 set(ON);
     led d2_set(OFF);
     data.tilt status = 0;
     printf("normal \nLED1 ON LED2 OFF\n");
LOS Msleep(2000);
```



### 实例分析

### 3、修改编译脚本

修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件, 指定 e53\_sc\_example 参与编译。

"./c2\_e53\_smart\_covers:e53\_sc\_example",

修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk\_liteos 路径下 Makefile 文件,添加 -le53\_sc\_example 参与编译。

hardware\_LIBS = -lhal\_iothardware -lhardware -le53\_sc\_example

### 4、编译固件

hb set -root.

hb set

hb build -f





### 实例分析

- 5、烧写固件
- 6、通过串口查看结果

运行结果

x is 149

y is 21

z is 1822

init x:144 y:24 z:1819

normal

LED1 ON LED2 OFF

. . . . . .





# 谢谢聆听

单击此处添加副标题内容