

床クリーニング

キッチン床・油汚れ・工事後クリーニング編

空室クリーニング初心者向け実践マニュアル 第14章

対象箇所: キッチン床、冷蔵庫置き場、コンロ前、シンク前、出入口まわり、リフォーム後の床

目的: 油汚れ、黒ずみ、土足汚れ、工事粉を安全に除去し、洗剤残りと水分残りのない床に仕上げる

最重要

キッチン床は、強くこする前に「床材確認」「乾いた粉じん回収」「洗剤を効かせる時間」を取ります。

油汚れはアルカリ性洗剤が基本ですが、フローリング、クッションフロア、ワックス面、古い床材では変色、白化、浮き、ベタつき戻りが起きる場合があります。必ずラベルを確認し、目立たない場所で試験施工してから本施工に入ります。

ワックスフリー床は、安易にワックスを塗らないことも重要です。床材仕様とワックス適合を確認せずに塗ると、弾き、粒、剥がれが起きる可能性があります。

作業前の安全確認

- 換気を確保する
- ゴム手袋を着用する
- 洗剤ラベルで用途、希釈、放置時間、使用できない素材を確認する
- 目立たない場所で試験施工する
- 床に傷、浮き、めくれ、ワックス劣化がないか確認する
- ワックスフリー床かどうか、メーカー仕様を確認する
- 洗剤を長時間置きっぱなしにしない
- 水拭き後に水分を残さない
- 工事後は施工前の状態を写真で記録する

1. 床クリーニング初心者向け

キッチン床は、見た目よりも油が広がっていることがあります。コンロ前だけでなく、シンク前、冷蔵庫前、出入口まわりにも薄い油膜とホコリが付着します。

この章で覚えること:

- 床材を見て、洗剤の強さを決める

- 乾いた砂、ホコリ、工事粉を先に取りる
- アルカリ性洗剤で油汚れを浮かせる
- ブラシ、スポンジ、クロスを床材と汚れに合わせて使い分ける
- 一度で無理に落とそうとせず、必要なら繰り返す
- 水拭きと乾拭きで洗剤分と水分を残さない
- ワックスを塗るか、塗らないかを床材仕様で判断する

2. 汚れの種類

キッチン床の汚れは3種類に分けて見る



汚れ	見た目	主な場所	基本対応
油汚れ	ベタつき、黄色い膜、くすみ	コンロ前、調理台下、冷蔵庫前	アルカリ性洗剤で浮かせる
黒ずみ	黒い膜、歩行跡、端のくすみ	出入口、巾木際、床の凹凸	洗剤を効かせて軽くこする
土足汚れ	砂、黒い足跡、ザラつき	玄関からキッチンまでの動線	掃除機で乾いた汚れを先に取りる
工事粉	白い粉、ザラつき、拭くと白く伸びる	リフォーム後の床、巾木際、建具下	掃除機、乾拭き、必要なら水拭き
石膏ボード粉	細かい白い粉、クロスに白く付く	壁際、収納内、床の隅	乾いた状態で回収してから固く絞った水拭き

初心者が間違えやすいのは、黒ずみをすべて傷や変色と決めつけることです。油にホコリや砂が混ざった膜なら、洗剤と時間で落ちる可能性があります。ただし、床材そのものの変色、ワックスの劣化、擦り傷は洗剤で元に戻りません。

リフォーム後清掃の基本

リフォーム後の床には、工事粉、石膏ボード粉、建材の粉、職人の靴跡が残ることがあります。粉じんを濡らすと白く伸び、床の目や継ぎ目に入りやすくなります。

基本順序:

1. 掃除機で乾いた粉じんを吸う
2. 乾いたクロスで粉を回収する

- 3. 必要な場合だけ、固く絞ったクロスで水拭きする
- 4. 最後に乾拭きし、白残りと水分残りを確認する

工事後の粉じんは「濡らして落とす」より「乾いた状態で減らす」ほうが安全です。

3. 必要な道具

道具	用途	注意点
 アルカリ性洗剤	油汚れを浮かせる	床材適合、希釈、放置時間を確認する
 ブラシ	凹凸、端、黒ずみの際を洗う	強く押し付けない
 スポンジ	広い面をやさしく洗う	研磨面をいきなり使わない
 クロス	水拭き、乾拭き、仕上げ確認	汚れたら交換する
 バケツ	水拭き用のきれいな水を用意する	汚れた水を使い回さない
 掃除機	砂、ホコリ、髪の毛を回収する	ノズルで床を傷つけない

道具は汚れの硬さと床材で選ぶ



4. 作業手順

油汚れ床クリーニングの流れ



STEP 1 状態確認

床材、油汚れ、黒ずみ、傷を確認します。

確認すること：

- フローリング、クッションフロア、タイルなど床材の種類
- ワックス、コーティング、めくれ、浮きの有無
- ワックスフリー床、ノンワックス床、メーカー仕様の表示
- 油汚れが厚い場所
- 工事粉、石膏ボード粉、建材の粉が残る場所
- 黒ずみが膜なのか、傷や変色なのか
- 水分が入り込みやすい継ぎ目や端
- 施工前に記録しておくべき傷、靴跡、剥がれ

迷ったら、洗剤を薄めて目立たない場所で試します。

STEP 2 掃除機・乾いたゴミ除去

砂、ホコリ、髪の毛、工事粉を先に回収します。乾いた汚れを残したまま水拭きすると、汚れを引き伸ばし、床を傷つける原因になります。

ポイント：

- 巾木際、冷蔵庫置き場、コンロ下を忘れない
- 砂が多い場合は掃除機後に乾いたクロスで軽く拭く
- 工事粉や石膏粉は、掃除機の後乾拭きで白残りを減らす
- 水拭きは粉が減ってから必要最小限にする
- ノズルを強く押し付けない

STEP 3 アルカリ性洗剤を床へ塗布する

床材に適合することを確認したうえで、アルカリ性洗剤を薄く塗布します。目的は、油汚れを削ることではなく、洗剤で浮かせることです。

やり方:

- ラベル通りに希釈する
- 目立たない場所で試す
- 汚れが強い場所から小範囲で塗布する
- 数分なじませ、乾く前に次の作業へ進む

注意:

- 洗剤を広げすぎない
- 床の継ぎ目に洗剤を溜めない
- 乾くまで放置しない

STEP 4 ブラシ・スポンジ・クロスを使い分ける

広い面はスポンジやクロス、凹凸や端はブラシを使います。汚れが落ちない時ほど、力ではなく洗剤の効き方と道具の当て方を見直します。

使い分け:

- 軽い油膜: クロスでなじませて拭き取る
- 広いベタつき: スポンジで均一に動かす
- 凹凸、巾木際、黒ずみの端: ブラシを短く動かす
- 傷が心配な床: クロス中心で弱く試す

STEP 5 必要なら繰り返し施工する

一度で無理に落とそうとしません。油汚れが厚い場合は、洗剤をなじませる、軽く動かす、拭き取る、状態を見る、を繰り返します。

判断基準:

- 1回目でベタつきが減っているなら繰り返す価値がある
- こすっても変化しない黒ずみは傷や変色の可能性を考える
- 床材に白化、浮き、変色が出たらすぐ中止して水拭きする

STEP 6 水拭き

きれいな水とクロスで、洗剤分を残さないように拭き取ります。水拭きを省くと、乾いた後にベタつき、白残り、足跡戻りが出ます。

ポイント:

- クロスは固く絞る
- 汚れたクロスは交換する
- 巾木際、床の継ぎ目、冷蔵庫置き場の奥まで確認する
- 水を床に溜めない

STEP 7 乾拭き

乾いたクロスで水分を回収します。フローリングやクッションフロアでは、水分残りが変色、膨れ、端の浮きにつながることがあります。

見る場所:

- 継ぎ目
- 巾木際
- 冷蔵庫置き場の奥
- コンロ前の凹凸

STEP 8 最終確認

斜めから光を当て、ベタつき、拭きムラ、白残り、水分残りを確認します。

合格ライン:

- 歩いても足裏にベタつきがない
- 黒ずみが汚れとして残っていない
- 洗剤のぬるつきがない
- 水滴や湿りが残っていない
- 床材の変色、白化、浮きが増えていない

5. 失敗例

失敗	起きる問題	防ぐ方法
強くこすりすぎる	傷、ツヤ落ち、ワックス剥がれ	洗剤と時間で浮かせてから軽く動かす
洗剤を残す	ベタつき、白残り、足跡戻り	水拭きを必ず行う
床材確認をしない	変色、白化、浮き	ラベル確認と試験施工を行う
水拭きを省略する	洗剤成分が床に残る	水拭き用クロスを分ける

一度で落とそうとする	力が入り、素材を傷める	小範囲で繰り返す
工事粉をすぐ水拭きする	白い粉が伸び、目地や継ぎ目に入る	掃除機、乾拭き、必要なら水拭きの順にする
ワックスフリー床へ安易にワックスを塗る	弾き、粒、剥がれ、ムラの原因になる	メーカー仕様とワックス適合を確認する

6. プロの考え方

まず床材を確認する

洗剤選定は汚れだけで決めません。床材、ワックス、コーティング、劣化状態を見て、使える洗剤と使えない洗剤を判断します。

機械より手作業が適する場合もある

床洗浄機やポリッシャーは効率的ですが、狭いキッチン、古い床、端のめくれがある床では手作業のほうが安全な場合があります。初心者はまず手作業で落ちる範囲を見ます。

油汚れは時間を味方にする

油汚れは、力だけで落とすと床に傷を入れます。洗剤を適切に塗り、乾く前に動かし、浮いた汚れを回収する流れを守ります。

仕上げの水拭きが品質を左右する

床がきれいに見えても、洗剤分が残ると再汚染が早くなります。最後の水拭きと乾拭きが、入居者が歩いた時の印象を決めます。

ワックスフリー床は仕様確認を優先する

ワックスフリー床は、表面材やコーティングによってワックスが密着しにくい場合があります。確認せずに塗ると、ワックスが弾く、粒になる、乾燥後に剥がれる、歩行でムラになる可能性があります。

塗らない判断もプロの技術

無理にワックスを塗らないことは手抜きではありません。床材仕様を確認し、ワックス適合が取れない場合は施工しない選択も品質です。必要に応じて施工前の状態を写真で残し、床材仕様、ワックス適合、未施工の理由を説明できるようにします。

7. 初心者チェックリスト

作業前

- ☐ 床材を確認した
- ☐ 油汚れ、黒ずみ、土足汚れを分けて見た
- ☐ 傷、浮き、めくれ、ワックス劣化を確認した
- ☐ ワックスフリー床かどうか確認した
- ☐ 工事粉、石膏ボード粉、建材の粉を確認した

- [] 洗剤ラベルを確認した
- [] メーカー仕様とワックス適合を確認した
- [] 目立たない場所で試験施工した
- [] 施工前の状態を写真で記録した
- [] 換気とゴム手袋を準備した

作業中

- [] 乾いたゴミを先に除去した
- [] 工事粉は掃除機、乾拭き、必要なら水拭きの順で処理した
- [] 洗剤を広げすぎていない
- [] 洗剤を乾かしていない
- [] ブラシ、スポンジ、クロスを使い分けた
- [] 強くこすりすぎていない
- [] 必要に応じて小範囲で繰り返した
- [] ワックス適合が不明な床へ安易にワックスを塗っていない

作業後

- [] 水拭きで洗剤分を除去した
- [] 乾拭きで水分を残さなかった
- [] ベタつき、白残り、拭きムラを確認した
- [] 床材の変色、白化、浮きがないか確認した
- [] ワックス未施工の場合は、理由を説明できる状態にした
- [] 仕上がりと残った傷、靴跡、変色を写真で記録した
- [] 道具とクロスを洗い、汚れを持ち越さない状態にした

章末サマリー

アイコン	覚えること
 label-check	洗剤ラベル、床材仕様、ワックス適合を確認する
 caution	ワックスフリー床へ安易にワックスを塗らない
 material-test	目立たない場所で洗剤、水拭き、ワックス適合を確認する
 finish-check	白残り、粉残り、ベタつき、剥がれリスクを見る
 photo-record	工事後の傷、靴跡、未施工判断を写真で残す

今回の一番重要な学び: ワックスフリー床では、塗る技術だけでなく、床材仕様を確認して「塗らない」と判断することもプロの品質です。