

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ) Кафедра Промышленной информатики

«Моделирование автоматизированных систем»

Выполнили студенты группы ИВБО-	<u>10-19</u>	Баранов В.А. Астахов А.В.
Принял		Клягин М.М.
Практическую работу выполнил	«»2022 г.	
«Зачтено»	«»2022 г.	

Москва 2022

1. Изображение и краткое описание процесса




Рисунок 1. Полный технический процесс



Рисунок 2. Панель управления

На вход первого конвейера подаются заготовки синего и зелёного цвета, на вход второго конвейера подаются паллеты. Используя Two Axis Pick & Place обеспечить раздельную упаковку заготовок по цветам, упаковка производится параллельно на 2 паллета с деталями своего цвета до заполнения, по 3 на каждый паллет, в высоту. Палеты разделяются на два конвеера с помощью

автоматического поворотника. После заполнения палета опускается роликовый блокиратор, палеты считаются.

2. Таблица входов и выходов модели

No	Название Назначение		Тип	Вход/
			данных	Выход
1	OPCMODEL_	Движение первого конвейера	BOOL	Выход
	RC_S	подачи палета		
2	OPCMODEL_	Поворот поворотного круга	BOOL	Выход
	TURNTABLE			
	_TURN			
3	OPCMODEL_	Движение роликов поворотного	BOOL	Выход
	TURNTABLE	круга вперед (+)		
	_PLUS			
4	OPCMODEL_	Движение роликов поворотного	BOOL	Выход
	TURNTABLE	круга назад (-)		
	_MINUS			
5	OPCMODEL_	Движение первого левого	BOOL	Выход
	RC_L1	конвейера подачи палета		
6	OPCMODEL_	Движение второго левого	BOOL	Выход
	RC_L2	конвейера подачи палета		
7	OPCMODEL_	Движение третьего левого	BOOL	Выход
	RC_L3	конвейера подачи палета		
8	OPCMODEL_	Левый роликовый блокиратор	BOOL	Выход
	RS_L1	движения палетов		
9	OPCMODEL_	Оптический датчик положения	BOOL	Вход
	DIFF_L1	деталей на полете на левом		
		конвейере		
10	OPCMODEL_	Движение первого правого	BOOL	Выход
	RC_R1	конвейера подачи палета		
11	OPCMODEL_	Движение второго правого	BOOL	Выход
	RC_R2	конвейера подачи палета		
12	OPCMODEL_	Движение третьего правого	BOOL	Выход
	RC_R3	конвейера подачи палета		
13	OPCMODEL_	Движение четвертого левого	BOOL	Выход
	RC_R4	конвейера подачи палета		
14	OPCMODEL_	Правый роликовый блокиратор	BOOL	Выход
	RS_R1	движения палетов		
15	OPCMODEL_	Оптический датчик положения	BOOL	Вход
	DIFF_R1	деталей на палете на правом		
		конвейере		
16	OPCMODEL_	Движение первого конвейера	BOOL	Выход
	RC_C1	подачи деталей		

17	OPCMODEL_ RC_C2	Движение второго конвейера подачи деталей	BOOL	Выход
18	OPCMODEL_ VS_C1	Датчик определение цвета деталей на конвейере	BOOL	Вход
19	OPCMODEL_ TWOAX_Z	Движение манипулятора по оси OZ	BOOL	Выход
20	OPCMODEL_ TWOAX_RC CW	Движение оси манипулятора против часовой стрелки	BOOL	Выход
21	OPCMODEL_ TWOAX_RC W	Движение оси манипулятора по часовой стрелки	BOOL	Выход
22	OPCMODEL_ TWOAX_GR AB	Движение схвата манипулятора	BOOL	Выход
23	OPCMODEL_ TWOAX_X	Движение манипулятора по оси ОХ	BOOL	Выход
24	OPCMODEL_ TURNTABLE _DIFF	Оптический датчик положения палетов на поворотном круге	BOOL	Вход
25	OPCMODEL_ PALETTE_E MITTER	Активация эмиттера полетов	BOOL	Выход
26	OPCMODEL_ MATERIAL_ EMITTER	Активация эмиттера деталей	BOOL	Выход
27	OPCMODEL_ REMOVER_L	Активация левого ремувера	BOOL	Вход
28	OPCMODEL_ REMOVER_R	Активация правого ремувера	BOOL	Вход
29	OPCMODEL_ START	Кнопка старта	BOOL	Вход
30	OPCMODEL_ STOP	Кнопка остановки	BOOL	Вход
31	OPCMODEL_ DISPLAY	Подсчет количества готовых деталей	INT	Выход
32	OPCMODEL_ RESET	Кнопка сброса	BOOL	Вход
33	OPCMODEL_ SENTWOAX_ X	Датчик обратной связи манипулятора по оси ОХ	BOOL	Вход
34	OPCMODEL_ SENTWOAX_ Z	Датчик обратной связи манипулятора по оси OZ	BOOL	Вход

35	OPCMODEL_	Датчик фиксации детали на	BOOL	Вход
	SENTWOAX_	манипуляторе		
	GRAB			
36	OPCMODEL_	Свет лампочки на кнопке старт	BOOL	Выход
	STAR_LIGHT			
37	OPCMODEL_	Свет лампочки на кнопке стоп	BOOL	Выход
	STOP_LIGHT			
38	OPCMODEL_	Оптический датчик на левом	BOOL	Вход
	DIFF_L2	конвейере на палеты		
39	OPCMODEL_	Оптический датчик на правом	BOOL	Вход
	DIFF_R2	конвейере на палеты		
40	OPCMODEL_	Датчик обратной связи поворота	BOOL	Вход
	SENWOAX_	манипулятора		
	ROTATING			
41	OPCMODEL_	Оптический датчик на	BOOL	Вход
	DIFF_C	центральной ленте на детали		

3. Блок-схема алгоритма технологического процесса с выделенными состояниями конечного автомата




Рисунок 3. Блок-схема

4. Таблица состояний выходов системы управления технологическим процессом

Сигнал	Состояние	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OPCMODEL_TV	WOAX_Z	F	F	T	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F
OPCMODEL_TV	WOAX_X	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F
OPCMODEL_TV	WOAX_RCW	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F	F	F	F
OPCMODEL_TV	WOAX_RCCW	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OPCMODEL_TV	WOAX_GRAB	F	F	F	T	F	F	F	F	F	T	T	F	F	F
OPCMODEL_RS	S_R1	T	Т	T	T	T	T	F	T	T	T	T	T	T	T
OPCMODEL_RS	S_L1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	F	T

5. Графическое изображение конечного автомата







Рисунок 4. Графическое изображение конечного автомата


6. Листинг управляющей программы


Листинг 1. – управляющая программа











```
STATE13
                                                                                                  GVL.OPCMODEL_TWOAX_X
  -11
                                                                                                        —([R])
                                                                                                 GVL.OPCMODEL_TWOAX_RCW
                                                                                                         -([R])
                                                                                                GVL.OPCMODEL_TWOAX_RCCW
                                                                                                        —([R])
                                                                                                GVL.OPCMODEL_TWOAX_GRAB
                                                                                                        —([R])
                                                                                                  GVL.OPCMODEL_RS_L1
                                                                                                         —((s))
                                                                                                  GVL.OPCMODEL_RS_R1
                                                                                                       —((s))
                                                                                                  GVL.OPCMODEL_TWOAX_Z
                                                                                                        —([R])
 STATE14
                                                                                                  GVL.OPCMODEL_TWOAX_X
  -1 1
                                                                                                        —([R])
                                                                                                 GVL.OPCMODEL_TWOAX_RCW
                                                                                                       ---(R)
                                                                                                GVL.OPCMODEL_TWOAX_RCCW
                                                                                                        —([R])
                                                                                                GVL.OPCMODEL_TWOAX_GRAB
                                                                                                        --((R))
                                                                                                  GVL.OPCMODEL_RS_L1
<
                                                                                                   GVL.OPCMODEL_RS_L1
                                                                                                        ---([R])
                                                                                                   GVL.OPCMODEL_RS_R1
                                                                                                        —([s])
                                                                                                  GVL.OPCMODEL_TWOAX_Z
                                                                                                         —([R])
                                                                                                  GVL.OPCMODEL_TWOAX_X
 STATE15
 -
                                                                                                         —([R])
                                                                                                 GVL.OPCMODEL_TWOAX_RCW
                                                                                                         —((R))
                                                                                                 GVL.OPCMODEL_TWOAX_RCCW
                                                                                                         —((R))
                                                                                                GVL.OPCMODEL_TWOAX_GRAB
                                                                                                        --([R])
                                                                                                  GVL.OPCMODEL_RS_L1
                                                                                                        —([s])
                                                                                                   GVL.OPCMODEL_RS_R1
                                                                                                        —([s])
                                                                                                  GVL.OPCMODEL_TWOAX_Z
                                                                                                       ——([R])
                                                                                                                110
                                                                                                  [R]
    GVL.OPCMODEL_DIFF_L2
                                                                                                     GVL.OPCMODEL_EMITTER
           -1/1-
                                                                                                           —( )
    GVL.OPCMODEL_DIFF_R2
           -|/⊩
```

