### Hall 効果

Toshiya Tanaka

富山大学理学部物理学科

July 26, 2021

### 目的

- 電気抵抗測定の手法である二端子法と四端子法の違いを学ぶ.
- 典型的半導体である Si の Hall 効果測定を行う.
- 金属と半導体の電気伝導特性を学ぶ.

### Hall 効果

- ullet 磁場と電流と垂直な方向には電圧 $\mathit{V}_H$  が生じる.
- ullet  $V_H$  は B と I に比例し、試料の厚さ t に反比例する。すなわち

$$V_H = R_H \frac{IB}{t}$$

となり、比例定数を Hall 係数  $R_H$  という.

● Hall 係数は

$$R_H = \frac{1}{qn}.$$

半導体の性質を示すキャリア密度 n, 移動度 μ は

$$n = \frac{1}{qR_H}$$
$$\mu = \frac{1}{\rho ne}$$

で与えられる.

### Hall 電圧測定

- ullet 単に電圧を測定すると,Hall 電圧  $V_H$  にくわえ,オームドロップ  $V_R$  と熱起電力  $V_{\mathsf{therm}}$  も加わる.
- 電流と磁場を反転させることで取り除くことが出来る.
- ullet I o -I で  $V_H,\ V_R$  が反転, B o -B で  $V_H$  が反転するので,

$$\begin{split} V(I,B) &= V_H + V_R + V_{\text{therm}} \\ V(-I,B) &= -V_H - V_R + V_{\text{therm}} \\ V(-I,-B) &= V_H - V_R + V_{\text{therm}} \\ V(I,-B) &= -V_H + V_R + V_{\text{therm}} \end{split}$$

ゆえ,

$$V_H = \frac{1}{4}(V(I,B) - V(-I,B) - V(I,-B) + V(-I,-B))$$

として、 $V_H$  のみが分かる.

# 実験

- 電気抵抗測定
  - 二端子法
  - 四端子法
- ② ポテンショメータを用いた Hall 電圧測定
  - 電流,磁場を反転
- ③ ポテンショメータを用いない Hall 電圧測定

# 二端子法と四端子法




Figure 1: 二端子法による電気抵抗 測定.




Figure 2: 四端子法による電気抵抗 測定.

# ポテンショメータありとなし




Figure 3: ポテンショメータを用いる 電圧測定.

Figure 4: ポテンショメータを 用いない電圧測定.

Table 1: 各測定法での抵抗値. 単位は  $[\Omega]$  である.

| -    | 直接測定  | 二端子法  | 四端子法  |
|------|-------|-------|-------|
| 試料 1 | 936.1 | 1035  | 246.0 |
| 試料 2 | 514.8 | 568.8 | 57.58 |




Figure 5: 試料 1 の二端子法による 電圧測定.




Figure 6: 試料2の二端子法による電圧測定.




Figure 7: 試料 1 の四端子法による電圧測定.




Figure 8: 試料 2 の四端子法による 電圧測定.




Figure 9: 試料 1,電流 0.5[mA] の磁場-Hall 電圧特性.




Figure 10: 試料 1, 電流 1.0[mA] の 磁場-Hall 電圧特性.




Figure 11: 試料 2, 電流 0.5[mA] の磁場-Hall 電圧特性.




Figure 12: 試料 2, 電流 1.0[mA] の 磁場-Hall 電圧特性.




Figure 13: 試料 1,電流  $0.5[\mathrm{mA}]$  の磁場-Hall 電圧特性.




Figure 14: 試料 1, 電流 1.0[mA] の 磁場-Hall 電圧特性.




Figure 15: 試料 2, 電流 0.5[mA] の磁場-Hall 電圧特性.




Figure 16: 試料 2, 電流 1.0[mA] の 磁場-Hall 電圧特性.

### 課題への解答

- 電気抵抗測定において,順方向と逆方向の抵抗が違うのはなぜ?
  - ▶ 熱起電力がどちらかの方向に印加されたり、電圧計のゼロ点のずれの ため。
- 電流電圧特性がオームの法則を満たしていることを確認せよ.
  - ▶ 表 5, 6, 7, 8 より Ohm の法則を満たしていることが分かる.
- マルチメータを使ったときの抵抗値,二端子法による抵抗値,四端子法による抵抗値の順に小さくなっているのはなぜか.
  - ▶ マルチメータを使ったときは、導線プラス接触の抵抗が、二端子法では、端子の接触抵抗が試料本来の抵抗に加わるため、四端子法では、電圧端子間の試料の電圧のみを測定する。

Table 2: 各測定法での抵抗値. 単位は  $[\Omega]$  である.

|      | 直接測定  | 二端子法  | 四端子法  |
|------|-------|-------|-------|
| 試料 1 | 936.1 | 1035  | 246.0 |
| 試料 2 | 514.8 | 568.8 | 57.58 |

## 課題への回答

- 抵抗率 ho, ホール係数  $R_H$ , キャリア密度 n, 移動度  $\mu$  を求め、比較 せよ.
  - ▶ 表 3 にまとめる. 試料 1 の Hall 係数の値は正, 試料 2 のそれは負であった. Hall 係数の符号からはキャリアが電子であるかホールであるかが分かる. また, 一般にホールの方が電子よりも移動度が一桁程度小さいことが知られており (参考: [Kit] など) それともあっている.

Table 3: 課題 4 の解答.

|               | 抵抗率                    | Hall 係数                        | キャリア密度                   | 移動度   | キャリア |
|---------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|------|
|               | $\rho[\Omega \cdot m]$ | $R_H[\mathrm{m}^3/\mathrm{C}]$ | $n[/\mathrm{m}^3]$       | $\mu[\mathrm{m}^2/(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s})]$ |      |
| 試料 1, 0.5[mA] | 0.111                  | $7.456 \times 10^{-5}$         | $8.383 \times 10^{22}$   | $6.699 \times 10^{-4}$                          | ホール  |
| 試料 1, 1.0[mA] | 0.111                  | $0.7.776 \times 10^{-5}$       | $8.0484 \times 10^{22}$  | $6.6977 \times 10^{-4}$                         | ホール  |
| 試料 2, 0.5[mA] | 0.03187                | $-7.4124 \times 10^{-5}$       | $-8.4317 \times 10^{22}$ | $-2.3260 \times 10^{-3}$                        | 電子   |
| 試料 2, 1.0[mA] | 0.03187                | $-6.8739 \times 10^{-5}$       | $-9.0923 \times 10^{22}$ | $-2.1567 \times 10^{-3}$                        | 電子   |

#### 課題への回答

- ポテンショメータでバランスをとったときととらなかったときの違いを答えよ。
  - ポテンショメータでバランスをとると、電圧測定がゼロ付近から始まる。
  - ▶ 電圧計の精度は電圧が小さいほどよく、電圧が高くなると桁落ちする、




Figure 17: ポテンショメータ<mark>あり</mark>の 例. 試料 1 に 0.5mA の順方向.

Figure 18: ポテンショメータ<mark>なし</mark>の 例. 試料 1 に 0.5mA の順方向.

- 🔋 Kittel. 宇野良清他訳. "キッテル固体物理学入門" 第 8 版. 丸善.
- Ashcroft, Mermin, Wei. "Solid State Pysics" Revised edition. Cengage Learning.
- □ 山下厳, 半導体物理学 https://tinystones.net/intro2.html
- 国立天文台 理科年表 2020 丸善出版

### まとめ

- 二端子法と四端子法について、
- Hall 係数により半導体の特徴量が分かる.
- オームドロップと熱起電力を消すために、電流および磁場を反転して測定.
- 精度を上げるためにポテンショメータを使うとよい.
- Hall 係数でキャリアが分かる.
- ホールの方が電子より移動度が小さい.