

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Departamentul Calculatoare



Proiectarea cu Micro-Procesoare

Lector: Mihai Negru

An 3 – Calculatoare și Tehnologia Informației Seria B

Curs 1: Introducere

https://mihai.utcluj.ro/



Introducere



Objective

- Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor: microprocessor, magistrală, memorie, sistem de intrare-ieşire, metode de transfer a datelor, interfețe.
- Analiza şi proiectarea sistemelor cu microprocessor.

Cunoștințe preliminare necesare

Proiectare Logică, Proiectarea sistemelor numerice, Arhitectura Calculatoarelor,
 Programare în Limbaj de Asamblare, Programarea Calculatoarelor (C/C++)

Structura disciplinei

— 2C + 1L + 1P / săptămână

Structura cursului

- Partea 1 ATMEL (ATmega2560, Arduino) și aplicații
- Partea 2 aspecte ale proiectării sistemelor cu microprocesor (exemplificate folosind familia x86)

Tematica laboratorului

Lucrări practice folosind plăci Arduino (ATmega2560 (MEGA2560),
 ATmega328P(UNO)) și multiple module periferice (modules)



Bibliografie



• Slide-urile de curs, disponibile pe site:

http://users.utcluj.ro/~negrum/src/html/dmp.html

Microcontrolere

G. Grindling, B. Weiss, Introduction to Microcontrollers, Vienna Univ. of Technology,
 2007: https://ti.tuwien.ac.at/ecs/teaching/courses/mclu/theory-material/Microcontroller.pdf

Atmel AVR, Arduino

- M. A. Mazidi, S. Naimi, S. Naimi, The AVR Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly And C, 1-st Edition, Prentice Hall, 2009.
- Michael Margolis, Arduino Cookbook, 2-nd Edition, O'Reilly, 2012.

Familia 8086

- Barry B. Brey, The Intel Microprocessors: 8086/8088, 80186,80286, 80386 and 80486. Architecture, Programming, and Interfacing, 4-rd edition, Prentice Hall, 1997
- S. Nedevschi, L. Todoran, "Microprocesoare", editura UTC-N, 1995, Biblioteca UTCN

Documente suplimentare

- Data sheets Atmel, Intel etc.
- Tuturiale Arduino: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage



Evaluare



Evaluare: nota examen (E) + nota laborator / proiect (LP)


 Bonus – se poate acorda pentru activitate deosebită la curs / laborator, sau pentru participarea la concursuri studențești de hardware




Ce este un microprocessor?



- Un microprocesor încorporează toate sau majoritatea funcțiilor unei unități centrale de procesare într-un singur circuit integrat.
- O unitate centrala de procesare (Central Processing Unit, CPU) este o maşina logică ce poate executa programe de calculator.
- Funcția fundamentală a oricărui CPU, indiferent de forma fizica pe care o are, este sa execute o **secvență de instrucțiuni (programul)**, stocate într-o memorie. Execuția instrucțiunilor se face de obicei în patru pași: citire instrucțiune (**fetch**), decodificare (**decode**), execuție (**execute**) si scriere rezultate (**write back**).



Intel 80486DX2 – interior



Intel 80486DX2 - vedere exterioara



Scurtă istorie



Microprocesoare

- 4 bit: Intel's 4004 (1971), Texas Instruments (TI) TMS 1000, si Garrett AiResearch's Central Air Data Computer (CADC).
- 8 bit: 8008 (1972), primul procesor pe 8 biţi. A fost urmat de Intel 8080 (1974), Zilog Z80 (1976), si alte procesoare derivate pe 8 biţi de la Intel. Competitorul Motorola a lansat Motorola 6800 in August 1974. Arhitectura acestuia a fost clonată si îmbunătăţita in MOS Technology 6502 in 1975, cu popularitate similara lui Z80 in anii 1980.
- 16 bit (Intel 8086, 80186, 80286, 8086 SX, TMS 9900)
- 32 bit (MC68000, Intel 80386DX, 80486DX, Pentium, MIPS R2000 (1984) si R3000 (1989) etc.)
- 64 bit (majoritatea procesoarelor moderne)


• Tipuri:

- RISC: MIPS (R2000, R3000, R4000), Motorola 88000, AVR
- CISC: VAX, PDP-11, Motorola 68000, Intel x86



Sisteme cu microprocesor





Dispozitive esenţiale: CPU, Memorie, I/O


Dispozitive adiționale: Controller întreruperi, DMA, coprocesor, etc



Exemplu: placă de bază PC




8





Microcontroler (MCU)





Multiple componente ale unui sistem cu microprocesor sunt incluse in același circuit integrat – Microcontroler

- Memorie RAM si ROM (Flash), pentru program si date
- Unele dispozitive periferice (Timer, Numărător, Controllere pentru comunicații seriale / paralele, etc.)





- **Obiectiv general:** utilizarea microprocesoarelor (microcontrolerelor) în dezvoltarea de sisteme electronice adaptate unor probleme specifice.
- **Exemple de aplicații:** roboți autonomi, senzori inteligenți, senzori mobili, procesare de semnal audio, procesare de imagini, controlul automat al unor procese, etc.


Paşii pentru îndeplinirea acestui obiectiv:

- Studiul capabilităților microcontrolerului, familiarizarea cu programarea acestuia
- Studiul resurselor integrate in microcontroler si resurselor disponibile pe placa cu microcontroler
- Studiul dispozitivelor externe necesare pentru rezolvarea unor probleme specifice
- Studiul interfețelor de comunicare, a formatului datelor, si a diagramelor de timp, necesare pentru conectarea microcontrolerului la dispozitivele externe.





• **Exemplu:** proiectarea unui robot capabil să se deplaseze autonom, evitând obstacolele, sau sub controlul unui operator uman, sau ghidat de o bandă de culoare închisa.



Microcontroler: AVR ATMega328, placă Arduino, programare in C/C++

Componente interne: porturi I/O, întreruperi, interfață de comunicare seriala, generator PWM

Componente externe: motoare DC, 1 motor servo, senzori de reflectivitate, punte H, senzor de distanta sonar, modul de comunicare Bluetooth.


Comunicare: seriala, tip UART, intre MCU si modulul Bluetooth, PWM intre MCU si servo, si intre MCU si puntea H, semnal analogic de la senzorii de reflectivitate, puls digital intre sonar si MCU.

Algoritmi: scanare mediu si detecția obstacolelor, urmărirea liniei, controlul roților pentru mersul in linie dreapta, etc.





• **Exemplu:** proiectarea unui robot capabil să se deplaseze autonom, evitând obstacolele, sau sub controlul unui operator uman, sau ghidat de o bandă de culoare închisa.







• **Exemplu:** proiectarea unui robot capabil să se deplaseze autonom, evitând obstacolele, sau sub controlul unui operator uman, sau ghidat de o bandă de culoare închisa.






Familia de microcontrolere Atmel AVR 8 biţi



- Arhitectura RISC
- Execuție 1 instrucțiune / ciclu
- 32 regiştri de uz general
- Arhitectura Harvard
- Tensiune de alimentare 1.8 5.5V
- Frecventă controlată software
- Mare densitate a codului
- Gama larga de dispozitive
- Număr de pini variat
- Compatibilitatea integrală a codului
- Familii compatibile între pini și capabilități
- Un singur set de unelte de dezvoltare



tinyAVR

1–8 kB memorie program

megaAVR

4–256 kB memorie program

Set extins de instrucțiuni (înmulțire)

XMEGA

16–384 kB memorie program

Extra: DMA, suport pentru criptografie


AVR specific pentru aplicații

megaAVR cu interfețe particulare: LCD, USB, CAN etc.



Arhitectura generală a unui microcontroler AVR 💈





Maşină RISC (Load-Store cu doua adrese)

Arhitectura Harvard modificată

 exista instrucțiuni speciale care pot citi datele din memoria program


Pipeline pe doua nivele: Fetch & Execute




Diagrame de timp AVR



Execuția instrucțiunilor aritmetico-logice



Pipeline asigură suprapunerea citirii următoarei instrucțiuni cu execuția celei curente






Diagrame de timp AVR



Instrucțiunile care accesează memoria interna SRAM 2 cicluri de ceas / instrucțiune





Registri de uz general (General Purpose Registers – GPR)



- Valori imediate se pot încarcă doar in regiștrii R16-R31
- Regiştrii R26 R31 sunt folosiţi în perechi ca şi pointeri
- Fiecare registru are și o adresă în spațiul memoriei de date adresare uniformă

General Purpose Working Registers

7	0 Addr.	
R0	0x00	
R1	0x01	
R2	0x02	
R13	0x0D	
R14	0x0E	
R15	0x0F	
R16	0x10	
R17	0x11	
R26	0x1A	X-register Low Byte
R27	0x1B	X-register High Byte
R28	0x1C	Y-register Low Byte
R29	0x1D	Y-register High Byte
R30	0x1E	Z-register Low Byte
R31	0x1F	Z-register High Byte



Operații cu regiștri



Copiere date

```
mov r4, r7
```

Lucrul cu valori imediate – posibil doar cu regiştrii r16 – r31
 Idi r16, 5

```
ori r16, 0xF0
andi r16, 0x80
subi r20, 1
```

Operații aritmetice și logice între regiștri

```
add r1, r2
or r3, r4
lsl r5
mul r5, r18 — r1:r0 = r5*r18
rol r7
ror r9
inc r19
dec r17
```



Memoria de date



- Primele 32 de adrese blocul de regiștri
- 64 de adrese regiștri I/O accesabili prin instrucțiuni speciale
- 160 adrese spațiu I/O extins, accesabil prin instrucțiuni standard de acces la memorie
- SRAM, de ordinul Kbytes (2, 4, 8 ...)
- Posibilitate de extensie pana la 64 KB
- Constanta predefinita RAMEND marchează sfârșitul memoriei de date interne

Data Memory	
32 Registers	\$0000 - \$001F
64 I/O Registers	\$0020 - \$005F
160 Ext I/O Reg.	\$0060 - \$00FF
Internal SRAM (4096 x 8)	\$0100
	\$10FF ← RAMEND
	\$1100
External SRAM (0 - 64K x 8)	
	\$FFFF



Operații cu memoria de date



Accesarea directă a memoriei de date

lds r3, 0x10FE lsl r3 sts 0x10FE, r3

Accesarea indirectă a memoriei de date, prin intermediul regiștrilor X, Y, Z

ldi r27, 0x10

octetul superior al lui X este r27

ldi r26, 0xFE

octetul inferior al lui X este r26

ld r0, X

Isl r0

st X, r0

Accesarea cu autoincrementare/decrementare a adresei

ld r0, X+

se accesează locația X, apoi se incrementează X

ld r0, +X

se incrementează X, apoi se accesează locația X

Id r0, X-

ld r0, -X



Memoria program



- Memorie flash, pentru programarea aplicațiilor
- Organizată în cuvinte de 16 biți
- Două secțiuni: Boot și Aplicație
- Cel puţin 10.000 cicluri scriere/ştergere
- Constante pot fi declarate în segmentul de cod, ele vor fi stocate în memoria program
- Accesarea memoriei program:
 - Citirea accesul este la nivel de BYTE, adresarea se face doar prin pointerul Z

```
LPM r5, Z
```


LPM r5, Z+

LPM r0 este destinație, Z adresa

• Scrierea – doar pe cuvânt

SPM

PM(Z) <= R1:R0





Registrul de stare SREG



- Registrul SREG (8 biți) conține informații despre starea sistemului și rezultatul unor operații
- Folosit pentru modificarea comportamentului programului sau pentru salturi condiționate
- Nu este salvat automat la apelul procedurilor sau la execuţia întreruperilor!

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
0x3F (0x5F)	ı	T	Н	S	V	N	Z	С	SREG
Read/Write	RW	RW	R/W	RW	RW	R/W	RW	RW	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- I activarea globala a întreruperilor
- T bit de transfer, poate fi copiat prin instrucțiunile BLD și BST din alt registru
- H carry între jumătăți de octet, folositor pentru operații BCD
- S − N xor V, pentru teste între numere cu semn
- V indicator de overflow la operații în complement fata de 2
- N indicator de rezultat negativ
- Z indicator al unui rezultat nul
- C carry



Instrucțiuni de salt



Salturi necondiționate

RJMP – salt relativ, PC +- 2KB

JMP - salt absolut

IJMP – salt indirect, la adresa indicata de pointerul Z

Salturi condiționate

CP, CPI – compară doua numere

BREQ – salt daca flagul Z este setat (numerele comparate sunt egale)

BRNE – salt daca numerele nu sunt egale

BRCS – salt daca flagul C este setat

SBRS – sare peste următoarea instrucțiune daca un bit într-un registru e setat

SBRS r5, 2 – daca bitul 2 din reg. 5 este setat, execută saltul

SBRC, SBIS, SBIC (I/O register set/clear)

Apeluri de procedură

RCALL, CALL, ICALL — se salvează adresa de revenire în stiva, nu se salvează nimic altceva

Revenire din procedură

RET – extrage adresa de revenire din stivă și execută salt la această adresă





```
char a, b;
```



AVR ASM

lds r24, b

sts a, r24

```
char a;
```

a = b;

•••

a = 0x10;

ldi r24, 0x10

sts a, r24

AVR ASM

; Load imm 10

; Store to a





```
int a = *pInt;
 AVR ASM
; Use the Z register (R31:R30)
lds R31, pInt+1
             ; load from (*pInt)
ld r24, Z
1dd r25, Z+1
               ; store to a
sts a, r24
sts a+1, r25
```





```
void strcpy (char *dst, char *src) ; dst in R25:R24, src in R23:R22
   char ch;
   do {
       ch = *src++;
       *dst++ = ch;
   } while (ch);
```

AVR ASM

```
strcpy:
   movw r30, r24 ; Z<=dst
   movw r26, r22 ; X<=src
loop:
   1d r20, X+ ; ch=*src++
   st Z+, r20
                 ; *dst++=ch
   tst r20
                 ; ch==0?
   brne loop
                 ; loop if not
   ret
```

MOVW	Rd, Rr	Copy Register Word	Rd+1:Rd ← Rr+1:Rr





C

AVR ASM

```
lds
                   r18, a ; load a
int a, b;
              lds
                   r19, a+1;
              lds
                   r24, b ; load b
  = a + b;
              lds
                   r25, b+1;
              add
                   r24, r18 ; add lower half
                 r25, r19 ; add higher half
              adc
              sts a+1, r25; store a.byte1
                   a, r24 ; store a.byte0
              sts
```





C


```
char sum, n;
...
for (n = 0; n < 10;
n++)
sum += n;
```

AVR ASM



Microcontrolerul AVR Atmega 2560







Date tehnice Atmega 2560



- 135 Instrucțiuni, majoritatea executate pe 1 ciclu de ceas
- 32 regiştri pe 8 biţi
- Memorie program Flash reprogramabilă 256 K Bytes
- Memorie EEPROM 4 K Bytes
- Memorie SRAM internă 8 K Bytes
- Cicluri de citire/scriere posibile: 10,000 Flash / 100,000 EEPROM
- Pană la 64 KB spații de adresă pentru memoria externa

Periferice integrate pe chip

- Două temporizatoare / numărătoare pe 8-biti
- Patru temporizatoare / numărătoare pe 16 biți
- 4 canale PWM pe 8 biţi, 12 canale PWM pe 16 biţi
- 16 canale de conversie Analog / Digital pe 10 biţi
- 4 interfețe programabile USART
- Interfață SPI
- Interfață two-wire (TWI), similară cu I2C
- Generare de întreruperi prin schimbarea stării pinilor



Arduino




- Plăci cu microcontroler, și unelte de dezvoltare software open source
- Ascunde detaliile specifice diferitelor microcontrolere, folosind o abordare unificată
- Este disponibilă o largă mulțime de placi, shield-uri și accesorii
- O cantitate impresionantă de documentație gratuită sau contra cost
- O cantitate impresionantă de exemple pentru orice problemă
- Site web: www.arduino.cc
- Distribuitori in Romania: www.robofun.ro



Arduino Mega 2560






- Bazată pe microcontrolerul ATMega2560, pe 8 biți
- 54 pini de I/O digitali
- 16 pini de intrare pentru semnale analogice
- 4 porturi de comunicare serială UART
- Frecvenţa procesorului: 16 MHz
- Alimentare și programare prin cablu USB



Un exemplu de program Arduino



 Aprindere intermitentă a unui LED, conectat la un pin digital de ieșire (digital output)





Un exemplu de program Arduino



```
15
 Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
 This example code is in the public domain.
 \pm /
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13:
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH): // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);
                           // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);
                            // wait for a second
```