

#### Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Departamentul Calculatoare



# Proiectarea cu Micro-Procesoare

**Lector: Mihai Negru** 

An 3 – Calculatoare și Tehnologia Informației Seria B


Curs 2: Intrare / leşire

https://mihai.utcluj.ro/





- Porturi intrare/iesire:
  - ATmega 328P (UNO): PORT B, C, D
  - ATmega 2560 (MEGA): PORT A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L
- PORTA PORTE: accesate prin instrucțiuni dedicate in, out
- PORTF PORTL: doar prin Id, st (spațiul de adrese I/O extins)
- Registrul de direcție DDRx fiecare bit din fiecare port poate fi configurat ca intrare / ieșire
- Scrierea portului se face prin registrul PORTx



**Data Memory** 32 Registers \$0000 - \$001F 64 I/O Registers \$0020 - \$005F 160 Ext I/O Reg. \$0060 - \$00FF \$0100 Internal SRAM (4096 x 8) \$10FF \$1100 External SRAM  $(0 - 64K \times 8)$ 

- Diode de protecție, împotriva electricității statice
- Rezistenta "pull-up", care poate fi activată / dezactivată prin logica





- Exista trei addrese de memorie pentru fiecare port de intrare / ieşire port x (A... L):
  - Data Register PORTx,
  - Data Direction Register DDRx
  - Port Input Pins PINx

Exemplu: PORTA

PORTA - Port A Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x02 (0x22)	PORTA7	PORTA6	PORTA5	PORTA4	PORTA3	PORTA2	PORTA1	PORTA0	PORTA
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
DDRA –	Port A Data	Direction	Register						
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x01 (0x21)	DDA7	DDA6	DDA5	DDA4	DDA3	DDA2	DDA1	DDA0	DDRA
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

PINA - Port A Input Pins Address


Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
0x00 (0x20)	PINA7	PINA6	PINA5	PINA4	PINA3	PINA2	PINA1	PINA0	PINA
Read/Write	R/W								
Initial Value	N/A								

Notație: PORTxn = pin n de la PORTx (ex: PORTB3 – bitul 3 din portul B).





Schema generală pentru 1 bit dintr-un port I/O



Control direcție

Datele ce vor fi trimise la ieșire


Datele citite de pe intrare





5

#### Configurația pentru ieșire




Direcție = 1

Datele scrise în PORTx sunt trimise la ieșire





#### Configurația pentru intrare



Direcție = 0

'1' scris in PORTx activează rezistenta pull-up

Datele devin disponibile la PINx

6





Stări posibile ale pinilor I/O

DDxn	PORTxn	PUD (in MCUCR)	I/O	Pull-up	Comment
0	0	X	Input	No	Tri-state (Hi-Z)
0	1	0	Input	Yes	Pxn will source current if ext. pulled low.
0	1	1	Input	No	Tri-state (Hi-Z)
1	0	X	Output	No	Output Low (Sink)
1	1	X	Output	No	Output High (Source)

- PUD Pull Up Disable: GLOBAL
  - Valoarea '1' a bitului 4 din MCUCR dezactivează toate rezistentele pull-up
     MCUCR MCU Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x35 (0x55)	JTD	-	-	PUD	-	-	IVSEL	IVCE	MCUCR
Read/Write	R/W	R	R	R/W	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

in r17, MCUCR ori r17, 0b00010000 out MCUCR, r17

sbi MCUCR, 4




### Intrare / leşire – Butoane si LED-uri



- Rezistentele pull-up asigură nivelul '1' pe pin când butonul este in repaus
- Când butonul este apăsat, nivelul pinului este '0' prin legare la GND
- Un nivel '0' pe pinii de ieşire (B) cauzează diferența de potențial pe LED-uri, provocând aprinderea lor

Nivelul '1' pe pinii B stinge LED-urile





#### Intrare / leşire – Butoane si LED-uri



#### Scrierea programului

ldi r16, 0x00

out DDRD, r16 Direcția portului D - intrare

ldi r16, 0xFF

out PORTD, r16 '1' in PORTD – rezistente pull-up activate

ldi r16, 0xFF

out DDRB, r16 Direcția portului B - ieșire

loop:

in r16, PIND Citire port D

out PORTB, r16 Scriere port B

rjmp loop

Atenţie!!!

in r16, PIND Citește starea pinilor exteriori,

modificată de activitate exterioară

in r16, PORTD Citește starea registrului PORTD,


setat din interiorul micro-controllerului prin program



### Intrare / leşire – Matrice de LED-uri



- Ambele porturi (D si B) sunt ieşire
- Pentru ca un LED sa se aprindă, anodul trebuie sa fie in '1' si catodul in '0'
- Se poate controla o linie sau o coloana simultan
- Pentru utilizarea întregii matrici baleiere






## **Intrare / leşire – Bloc 4x7 segmente**



- Fiecare cifra este alcătuita din 7 led-uri, cu anod comun
- Nivelul '1' pe anod activează cifra una singură activă la un moment dat
- Valori selective de '0' pe fiecare catod realizează modelul cifrei
- Baleiere pentru utilizarea întregului dispozitiv





#### Rezistențe limitatoare de curent pentru LED-uri



- Fiecare tip de LED are o cădere tipică de tensiune directă V<sub>f</sub>
- Diferența de tensiune dintre voltajul de ieșire (digital)  $V_{cc}$  și  $V_f$  reprezintă căderea de tensiune pe rezistența de limitare
- Intensitatea curentului prin pinul de ieșire este:

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{V_{cc} - V_f}{R}$$

- Cu cât este mai mare intensitatea, cu atât LED-ul este mai luminos
- I trebuie limitată sub 20 mA, pentru a proteja microcontrolerul (și LED-ul).

Typical LED Characteristics						
Semiconductor Material	Wavelength	Colour	V <sub>F</sub> @ 20mA			
			1.2v			
GaAsP	605-620nm	Amber	2.0v			
GaAsP:N	585-595nm	Yellow	2.2v			
AlGaP	550-570nm	Green	3.5v			
SiC	430-505nm	Blue	3.6v			
GaInN	450nm	White	4.0v			

#### Exemplu:


• 1 Roşu LED: 
$$V_f = 1.8 \text{ V}$$
  $V_{CC} = 5 \text{ V}$ 

http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode\_8.html





- Pini de intrare/ieșire digitali, conectați la porturile microcontrollerului
- Mediul de dezvoltare se ocupa de problema corespondentei
- Logica de programare este orientată pe numarul pin-ului
- O parte din pini au functii speciale (comunicație serială UART sau I2C, generator de undă PWM, sau semnale analogice)
- Pinii care au funcția RXO și TXO trebuie evitați rezervați pentru comunicarea seriala prin USB, care include programarea placii
- De obicei există un LED pe placă, conectat la pin-ul 13








- Corespondență pinilor cu porturile microcontrollerului ATMega2560
- http://arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560
- Selecție:

43	PD0 ( SCL/INT0 )	Digital pin 21 (SCL)
44	PD1 ( SDA/INT1 )	Digital pin 20 (SDA)
45	PD2 ( RXDI/INT2 )	Digital pin 19 (RX1)
46	PD3 ( TXD1/INT3 )	Digital pin 18 (TX1)
47	PD4 ( ICP1 )	
48	PD5 ( XCK1 )	
49	PD6 ( TI )	
50	PD7 ( T0 )	Digital pin 38
71	PA7 ( AD7 )	Digital pin 29
72	PA6 ( AD6 )	Digital pin 28
73	PA5 ( AD5 )	Digital pin 27
74	PA4 ( AD4 )	Digital pin 26
75	PA3 ( AD3 )	Digital pin 25
76	PA2 ( AD2 )	Digital pin 24
77	PA1 ( AD1 )	Digital pin 23
78	PAO ( ADO )	Digital pin 22





- Sursa elementară de semnal: un buton conectat la un pin de intrare digital
- Se folosește o rezistență "pull down", pentru ca atunci când butonul nu este apăsat, semnalul de intrare să fie nivel logic '0'
- Pentru ieșire, se folosește led-ul de pe placă







#### • Exemplu:

```
// Constante pentru numarul pinilor implicati
const int ledPin = 13;
                                       // se pot folosi direct numerele, dar solutia aceasta e mai
const int inputPin = 2;
                                       flexibila
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
                                       // configurarea directiei pinilor
                                       // se declara pin-ul legat la LED ca iesire
  pinMode(inputPin, INPUT);
                                       // si cel legat la buton ca intrare
void loop(){
  int val = digitalRead(inputPin); // citire stare buton
  if (val == HIGH)
                                       // daca este apasat, se scrie '1' pe pinul led-ului
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else
                                       // altfel se scrie '0'
    digitalWrite(ledPin, LOW);
                                       // Evident, se poate si transfera direct starea butonului
                                       catre LED: void loop()
                                                        digitalWrite(ledPin, digitalRead(inputPin));
```





- Folosirea unui switch fară rezistențe externe
- Se folosesc rezistentele 'Pull Up' ataşate fiecărui pin

```
const int ledPin = 13;
const int inputPin = 2;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(inputPin, INPUT);
  digitalWrite(inputPin,HIGH); //
void loop(){
  int val = digitalRead(inputPin);
  if (val == HIGH)
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else
    digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
// Aceleasi constante, aceiasi pini


// configurarea directiei pinilor

// se declara pin-ul legat la LED ca iesire

// activare rezistente pull up prin scriera unei valori 'HIGH'

// pe pin-ul de intrare!
```

// acelasi cod ca inainte








#### Citirea unor date de intrare instabile

- Un contact mecanic poate oscila intre pozitia "închis" și "deschis" de mai multe ori pana la stabilizare.
- Un microcontroller poate fi suficient de rapid pentru a sesiza unele dintre aceste oscilații, percepându-le ca apăsari multiple pe buton.
- Unele dispozitive, precum Pmod BTN, au circuite speciale pentru eliminarea acestor oscilații.
- Dacă aceste circuite nu există, problema trebuie rezolvată prin software.







#### Citirea unor date de intrare instabile

- Principiul filtrării oscilațiilor prin software: se verifică starea intrării de mai multe ori, până când aceasta nu se mai modifică.
- Efectul: ignorarea perioadei de instabilitate, validând intrarea doar atunci când aceasta e stabilă.

```
const int inputPin = 2;
 const int ledPin = 13;
 const int debounceDelay = 10;
                                 // Intervalul de timp (ms) in care semnalul trebuie sa fie stabil
                           // Functia returneaza starea intrarii, dupa stabilizare
boolean debounce(int pin)
 boolean state;
                            // Stare curenta, stare anterioara
 boolean previousState;
                                      // Prima stare
 previousState = digitalRead(pin);
 for(int counter=0; counter < debounceDelay; counter++) // Se parcurge intervalul de timp
                                  // Se asteapta 1 ms
     delay(1);
     state = digitalRead(pin); // Citire stare prezenta
     if( state != previousState) // Daca starile difera, o luam de la inceput
         counter = 0; // Numaratorul primeste din nou valoarea zero
         previousState = state; // Starea curenta devine starea initiala pentru noul ciclu
     // Daca s-a ajuns aici, inseamna ca semnalul a fost stabil tot intervalul de timp
 return state; // Se returneaza starea curenta, stabila
```






#### Citirea unor date de intrare instabile





#### • I/O pe mai mulți pini. Utilizarea unei tastaturi

- Apăsarea unei taste face contact intre coloană si rând
- Starea rândurilor este implicit '1', prin folosirea unor rezistente "pull-up"
- Dacă coloana pe care se află o tastă este '0', si tasta este apasată, randul tastei devine '0'. Daca coloana pe care se afla o tasta este '1', nu se intamplă nimic la apăsarea tastei.
- Principiu: activarea pe rând a coloanelor (punerea lor pe rând la '0'), și citirea stării rândurilor
- Coloanele trebuie legate la pini configurați ca ieșire, rândurile la pini configurați ca intrare



Arduino pin	Keypad connector	Keypad row/column
2	7	Row 1
3	6	Row 2
4	5	Column 2
5	4	Column 0
6	3	Row 3
7	2	Row 0
8	1	Column 1





22

#### I/O pe mai mulţi pini. Utilizarea unei tastaturi

```
const int numRows = 4;
                            // number of rows in the keypad
const int numCols = 3: // number of columns
const int debounceTime = 20; // number of milliseconds for switch to be stable
// Se definesc pinii atasati randurilor si coloanelor, aranjati in ordinea logica
const int rowPins[numRows] = { 7, 2, 3, 6 }; // Rows 0 through 3
const int colPins[numCols] = { 5, 8, 4 }; // Columns 0 through 2
// LUT pentru identificarea tastei de la intersectia unui rand cu o coloana
const char keymap[numRows][numCols] = {
    void setup() // Initializarea sistemului
      Serial.begin(9600); // Initializarea interfetei seriale via USB, folosita pentru comunicarea cu calculatorul
      for (int row = 0; row < numRows; row++)
                                             // Pinii randurilor sunt intrare
        pinMode(rowPins[row],INPUT);
        digitalWrite(rowPins[row],HIGH);
                                             // Se activeaza rezistentele pull-up
      for (int column = 0; column < numCols; column++)
                                               // Pinii coloanelor sunt iesire
        pinMode(colPins[column],OUTPUT);
        digitalWrite(colPins[column],HIGH);
                                               // Initial toate sunt '1', inactive
```





I/O pe mai mulţi pini. Utilizarea unei tastaturi

```
void loop()
                           // Se apeleaza functia de citire a unei taste (mai jos)
  char key = getKey();
                           // Daca functia returneaza '0', nicio tasta nu este apasata
 if( key != 0) {
                           // daca rezultatul e diferit de zero, este apasata o tasta, si functia returneaza codul acesteia
    Serial.print("Got key") // Folosirea interfetei seriale pentru a afisa in consola mesajul tasta apasata
    Serial.println(key);
                             // si codul acestei taste
// functia principala: returneaza codul tastei, sau 0 daca nicio tasta nu e apasata.
char getKey()
  char key = 0;
                                                  // codul implicit zero, nicio tasta apasata
  for(int column = 0; column < numCols; column++) // baleierea coloanelor</pre>
    digitalWrite(colPins[column],LOW);
                                                   // se activeaza coloana curenta
                                                   // se verifica randurile unul cate unul
    for(int row = 0; row < numRows; row++)</pre>
      if(digitalRead(rowPins[row]) == LOW)
                                                   // daca randul e '0', avem tasta apasata pe acel rand
        delay(debounceTime);
                                                   // intarziere pentru filtrare intrare
        while(digitalRead(rowPins[row]) == LOW)
                                                   // asteptare eliberare tasta
        key = keymap[row][column];
                                                   // se cunoaste coloana si randul tastei apasate
                                                   // se foloseste LUT pentru determinarea codului ASCII al tastei
    digitalWrite(colPins[column],HIGH);
                                                  // dezactivare coloana
 return key; // returns the key pressed or 0 if none
                // returneaza codul tastei, sau 0
```






#### • I/O folosind porturile microcontrollerului

#### Dezavantaje

- Abordare dependentă de hardware, nu este portabilă intre plăci diferite
- Trebuie cunoscută relația dintre pin și portul/bitul corespunzator
- Unele porturi sunt rezervate, si modificarea stării lor nu este recomandabilă

#### Avantaje

- Viteza ridicată. Scrierea și citirea unui port sunt de aproximativ 10 ori mai rapide decat digitalWrite() si digitalRead()
- Posibilitatea de a citi mai mulți pini simultan, sau de a scrie mai mulți pini simultan (digitalRead și digitalWrite lucreaza doar la nivel de pin)







- Exemplu: se conectează 8 led-uri la pinii 22...29 ai Arduino Mega (la PortA). Se dorește aprinderea alternativă a led-urilor pare și impare, cu o intarziere de 1 secundă între comutații
- Cod sursa, abordarea clasică Arduino:

```
const int PortAPins[8]={22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29}
void setup()
   for (int b=0; b<8; b++)
         pinMode(PortAPins[b], OUTPUT);
                                                        // toti pinii sunt configurati ca iesire
void loop()
   for (int b=0; b<8; b+=2)
                                                        // b=0, 2, 4, 6
          digitalWrite(PortAPins[b], HIGH);
                                                        // scriem '1' pe pinii pari
          digitalWrite(PortAPins[b+1], LOW);
                                                        // scriem '0' pe pinii impari
    delay(1000);
                                                        // asteptare de 1 secunda (1000 ms)
   for (int b=0; b<8; b+=2)
         digitalWrite(PortAPins[b], LOW);
                                                        // scriem '0' pe pinii pari
         digitalWrite(PortAPins[b+1], HIGH);
                                                        // scriem '1' pe pinii pari
    delay(1000);
                                                        // asteptare de 1 secunda (1000 ms)
```





- Exemplu: se conectează 8 led-uri la pinii 22...29 ai Arduino Mega (la PortA). Se dorește aprinderea alternativă a led-urilor pare și impare, cu o intarziere de 1 secundă între comutații
- Cod sursa, abordarea folosind portul A al ATMega2560 :



# Referințe



- 1. Atmel ATmega640/V-1280/V-1281/V-2560/V-2561/V datasheet
- 2. Atmel Atmega64 datasheet