# Accesul la resursele hardware

in modul real de functionare al procesorului

#### Resursele unui sistem de calcul


#### Hardware

- registre, indicatoare de conditie (flaguri)
- memorie,
- interfete si dispozitivede intrare/iesire,
- sistemul de intreruperi,
- ceas de timp real, alte timere

#### Software

- sistemul de fisiere
- gestiunea taskurilor
- gestiunea comunicatiei si servicii de sincronizare, etc.

#### Nivele access



## Accesul la nivelul masinii hardware exemplu: Tiparirea unui text la imprimanta

```
data
      segment
                                          code segment
text db "hello world"
                                            assume cs: code, ds: data
     equ $-text
ltext
                                          start: mov ax, data
     equ 378h
port
                                            mov ds, ax
port_c equ 37ah
                                            mov si, offset text
port s equ 379h
                                            mov cx, Itext
strob equ
             0000001b
                                            mov dx, port_c
             1000000b
busy
      equ
                                            mov al, cmd_init
ack
             01000000b
      equ
                                            out dx, al
cmd_init equ 0000001b
                                            mov dx, port s
      ends
data
```


#### Tiparirea unui text la imprimanta (continuare)

```
out dx, al
       in al, dx
et1:
                                                mov dx, port_s
 test al, busy ; activ pe 1
                                               et2: in al, dx
 jz et1
                                                test al, ack ; activ pe 0
  mov al,[si]
                                                jnz et2
 inc si
                                                mov dx, port_c
 mov dx, port
                                                mov al,cmd_init
 out dx, al
                                              ; se forteaza 1 pe strobe
  mov dx,port_c
                                                or al, stb
 mov al, cmd init
                                                out dx, al
; se forteaza 0 pe strobe
                                                mov dx, port s
 and al, NOT strob
                                                loop et1
```

#### Tiparirea unui text la imprimanta (continuare)

```
mov ax, 4c00h
int 21h
code ends
end start
```

### Intreruperi



### Accesul la resurse prin intreruperi BIOS

- intreruperi hardware generate de interfete la aparitia unui eveniment (ex: receptia unui caracter, citirea unui sector, eroare de transmisie, etc.)
- intreruperi software access la resurse prin rutine (functii) BIOS
  - fiecare tip de resursa (interfata) are rezervat un nivel de intrerupere
  - se apeleaza prin instructiunea INT n
- apelul functiilor:
  - se seteaza parametrii de apel in registrii procesorului
  - se executa instructiunea de intrerupere corespunzatoare
  - la revenirea din rutina se testeaza CF (0 -OK, 1-eroare)

- exemple de intreruperi BIOS (software)
  - INT 10h functii de ecran
  - INT 13H functii FDD, HDD
  - INT 16H functii de tastatura
  - INT 14H functii de comunicatie pe canalul serial
  - INT 17H functii de tiparire

## Accesul la resurse prin intreruperi BIOS exemplu: citirea unui sector de pe disc

```
data segment
                                                    mov cl, 5; nr sector
      db 512 dup(?)
buf
                                                    mov ch, 0; nr. pista
data ends
                                                    mov dl, 0; nr. disc
code segment
                                                    mov dh, 0; nr. cap
 assume cs:code, ds: data
                                                    mov bx, offset buf
start: mov ax, data
                                                    int 13h
 mov ds, ax
                                                    jc err
  mov es, ax
;initializare parametrii de apel
                                                    . . . .
                                                  err: ; cod pt. eroare
  mov ah, 02; functia de citire
                                                  code ends
 mov al, 1; nr. de sectoare
                                                    end start
```

## Accesul la resurse prin apeluri sistem (system calls)

- se folosesc concepte mai abstracte:
  - fisier pt. accesul la dispozitivele de stocare
  - canal pt. dispozitivele de transmisie a datelor
  - dispozitiv standard de intrare
  - dispozitiv standard de iesire
- modul de acces:
  - se seteaza anumiti parametri in registrele procesorului
  - se construiesc anumite structuri de date pt. acces (handler)
  - se apeleaza intreruperea INT 21h
  - se testeaza corectitudinea efectuarii operatiei

#### Exemple

- 01 citirea tastaturii cu ecou
- 02 afisarea unui caracter
- 05 tiparirea unui caracter
- 08 citirea tastaturii fara ecou
- 14h citirea secventiala cu FCB
- 15h scrierea secventiala cu FCB
- 3fh citirea unui fisier
- 40h scrierea unui fisier
- 31h revenirea in procesul parinte cu pastrarea alocarii memoriei
- 4ch revenirea in sistemul de operare

## Accesul la resurse prin apeluri sistem (system calls) exemplu:

```
; tiparirea unui caracter
                                                    ; iesirea dintr-un proces cu
                                                    ;pastrarea alocarii memoriei
  mov al, "x"
  mov ah, 05
                                                    mov ah, 31h
  int 21h
                                                    mov al, cod_retur
;citirea unui caracter de la
                                                     mov dx, dimensiune
; disp. de intrare standard
                                                    int 21h
  mov ah, 01
                                                    ;dimensiunea memoriei rezervate
  int 21h
                                                      se da in paragrafe de 16 octeti
; in al va fi caracterul citit
```

## Executia periodica unor operatii (intreruperea 1CH)

- Implementare: prin ceasul de timp-real
  - contor (timer) care genereaza periodic intreruperi la fiecare 18,2ms
  - rutina de tratare a intreruperii contine instructiunea INT 1CH
  - rutina de tratare a intreruperii 1CH contine o singura instructiune :
     IRET revenire din rutina
  - prin redirectarea intreruperii 1CH catre o anumita rutina, aceasta va fi apelata la fiecare intrerupere a ceasului de timp real
  - rutina trebuie sa fie rezidenta in memorie

## Optimizarea programelor

### Cand si ce se optimizeaza

- regula 90/10 90% din timp se executa 10% din cod
  - consecinta daca se elimina 90% din codul rar folosit imbunatatirea este de 10%
- ce se doreste?
  - timp redus de executie sau reducerea spatiului de memorie utilizat
- cum se masoara timpul processor ocupat de fiecare modul profiler
- cand este bine sa se optimizeze:
  - de la inceput:
    - se optimizeaza si partea nesemnificativa
    - programul se scrie greu, se intelege si mai greu
  - la sfarsit:
    - prea tirziu

### Optimizarea este necesara?

- Contra-argumente:
  - viteza mare a procesoarelor, a memoriilor a magistralelor
  - spatii de memorie foarte mari
- Cand este necesara optimizarea:
  - prelucrari de date multimedia
  - prelucrari de semnale
  - sisteme de control in timp-real, sisteme reactive

#### Trei tipuri de optimizare

- Alt algoritm, mai bun
  - optimizare de nivel inalt
  - gasirea unui algoritm cu grad mai mic de complexitate O(n²) =>O(nlg(n))
- Algoritm implementat mai bine
  - optimizare de nivel mediu
- Micsorarea numarului de cicluri de ceas de executie
  - optimizare de nivel scazut

### Tehnici de optimizare

- reducerea numarului de bucle imbricate
- reducerea timpului de executie al buclei interioare
- utilizarea poantorilor in adresarea elementelor unor structuri de date
- parcurgerea structurilor de date prin incrementarea si decrementarea poantorilor in locul calcularii adresei emenentului
  - ex: tab[i][j]adr\_element<sub>ii</sub> = adresa(tab)+i\*lung\_rand +j
- utilizarea registrelor interne ale procesorului in operatiile curente

#### Exemplu de optimizare

- Problema: filtrarea unei imagini de 100 de ori, rezolutie 256\*256 pixeli
- Variante:
  - program Pascal 45s
  - program C 29s
  - asamblare (V1) 6s
    - s-au folosit deplasamente precalculate in locul calculului de adresa prin indecsi
  - asamblare (V2) 4s
    - s-au folosit registre interne in locul variabilelor de memorie

#### Exemplu de optimizare

- Variante (continuare):
  - asamblare (V3)2,5s
    - s-a evitat recopierea imaginii intermediare in matricea initiala
  - asamblare (V4)2,4s
    - s-a redus dimensiunea variabilelor de la intreg la caracter pt. a beneficia de mem. cache
  - asamblare (V5) 2,2s
    - s-a schimbat algoritmul de filtrare, s-au lutat in calcul numai 4 vecini ai pixelului in loc de 8 (rezultatul este diferit)

## Apelul procedurilor scrise in asamblare din limbaje de nivel inalt

#### Cand se justifica:

- la accesul direct al unor resurse fizice (ex: interfete de I/E, memoria video, etc.)
- pentru cresterea eficientei unor secvente critice
- functiile de acces la resurse au fost scrise (deja) in asamblare

#### • Dificultati:

- alta filozofie de scriere a programelor (ex: registre in loc de variabile, date simple in locul celor structurate)
- transferul parametrilor de apel si a rezultatelor

#### • Cum:

- Cod inline
- Proceduri cu respectarea conventiilor de apel

### Alte limbaje de asamblare

## Arhitectura MIPS (million instructions per second)

- Arhitectura RISC Reduced Instruction Set Computer
- In contrast cu arhitectura CISC Complex Instruction Set Computer)
- J. Hennesy, 1981, arhitectura "academica" cu f. multe implementari practice (ex: PIC32, ARM, PlayStation)
- Caracteristici arhitecturale:
  - Set redus de instructiuni (aprox. 35)
  - Instructiuni de lungime fixa (32 biti)
  - Accesul la memorie numai prin 2 instructiuni Load/Store
  - Numar redus de moduri de adresare
  - Principiu RISC sacrifica totul pentru viteza => arhitectura simpla
  - ce permite executia instructiunilor intr un timp minim
  - Frecventa ceasului sistem este mai mare decat in cazul arhitecturilor CISC

### 32 de registre interne

- Banc de registre ce compenseaza partial lipsa instructiunilor cu memoria
- Adresarea registrelor:
  - Cu \$n (n=0 31)
  - Cu \$xn unde x=v,a,t,s,k,sp,gp,ra si n=0,1,2,...9
  - x indica functia indeplinita de registru
  - ex: t=reg. temporar; s= registre salvate la apelul de rutina
  - sp=stack pointer, gp=global pointer, v= valori generate in urma evaluarii unor expresii
  - Registrul \$0 contine valoarea 0

#### Formatul instructiunilor

- Instructiunile au lungime fixa de 32b dar un continut variabil
- Instructiuni de tip "R" registru opcode (6b), rs (5b), rt (5b), rd (5b), shift (5b), functie (6b)
- <instr> rd, rs, rt
  - rd registru destinatie
  - rs registru sursa
  - rt registru tinta (target)
  - Ex: add \$t1, \$t2, \$t3;\$t1=\$t2+\$t3

#### Formatul instructiunilor

- Instructiune de tip "I" cu valoare imediata
  - opcode (6b), rs (5b), rt (5b), Imm/Addr (16b),
- <instr> rt, rs, IMM
  - rs registru sursa
  - rt registru tinta (target)
- Ex: addi \$t1, \$t2, 55; \$t1=\$t2+55

• Instructiuni de tip "J" jump opcode (6b), Addr (26b),

- <instr> LABEL
- Ex: j et1 ;jump

### Tipuri de instructiuni

- Aritmetice si logice
- Load si Store
- Salturi si ramificatii (branch)

#### Instructiuni aritmetice si logice

- add \$rd, \$rs, \$rt
- addi \$rt, \$rs, imm
- sub \$rd, \$rs, \$rt
- mult \$rs, \$rt
- div \$rs, \$rt
- and \$rd, \$rs, \$rt
- andi \$rt, \$rs, imm
- or \$rd, \$rs, \$rt
- ori \$rt, \$rs, imm

```
$;$rd = $rs + $rt
$;$rt = $rs + imm
;$rd = $rs --$rt
;$LO = $rs * $rt
;$LO=$rs/$rt; $HI=$rs % $rt
; $rd = $rs & $rt
; $rt = $rs & imm
; $rd = $rs | $rt
; $rt = $rs | imm
```

#### Instructiuni Load si Store

- Load word
  - lw \$rt, offset(\$rs)
- Load byte
  - lb \$rt, offset(\$rs)
- Store word
  - sw \$rt, offset(\$rs)
- Store byte
  - sb \$t, offset(\$s)

- ; \$rt = MEM[\$rs + offset]
- ; \$rt = MEM[\$rs + offset]
- ; MEM[\$rs + offset] = \$rt
- ;MEM[\$s + offset] = (0xff & \$t)

#### Instructiuni de salt

Salturi neconditionate

```
    j target ; PC = (PC & 0xf0000000) | (target << 2)</li>
    jr $rs ; salt cu registru PC = $rs;
```

- Salturi conditionate (ramificari branch)
  - Branch on equal

```
• beq $rs, $rt, offset ; if $rs=$rt PC=PC+(offset<<2))
```

Branch on greater than or equal with zero

```
• bgez $rs, offset ; if $rs >= 0 PC=Pc+ (offset << 2))
```

### Comparatie cu Intel x86

Parametru	ISAx86	MIPS
Nr. instructiuni	Foarte multe (~150)	Putine (35)
Complexitate instr.	Instructiuni complexe	Instructiuni simple
Format instr.	Variabil 1-16 octeti	Fix 4 octeti
Instructiuni cu memoria	Majoritatea instructiunilor	Doar instr. Load si store
Moduri de adresare	Multiple, complexe	Putine, simple
Executia instructiunilor	Mai multe cicluri	Un ciclu
Numar registre	8 reg. generale	32 de registre
Arhitectura UCP	Complexa (CISC)	Simpla (RISC)
Programare	Simpla, flexibila	Rigida, complicata