
Soros LCD vezérlő

A vezérlő modul lehetővé teszi, hogy az LCD-t soros vonalon illeszthessük alkalmazásunkhoz. A modul több soros protokollt is támogat, úgy, mint az RS232, I²C, SPI. Továbbá az LCD alapfunkcióit a következőkkel egészíti ki:

- Háttérvilágítás ki/bekapcsolása (háttérvilágítással rendelkező típusok esetén)
- Kontrasztállítás
- LCD inicializálás + magyar ékezetes karakterek felprogramozása

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése.



1. ábra A soros vezérlőmodul bekötése

A csatlakoztatott kijelző karakterszámának megfelelő konfiguráció a SEL0 és SEL1 átkötések nyitott/zárt állapotával állítható be. Ennek megfelelően az alábbi táblázat tartalmazza a lehetséges konfigurációkat.

| SEL1 | SEL0 | Konfiguráció |
|--------|--------|----------------|
| zárva | zárva | 1x16 karakter |
| zárva | nyitva | 2x20 karakter |
| nyitva | zárva | 4x20 karakter |
| nyitva | nyitva | 2x16 karakter* |

^{*} alapértelmezett


Fontos tudnivaló, hogy a vezérlő bekapcsolás után kb. 10 msec. alatt inicializálja magát. Ez idő alatt nem fogad semmilyen parancsot és adatot sem!

Az I²C interfész

Az I²C interfész kiválasztásához a SEL2 jelű forrszemet hagyjuk szakadásban, azaz nyitott állapotban. A kommunikációhoz a modul SDA kivezetése használható adat ki/bemenetként, illetve az SCL kivezetés órajel bemenetként. A modul maximálisan 1 MiBit/sec sebességgel képes kommunikálni.

A vezérlő 32 bájt, körkörös szervezésű belső bufferrel rendelkezik. Ezért, ha a maximális sebességnél 32 bájtnál több adatot küldünk ki adatvesztés léphet fel! Ennek elkerülése érdekében, ha az elküldött utasítások végrehajtási ideje indokolja újabb írás előtt, kérdezzük le a BUSY FLAG állapotát, mely a feldolgozás ideje alatt 0xFF-et ad vissza, egyébként, pedig 0x00-t. Másik lehetséges módja a feldolgozás állapotának vizsgálatára, ha a modul BF kimenetét figyeljük. Feldolgozás alatt a BF kimenet logikai 1 szintű, egyébként logikai 0.

Az alábbi ábrán látható az LCD vezérlő megcímzése – írás esetén:



Az LCD vezérlő megcímzése – írás esetén

A vezérlő I²C buszos címe: **0xF0**. A **Start bit** és a **Slave cím** kiküldése után egy parancsbájt kiküldésére van szükség, mely parancsbájt bitjei jelölik ki a végrehajtandó műveletet.

A parancsbájt bitjeinek értelmezése, attól függően, hogy írást vagy olvasást jelöltünk meg a Slave cím R/W bitjével, a következő képen néz ki:

| R/W | C1 | C0 | Funkció |
|-----|----|----|---------------------------------|
| (| 0 | 0 | parancs küldése az LCD-nek |
| (| 0 | 1 | adat küldése az LCD-nek |
| 1 | X | X | LCD busy flag olvasás |
| (| 1 | 0 | Kontraszt érték beírása |
| (| 1 | 1 | Háttérvilágítás ki/bekapcsolása |

A vezérlő funkcióinak összefoglalása

Új parancsbájtot csak a következő **Start bit** és **Slave cím** után küldhetünk ki. Mivel a parancsbájt is bekerül a bufferbe, nem kell attól tartani, hogy esetlegesen felül definiáljuk a parancsot és a még fel nem dolgozott adatokat másképp értelmezi a vezérlő, mint ahogy azt szerettük volna.

Az LCD-nek kiadható parancsok összefoglaló táblázata és a kibővített karakterkészlet a mellékletben található.

Háttérvilágítás ki/be kapcsolás

A háttérvilágítás ki/be kapcsolásához, a fenti táblázat alapján, a **Start bit** és **Slave cím** kiküldése után egy olyan parancsbájtot kell kiküldenünk, ahol C0 = 1 és C1 = 1. Majd a soron következő bájt értéke szabja meg, hogy a háttérvilágítás ki vagy be legyen kapcsolva. Ha a bájt értéke 0, akkor kikapcsolt állapotú lesz. Minden más érték esetén bekapcsolt állapotú.

Kontraszt állítás

A kontraszt állításhoz, a fenti táblázat alapján, a **Start bit** és **Slave cím** kiküldése után egy olyan parancsbájtot kell kiküldenünk, ahol C0 = 0 és C1 = 1. Majd a soron következő bájt értéke szabja meg a kontraszt mértékét. Figyelem! A 0 értékhez tartozik a maximális és a 255-höz a minimális kontraszt.

Busy Flag olvasás

Az állapotjelző olvasásához nem kell parancsbájtot kiküldeni a Slave cím után. Ugyanis a Slave címben lévő legkisebb helyértékű bitnek a logikai 1 értéke jelöli ki az olvasást. Így a Slave cím kiküldése után azonnal megkezdődhet a BUSY FLAG olvasása. Ezután a BUSY FLAG aktuális értéke folyamatosan olvasható a Slave cím kiküldése nélkül is mindaddig, míg Stop bitet vagy negatív ACK bitet nem küldünk.

Az RS232 interfész

A modul RS232-es interfészét a RX kivezetésen keresztül érhetjük el. Mivel a modul ezen az interfészen csak adatok vételére képes a TX láb nincs kivezetve.

Az interfész fizikai rétegének paraméterei:

- 8 adatbit, 1 stopbit, nincs paritás,
- baudrate = 2400 BPS

A modul az RX lábon érkező soros adatokat értéküktől függően megjelenítendő vagy vezérlő karakterként értelmezi. Ennek megfelelően:

| Karakter | Értelmezése | Megjegyzés |
|--------------|---|--|
| 0x00 | á betű | |
| 0x01 | é betű | |
| 0x02 | í betű | |
| 0x03 | ó betű | |
| 0x04 | ő betű | |
| 0x05 | ú betű | |
| 0x06 | ű betű | |
| 0x07 | csúcsára állított tele háromszög | Ld. a mellékelt karakter tábla 8. karakterét. |
| 0x08 | á betű | |
| 0x09 | Háttérvilágítás ki/be vezérlőkarakter | A soron következő bájt értéke szabja meg, |
| | | hogy ki vagy bekapcsolt állapotban legyen. |
| | | Ld. később. |
| 0x0A | Kurzor ki/be vezérlő karakter | A soron következő bájt értéke szabja meg, |
| | | hogy ki vagy bekapcsolt állapotú illetve, hogy |
| | | milyen típusú legyen a kurzor. Ld. később. |
| 0x0B | Kontraszt értékbeállító vezérlőkarakter | A soron következő bájt értéke szabja meg a |
| | | kontraszt mértékét. Ld. később. |
| 0x0C | Kijelző törlése | |
| 0x0D | Ugrás az első pozícióra | |
| 0x0E | Egy karaktert visszalép | |
| 0x0F | Egy karaktert előre lép | |
| 0x1B | Tetszőleges pozícióra léptet | A soron következő bájt értéke adja meg a |
| | | pozíció számát. Ld. később. |
| Minden egyéb | ASCII karakterként értelmezi | |

Háttérvilágítás ki/bekapcsolás

A 0x09 vezérlő karakter kiküldése után a soron következő bájt értéke szabja meg, hogy a háttérvilágítás ki vagy be legyen kapcsolva. Ha a bájt értéke 0, akkor kikapcsolt állapotú lesz. Minden más érték esetén bekapcsolt állapotú.

Kurzor ki/bekapcsolás

A 0x0A vezérlő karakter kiküldése után a soron következő bájt értéke jelöli ki a kurzor típusát, illetve, hogy ki legyen-e kapcsolva. Ennek megfelelően a választható kurzor típusok:

| Bájt értéke | Kurzor típusa |
|-------------|------------------------------|
| 0 | nincs |
| 1 | villogó téglalap |
| 2 | alulvonás (_) |
| 3 | villogó téglalap + alulvonás |

Kontraszt állítás

A 0x0B vezérlő karakter kiküldése után a soron következő bájt értéke szabja meg a kontraszt mértékét. Figyelem! A 0 értékhez tartozik a maximális és a 255-höz a minimális kontraszt.

Kurzor pozicionálás

A 0x1B vezérlő karakter kiküldése után a soron következő bájt értéke szabja meg a kurzor pozícióját. A bájt értéke 0-tól a kijelző (maximális karakterszám – 1) változhat. Ettől eltérő érték esetén a parancs nem kerül végrehajtásra.

Megjegyzés!


Ha a kurzor a sor végére ért, a következő ASCII karakter kiküldésénél, a modul automatikusan a következő sor elejére állítja a kurzor pozícióját, illetve az utolsó sor esetén az első sor első karakterére.

Az SPI interfész

Az SPI interfész kiválasztásához a SEL2 jelű forrszemet zárjuk rövidre. A kommunikációhoz a modul **SDI** kivezetése használható adatbemenetként, illetve az **SCK** kivezetés órajel bemenetként. A modul maximálisan 1 MiBit/sec sebességgel képes kommunikálni.

A vezérlő 32 bájt, körkörös szervezésű belső bufferrel rendelkezik. Ezért, ha a maximális sebességnél 32 bájtnál több adatot küldünk ki adatvesztés léphet fel! Ennek elkerülése érdekében, ha az elküldött utasítások végrehajtási ideje indokolja, újabb írás előtt ellenőrizzük a modul BF kimenetét. Feldolgozás alatt a BF kimenet logikai 1 szintű, egyébként logikai 0.

Az alábbi ábrán látható az LCD vezérlőre írás folyamata:



Az SPI busz ciklus diagrammja

A parancsbájt bitjeinek értelmezése a következő képen néz ki:

| C1 | C0 | Funkció |
|----|----|---------------------------------|
| 0 | 0 | parancs küldése az LCD-nek |
| 0 | 1 | adat küldése az LCD-nek |
| 1 | 0 | Kontraszt érték beírása |
| 1 | 1 | Háttérvilágítás ki/bekapcsolása |

A vezérlő funkcióinak összefoglalása

Új parancsbájtot csak a következő **0x0F karakter** után küldhetünk ki. Mivel a parancsbájt is bekerül a bufferbe, nem kell attól tartani, hogy esetlegesen felül definiáljuk a parancsot és a még fel nem dolgozott adatokat másképp értelmezi a vezérlő, mint ahogy azt szerettük volna.

Az LCD-nek kiadható parancsok összefoglaló táblázata és a kibővített karakterkészlet a mellékletben található.


Háttérvilágítás ki/be kapcsolás

A háttérvilágítás ki/be kapcsolásához, a fenti táblázat alapján, a **0x0F** karakter kiküldése után egy olyan parancsbájtot kell kiküldenünk, ahol C0 = 1 és C1 = 1. Majd a soron következő bájt értéke szabja meg, hogy a háttérvilágítás ki vagy be legyen kapcsolva. Ha a bájt értéke 0, akkor kikapcsolt állapotú lesz. Minden más érték esetén bekapcsolt állapotú.

Kontraszt állítás

A kontraszt állításhoz, a fenti táblázat alapján, a **0x0F** karakter kiküldése után egy olyan parancsbájtot kell kiküldenünk, ahol C0 = 0 és C1 = 1. Majd a soron következő bájt értéke szabja meg a kontraszt mértékét. Figyelem! A 0 értékhez tartozik a maximális és a 255-höz a minimális kontraszt.

Melléklet



Note: The user can specify any pattern for character-generator RAM.

Az LCD kibővített karakterkészlete

| | | | | | C | ode | | | | | | Execution Time (max) (when f _{cp} or |
|--------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| Instruction | RS | R/₩ | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 | Description | f _{osc} is 270 kHz) |
| Clear display | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clears entire display and sets DDRAM address 0 in address counter. | |
| Return home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | Sets DDRAM address 0 in address counter. Also returns display from being shifted to original position. DDRAM contents remain unchanged. | 1.52 ms |
| Entry mode set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/D | S | Sets cursor move direction and specifies display shift. These operations are performed during data write and read. | 37 μs |
| Display on/off control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | С | В | Sets entire display (D) on/off, cursor on/off (C), and blinking of cursor position character (B). | 37 μs |
| Cursor or display shift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/C | R/L | _ | _ | Moves cursor and shifts display without changing DDRAM contents. | 37 μs |
| Function set | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | N | F | _ | _ | Sets interface data length (DL), number of display lines (N), and character font (F). | 37 μs |
| Set CGRAM address | 0 | 0 | 0 | 1 | ACG | ACG | ACG | ACG | ACG | ACG | Sets CGRAM address. CGRAM data is sent and received after this setting. | 37 μs |
| Set DDRAM address | 0 | 0 | 1 | ADD | Sets DDRAM address. DDRAM data is sent and received after this setting. | 37 μs |
| Read busy flag & address | 0 | 1 | BF | AC | Reads busy flag (BF) indicating internal operation is being performed and reads address counter contents. | 0 µs |

| | | | Code | | Execution Time (max) (when f _φ or |
|----------------------------------|----|--------------------------------------|---|---|--|
| Instruction | RS | R/₩ | DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 | Description | f _{DSC} is 270 kHz) |
| Write data to CG or DDRAM | 1 | 0 | Write data | Writes data into DDRAM or CGRAM. | 37 μs t _{ADD} = 4 μs* |
| Read data from CG or DDRAM | 1 | 1 | Read data | Reads data from DDRAM or CGRAM. | 37 μs t _{ADD} = 4 μs* |
| | | = 0: = 1: = 0: = 1: = 1: | Shift to the right Shift to the left | DDRAM: Display data RAM CGRAM: Character generator RAM ACG: CGRAM address ADD: DDRAM address (corresponds to cursor address) AC: Address counter used for both DD and CGRAM addresses | Execution time changes when frequency changes Example: When f_{ep} or f_{OSO} is 250 kHz, $37 \mu s \times \frac{270}{250} = 40 \mu s$ |

Note: — indicates no effect.

A LCD parancskészlete

^{*} After execution of the CGRAM/DDRAM data write or read instruction, the RAM address counter is incremented or decremented by 1. The RAM address counter is updated after the busy flag turns off. In Figure 10, t_{ADD} is the time elapsed after the busy flag turns off until the address counter is updated.