B INTRODUCTION TO GRAPHICAL LINKAGE SYNTHESIS

3.1 บทน้ำ

ในการออกแบบเครื่องจักรกล บางครั้งอาจต้องการสร้างกลไกหรืออุปกรณ์ที่มีการ
เคลื่อนที่เฉพาะแบบขึ้นมา เช่น อาจต้องการนำวัตถุจากตำแหน่ง A ไป B ในช่วงเวลา
ที่กำหนด หรืออาจต้องการสร้างแนวทางเคลื่อนที่ในอากาศเพื่อที่จะได้นำชิ้นส่วนหนึ่งไปประ
กอบเข้าด้วยกันกับชิ้นส่วนอื่นๆเป็นต้น ปัญหาเหล่านี้แก้ได้โดยการสร้างกลไกให้มีการเคลื่อน
ที่ตามต้องการ ซึ่งก็คือ การสังเคราะห์ นั่นเอง การสังเคราะห์แบ่งออกได้ดังนี้

(ก) การสังเคราะห์เชิงรูปแบบ(Type Synthesis)

คือการเลือกกลไกที่เหมาะสมที่สุด (linkages?, gear trains?, หรือ cam mecha nisms?) ที่สามารถทำงานตามที่กำหนดไว้ นั่นคือ กำหนดงานชนิดหนึ่งขึ้นมา แล้วหาชนิด ของกลไกที่เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถทำงานนี้ได้ รวมทั้งหาจำนวน ร.ข.ส จำนวนและ ชนิดของข้อต่อของกลไกเป็นต้น การเลือกชนิดของกลไก่ต้องมีประสบการณ์และความรอบ รู้เกี่ยวกับกลไกชนิดต่างๆ รวมทั้งวิธีการผลิต เช่น ถ้าต้องการกลไกที่มีจุดๆหนึ่งเคลื่อนที่ เป็นเส้นตรงเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนบนสายพานการผลิตพร้อมกับฉีดน้ำยาเคมี เคลือบชิ้นส่วนนั้นขณะผ่านจุดที่กำหนดไว้ กลไกที่จะทำงานนี้ในเชิงพาณิชย์ต้องไม่แพง ทำงานได้เร็วและแม่นยำ สามารถทำงานนี้ช้ำๆได้ กลไกที่จะทำงานชนิดนี้ได้อาจเป็น :- กลไกที่มีจุดๆหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง...กลไกชนิดนี้ทำงานได้เที่ยงตรง ซ้ำๆได้ แต่ จะมีขนาดใหญ่เกินไปและมีความเร่งมากไป


- :- ลูกเบี้ยวและตัวตาม.....โดยทั่วๆไปจะแพง
- :- air cylinder.....ไม่แพง แต่เลี้ยงตั้งและไม่แม่นย้ำ
- :- hydraulic cylinder....ราคาแพง
- :- หุ่นยนต์ราคาแพง
- :- solenoid....ถึงแม้ราคาจะถูก แต่มีแรงกระแทกและความเร็วสูง กลไกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนใช้งานตามที่กำหนดไว้ได้ทั้งสิ้น แต่อาจจะไม่ดีที่สุด การที่ จะได้กลไกที่ดีที่สุด บางครั้งต้องทำการค้นคว้าและวิจัยเป็นต้น

(ป) การสังเคราะห์เชิงมิติ (Dimensional synthesis)

คือการหาสัดส่วน เช่น ความยาวของข้อต่อต่างๆ การกำหนดระยะของจุดหมุนที่อยู่ กับที่ในกลไก เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ตามต้องการ ในการสังเคราะห์เชิงมิตินี้จะเป็น ไปได้ถ้ามีการเลือกชนิดของกลไก(เช่น slider-crank, 4-bar, coms, gear, fivebar หรือ six-bar linkages ต่างๆเป็นต้น)ที่เหมาะลมขึ้นมาแล้วจากวิธีสังเคราะห์เชิง รูปแบบ การสังเคราะห์ทางคิเนแมติกที่ทำกันตามปกติคือ การหา Function, Path, and Motion generation โดยที่

- (a) <u>Function generation</u> คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่หรือแรงของ ตัวล่งเข้า(inputs)กับตัวส่งออก(outputs)ของกลไก เช่น mechanical analog computer, cam follower เป็นต้น
- (b) Path generation คือการควบคุมให้จุดๆหนึ่งในกลไกเคลื่อนที่ตามกำหนด เช่นให้ จุดๆหนึ่งบน coupler ของกลไก 4-ข้อต่อเคลื่อนที่ตามกำหนด แต่จะไม่ควบคุมตำแหน่ง ของตัว coupler ถ้ามีการระบุเวลาให้จุดที่ลากเส้นมายังตำแหน่งที่กำหนดไว้ กรณีแบบ นี้จะเป็น path generation with prescribed timing ซึ่งจะคล้ายกับ function generation ที่มีการกำหนด function เฉพาะของ output เอาไว้
- (c) Motion generation คือการควบคุมเส้นๆหนึ่งในกลไกให้เคลื่อนที่ไปอยู่ในตำแหน่ง ต่างๆที่กำหนดไว้ตามลำดับติดต่อกัน ในที่นี้จะเน้นความสำคัญของการกำหนดตำแหน่งของ ข้อต่อที่มีเส้นนั้นอยู่ด้วย กรณีนี้คือปัญหาโดยทั่วๆไปมากกว่ากรณีของ path generation ทั้งนี้อาจถือว่า path generation เป็นส่วนย่อยของ motion generation ก็ได้ ตัวอย่างเช่น การควบคุม bucket ของรถ bulldozer ให้อยู่ในตำแหน่งต่อเนื่องตั้งแต่ ขุด ตัก เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึงเทดินออก โดยหลักการแล้วคือการควบคุม การเคลื่อนที่ของเส้นที่ขีดไว้ข้าง bucketให้เคลื่อนที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนั่นเอง ซึ่งก็ คือ motion generation

ในที่นี้จะเรียนเฉพาะกลไกที่มีการเคลื่อนที่อยู่ในระนาบที่ขนานกันเท่านั้น(plane motion) อย่างไรก็ตาม บางกรณีกลไกแบบ 3-มิติก็อาจจะได้จากกลไกแบบ 2-มิติมาต่อกัน เช่น เก้าอื้พับจะประกอบด้วยกลไกที่เหมือนกัน 2 ชุดอยู่ในระนาบ x-y ที่ขนานกันแล้วถูก ต่อด้วยข้อต่อในแนวแกน z เข้าด้วยกัน หรือกลไกที่ใช้ยกฝากระโปรงรถดังรูปที่ 3.1เป็นต้น



3.2 Dimension Synthesis

ดังได้กล่าวแล้ว dimension synthesis คือการหาสัดส่วนของข้อต่อต่างๆใน กลไกให้สามารถเคลื่อนที่ได้ตามต้องการหลังจากขบวนการ type synthesis แล้ว วิธีที่ง่ายและเร็วที่ลุดคือวิธีเขียนรูป ซึ่งสามารถใช้ได้ดีถึงการกำหนดตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง ถ้ามากกว่านี้ต้องใช้วิธีทางคณิตคาสตร์ วิธีทาง graphical synthesis techniques จะใช้วิธีต่างๆทางเรขาคณิต เช่น การแบ่งครึ่งเล้นตรง แบ่งครึ่งมุม การใช้เล้นขนานและ เล้นตั้งฉากเป็นต้น อุปกรณ์ที่ใช้คือ วงเวียน ไม้โปรเทคเตอร์ ไม้บรรทัด เป็นต้น


(1) Two position synthesis แบ่งออกเป็น

(a) Rocker output (pure rotation) เหมาะกับกรณีที่ต้องการกลไกแบบ Grashof crank-rocker และตามความจริงแล้วคือกรณีธรรมดาๆของ function generation ที่กำหนด output function เป็นตำแหน่งเชิงมุมของ rocker ที่ไมต่อเนื่องกันนั่นเอง
(b) Coupler output เป็นแบบที่ธรรมดาที่สุดของ motion generation ที่กำหนด เล้นตรงในระนาบหนึ่งไว้ 2 ตำแหน่งเป็น output นั่นเอง โดยทั่วๆไป การแก้ปัญหานี้ จะได้กลไก 4-ข้อต่อแบบ แขนแกว่งคู่(double rocker) อีย่างไรก็ตามบางครั้งอาจจะ เพิ่มข้อต่อ 2 ข้อเพื่อเป็นตัวขับทำให้ได้กลไก 6-ข้อต่อแบบ Watt โดยมีกลไกแบบ Grashof เป็น subchain ก็ได้

รายละเอียดทั้ง 2 กรณีจะเป็นดังนี้

(a-1) Function Generation Rocker output - 2 positions with angular displacement

Problem: ให้ออกแบบกลไก 4-ข้อต่อแบบ Grashof crank-rocker ที่ให้แขนแกว่ง (rocker) หมุนไป 45° โดยใช้เวลาไปและกลับเท่าๆกันขณะที่มอเตอร์หมุนด้วยความ เร็วคงที่



(1) เขียน output link 0 ฿ ที่ตำ
แหน่งขีดจำกัดทั้ง 2 แหน่งคือ 0 ฿ ู
กับ 0 ฿ ู ณ ตำแหน่งที่เหมาะสม
โดยทำมุม 45 ตามที่โจทน์กำหนด
(2) ลากเส้นตรง ฿ ฿ ู และต่อยาว
ออกไปในทิศทางใดก็ได้(ในที่นี้ได้ต่อ
ยาวไปทางซ้าย)


(3)กำหนดให้จุดๆหนึ่งบนเล้น B_{.B.}

รู<u>ปที่ 3.2 การสร้างกลไกข้อเหวี่ยง-แขนแกว่ง</u> ที่ต่อออกไปนี้เป็นจุด 0 ในบ่งครึ่ง B B แล้วใช้ระยะที่แบ่งครึ่งนี้เป็นรัศมีเขียนวงกลมที่จุด 0 ใร) วงกลมที่เขียนขึ้นมาจะตัดเส้นต่อออกไปของ B B ที่จุด A และ A ดังรูปที่ 3.2 (6) วัดความยาวของ coupler A B = A B = 6.1 cm วัดความยาว 0 0 = 6.5 cm ความยาวของข้อเหวี่ยง 2 = O A = 1 cmและความยาว rocker 4 = 0 B = 2.6 cm check; เพราะว่า s=0 A=1 cm,1=0 0 = 6.5 cm,p=AB=6.1 cm และq=0 B=2.6 cm ดังนั้น s+1=7.5 p+q=8.7 และข้อต่อสั้นที่สุดเป็น side link ดังนั้นเป็นกลไก crank-rocker3ริง ถ้าไม่ได้กลไกตามกำหนด ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ข้อ 3-5จนกว่าจะได้กลไกตามต้องการ

<u>พื้อสังเกต</u> การสังเคราะห์จะเริ่มจากการเขียนตำแหน่งที่เป็นขีดจำกัดของ output ตาม กำหนด จากนั้นเลือกจุด O₂ โดยการเดาสุ่ม ถ้าไม่ได้กลไกตามต้องการ ต้องทำช้ำใหม่ โดยเปลี่ยนจุด O₂ ขึ้นมา แล้วลองอีกจนกว่าจะได้กลไกตามต้องการเป็นต้น (a-2) Motion Generation Rocker output - 2 positions with complex displacement.

Problem 2: ให้ออกแบบกลไก 4-ข้อต่อที่จะเลื่อนข้อต่อ CD จากตำแหน่ง C_pD_p ไปยังตำ แหน่ง C_pD_p

Solution



- เขียนตำแหน่งของ CD ทั้ง
 ตำแหน่งตามโจทน์
- (2) ลากเส้น C C ู และ D ู D ู
- (3) แบ่งครึ่งและลากเส้นตั้งฉาก C₁C₂ กับ D₁D₂ แล้วต่อไปตัดกันที่จุด O₄ เรียกจุดนี้ว่า rotopole
- (4) ใช้ 0 เป็นจุดคูนย์กลาง เขียน ล่วนโค้งรัศมีพอเหมาะไปตัดเส้น

รูปที่ 3.3 การสร้าง Rocker output 2 ตำแหน่ง $O_{\downarrow}C_{\downarrow}$ กับเส้น $O_{\downarrow}C_{\downarrow}$ ที่จุด $B_{\downarrow},B_{\downarrow}$

(5) ทำตามขั้นตอนที่ 2-5 ของตัวอย่างที่ 1 จนกว่าจะได้กลไกตามกำหนด

(6) สร้างกลไกที่ได้ด้วยกระดาษแข็งเพื่อทดสอบการเคลื่อนที่


<u>Check</u> จากการวัดได้ Crank 0 A = 0.6 cm = s, 0 0 = 1 = 2.9 cm,

AB = p = 2.4 และ q = 0 B = 1.7 cm s + 1 = 3.5 < p + q = 4.1 และ s เป็นชื่อต่อด้านข้าง

ดังนั้น เป็นกลไก crank-rocker

(b-1) Motion geneation Coupler output-2 positions with Complex Displacement

 $\underline{Problem~3}$ ให้ออกแบบกลไก 4-ข้อต่อที่จะเลื่อนข้อต่อ CD จากตำแหน่ง C_D_ ไป ยังตำแหน่ง C_D_ โดยทั้งจุด C กับ D ต่างก็เป็นจุดหมุนที่เคลื่อนที่ได้



- (1)เขียนข้อต่อ CD ทั้ง 2 ตำแหน่งคือ C_[D] กับ C_{2D2} ตามโจทน์กำหนด
- (2)ลากเส้น C C กับ D D D
- (3)แบ่งครึ่งและลากเส้นตั้งฉากกับเส้น C₂C₂ กับ D₂D₂แล้วต่อยาวออกไปในทิศทางที่สะดวก ในกรณีนี้ไม่ใช่ rotopole

(4)เลือกจุดใดๆบนเส้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับ

รูปที่ 3.4 การล่ราง Coupler output 2 อำนาหม

๛ุ่า กับ บุบา ให้เป็นจุดหมุนที่อยู่กับที่ 0 และ 0 ตามลำดับ


(5) ลากเล้น o c กับ o p ซึ่งเป็นข้อต่อ 2 กับ 4 ส่วน C D คือข้อต่อ 3 และ o o เป็นข้อต่อ 1

(6) **ถ้าไม่ได้กลไกตามต้องการ ให้เริ่มใหม่โดยเลือกจุด** 0₂ กับ 0₂ ใหม่จนกว่าจะได้ กลไกตามต้องการ

(7) สร้างกลไกที่ได้จากกระดาษแข็งเพื่อตรวจความเป็นไปได้และมุมส่งทอด

Check: s = 0₂0₄ = 1.5, q = 0₂C₁ = 2.8, p = C₁D₁ = 2.5 และ
 1 = 0₄D₁ = 3 หน่วยความยาวทั้งหมดเป็น cm.
 s + 1 = 4.5

Problem 4 ให้ออกแบบกลไกที่จะเลื่อนข้อต่อ CD จากตำแหน่ง C_{,D} ไปยังตำแหน่ง C_{,D} ไปยังตำแหน่ง C_{,D} ไปยังตำแหน่ง C_{,D} โดยให้จุด C กับ D เป็นจุดหมุนที่เคลื่อนที่ด้วยกลไก 6 ข้อต่อจากการเพิ่มข้อต่อ อีก 2 ข้อที่ต่อกันด้วยคู่สัมผัสหมุนเข้าไปกับกลไกจากตัวอย่างที่ 3 โดยข้อต่อที่เพิ่มนี้เป็นตัวขับ



รูปที่ 3.5 การสร้าง Coupler output 2 ตำแหน่งด้วยกลไก 6 ข้อต่อ


(2) แบ่งครึ่ง B ุ B ู แล้วใช้จุดๆหนึ่งบนเส้น B ุ B ู ที่ต่อออกไปเป็นจุดคูนย์กลางเขียนวง กลมรัศมีเท่ากับ B ุ B ৢ / 2 เหมือนกับวิธีในตัวอย่างที่ 1

กลไก $O_{\rm A}$ B $_{\rm I}$ 0 จะเป็นกลไก Grashof crank-rocker รูปที่ 3.5ข จะเป็น อีกรูปแบบหนึ่งของกลไก 6-ข้อต่อนี้

(II) Three position synthesis with specified moving pivots

ในกรณีนี้จะเป็นการสร้างกลไกกราชอฟ 4-ข้อต่อโดยให้ coupler เคลื่อนที่ไปอยู่ใน ตำแหน่งที่กำหนดไว้ 3 ตำแหน่ง ซึ่งจัดเป็นแบบ motion generation การสร้างจะใช้ การขยายวิธีที่ใช้กับ 2-ตำแหน่งในตัวอย่างที่ 3 บางครั้งอาจจะเพิ่มข้อต่ออีก 2 ข้อที่ต่อ กันด้วยคู่ล้มผัสหมุนเพื่อใช้ควบคุมและจำกัดการเคลื่อนที่ให้อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ (b-1) Motion generation Coupler output- 3 positions with complex Displacement.

Problem 5 ให้ออกแบบกลไก 4-ข้อต่อที่จะเลื่อนข้อต่อ CD ให้เคลื่อนที่จากตำแหน่ง C D ไปยังตำแหน่ง C D แล้วไปยัง วางกักำหนดไว้ C กับ D เป็นจุดหมุนที่เคลื่อนที่



รูปที่ 3.6 การสร้าง Coupler output 3 ตำแหน่งด้วยกลไก 4-ข้อต่อ


- (1) เขียนข้อต่อ CD ที่ตำแหน่งกำหนดไว้ทั้ง 3 ตำแหน่งคือ C₁D₁, C₂D₂ และ C₃D₃
- (2) ลากเล้นเชื่อมจุด C C ู และ C ู C ู
- (3) ลากเส้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับ cุc และ c c แล้วต่อให้ไปตัดกันที่จุด o
- (4) ทำขั้นตอนที่ 2 และ 3 กับจุด DุD ู และ D ฏ จะได้จุด O ୁ
- (5) ลากเส้น Oʻgʻ และ Oʻdʻ เพื่อเป็นข้อต่อ 2 และ 4 ตามลำดับ ล่วน Cʻdʻ คือข้อต่อ 3 และ Oʻoʻ คือข้อต่อ 1
- (6) ตรวจดูว่ากลไกที่ได้เป็นกลไกแบบใดของ กราชอฟ แล้วสร้างกลไกที่ได้ด้วยกระดาษ แข็งเพื่อดูความราบเรียบของการเคลื่อนที่และตำแหน่งจุดตาย
- (7) เพิ่มช้อต่อลีก 2 ข้อที่ต่อกันด้วยคู่สัมผัสหมุนเนื่อเป็นตัวขับตามคัวอย่างที่ 4

(III) Three position synthesis with Alternate Moving Pivots

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคือ ตำแหน่ง 0 ู และ 0 ู อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถใส่ที่ว่าง ที่มีอยู่ หรือไม่เหมาะสม เช่น ในการออกแบบเครื่องปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถ จุด 0 ู,0 ู อาจจะอยู่ที่ตรงกลางกระจก ดังนั้นต้องหาจุดใหม่

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีที่จะได้รูปแบบกลไกที่แตกต่างจากกลไกที่ได้จากตัวอย่างที่ 5 (b-1) Motion generation Coupler output-3 positions with complex displacement-Alternate attachment points for moving pivots

Problem 6 ให้ออกแบบกลไก 4-ข้อต่อที่จะเลื่อนข้อต่อ CD จากตำแหน่ง C₁D₁ ไปยัง C₂D₂ แล้วไปยังตำแหน่ง C₃D₃ ให้ใช้จุดหมุนเคลื่อนที่ที่ต่างไปจาก CD Solution



รูปที่ 3:7 การสร้างCoupler output 3-ตำหน่งโดยใช้จุดหมุนเคลื่อนที่ที่แตกต่างจากเดิม

- (1) เขียนข้อต่อ CD ที่ตำแหน่งกำหนดไว้ 3 ตำแหน่งคือ C,D,,C,D, และ C,D,
- (2) กำหนดจุด E และ F ขึ้นมาใหม่ให้มีระยะที่แน่นอนกับ C D ภายในข้อต่อเดียวกัน จากนั้นใช้ E F ที่ได้ระบุตำแหน่งทั้งสาม
- (3) ลากเส้น E ุ E ู และ E ุ E ู
- (4) แบ่งครึ่งและลากเส้นตั้งฉากกับ $\mathbf{E}_{_{\mathbf{Z}}}\mathbf{E}_{_{\mathbf{Z}}}$ และ $\mathbf{E}_{_{\mathbf{Z}}}\mathbf{E}_{_{\mathbf{Z}}}$ แล้วต่อไปตัดกันที่จุด $\mathbf{O}_{_{\mathbf{Z}}}$
- (5) ทำขั้นตอนที่ 3 กับ 4 กับเล้น F_F และ F_gF_g จะได้จุด 0 ุ
- (6) ลากเส้น 0 E เป็นข้อต่อ 2 และลากเส้น 0 F เป็นข้อต่อ 4 เล้น E F คือข้อต่อ 3 และ 0 0 คือข้อต่อ 1
- (7) ตรวจคูว่าเป็นกลไกกราชอฟชนิดใด
- (8) สร้างกิลไกจากกระดาษแข็งเพื่อตรวจการเคลื่อนที่ จุดตาย เป็นต้น ถ้ายังไม่ได้กล ไกตามต้องการ ต้องเปลี่ยนจุด E และ F ใหม่แล้วเริ่มขั้นตอน 3-8 อีกจนกว่าจะได้กลใก ที่ต้องการ

<u>ขือสังเกต</u> การเปลี่ยนเส้นจาก CD เป็น EF จะมีผลให้จุด O₂ และ O₄ เปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นอาจจะได้ตำแหน่งที่ต้องการก็ได้

(IV) Three position synthesis with Specified Fixed Pivots

บางครั้งเนื่องจากเนื้อที่จำกัด จึงจำเป็นต้องกำหนดจุด 0 และ 0 พร้อมกับตำแหน่ง ทั้ง 3 ของข้อต่อที่เคลื่อนที่ก่อน จากนั้นจึงทำการสังเคราะห์หาตำแหน่งของจุดเพิ่ม E กับ F บนข้อต่อที่เคลื่อนที่ที่เข้ากับข้อจำกัดตามจริง ปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยใช้หลักการของการ ลับเปลี่ยน(inversion) ตัวอย่างที่ 5 กับ 6 แสดงวิธีการหาจุด 0 กับ 0 เมื่อกำหนด ตำแหน่งทั้ง 3 มาให้ การสับเปลี่ยนที่จะใช้เป็นการกำหนดจุด 0 กับ 0 ไว้ก่อนแล้วจึง หาตำแหน่งของจุดหมุนที่เคลื่อนที่ตามต้องการ ขั้นตอนที่ 1 คือตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ของจุด 0 กับ 0 ที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่ต้องการทั้ง 3 ของ coupler โดยวิธีการ Inverting the linkage ดังต่อไปนี้

Three-Position Synthesis With Specified Fixed Pivots-Inverting the Three-Position Motion Synthesis Problem

Problem 7 สับเปลี่ยนกลไก 4-ข้อต่อที่เลื่อนข้อต่อ CD จากตำแหน่ง C_D ไปยัง C_D แล้วไปยังตำแหน่ง C_D โดยใช้จุด fixed pivots O₂ และ O₄ ที่กำหนดไว้

Solution ขั้นแรก หา inverted positions ของจุดหมุนที่อยู่กับที่ที่สอดคล้องกับตำ

แหน่งทั้ง 3 ของ coupler ที่กำหนดไว้ $C_1 \qquad C_2 \qquad D_2 \qquad D_3$ $C_1 \qquad C_2 \qquad D_2 \qquad D_3$ $C_2 \qquad D_3 \qquad C_4$

(a) ตำแหน่งทั้ง 3 ของcoupler ในตอนแรก

(c) ย้าย ground plane คำแหน่งที่ 2

02 02 04 (e) ย้าย ground plane ทำแหน่งที่ 3

ปีปยังตำแหน่งอับอิงตำแหน่งที่ 1

 รก
 (b) คำแหน่งของ ground plane

 D1
 เทียบกับตำแหน่งที่ 2 ของ CD

 C2
 D2

 D3
 C3

 C3
 C3

(d) <u>ตำแหน่งของ ground plane</u>

เทียบกับตำแหน่งที่ 3 ของ CD

(วัว

(อีว

(f) ทำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ช่อง ground plane ที่ล่อสดล้องกับตำแหน่งของ cooper สอนแรก

<u>รปที่ 3, 8</u>

- (1)เขียน CD ทั้ง3 ตำแหน่งตามกำหนดในระนาบ C_LD₁,C₂D₂ และ C₃D₃ ดังรูปที่ 3.8a
- (2)เขียน ground link 0₂0₄ ในตำแหน่งที่ต้องการในระนาบเทียบกับตำแแหน่งแรกของ coupler C₁D₁ ดังรูปที่ 3.8a
- (3)ใช้จุด C ู และ D ู เขียนส่วนโด้งที่จุด O ู โดยมีรัคมีเป็นด้านทั้งสองของ 🛦 C ื O ื D ในทำนองเดียวกันก็ใช้จุด C ู และ D ู เขียนส่วนโค้งที่จุด O ู โดยมีรัคมีเป็นด้านทั้ง สองของ 🛦 C ื O ื D ื ดังรูปที่ 3.8b นี่คือการสร้างความสัมพันธ์ของจุดหมุนกับที่ O ื กับเส้น coupler C ื D ๆ ของตำแหน่งที่ 2
- (4) ย้ายความสัมพันธ์ที่ได้สร้างขึ้นมาไปยังตำแหน่งแรกของ coupler C_1D_1 เพื่อว่า ตำแหน่งของ ground plane O_2O_4 มีความสัมพันธ์กับ C_1D_1 เช่นเดียวกันกับที่ O_2O_4 มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งที่สองของ coupler C_2D_2 การทำเช่นนี้เท่ากับการย้าย ground plane จาก O_2O_4 ไปยัง $O_2'O_4'$ แทนการเคลื่อนที่ของ coupler จาก C_1D_1 ไปยัง C_2D_2 นี่คือการ inverted ปัญหานั่นเอง
- (5)ทำวิธีเดียวกันนี้กับตำแหน่งที่ 3 ของ coupler C_gD_g ดังรูป 3.8d แล้วย้ายความ สัมพันธ์นี้ไปยังตำแหน่งแรกของ coupler C_fD_f ดังรูป 3.8e
- (6) ตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ของ ground plane ที่สอดคล้องกับตำแหน่งของ coupler ทั้ง สามตำแหน่งตามกำหนดคือ O₂O₄, O₂O₄ และ O₂O₄ ให้ชื่อเส้นทั้งสามนี้เป็น E₁F₁, E₂F₂, และ E₃F₃ ดังรูปที่ 3.8f ตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ตำแหน่งนี้สอดคล้องกับของ coupler ในรูปที่ 3.8a เส้นดั้งเดิมทั้งสามเส้นคือ C₁D₁, C₂D₂ และ C₃D₃ จะไม่ ถูกใช้ในการสังเคราะห์อีกต่อไป


ขั้นต่อไปคือการใช้เส้น E_tF_t, E_sF_s และ E_sF_s เพื่อหาจุด G และ H ที่เป็น จุดหมุน เคลื่อนที่(moving pivot)บนข้อต่อ 3 ของกลไกที่มีจุดหมุนกับที่ O_s,O_s ที่สามารถเลือน ให้ได้ตำแหน่งของ coupler ตามกำหนด


Finding the Moving Pivots for Three Positions and Specified Fixed Pivots

Problem 8 ให้ออกแบบกลไก 4-ข้อต่อที่จะเลื่อนข้อต่อ CD จากตำแหน่ง C_D ไปยัง C_D แล้วไปตำแหน่ง C_D โดยใช้จุดหมุนที่อยู่กับที่ O_D ที่กำหนดไว้ หาตำแหน่งของ จุดหมุนที่เคลื่อนที่บน coupler โดย inversion


Solution ใช้ตำแหน่งของ inverted ground link ที่หาจากตัวอย่างที่ 7 คือ E F, E F และ E F แล้วหาจุดหมุนกับที่สำหรับการเคลื่อนที่นี้ จากนั้น reinvet กลไกที่ได้ เพื่อให้ได้จุดหมุนเคลื่อนที่สำหรับ coupler ทั้งสามตำแหน่งที่กำหนดไว้โดยใช้จุดหมุนกับที่ O และ O ที่กำหนด

(1) จากตำแหน่ง invert ทั้ง 3 ของรูปที่ 3.8f และเขียนใหม่ดังรูปที่ 3.9a โดยมี เล้น E F , E F ู และ E g F ู เป็นตำแหน่งทั้ง 3 ของ invert link ที่จะถูกเลื่อน







(a)สร้างหาจุด rotopoles GและH (b) กลไกที่ต้องการจากการสับเปลี่ยนที่ถูกต้อง



(c) Reinvert เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ (d) Re-place เล้น CD บนข้อต่อ 3






- (e) กุลไกที่ต้องการพร้อมกับตำแหน่งทั้ง 3 ของ coupler(link 4 diving CCW)
- (2) ลากเล้นจาก $\mathbf{E}_{_{\mathbf{1}}}$ ไป $\mathbf{E}_{_{\mathbf{2}}}$ และจาก $\mathbf{E}_{_{\mathbf{2}}}$ ไป $\mathbf{E}_{_{\mathbf{3}}}$
- (3) แบ่งครึ่งและลากเส้นตั้งฉากกับ $\mathbf{E}_{\mathbf{E}_{\mathbf{z}}}$ และ $\mathbf{E}_{\mathbf{z}}\mathbf{E}_{\mathbf{z}}$ แล้วต่อไปตัดกันที่จุด \mathbf{G}
- (4) ทำข้อ 2 และ 3 ซ้ำกับเล้น F ุ F ู และ F ุ F ู ได้จุด ห
- (5) ลากเล้น GE ให้เป็นข้อต่อ 2 และเล้น HF เป็นข้อต่อ 4 ดังรูปที่ 3.9b
- (6) กลไกที่ได้มี E F เป็น coupler 3 ส่วนเส้น GH คือ ground link 1
- (7) reinvert กลไกกลับไปยังรูปแบบแรกโดยเส้น ground link จริงคือ E F ให้ ชื่อใหม่เป็น 0 20 ุ ส่วน GH ก็กลับเป็น coupler ดังรูปที่ 3.9c
- (8) รูปที่ 3.9d แสดงตำแหน่งเริ่มแรกของเส้น C D ในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับเส้น O O q และก่อให้เกิดระนาบของ coupler กับรูปทรงของข้อต่อ 3 ที่น้อยที่สุด

- .9) การเคลื่อนที่เชิงมุมที่จะทำให้เล้น CD เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ 2 และ 3 ดังแสดงใน รูปที่ 3.9e จะเหมือนกับกลไกที่ได้จากการ inversion ที่ระบุในรูปที่ 3.9b ซึ่งมีมุม F HF และ F HF เหมือนกับมุม H O H และ H O H ในรูปที่ 3.9e ตามลำดับ การเคลื่อนที่เชิงมุมของข้อต่อ 2 ในรูปที่ 3.9b กับ 3.9e จะคงความสัมพันธ์ระหว่าง กันไว้ตลอดเวลา การเคลื่อนที่ของข้อต่อ 2 กับ 4 จะเหมือนกันทั้งสองรูป
- (10)ตรวจเงื่อนไขของ Grashof ว่าเป็นชนิดไหน(เป็นไปได้ทุกชนิด) สำหรับตัวอย่างนี้จะ เป็นแบบ non-Grashof linkage
- (11)สร้างกลไกจำลองด้วยกระดาษแข็งเพื่อตรวจสอบการทำงานว่าสามารถเคลื่อนที่จากตำ แหน่งแรกถึงตำแหน่งสุดท้ายโดยไม่เคิดจุดตาย สำหรับกรณีนี้ ข้อต่อ 3 และ 4 จะ เกิดจุดตายในช่วงการเคลื่อนที่จากจุด ห ไปยัง ห นั่นคือกลไกนี้จะใช้ข้อต่อ 2 เป็น ตัวขับไม่ได้เพราะจะเกิดจุดตาย ต้องให้ข้อต่อ 4 เป็นตัวขับเท่านั้น

Position Synthesis for More Than Three Positions

จะเห็นได้ชัดว่า ยิ่งเพิ่มข้อบังคับในการสังเคราะห์มากขึ้น การแก้ปัญหาจะยิ่งยากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มตำแหน่งที่มากกว่าสามตำแหน่ง การแก้ปัญหาจะต้องใช้ คอมพิวเตอร์ เท่านั้น




חלמח הלה שלוא כנחוותבוו נשנווסף חלבת ולהחלת הלחשלוא

Time ratio
$$T_R = \frac{\alpha}{\beta}$$

112. $\alpha + \beta = 360^{\circ}$
40001724 222 $\delta = |180^{\circ} \alpha| = |180^{\circ} \beta|$

Example 9 47112/10/10/2013/12/20 time ratio TR = 1:1.25 112:20/20/10/2011/00




- 1) กินาลอดาแนนองออการโอก & อกมกั
 - 2) อานาน มอม α, β และ δ อาก สอการบาบนน $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{1}{1.25} \text{ Lp } 1.25 \alpha = \beta$ $\alpha + 1.25 \alpha = 360^{\circ}$ $\alpha = 160^{\circ} \text{ Lp } \beta : 200^{\circ}$ 112: $\delta = 20^{\circ}$
 - 3) פות אינבר במנוטנות בל מוום ואום ואום וא
 - 4) อพ Bz อาการปักราในพมุมกับเสนียาง: ในจังกั่ 3 เป็นมุม ช = 20° และพัดกันท์ 0,
 - 5) กราพยาวของ $QA = \frac{1}{2}B_{1}^{\prime}B_{2}$
 - 6) 1262 0 342 0 4 0 201 2 2 00 A2
 - γ) πολη 0, Α, Β, Ο, 12 κη ολη Νότη που 150 / ναθη πικό τι 1 στο πολη τος.

Sixbar Quich - Return

Larger time ratios, up to about 1:2, can be obtained by designing a sixbar linkage.


Example 10 Provide a time ratio of 1:1.4 with 90° rocker motion.

- 1) ρηματιας α, ρ. 210° α = 150°; ρ = 210°
- 2) DINIMINES X-X
- 3) เลือกาล 02 รองบอเกรียว ภาพราบาร x-x และเกลา T นัก x-x ม 0
- 4) Isonoura QA oura ara luan: 22 lia, 10 Ene apa A, 0, Az sumas ru quadrant
 - 5) เลือกขนาดของของเอ AC ที่ A, 112: A2 การารารยน ดาวมาราช = AC หัดเมื่องระง x-x
 - 6) paromanos c, e pento of 1984 man 4- 20010 02ACO4
 - 4) worms Grashot condition 112: MISIARD WN 2007Alm
 - 8) OLC . RETURNINGES -20 OC 12: DUL OFC -20° CS LEISOUPHINGE LE = 1:14
- 9) Por ignorios kullan a soción output unio De apa 90.



กำแหลากอไก Cranh - Slider Quich - Return Tarend TR 110: ระยะช่วงรักษาม

- 1) กานหลางครองเบาชื่อ 02 ค เมื่อง 0
- 2) arristorroluminomora 02
- 3) เอื่อง 04 มนเสนาแมลง โลยในมอดอ 4 สีมพัส 0 อหโล TR ตามตองการ
- 4) เลือกอุล มนของออ 4 เม็น Joint ที่ในห่องกา พายสางไการ.



The term cognete was used by Hartenberg and Denavit to describe a linkage, of different geometry, which generates the same couplir curve.

Roberts - Chebyscher Theorem

Three different planar, pin-jointed fourbar linkages will trace indentical coupler airves.

() หลุม และง กลาก 4 ของเอกับ เอเออการนา อัก 2 Cognates. และมีขั้นชาอนถึงน้ำ 1) ยัด 0,04 ให้ รับต่อ 2,3,4 อยู่ในแนวเส็นพรงเสียาสีน. กัวในฐนี 8.

2) ภากเริ่น ลนานกับ ของเองกาง ๆ ในรูป 2. จุรุน ค. กาลังนาดเจอง ของเอใน 2 Cognatus กานร้อง
3) นมหลองเอ 2 112: 4 กลับมาโรมางกาแน่ง 020 เดม ของเออน รุงเกลือน ภาษารม

4) par of Presimuishusino: Inde orinurs fixed princt 20031 2 Cognetes Miliso Zopa Po: vera complex curve lassaria ma mala 4 moriolàs.

