

Brauchwarmwasser-Wärmepumpe CBEW WP 300 ECO

Die Wärmepumpe für..... ein behagliches Ambiente


Technische Daten	(Sei	ite 4
Anschlussschema	(Sei	ite 6
Masszeichnungen	(Sei	ite 8
Aufstellungshinweise	(Sei	ite 9
Geräteschema	Sei	te 10

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	4
Anschlussschema	6
Massbild	8
Aufstellungshinweise Mindestabstände: Luftanschlüsse:	9 9 9
Geräteschema	10



Notizen





Technische Daten CBEW WP 300 ECO Brauchwarmwasser-Wärmepumpe

CBEW WP 300 ECO

Gerätetyp		CBEW WP 300 ECO	
Leistungen			
Heizleistung	kW	1.7	
Leistungsaufnahme Kompressor	kW	0.6	
Leistung Elektroheizeinsatz	kW	2.0	
Leistungsaufnahme inkl. Elektroheizeinsatz	kW	2.6	
Betriebsleistung	A	2.6	
COP		2.5*	
COP		2.8**	
Wasserseitig			
Speichervolumen	Liter	258	
Brauchwarmwasserleistung	Liter	850/24h ****	
Speichertemperatur max.	℃	65	
Warmwassertemperatur einstellbar	°C	35 - 62	
Legionellenschutztemperatur	°C	65	
Betriebsdruck	bar	10	
Gebläse	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Luftkanalanschluss	Ø/mm	160	
Luftmenge einstellbar	m³/h	200/300	
Zuluft Temperatur	℃	-10 - +35	
Max. Druckverlust	Pa	80	
Schallleistungspegel	dB(A)	63,1	
Allgemeine Daten			
Netzanschluss	V / Hz	230 / 50	
Externe Absicherung	A	13	
Kältemittel		R134a	
Kältemittelmenge	kg	0.840	
Wärmetauscher Fläche	m2	1.0	
Wärmeverlust	kWh	0.7 / 24 Std.***	
Gewicht leer	kg	155	
Höhe	mm	1916	
Durchmesser	mm	707	


Kippmass 2045 mm

Nennbedingungen

- * Lufttemperatur +7°C, Warmwasser 53°C nach EN 16147:2011
- ** Lufttemperatur +15°C, Warmwasser 54°C nach EN16147:2011
- *** Bei 15°C Lufttemperatur und 55°C Wassertemperatur nach DIN 8947
- **** Bei einer Umgebungstemperatur von + 20°C mit 70% relative Feuchte und einer Warmwasseraufbereitung von 15°C bis 47°C




Notizen





Anschlussschema CBEW WP 300 ECO Brauchwarmwasser-Wärmepumpe

Warmwasseraustritt




Anschlussschema Kaltwasser ab einer druckbereinigten Norminstallation.

Für die Entkalkung eignet sich der Flansch am Boden des Brauchwarmwasserspeichers nicht. Daher sind für die chemische Entkalkung die markierten Armaturen notwendig.




Notizen






Massbild CBEW WP 300 ECO Brauchwarmwasser-Wärmepumpe

Massbilder CBEW WP 300 ECO






Legende

1	Luftaustritt	Ø160 mm
4	Lufteintritt	Ø160 mm
14	Kaltwasseranschluss (Eintritt)	1"
18	Vorlauf (Eintritt) Wärmetauscher	1"
19	Rücklauf (Austritt) Wärmetauscher	1"
20	Zirkulation	3/4"
21	Warmwasseranschluss (Austritt)	1"
22	Kondenswasseranschluss	1/2"




Aufstellungshinweise CBEW WP 300 ECO Brauchwarmwasser-Wärmepumpe

Mindestabstände:



Luftanschlüsse:




Kanalanschlussgrösse Ø 160 mm Max. Druckverlust für Kanäle 80 Pa

Luftvolumenstrom Ventilatorstufe 1 200 m³/h Luftvolumenstrom Ventilatorstufe 2 300 m³/h

Bei Umluftbetrieb ist eine Raumgrösse von mindestens 20m³ notwendig.



Geräteschema CBEW WP 300 ECO Brauchwarmwasser-Wärmepumpe





Geräteschema Beschreibung CBEW WP 300 ECO Brauchwarmwasser-Wärmepumpe

Legende

- Luftaustritt 1
- 2 Verdampfer
- 3 Kompressor
- 4 Lufteintritt
- 5 Reglerplatine
- 6 Reglerdisplay
- 7 Emaillierter Behälter 8 Tauchrohr für Fühler
- 9 Zusatzheizung
- 10 Tauchrohr mit Fühler integriert
- Magnesiumanode 11
- 12 Flansch
- 13 Stellfüsse einstellbar
- 14 Kaltwasseranschluss (Eintritt)
- 15 Sicherheitskondensator
- 16 Isolation
- 17 Heizschlange Wärmetauscher
- 18 Vorlauf (Eintritt) Wärmetauscher
- 19 Rücklauf (Austritt) Wärmetauscher
- 20 Zirkulation
- 21 Warmwasseranschluss (Austritt)
- 22 Kondenswasseranschluss
- 23 Ventilator
- 24 Betriebs- und Alarmleuchtanzeige
- 25 Betriebs- und Alarmleuchtanzeige
- 26 Display
- 27 Druck- und Drehknopf

