

Bedienungsanleitung RCL300A


Grundfunktion der 4 Tasten:

Wert erhöhen, einschalten	+\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Blocksprünge (100-er) vorwärts (innerhalb einer Ebene)
Wert verkleinern, ausschalten	step	Parameternummer aufwärts (innnerhalb einer Ebene)

Tastenkombinationen:

step	Einstieg mit Passworteingabe von der Displayebene in die Applikations-, Konfigurations-, Erweitertungs- oder Managementebeben	+ monu	Aus allen Ebenen direkt zurück auf die Grundanzeige
+ menu	Blockweise vorwärts (10-er Sprünge, innerhalb einer Ebene)	+ menu step	Blockweise rückwärts (10-er Sprünge innerhalb einer Ebene)
menu	Zähler zurücksetzen		
Step			

Bedienkonzept:



Bedienung in der Displayebene:

Blinkende Werte können mit den Tasten und geändert werden.







Bedienung:

