
C#0#F 01

УДАЛЕНИЕ

1. СНИМИТЕ КРЫШКУ V-BANK.

- 2. СЛИВАЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.
- 3. СНИМИТЕ КРЫШКУ ЗАЖИМА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ВПУСК ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ.
- 4. СНИМИТЕ РАЗЪЕМ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА.
- 5. ОТСОЕДИНИТЕ ТРОС АКСЕЛЕРАТОРА ОТ КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.



6. СНИМИТЕ КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.

- (а) Отсоедините эти шланги и разъемы от корпуса дроссельной заслонки:
 - (1) Разъем датчика положения педали акселератора
 - (2) Разъем датчика положения дроссельной заслонки
 - (3) Разъем двигателя управления дроссельной заслонкой
 - (4) Шланг перепуска воды № 1.
 - (5) Шланг перепуска воды № 7.
- (б) Отсоедините 2 зажима проводов от корпуса дроссельной заслонки.
- (с) Снимите 2 болта, 2 гайки, корпус дроссельной заслонки и прокладку. Крутящий

момент: 18 Н⋅м (185 кгс⋅см, 13 фут⋅фунт-сила)

НАМЕКАТЬ:

Во время установки обратите внимание на следующие пункты. Используйте новую прокладку.

Автор-: Дата-: 1368