DI1MQ-01

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НАМЕКАТЬ:

- *: Логический адрес относится к коду, присвоенному каждой части оборудования, на которое возражают, которое было разделено.
- Необходимо иметь заключение DTC для элементов, отмеченных кружком (-) при проверке системы во время проверки системы. (См. стр.ДИ–911)
- Память диагностики можно запомнить при обнаружении DTC в обычных условиях использования. (См. стр.ДИ–911)
- В случае обнаружения DTC D1 и D4 каждого блока проверьте жгут проводов AVC–LAN, затем замените каждый блок.
- В случае обнаружения кода неисправности, отличного от кода неисправности D1 или D4 каждого блока, замените указанные детали.

1. ЭБУ НАВИГАЦИИ

*:Логика адрес	дтк	Объект диагностики	Содержание диагностики	Контрмера и проверенные детали	Система Проверять	Диагностика Память
58	Д1	Ошибка передатчика	Ошибка передачи данных от ЭБУ навигации возникает дважды подряд.	- Жгут проводов и разъем - ЭБУ навигации	Икс	-
58	Д4	Периодический КОММУНИКАЦИЯ ошибка	Проверка направления подключения прекращается на срок, превышающий установленный период.	- Жгут проводов и разъем - ЭБУ навигации	Икс	-
58	40	ЭБУ навигации	При обнаружении ошибки JAIRO.	- ЭБУ навигации	-	Икс
58	60	Ошибка GPS	Ошибка GPS- приемника.	- ЭБУ навигации	-	Икс
58	61	GPS-антенна Не подключен	GPS-антенна не подключена.	- Подключите GPS-антенну а	-	Икс
58	78	Ошибка жесткого диска	Ошибка чтения жесткого диска.	- Замените жесткий диск (см. стр.ДИ–911)	-	-
58	79	Жесткий диск нет вставлен	Жесткий диск не вставлен	- Вставьте жесткий диск	-	-

2. АУДИОГОЛОВНОЕ БЛОК

*:Логика адрес	дтк	Объект диагностики	Содержание диагностики	Контрмера и проверенные детали	Система Проверять	Диагностика Память
01	Д0	ЭБУ не подключен	ЭБУ не подключен.	- Жгут проводов и разъем - Аудио головное устройство	-	Икс
01	Д1	Ошибка передатчика	Возникает ошибка при передаче сигнала от головного устройства аудиосистемы.	- Жгут проводов и разъем - мудио головное устройство	Икс	-
01	Д2	Периодическое издание КОММУНИКАЦИЯ НЕТ ОТВЕТА	Ошибка в периодическом КОММУНИКАЦИЯ.	- Жгут проводов и разъем	Икс	-
01	Д4	Периодический передача ошибка	Не получено указание на подтверждение подключения от головного устройства аудиосистемы.	- Жгут проводов и разъем - Аудио головное устройство	Икс	-
01	ФФ	Диагностика Нет ответа	На требуемую команду ничего не отвечает.	- Жгут проводов и разъем - мудио головное устройство	-	Икс
61	50	Кассетная дека _{ошибка}	Есть ошибка в файле . работа кассетной деки.	- Аудио головное устройство	-	Икс

3. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

* : Логика адрес	дтк	Объект диагностики	Содержание диагностики	Контрмера и проверенные детали	Система Проверять	Диагностика Память
01	Д0	ЭБУ не подключен	ЭБУ не подключен.	- Жгут проводов и разъем - Усилитель мощности	-	Икс
01	Д1	Ошибка передатчика	Возникает ошибка при передаче сигнала от усилителя мощности в систему.	- Жгут проводов и разъем - Усилитель мощности	Икс	-
01	Д2	Периодическое издание КОММУНИКАЦИЯ НЕТ ОТВЕТА	Ошибка в периодическом КОММУНИКАЦИЯ.	- Жгут проводов и разъем	Икс	-
01	Д4	Периодический передача ошибка	Не получено указание на подтверждение подключения от усилителя мощности.	- Жгут проводов и разъем - Усилитель мощности	Икс	-
01	ФФ	Диагностика Нет ответа	На требуемую команду ничего не отвечает.	- Жгут проводов и разъем - Усилитель мощности	-	Икс

4. АВТОЧЕЙНДЖЕР КОМПАКТ-ДИСКОВ

* : Логика адрес	дтк	Объект диагностики	Содержание диагностики	Контрмера и проверенные детали	Система Проверять	Диагностика Память
01	Д0	ЭБУ не подключен	ЭБУ не подключен.	- Жгут проводов и разъем - Дисплей ЭБУ	-	Икс
01	Д1	Ошибка передатчика	Возникает ошибка автоматического чейнджера компакт-дисков в системе.	- Жгут проводов и разъем - автоматический чейнджер компакт-дисков	Икс	-
01	Д2	Периодическое издание КОММУНИКАЦИЯ НЕТ ОТВЕТА	Ошибка в периодическом КОММУНИКАЦИЯ.	- Жгут проводов и разъем	Икс	-
01	Д4	Периодический Передача ошибка	Не получено указание на подтверждение соединения от авточейнджера компакт- дисков.	- Жгут проводов и разъем	Икс	-
01	ФФ	Диагностика Нет ответа	На требуемую команду ничего не отвечает.	- Жгут проводов и разъем - Дисплей ЭБУ	-	Икс
63	60	автоматический чейнджер компакт-диско ошибка	_№ Возникла ошибка, относящаяся к диагностическим кодам, кроме 61–69.	 автоматический чейнджер компакт-дисков 	Икс	-
63	61	автоматический чейнджер компакт-диско	_{зв} Магазин не может быть извлечен из автоматического чейнджера компакт-дисков.	- автоматический чейнджер компакт-дисков - Журнал	Икс	-
63	62	Перевернутый компакт-диск или дефект на компакт-диске	Компакт-диск перевернут, на нем имеется пятно или дефект.	- CD	Икс	-
63	63	компакт-диск забрать Температура обнаружение.	На авточейнджер компакт-дисков подается слишком высокое напряжение.	 автоматический чейнджер компакт-дисков 	Икс	-
63	64	автоматический чейнджер компакт-диско чрезмерное напряжение проверять	⁹⁸ На авточейнджер компакт-дисков подается слишком высокое напряжение.	 автоматический чейнджер компакт-дисков 	Икс	-
63	67	автоматический чейнджер компакт-диско разгрузка лотка ошибка	⁾⁸ Произошла ошибка выгрузки лотка автоматической смены компакт-дисков.	- автоматический чейнджер компакт-дисков - Журнал	Икс	-
63	68	автоматический чейнджер компакт-диско ошибка лифта	_{ив} Возникла ошибка на подъемнике автоматического чейнджера компакт-дисков.	 автоматический чейнджер компакт-дисков 	Икс	-
63	69	автоматический чейнджер компакт-диско ошибка зажима	_ь Возникает ошибка зажима магазина авточейнджера компакт-дисков.	 автоматический чейнджер компакт-дисков 	Икс	-

5. ДИСПЛЕЙ ЭБУ

* : Логика адрес	дтк	Объект диагностики	Содержание диагностики	Контрмера и проверенные детали	Система Проверять	Диагностика Память
01	Д0	ЭБУ не подключен	ЭБУ не подключен.	- Жгут проводов и разъем - Дисплей ЭБУ	-	Икс
01	Д2	Периодическое издание КОММУНИКАЦИЯ НЕТ ОТВЕТА	Ошибка в периодическом КОММУНИКАЦИЯ.	- Жгут проводов и разъем	Икс	-
01	Д1	Ошибка передатчика	Ошибка возникает при передаче сигнала от ЭБУ дисплея в систему.	- Жгут проводов и разъем - Дисплей ЭБУ	Икс	-
01	Д4	передача ошибка	Направление подтверждения соединения с дисплея ЭБУ не приобретенный.	- Жгут проводов и разъем - Дисплей ЭБУ	Икс	-
01	ФФ	Диагностика Нет ответа	На требуемую команду ничего не отвечает.	- Жгут проводов и разъем - Дисплей ЭБУ	-	Икс
01	21	Ошибка ПЗУ	Ошибка внутреннего ПЗУ.	- Дисплей ЭБУ	-	Икс
01	22	Ошибка ОЗУ	Ошибка внутренней оперативной памяти.	- Дисплей ЭБУ	-	Икс
34	76	Ошибка подсветки 1 (нет тока)	Ошибка катодной трубки в системе подсветки.	- Дисплей ЭБУ	Икс	-
34	77	Ошибка подсветки 2 (чрезмерная текущий)	Ошибка лампы с холодным катодом в системе подсветки.	- Дисплей ЭБУ	Икс	-
21	83	Ошибка переключателя панели	Никакой реакции на переключатели панели.	- Дисплей ЭБУ	-	Икс
21	84	Ошибка сенсорного переключателя	Никакой реакции на сенсорные выключатели.	- Дисплей ЭБУ	-	Икс