

SLIDER I



Engenharia de Software EDGE COMPUTING & COMPUTER SYSTEMS

02 – Padrões de Comunicação



Prof. Airton Y. C. Toyofuku




profairton.toyofuku@fiap.com.br

Agenda



- O que é comunicação?
- Comunicação entre Computadores;
- Comunicação Paralela;
- Comunicação Serial;
- Características da Comunicação Serial;
- Padrão UART;
- Padrão SPI;
- Padrão I2C;
- Laboratório;
- Exercícios;









Comunicação vem do latim (Communicatio.onis), que significa "ação de participar".





Comunicação vem do latim (Communicatio.onis), que significa "ação de participar".

É um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras mutuamente entendíveis.





Comunicação vem do latim (Communicatio.onis), que significa "ação de participar".


É um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras mutuamente entendíveis.

É um processo que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta.













Computadores



Processo de troca de informações, dados e recursos entre dois ou mais computadores através de meios de transmissão, como cabos, redes sem fio ou a internet.



Computadores




Processo de troca de informações, dados e recursos entre dois ou mais computadores através de meios de transmissão, como cabos, redes sem fio ou a internet.

Envolve a transferência de dados em formato binário, que é a representação digital dos dados, utilizando protocolos e padrões de comunicação bem estabelecidos.



Computadores



Processo de troca de informações, dados e recursos entre dois ou mais computadores através de meios de transmissão, como cabos, redes sem fio ou a internet.

Envolve a transferência de dados em formato binário, que é a representação digital dos dados, utilizando protocolos e padrões de comunicação bem estabelecidos.

Os protocolos definem as regras e formatos padronizados para que os computadores possa se entender mutuamente.



Os principais elementos envolvidos na comunicação entre computadores são:

1 2 3 5



Os principais elementos envolvidos na comunicação entre computadores são:

1 2 3 4 5

EMISSOR

O computador ou dispositivo que envia os dados.



Os principais elementos envolvidos na comunicação entre computadores são:

1 2 3 5

EMISSOR

O computador ou dispositivo que envia os dados.

RECEPTOR

O computador ou dispositivo que recebe os dados enviados pelo emissor.



Os principais elementos envolvidos na comunicação entre computadores são:

1

2

3

4

5

EMISSOR

O computador ou dispositivo que envia os dados.

RECEPTOR

O computador ou dispositivo que recebe os dados enviados pelo emissor.

MEIO DE TRANSMISSÃO

O canal físico ou lógico que possibilita a troca de dados entre os computadores, como cabos, fibras ópticas, ondas de rádio ou luz.



Os principais elementos envolvidos na comunicação entre computadores são:

1

2

3

4

5

EMISSOR

O computador ou dispositivo que envia os dados.

RECEPTOR

O computador ou dispositivo que recebe os dados enviados pelo emissor.

MEIO DE TRANSMISSÃO

O canal físico ou lógico que possibilita a troca de dados entre os computadores, como cabos, fibras ópticas, ondas de rádio ou luz.

PROTOCOLOS

Conjunto de regras e convenções que definem como os dados serão formatados, enviados, recebidos e interpretados.



Os principais elementos envolvidos na comunicação entre computadores são:

1

2

3

4

5

EMISSOR

O computador ou dispositivo que envia os dados.

RECEPTOR

O computador ou dispositivo que recebe os dados enviados pelo emissor.

MEIO DE TRANSMISSÃO

O canal físico ou lógico que possibilita a troca de dados entre os computadores, como cabos, fibras ópticas, ondas de rádio ou luz.

PROTOCOLOS

Conjunto de regras e convenções que definem como os dados serão formatados, enviados, recebidos e interpretados.

ENDEREÇAMEN TO

Cada computador possui um endereço único para identificação e direcionamento dos dados, podendo ser um endereço IP ou Mac Address.


Comunicação Paralela



Neste tipo de transmissão, todos os bits que o dispositivo transmissor é capaz de manipular são transmitidos simultaneamente ao receptor, através de vias paralelas.



Parallel interface example



	_	
STROBE ←→1	0	14 Gooffeed
D0 ← 2	0	14 ←→ Line Feed
D1 ← 3	0	15 ← Error
	\sim 0	16 ←→ RESET
D2 ← 4		17 ←→ Select Printer
D3 ← 5		18 —— GND
D4 ← 6		
D5 ← 7	0	13
D6 ← 8	0	20 —— GND
50	0	21 GND
57	\sim \circ	22 GND
$ACK \longrightarrow 10$		23 GND
$\overline{\text{BUSY}} \longrightarrow 11$	0	
Paper Out → 12	0	0.12
Select → 13	00	25 — GND
20.000		

https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_port#/media/File:Parallel_port_pinouts.svg

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Serial_vs._parallel_transmission.svg/1280px-Serial_vs._parallel_transmission.svg.png


Comunicação Serial




Este tipo de transmissão é caracterizado por enviar um bit por vez, sequencialmente, num canal de comunicação ou barramento.



Serial interface example



Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Serial_vs._parallel_transmission.svg/1280px-Serial_vs._parallel_transmission.svg.png



Fonte: https://www.eltima.com/article/9-pin-serial-port.html



Taxa de Comunicação Representa a velocidade da

comunicação

21










Métodos

Fonte: https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-peripheral-interface-spi

Métodos



Fonte: https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-peripheral-interface-spi


Síncrono

É o método de comunicação que depende de um sinal de clock, ou seja, para enviar cada bit é necessário um pulso de sincronismo para "avisar" da transmissão.

A vantagem é que a comunicação pode atingir altas velocidades, com a desvantagem de precisar de uma via extra para o sinal de

clock.

Métodos




Fonte: https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-peripheral-interface-spi

Síncrono

É o método de comunicação que depende de um sinal de clock, ou seja, para enviar cada bit é necessário um pulso de sincronismo para "avisar" da transmissão.

A vantagem é que a comunicação pode atingir altas velocidades, com a desvantagem de precisar de uma via extra para o sinal de




Fonte: https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-peripheral-interface-spi

Assíncrono

Envia os dados através de uma única via de transmissão e por não ter um sinal de sincronismo, requer um controle mais complicado e é susceptível a erros. Por isso utiliza como parâmetro o Baud Rate, que especifica a velocidade de recepção e envio 28 dos bits.

Sentido de transmissão



Terminologia

Terminologia

RX/TX

- RX é o termo usado para o pino receptor;
- TX é o termo usado para o pino transmissor;
- Entre dois dispositivos, os pinos devem ser ligados da seguinte forma:

$$TX \rightarrow RX$$

 $RX \rightarrow TX$

Terminologia

RX/TX

- RX é o termo usado para o pino receptor;
- TX é o termo usado para o pino transmissor;
- Entre dois dispositivos, os pinos devem ser ligados da seguinte forma:

 $TX \rightarrow RX$ $RX \rightarrow TX$

Master e Slave

- É o método de comunicação em que há vários dispositivos se comunicando;
- Apenas um dispositivo deve iniciar a comunicação, enviando comandos, controlando velocidades, etc. Sendo este responsável por coordenar a comunicação;
- O transmissor é denominado Master, e os receptores denominados Slaves;

Terminologia

RX/TX

- RX é o termo usado para o pino receptor;
- TX é o termo usado para o pino transmissor;
- Entre dois dispositivos, os pinos devem ser ligados da seguinte forma:

 $TX \rightarrow RX$ $RX \rightarrow TX$

Master e Slave

- É o método de comunicação em que há vários dispositivos se comunicando;
- Apenas um dispositivo deve iniciar a comunicação, enviando comandos, controlando velocidades, etc. Sendo este responsável por coordenar a comunicação;
- O transmissor é denominado Master, e os receptores denominados Slaves;

Nível Lógico

- São os estados que um bit pode assumir, sendo nível alto (1) e nível baixo (0);
- Os níveis lógicos são interpretados de acordo com os protocolos e baseados nas tensões que recebe;
- Por exemplo, o protocolo TTL considera de 2V a 5V como nível lógico alto e de 0V a 0,8V como nível lógico baixo;

Padrão UART



Universal Asynchronous Receiver/Transmitter;

Protocolo para troca de informações de forma serial entre dois dispositivos;

Usa apenas dois "fios": TX→ RX em cada direção

Pode operar em Simplex, Half-Duplex ou Full Duplex

A informação é transmitida no formato de **FRAMES**

Padrão UART



Universal Asynchronous Receiver/Transmitter;


Protocolo para troca de informações de forma serial entre dois dispositivos;

Usa apenas dois "fios": TX→ RX em cada direção


Pode operar em Simplex, Half-Duplex ou Full Duplex

A informação é transmitida no formato de **FRAMES**


Simplex UART system



Full-duplex UART system



Half-duplex UART system



Padrão UART



Foi um dos primeiros protocolos de comunicação utilizados

Aplicado em Serial (COM) Ports, RS-232, Modems, etc.

Seu uso tem decaído devido a outros protocolos como SPI, I2C, USB e mesmo Ethernet

Ainda é importante para aplicações de baixa velocidade (115200 bps), e baixo throughput

Usamos UART para Mandar mensagens no Console do Arduino



 F/Λ

Foi um dos primeiros protocolos de comunicação utilizados

Aplicado em Serial (COM) Ports, RS-232, Modems, etc.


Seu uso tem decaído devido a outros protocolos como SPI, I2C, USB e mesmo Ethernet

Ainda é importante para aplicações de baixa velocidade (115200 bps), e baixo throughput

Usamos UART para Mandar mensagens no Console do Arduino



UART





UART é Assíncrona, ou seja, não depende de uma fonte de clock

O Receptor e o Transmissor devem operar na mesma velocidade (Baud rate)

Eles também devem usar a mesma estrutura de Frame


Baud Rates Comuns em uma comunicação UART
4800 bps
9600 bps
19200 bps
57600 bps
115200 bps



Bits de START e STOP:

Start bit: Indica informação a caminho;

Stop bit: Indica termino da informação



[-|\\\\P

Bits de informação 2 Data Bits


Podem ser de 5 a 9 bits.

Normalmente usamos de 7 a 8 bits;

Bit menos significativo primeiro (LSB);

Por Exemplo:

- A letra 'S' = 0x52 = 1010011
- Na Ordem LSB = 1100101





Bits de Paridade 2 Opcional

Usado para detectar erros


Paridade PAR: a quantidade de 1 deve ser par → Bit de Paridade = 1

Paridade IMPAR: a quantidade de 1 deve ser impar→ Bit de Paridade = 0

Só consegue detectar erro de um único bit

Por Exemplo:

- A letra 'S' = 0x52 = 1010011 → possui Quatro 1's
- Paridade Par!





Interface de comunicação com 4 "fios", desenvolvido pela Motorola em 1980s

Velocidade superior aos padrões UART e I2C

Usado para transferir informações entre um controlador (smart) e um periférico (less smart)

Um Controlador pode se comunicar com um ou mais periféricos!

Ao contrário da UART, as informações são enviadas em Conjuntos de Bytes!




Interface de comunicação com 4 "fios", desenvolvido pela Motorola em 1980s

Velocidade superior aos padrões UART e I2C


Usado para transferir informações entre um controlador (smart) e um periférico (less smart)

Um Controlador pode se comunicar com um ou mais periféricos!

Ao contrário da UART, as informações são enviadas em Conjuntos de Bytes!



Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface#/media/File:SPI_single_slave.svg





SS ou CS (Chip Select) ☐ Escolhe o periférico de destino da comunicação

SCLK (Synchronous Clock) □
Fornece os pulsos de sincronismo da comunicação

MOSI (Master Out – Slave In) ☐ Informação transmitida pelo Controlador

MISO (Master In – Slave Out) □ Informação enviada pelo Periférico


No Arduino, os pinos são mapeados como:

13 - SCK

12 - MISO

11 - MOSI

10 - SS/CS



Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface#/media/File:SPI_single_slave.svg



SS ou CS (Chip Select) ☐ Escolhe o periférico de destino da comunicação

SCLK (Synchronous Clock) □
Fornece os pulsos de sincronismo da comunicação

MOSI (Master Out – Slave In) ☐ Informação transmitida pelo Controlador

MISO (Master In – Slave Out) □ Informação enviada pelo Periférico


No Arduino, os pinos são mapeados como:

13 - SCK


12 - MISO


11 - MOSI


10 - SS/CS



Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface#/media/File:SPI_single_slave.svg











O Controlador coloca o sinal do CS em baixa



Padrão SPI

1 2 3 4 5

O Controlador coloca o sinal do CS em baixa Em seguida, começa a fornecer o sinal de sincronismo pelo SCLK



|-|/\|


3

4

5

O Controlador coloca o sinal do CS em baixa Em seguida, começa a fornecer o sinal de sincronismo pelo SCLK

E transmite a informação pelo MOSI




 $\Gamma \setminus \Gamma$

O Controlador coloca o sinal do CS em baixa

Em seguida, começa a fornecer o sinal de sincronismo pelo SCLK

E transmite a informação pelo MOSI

Se o periférico precisar enviar alguma informação, é enviado pelo MISO



 F/Λ


O Controlador coloca o sinal do CS em baixa

Em seguida, começa a fornecer o sinal de sincronismo pelo SCLK

E transmite a informação pelo MOSI

Se o periférico precisar enviar alguma informação, é enviado pelo **MISO**

Com o término da comunicação, o Controlador coloca o sinal de CS em alta e para o sincronismo





Inter-Integrated Circuit (I2C), desenvolvido pela Philips em 1982

Usado para comunicação de cura distância (alguns centímetros)

Comunicação bidirecional, Half Duplex, com diferentes velocidades entre os periféricos

A comunicação é feita por dois "fios";

SCL → Serial Clock


DAS → Serial Data

No Arduino, os pinos são mapeados como:

A4 - SDA A5 - SCL

16 - SDA

17 - SCL



Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C#/media/File:I2C_controller-target.svg



Inter-Integrated Circuit (I2C), desenvolvido pela Philips em 1982

Usado para comunicação de cura distância (alguns centímetros)

Comunicação bidirecional, Half Duplex, com diferentes velocidades entre os periféricos

A comunicação é feita por dois "fios";

SCL → Serial Clock

DAS → Serial Data


No Arduino, os pinos são mapeados como:

A4 - SDA


A5 - SCL

16 - SDA

17 - SCL








Padrão I2C

FIAR

START

- Star ocorre quando um node coloca o Sinal SDA em baixa, seguido pelo sinal SCL;
- Isso indica que aquele node está requisitando o barramento;
- Em seguida, ele fornece o sinal de sincronismo no pino SCL;








- Star ocorre quando um node coloca o Sinal SDA em baixa, seguido pelo sinal SCL;
- Isso indica que aquele node está requisitando o barramento;
- Em seguida, ele fornece o sinal de sincronismo no pino SCL;

Slave Address


- Em Seguida, ele informa o endereço do periférico com quem quer falar;
- Normalmente, o endereço possui 7 bits, MSB;
- Endereços podem ser "hard coded" ou parcialmente configuráveis por jumpers.













START

- Star ocorre quando um node coloca o Sinal SDA em baixa, seguido pelo sinal SCL;
- Isso indica que aquele node está requisitando o barramento;
- Em seguida, ele fornece o sinal de sincronismo no pino SCL;

Slave Address

- Em Seguida, ele informa o endereço do periférico com quem quer falar;
- Normalmente, o endereço possui 7 bits, MSB;
- Endereços
 podem ser "hard
 coded" ou
 parcialmente
 configuráveis
 por jumpers.

R/W Ack

- R/W indica Read or Write;
- 0 2 Controlador quer escreve no periférico
- 1 → Controlador quer ler do periférico
- ACK é enviado pelo receptor da mensagem:
- 0 → Entendido;
- 1 → Não Entendido

Start Slave address R/WAck Data Ack Stop

SDA
SCL











START

- Star ocorre quando um node coloca o Sinal SDA em baixa, seguido pelo sinal SCL;
- Isso indica que aquele node está requisitando o barramento;
- Em seguida, ele fornece o sinal de sincronismo no pino SCL;

Slave Address


- Em Seguida, ele informa o endereço do periférico com quem quer falar;
- Normalmente, o endereço possui 7 bits, MSB;
- Endereços
 podem ser "hard
 coded" ou
 parcialmente
 configuráveis
 por jumpers.

R/W Ack

- R/W indica Read or Write;
- 0 ② Controlador quer escreve no periférico
- 1 → Controlador quer ler do periférico
- ACK é enviado pelo receptor da mensagem:
- 0 → Entendido;
- 1 → Não Entendido

Data

- Byte contendo a informação transferida entre o Controlador e o Periférico
- Mensagens de 8 bits, MSB















START

- Star ocorre quando um node coloca o Sinal SDA em baixa, seguido pelo sinal SCL;
- Isso indica que aquele node está requisitando o barramento;
- Em seguida, ele fornece o sinal de sincronismo no pino SCL;

Slave Address

- Em Seguida, ele informa o endereço do periférico com quem quer falar;
- Normalmente, o endereço possui 7 bits, MSB;
- Endereços
 podem ser "hard
 coded" ou
 parcialmente
 configuráveis
 por jumpers.

R/W Ack


- R/W indica Read or Write;
- 0 ② Controlador quer escreve no periférico
- 1 → Controlador quer ler do periférico
- ACK é enviado pelo receptor da mensagem:
- 0 → Entendido;
- 1 → Não Entendido

Data

- Byte contendo a informação transferida entre o Controlador e o Periférico
- Mensagens de 8 bits, MSB

Ack

- ACK é enviado pelo receptor da mensagem:
- 0→ Entendido;
- 1 → Não
 Entendido















START

- Star ocorre quando um node coloca o Sinal SDA em baixa, seguido pelo sinal SCL;
- Isso indica que aquele node está requisitando o barramento;
- Em seguida, ele fornece o sinal de sincronismo no pino SCL;

Slave Address

- Em Seguida, ele informa o endereço do periférico com quem quer falar;
- Normalmente, o endereço possui 7 bits, MSB;
- Endereços
 podem ser "hard
 coded" ou
 parcialmente
 configuráveis
 por jumpers.

R/W Ack

- R/W indica Read or Write;
- 0 ② Controlador quer escreve no periférico
- 1 → Controlador quer ler do periférico
- ACK é enviado pelo receptor da mensagem:
- 0 → Entendido;
- 1 → Não Entendido

Data

- Byte contendo a informação transferida entre o Controlador e o Periférico
- Mensagens de 8 bits, MSB

Ack

- ACK é enviado pelo receptor da mensagem:
- 0→ Entendido;
- 1 → Não
 Entendido

Stop

- Stop ocorre quando um node coloca o Sinal SCL em alta, seguido pelo sinal SDA;
- Isso indica que o barramento está livre;

Start Slave address R/WAck Data Ack Stop

SDA

SCL


Laboratório – Padrões de Comunicação



Neste laboratório, vamos explorar dois padrões de comunicação no Arduino: UART e I2C.

Para isso vamos fazer dois Arduinos se comunicarem via UART e mostrar as informações num display I2C.

Para nos auxiliar na visualização dos protocolos, vamos usar três
Osciloscópios, uma ferramenta que nos permite ver os sinais digitais



Material necessário:

- 2 Arduinos:
- 2 Displays LCD I2
- 3 Osciloscópios;
- Jumpers cables.



Link: Projeto 14 – Padrões de Comunicação

Exercícios



Altere o projeto do laboratório para que os Arduinos se comuniquem via SPI.

Pesquise a biblioteca SPI e veja os exemplos disponíveis no site do Arduino.

Para auxiliar na visualização dos protocolos, use os Osciloscópios.





Copyright © 2023 Prof. Airton Y. C. Toyofuku

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).