AENK4L0B.book Page 38 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của bàn đạp phanh” (Trang 4A-10)
“Các bộ phận của ống mềm dầu phanh và đường ống phanh” (Trang 4A-14)
“Các bộ phận của xi-lanh phanh chính” (Trang 4A-23)
“Các bộ phận của bình chứa xi-lanh phanh chính” (Trang 4A-25)
“Các bộ phận của bộ trợ lực phanh” (Trang 4A-30)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B4108001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Mỡ	Mỡ SUZUKI Super Grease A	Mã phụ tùng: 99000-25011	☞(Trang 4A-11)
	—	Mã phụ tùng: 99000-59124-006	☞(Trang 4A-25)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận của bàn đạp phanh” (Trang 4A-10)
“Các bộ phận của xi-lanh phanh chính” (Trang 4A-23)

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B4108002

09918-78230 Thiết bị kiểm tra rò rỉ xi-lanh chính ☞(Trang 4A-28) / ☞(Trang 4A-29) 	09950-78220 Cờ-lê (10 x 12 mm) ☞(Trang 4A-23) / ☞(Trang 4A-24) 
09952-16010 Dụng cụ điều chỉnh cần dẫn pít-tông trợ lực ☞(Trang 4A-37) 	09952-48010 Đầu nối đồ gá xi-lanh chính ☞(Trang 4A-28) / ☞(Trang 4A-29)