AENK4L0B.book Page 32 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC C1071

AENK4L0B4504020

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1071: Lỗi bên trong cụm điều khiển ABS Phát hiện lỗi bên trong cụm điều khiển ABS.	• Mạch cấp nguồn cụm điều khiển ABS • Mạch nối đất cụm điều khiển ABS • Cụm điều khiển ABS

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra ABS" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra ABS" (Trang 4E-10).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ABS** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ABS. ☞(Trang 4E-34) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4E-38)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC C1090

AENK4L0B4504027

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1090: ECM phát hiện lỗi cảm biến tốc độ từ cụm điều khiển ABS Cụm điều khiển ABS gửi dữ liệu CAN không hợp lệ đến ECM.	• Mạch giao tiếp CAN • ECM • Cụm điều khiển ABS

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra ABS" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra ABS" (Trang 4E-10).
2	**Kiểm tra DTC** 1) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4E-14). *Có phát hiện (những) DTC nào khác ngoài C1090, C1091 hoặc C1094 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra DTC cho ECM** 1) Kiểm tra ECM để tìm DTC. ☞(Trang 4E-14) *Có phát hiện thấy DTC U0073 hoặc U0121 không?*	Chuyển sang "Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt" trong Phần 10H (Trang 10H-23) hoặc "Khắc phục sự cố mất đường truyền" trong Phần 10H (Trang 10H-13).	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4E-38)

AENK4L0B.book Page 33 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC C1091

AENK4L0B4504021

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1091: Dữ liệu CAN không hợp lệ từ ECM Phát hiện DTC liên quan đến ECM.	• Mạch giao tiếp CAN • Hệ thống điều khiển động cơ • ECM • Cụm điều khiển ABS

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra ABS" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra ABS" (Trang 4E-10).
2	**Kiểm tra DTC** 1) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4E-14). *Có (các) DTC nào khác ngoài C1091 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra DTC cho ECM** 1) Kiểm tra ECM để tìm DTC. ☞(Trang 1A-22) *Có phát hiện thấy DTC U0073 hoặc U0121 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN giữa ECM và cụm điều khiển ABS, tham khảo "Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt" trong Phần 10H (Trang 10H-23). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. Nếu vẫn phát hiện DTC C1091, hãy thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại DTC. • ECM: ☞(Trang 1C-2) • Bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ABS: ☞(Trang 4E-38)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC U0073

AENK4L0B4504022

Tham khảo "Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt" trong Phần 10H (Trang 10H-23).

DTC U0100

AENK4L0B4504023

Tham khảo "Khắc phục sự cố mất đường truyền" trong Phần 10H (Trang 10H-13).

DTC U0155

AENK4L0B4504024

Tham khảo "Khắc phục sự cố mất đường truyền" trong Phần 10H (Trang 10H-13).