AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với thân xe, ca-bin và các phụ kiện

AENK4L0B9000001

Phòng ngừa chung
Tham khảo “Biện pháp phòng ngừa chung” trong Phần 00 (Trang 00-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Lưu ý về bản siết lực
Tham khảo “Lưu ý về bản siết lực” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Cảnh báo đối với túi khí
Tham khảo “Cảnh báo đối với túi khí” trong Phần 00 (Trang 00-7).

Cảnh báo đối với xe được trang bị hệ thống (túi khí) bổ sung
Tham khảo “Cảnh báo đối với xe được trang bị hệ thống (túi khí) bổ sung” trong Phần 00 (Trang 00-7).

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện
Tuân thủ “Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện” trong Phần 9A (Trang 9A-105) khi lắp đặt bộ dây điện.
Nếu không, sự cố điện có thể xảy ra.

Phòng ngừa đối với hệ thống giao tiếp CAN
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Phòng ngừa khi thao tác với kính
Tham khảo “Phòng ngừa khi thao tác với kính” trong Phần 9E (Trang 9E-1).

Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố

- Tuân thủ các điểm sau, nếu không mã chẩn đoán đã lưu có thể bị xóa.
  - Không rút giắc cắm hệ thống.
  - Không ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
  - Không ngắt nối đất của hệ thống.
  - Không ngắt cầu chì hệ thống.
  - Không xoay công tắc máy về vị trí “OFF” khi khắc phục sự cố.
- Trước khi sử dụng máy chẩn đoán, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.
- Xóa tất cả các DTC sau khi khắc phục sự cố xong.

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống điện

Phòng ngừa

Lưu ý khi bảo dưỡng hệ thống điều khiển điện thân xe

AENK4L0B9100001

Khi bảo dưỡng hệ thống điện, tuân thủ các lưu ý được mô tả trong “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3) để bảo vệ các chi tiết điện và chống cháy.

Mô tả chung

Các từ viết tắt

AENK4L0B9101001

Tham khảo “Các từ viết tắt” trong Phần 0A (Trang 0A-1) để biết các từ viết tắt chung.

Kí hiệu màu dây / giắc cắm

AENK4L0B9101002

Tham khảo “Ký hiệu màu dây/giắc cắm” trong Phần 0A (Trang 0A-5).

Ký hiệu và dấu

AENK4L0B9101003

Bình điện I2RH01910910-01	Cực tròn nối đất IYSQ01910915-01	Nối đất IYSQ01910916-01	Cầu chì thông thường IYSQ01910917-01	Cầu chì cháy chậm IYSQ01910918-01
Bộ ngắt điện tự động (CB) IYSQ01910919-01	Cuộn dây, Solenoid IYSQ01910920-01	Giàn sưởi IYSQ01910921-01	Bóng đèn IYSQ01910922-01	Bóng đèn IYSQ01910923-01
Thiết bị châm thuốc IYSQ01910924-01	Mô-tơ IYSQ01910925-01	Bơm IYSQ01910926-01	Còi xe I2RH01910911-02	Loa I5JB0B910995-02
Còi báo IYSQ01910929-01	Chuông IYSQ01910930-01	Tụ điện IYSQ01910931-01	Điện trở nhiệt IYSQ01910932-01	Công tắc lưỡi gà IYSQ01910933-01
Điện trở IYSQ01910934-01	Biến trở IYSQ01910935-01	Biến trở IYSQ01910936-01	Transistor NPN IYSQ01910937-01	Transistor PNP IYSQ01910938-01
Transistor quang IYSQ01910939-01	Đi-ốt IYSQ01910940-01	Đi-ốt zener IYSQ01910941-01	Đi-ốt phát quang IYSQ01910942-01	Đi-ốt quang IYSQ01910943-01