AENK4L0B.book Page 26 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B9307001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông thanh đỡ hệ thống lái	23	2,3	17,0	☞(Trang 9C-17)
Bu-lông còi xe	14	1,4	10,5	☞(Trang 9C-25)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cần gạt mưa / Rửa kính

Mô tả chung

Mô tả hệ thống cần gạt mưa và rửa kính

AENK4L0B9401001

Hệ thống cần gạt mưa và rửa kính chắn gió bao gồm công tắc cần gạt mưa và rửa kính, mô-tơ cần gạt mưa kính chắn gió và bơm rửa kính chắn gió.

Công tắc cần gạt mưa và rửa kính

Công tắc cần gạt mưa và rửa kính có các vị trí cần gạt mưa như sau: “LO” (hoạt động ổn định ở tốc độ thấp), “HI” (hoạt động ổn định ở tốc độ cao) và model LHD (Tay lái thuận) có vị trí “INT” (hoạt động gián đoạn). Ngoài ra, có vị trí “MIST”, cho phép các cần gạt mưa hoạt động ở tốc độ thấp trong khi công tắc cần gạt mưa và rửa kính được giữ ở vị trí này.

Vị trí bộ phận

Vị trí các bộ phận của cần gạt mưa và rửa kính

AENK4L0B9403001