AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin chung

Mô tả chung

Các từ viết tắt

AENK4L0B0101001

A:
A/B: Túi khí
ABDC: Sau điểm chết dưới
ABS: Hệ thống chống bó cứng phanh
AC: Dòng điện xoay chiều
A/C: Điều hòa không khí
A-ELR: Bộ rút khóa dây đai an toàn khẩn cấp-tự động
A/F: Tỉ lệ không khí - nhiên liệu
ALR: Bộ rút khóa dây đai an toàn tự động
API: Viện Dầu khí Hoa Kỳ
APP: Vị trí bàn đạp ga
ATDC: Sau điểm chết trên
B:
BARO: Áp suất khí quyển
BBDC: Trước điểm chết dưới
BCM: Cụm điều khiển điện thân xe
BTDC: Trước điểm chết trên
B+: Điện áp dương bình điện
BB+: Điện áp dương bình điện để dự phòng
C:
CAN: Mạng giao tiếp trên xe
CKP: Vị trí trục khuỷu
CMP: Vị trí trục cam
CO: Các-bon mô-nô-xít
CO2: Các-bon đi-ô-xít
CPP: Vị trí bàn đạp ly hợp
CPU: Bộ xử lý trung tâm
CVT: Hộp số vô cấp, Cụm hộp số vô cấp
D:
DC: Dòng điện một chiều
D/C: Chu kỳ lái
DLC: Giắc cắm truyền dữ liệu
DOHC: Trục cam đôi trên nắp hệ thống phân phối khí
DOJ: Khớp nối các đăng kép
DOT: Bộ Giao thông vận tải
DRL: Đèn chạy ban ngày
DSBS: Giá đỡ phanh cảm biến kép
DTC: Mã lỗi chẩn đoán (Mã chẩn đoán)
E:
EBD: Phân phối lực phanh điện tử
ECM: Cụm điều khiển động cơ
ECT: Nhiệt độ nước làm mát động cơ
ECU: Bộ điều khiển điện tử
EEPROM: Bộ nhớ chỉ đọc lập trình được và xóa được bằng xung điện
EFE Heater: Bộ xông hơi nhiên liệu sớm
EGR: Hệ thống tuần hoàn khí thải
EGT: Nhiệt độ khí thải
ELR: Bộ rút khóa dây đai an toàn khẩn cấp
ENG A-STOP: Hệ thống tự động ngừng chờ và khởi động động cơ
EPS: Hệ thống trợ lực lái điện
ESP®: Hệ thống cân bằng điện tử
EVAP: Bộ hấp thụ hơi xăng
F:
FET: Transistor hiệu ứng trường
FWD: Dẫn động bánh trước
G:
GND: Nối đất
GPS: Hệ thống định vị toàn cầu
H:
HVAC: Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí
HC: Hydrocarbon
HDD: Ổ đĩa cứng
HFC: Hydro fluorocarbon
HFO: Hydro Fluoroolefin
HI: Cao
HO2S: Cảm biến ô-xy có bộ sấy
I:
IAC: Điều khiển khí nạp ở chế độ cầm chừng
IAT: Nhiệt độ khí nạp
IMRC: Điều khiển đường dẫn cổ góp nạp
IMT: Điều chỉnh cổ góp nạp
ISC: Điều khiển tốc độ cầm chừng
ISG: Máy phát điện bộ khởi động tích hợp
ISO: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế
J:
JIS: Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản
J/B: Giắc kết nối
J/C: Giắc cắm chuyển tiếp
L:
L: Phía bên trái
LCD: Màn hình tinh thể lỏng
LED: Đi-ốt phát quang
LHD: Xe tay lái thuận
LIN: Mạng liên kết nội bộ
LO: Thấp
LSD: Bộ vi sai chống trượt
LSPV: Van điều hòa lực phanh theo tải trọng
M:
MAF: Lưu lượng dòng khí
MAP: Áp suất tuyệt đối trong ống góp
Max: Tối đa
MFI: Hệ thống phun xăng đa điểm
Min: Tối thiểu
MIL: Đèn báo sự cố (Đèn “KIỂM TRA ĐỘNG CƠ” hoặc “BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ SỚM”)
M/T: Hộp số sàn
N:
NOx: Ô-xít ni-tơ
O:
OBD: Hệ thống chẩn đoán tích hợp
OCM: Cụm sắp xếp người ngồi trên xe
OCV: Van điều khiển nhớt
O/D: Số OD (Chế độ tốc độ cao)
OHC: Trục cam trên nắp giàn cò
O2S: Cảm biến ô-xy

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

P:
PCM: Cụm điều khiển truyền động
PCV: Hệ thống thông hơi hộp khuỷu
PM: Vật chất dạng hạt
PNP: Vị trí dừng / số 0
P/S: Trợ lực lái
PSP: Áp suất trợ lực lái
R:
R: Phía bên Phải
RAM: Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RBS: Radar hỗ trợ phanh
RHD: Xe tay lái nghịch
ROM: Bộ nhớ chỉ đọc
RPM: Tốc độ động cơ
S:
SAE: Hiệp hội Kỹ sư Ô tô
SDM: Cụm cảm biến và chẩn đoán (Bộ điều khiển túi khí, Cụm điều khiển túi khí)
SDT: Thiết bị kiểm tra chẩn đoán thông minh
SFI: Hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự
SHVS: Xe Hybrid thông minh SUZUKI
SI: Hệ SI
SOHC: Trục cam đơn trên nắp giàn cò
SOx: Ô-xít lưu huỳnh
SRS: Hệ thống an toàn bổ sung
T:
TCC: Ly hợp biến mô
TCM: Cụm điều khiển hộp số
TCSS: Hệ thống hỗ trợ kiểm soát lực kéo
TDC: Điểm chết trên
TP: Vị trí bướm ga
TPMS: Hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp
TWC: Bộ chuyển đổi xúc tác 3 chiều
U:
UART: Bộ thu phát đa năng không đồng bộ
USB: Bus kết nối tuần tự đa dụng
V:
VCI: Giao diện giao tiếp trong xe
VDOP: Bơm nhớt có lưu lượng biến đổi
VFD: Hiển thị huỳnh quang chân không
VIN: Số nhận dạng xe
VSS: Cảm biến tốc độ xe
VVT: Thời điểm phân phối khí thay đổi thông minh
W:
WU-OC: Làm nóng bộ chuyển đổi xúc tác oxy hóa
WU-TWC: Làm nóng bộ chuyển đổi xúc tác 3 chiều
Khác:
2WD: Dẫn động 2 bánh
4WD: Dẫn động 4 bánh

Thuật ngữ ISO cho SUZUKI

AENK4L0B0101002

Bảng sau liệt kê các thuật ngữ và từ viết tắt có thể được dùng trong sách hướng dẫn sử dụng này phù hợp với các khuyến cáo ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế) TR15031 cũng như các thuật ngữ của SUZUKI.

Thuật ngữ ISO		Thuật ngữ của SUZUKI
Viết đầy đủ	**Viết tắt**	
A		
Vị trí bàn đạp ga	APP	Vị trí bàn đạp ga (APP)
Bộ lọc gió	ACL	Bộ lọc gió
Lưới lọc gió	Lưới ACL	Lưới lọc gió
Vỏ lọc gió	Vỏ ACL	Vỏ lọc gió
Điều hòa không khí	A/C	Điều hòa không khí (A/C)
Hệ thống điều hòa không khí	Hệ thống A/C	Hệ thống điều hòa không khí (hệ thống A/C)
Cảm biến tỷ lệ không khí - nhiên liệu	Cảm biến A/F	Cảm biến tỷ lệ không khí - nhiên liệu (cảm biến A/F)
B		
Áp suất khí quyển	BARO	Áp suất khí quyển (BARO)
Cảm biến áp suất khí quyển	Cảm biến BARO	Cảm biến áp suất khí quyển (cảm biến BARO)
Điện áp dương bình điện	B+	Điện áp dương bình điện (B+)
C		
Vị trí trục cam	CMP	Vị trí trục cam
Cảm biến vị trí trục cam	Cảm biến CMP	Cảm biến vị trí trục cam (cảm biến CMP)
Các-bon mô-nô-xít	CO	Các-bon mô-nô-xít (CO)
Các-bon đi-ô-xít	CO2	Các-bon đi-ô-xít (CO2)
Công tắc vị trí bàn đạp ly hợp	Công tắc CPP	Công tắc vị trí bàn đạp ly hợp (công tắc CPP)
Chu trình đóng	CL	Chu trình đóng
Vị trí bướm ga đóng	CTP	Vị trí bướm ga đóng
Cụm hộp số vô cấp, Hộp số vô cấp	CVT	Cụm hộp số vô cấp, Hộp số vô cấp (CVT)
Vị trí trục khuỷu	CKP	Vị trí trục khuỷu (CKP)
Cảm biến vị trí trục khuỷu	Cảm biến CKP	Cảm biến vị trí trục khuỷu (cảm biến CKP)
D		
Giắc cắm truyền dữ liệu	DLC	Giắc cắm truyền dữ liệu (DLC)
Mã lỗi chẩn đoán	DTC	Mã lỗi chẩn đoán (DTC)