AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

P:
PCM: Cụm điều khiển truyền động
PCV: Hệ thống thông hơi hộp khuỷu
PM: Vật chất dạng hạt
PNP: Vị trí dừng / số 0
P/S: Trợ lực lái
PSP: Áp suất trợ lực lái
R:
R: Phía bên Phải
RAM: Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RBS: Radar hỗ trợ phanh
RHD: Xe tay lái nghịch
ROM: Bộ nhớ chỉ đọc
RPM: Tốc độ động cơ
S:
SAE: Hiệp hội Kỹ sư Ô tô
SDM: Cụm cảm biến và chẩn đoán (Bộ điều khiển túi khí, Cụm điều khiển túi khí)
SDT: Thiết bị kiểm tra chẩn đoán thông minh
SFI: Hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự
SHVS: Xe Hybrid thông minh SUZUKI
SI: Hệ SI
SOHC: Trục cam đơn trên nắp giàn cò
SOx: Ô-xít lưu huỳnh
SRS: Hệ thống an toàn bổ sung
T:
TCC: Ly hợp biến mô
TCM: Cụm điều khiển hộp số
TCSS: Hệ thống hỗ trợ kiểm soát lực kéo
TDC: Điểm chết trên
TP: Vị trí bướm ga
TPMS: Hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp
TWC: Bộ chuyển đổi xúc tác 3 chiều
U:
UART: Bộ thu phát đa năng không đồng bộ
USB: Bus kết nối tuần tự đa dụng
V:
VCI: Giao diện giao tiếp trong xe
VDOP: Bơm nhớt có lưu lượng biến đổi
VFD: Hiển thị huỳnh quang chân không
VIN: Số nhận dạng xe
VSS: Cảm biến tốc độ xe
VVT: Thời điểm phân phối khí thay đổi thông minh
W:
WU-OC: Làm nóng bộ chuyển đổi xúc tác oxy hóa
WU-TWC: Làm nóng bộ chuyển đổi xúc tác 3 chiều
Khác:
2WD: Dẫn động 2 bánh
4WD: Dẫn động 4 bánh

Thuật ngữ ISO cho SUZUKI

AENK4L0B0101002

Bảng sau liệt kê các thuật ngữ và từ viết tắt có thể được dùng trong sách hướng dẫn sử dụng này phù hợp với các khuyến cáo ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế) TR15031 cũng như các thuật ngữ của SUZUKI.

Thuật ngữ ISO		Thuật ngữ của SUZUKI
Viết đầy đủ	**Viết tắt**	
A		
Vị trí bàn đạp ga	APP	Vị trí bàn đạp ga (APP)
Bộ lọc gió	ACL	Bộ lọc gió
Lưới lọc gió	Lưới ACL	Lưới lọc gió
Vỏ lọc gió	Vỏ ACL	Vỏ lọc gió
Điều hòa không khí	A/C	Điều hòa không khí (A/C)
Hệ thống điều hòa không khí	Hệ thống A/C	Hệ thống điều hòa không khí (hệ thống A/C)
Cảm biến tỷ lệ không khí - nhiên liệu	Cảm biến A/F	Cảm biến tỷ lệ không khí - nhiên liệu (cảm biến A/F)
B		
Áp suất khí quyển	BARO	Áp suất khí quyển (BARO)
Cảm biến áp suất khí quyển	Cảm biến BARO	Cảm biến áp suất khí quyển (cảm biến BARO)
Điện áp dương bình điện	B+	Điện áp dương bình điện (B+)
C		
Vị trí trục cam	CMP	Vị trí trục cam
Cảm biến vị trí trục cam	Cảm biến CMP	Cảm biến vị trí trục cam (cảm biến CMP)
Các-bon mô-nô-xít	CO	Các-bon mô-nô-xít (CO)
Các-bon đi-ô-xít	CO2	Các-bon đi-ô-xít (CO2)
Công tắc vị trí bàn đạp ly hợp	Công tắc CPP	Công tắc vị trí bàn đạp ly hợp (công tắc CPP)
Chu trình đóng	CL	Chu trình đóng
Vị trí bướm ga đóng	CTP	Vị trí bướm ga đóng
Cụm hộp số vô cấp, Hộp số vô cấp	CVT	Cụm hộp số vô cấp, Hộp số vô cấp (CVT)
Vị trí trục khuỷu	CKP	Vị trí trục khuỷu (CKP)
Cảm biến vị trí trục khuỷu	Cảm biến CKP	Cảm biến vị trí trục khuỷu (cảm biến CKP)
D		
Giắc cắm truyền dữ liệu	DLC	Giắc cắm truyền dữ liệu (DLC)
Mã lỗi chẩn đoán	DTC	Mã lỗi chẩn đoán (DTC)

AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thuật ngữ ISO		Thuật ngữ của SUZUKI
Viết đầy đủ	Viết tắt	
E		
Bộ nhớ chỉ đọc lập trình được và xóa được bằng xung điện	EEPROM	Bộ nhớ chỉ đọc lập trình được và xóa được bằng xung điện (EEPROM)
Cụm điều khiển động cơ	ECM	Cụm điều khiển động cơ (ECM)
Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ	Cảm biến ECT	Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ (cảm biến ECT)
Tốc độ động cơ	RPM	Tốc độ động cơ, V/PH, v/ph
Bộ hấp thụ hơi xăng	Bộ EVAP	Bộ hấp thụ hơi xăng (Bộ hấp thụ hơi xăng EVAP)
Van chống ô nhiễm bộ hấp thụ hơi xăng	Bộ van xả bộ EVAP	Bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP
Hệ thống hấp thụ hơi xăng	Hệ thống EVAP	Hệ thống hấp thụ hơi xăng
Hệ thống tuần hoàn khí thải	EGR	Hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR)
Van tuần hoàn khí thải	Van EGR	Van tuần hoàn khí thải (van EGR)
F		
Điều khiển quạt	FC	Điều khiển quạt làm mát két nước
Rơ-le điều khiển quạt	Rơ-le FC:	Rơ-le quạt làm mát két nước
Dẫn động 4 bánh	4WD	4WD
Số 4	4GR	Số 4
Dẫn động bánh trước	FWD	Dẫn động bánh trước
Bơm nhiên liệu	FP	Bơm nhiên liệu
Rơ-le bơm nhiên liệu	Rơ-le FP	Rơ-le bơm nhiên liệu
Dẫn động bốn bánh toàn thời gian	F4WD	4WD toàn thời gian
G		
Máy phát điện	GEN	Máy phát điện
Nối đất	GND	Nối đất
H		
Cảm biến ô-xy có bộ sấy	HO2S	Cảm biến ô-xy có bộ sấy (HO2S)
Hydrocarbon	HC	Hydrocarbon (HC)
I		
Điều khiển khí nạp ở chế độ cầm chừng	IAC	Điều khiển khí nạp ở chế độ cầm chừng (IAC)
Điều khiển tốc độ cầm chừng	ISC	Điều khiển tốc độ cầm chừng (ISC)
Khí nạp	IA	Khí nạp
Nhiệt độ khí nạp	IAT	Nhiệt độ khí nạp (IAT)
Cảm biến nhiệt độ khí nạp	Cảm biến IAT	Cảm biến nhiệt độ khí nạp, cảm biến IAT
Tốc độ trục sơ cấp	ISS	Tốc độ trục sơ cấp
Kiểm tra và bảo dưỡng	I/M	Kiểm tra và bảo dưỡng
K		
Cảm biến kích nổ	KS	Cảm biến kích nổ
L		
Giá trị tải tính toán	LOAD	Giá trị tải tính toán (CALC)
M		
Lưu lượng khí	MAF	Lưu lượng khí (MAF)
Cảm biến lưu lượng khí	Cảm biến MAF	Cảm biến MAF
Đèn báo sự cố	MIL	Đèn báo sự cố (MIL)
Cảm biến áp suất tuyệt đối trong ống góp	Cảm biến MAP	Cảm biến áp suất tuyệt đối trong ống góp, cảm biến MAP
Cụm hộp số sàn	M/T	Cụm hộp số sàn, M/T
Hộp số sàn	M/T	Hộp số sàn, M/T
Hệ thống phun xăng đa điểm	MFI	Hệ thống phun xăng đa điểm
N		
Ô-xít ni-tơ	NOX	Ô-xít ni-tơ (NOx)
O		
Chẩn đoán tích hợp	OBD	OBD

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thuật ngữ ISO		Thuật ngữ của SUZUKI
Viết đầy đủ	Viết tắt	
Chu trình mở	OL	Chu trình mở
Cảm biến tốc độ trục thứ cấp	Cảm biến OSS	Cảm biến tốc độ trục thứ cấp
Oxy	O2	O2
Bộ chuyển đổi xúc tác oxy hóa	OC	Bộ chuyển đổi xúc tác oxy hóa
Cảm biến ô-xy	O2S	Cảm biến O2, O2S
P		
Hệ thống thông hơi hộp khuỷu	PCV	PCV
Van thông hơi hộp khuỷu	Van PCV	Van PCV
Công tắc áp suất trợ lực lái	Công tắc PSP	Công tắc áp suất trợ lực lái
Cụm điều khiển truyền động	PCM	PCM
R		
Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên	RAM	RAM
S		
Máy chẩn đoán	ST	Máy chẩn đoán
Solenoid chuyển số	SS	Solenoid chuyển số
Van solenoid chuyển số	Van SS	Van solenoid chuyển số
T		
Số 3	3GR	Số 3
Bộ chuyển đổi xúc tác ba chiều	TWC	Bộ chuyển đổi xúc tác 3 chiều (TWC)
Điều khiển bộ chấp hành bướm ga	TAC	Điều khiển bộ chấp hành bướm ga
Thân bướm ga	TB	Thân bướm ga
Vị trí bướm ga	TP	Vị trí bướm ga, TP
Cảm biến vị trí bướm ga	Cảm biến TP	Cảm biến TP
Ly hợp biến mô	TCC	Ly hợp biến mô
Áp lực ly hợp biến mô	TCCP	Áp lực ly hợp biến mô
Cụm điều khiển hộp số	TCM	Cụm điều khiển hộp số (TCM)
Cảm biến nhiệt độ nhớt hộp số	Cảm biến TFT	Cảm biến nhiệt độ nhớt hộp số
Dãy số	TR	Dãy số
Cảm biến dãy số	Cảm biến TR	Cảm biến dãy số
Công tắc dãy số	Công tắc TR	Công tắc dãy số
V		
Số nhận dạng xe	VIN	Số nhận dạng xe, VIN
Cảm biến tốc độ xe	VSS	Cảm biến tốc độ xe, VSS
Bộ điều áp	VR	Bộ điều áp
W		
Làm nóng bộ chuyển đổi xúc tác ba chiều	WU-TWC	Làm nóng bộ chuyển đổi xúc tác 3 chiều

Ký hiệu

AENK4L0B0101003

Ký hiệu	Định nghĩa	Ký hiệu	Định nghĩa
	Lực siết	1207B	Bôi keo ron SUZUKI BOND NO. 1207B 99000-31140
OIL	Tra nhớt (động cơ, hộp số, hộp số phụ, bộ vi sai)	Si	Bôi keo ron SILICONE SEALANT 99000-31120
FLD	Tra dầu (dầu phanh, dầu trợ lực lái hay nhớt hộp số tự động)	366E	Bôi hợp chất SEALING COMPOUND 366E 99000-31090
A	Bôi mỡ SUZUKI SUPER GREASE A 99000-25011	1322	Bôi keo khóa ren THREAD LOCK 1322 99000-32150
C	Bôi mỡ SUZUKI SUPER GREASE C 99000-25030	1333B	Bôi keo khóa ren THREAD LOCK 1333B 99000-32020
E	Bôi mỡ SUZUKI SUPER GREASE E 99000-25050	1342	Bôi keo khóa ren THREAD LOCK 1342 99000-32050
H	Bôi mỡ SUZUKI SUPER GREASE H 99000-25121		Không tái sử dụng