AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảo dưỡng và bôi trơn

Lịch bảo dưỡng

Lịch bảo dưỡng trong điều kiện lái xe thông thường

AENFL80C0205001

LƯU Ý

- **Định kỳ bảo dưỡng phải được xác định dựa trên chỉ số trên công-tơ-mét hoặc số tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước.**
- **Bảng này đưa ra công việc bảo dưỡng theo lịch trình lên đến 80.000 km. Khi vượt quá 80.000 km, thực hiện các đợt bảo dưỡng tương tự theo các định kỳ bảo dưỡng tương tự tương ứng.**
- **Bảng này trình bày lịch trình bảo dưỡng điển hình.**
  Tuy nhiên, lịch trình bảo dưỡng thực tế thay đổi tùy theo thông số kĩ thuật của xe, nên lịch trình bảo dưỡng điển hình có thể không áp dụng được đối với một số model xe.
  Vì vậy, đối với lịch trình bảo dưỡng áp dụng cụ thể cho xe đang được bảo dưỡng, làm theo các hướng dẫn liên quan trong "Lịch trình bảo dưỡng định kỳ" thuộc phần "KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG" của Sổ tay cho chủ xe.

*Thời hạn: Thời hạn này được xác định bằng cách đọc số km đi được hay số tháng đã vận hành tùy theo trường hợp nào xảy ra trước																		
	Km (x 1000)	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	Tháng	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
ĐỘNG CƠ																		
1.1	Dây đai dẫn động — Kiểm tra độ chùng, *Điều chỉnh, *Thay thế	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1.2	Dây đai cam	Thay thế mỗi 100000 km																
1.3	Khe hở xupap	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I
1.4	Nhớt động cơ	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
1.5	Lọc nhớt	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
1.6	Nước làm mát động cơ	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	R
1.7	Các ống dẫn và co nối hệ thống làm mát	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1.8	Ống xả và các giá đỡ (trừ bộ xúc tác)	-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA																		
2.1	Bugi khi dùng xăng không chì	-	-	I	-	I	-	I	-	R	-	I	-	I	-	I	-	R
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU																		
3.1	Lọc gió	-	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	R
3.2	Lọc xăng	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	R
3.3	Thùng xăng	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I
3.4	Nắp thùng xăng, đường ống xăng và các co nối	-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ THẢI																		
4.1	Van PCV	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I
4.2	Hệ thống kiểm soát hơi xăng	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I
PHANH																		
5.1	Bố phanh và đĩa phanh — Trước/Sau nếu có	-	-	I/C	-	I/C	-	I/C	-	I/C	-	I/C	-	I/C	-	I/C	-	I/C
	Trống phanh và bố phanh (sau)	-	-	I/C	-	I/C	-	I/C	-	I/C	-	I/C	-	I/C	-	I/C	-	I/C
5.2	Ống dầu phanh	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5.3	Dầu phanh — Kiểm tra, *Thay thế	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	R
5.4	Cần phanh tay và dây cáp — Kiểm tra, *Điều chỉnh	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

*Thời hạn: Thời hạn này được xác định bằng cách đọc số km đi được hay số tháng đã vận hành tùy theo trường hợp nào xảy ra trước	Km (x 1000)	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	Tháng	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
KHUNG SƯỜN VÀ THÂN XE																		
6.1	Bàn đạp ly hợp	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6.2	Lốp/Bánh xe	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6.3	Bạc đạn bánh xe	-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
6.4	Trục dẫn động	-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
6.5	Hệ thống treo	-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
6.6	Hệ thống lái	-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
6.7	Trợ lực lái	-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
6.8	Nhớt hộp số	-	-	I	-	I	-	I	-	R	-	I	-	I	-	I	-	R
6.9	Nhớt bộ vi sai	-	-	-	-	I	-	-	-	R	-	-	-	I	-	-	-	R
6.10	Các bản lề và khóa	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6.11	Các bu-lông và đai ốc dưới gầm	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
HỆ THỐNG ĐIỆN & CÁC HỆ THỐNG KHÁC																		
7.1	Tình trạng bình điện — Mức dung dịch, tình trạng điện cực, tỉ trọng	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.2	Hệ thống đèn, còi	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.3	Hoạt động khóa trung tâm	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.4	Nước rửa kính	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.5	Gạt mưa và lỗ phun nước	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.6	Hoạt động kính chiếu hậu điện	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.7	Tình trạng quạt gió máy điều hòa (nếu có)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.8	Môi chất làm lạnh máy điều hòa (nếu có)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.9	Lọc gió máy điều hòa	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

LƯU Ý

- **"I": Kiểm tra, nếu cần thiết tiến hành làm sạch, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế**
- **"R": Thay thế hoặc thay đổi**
- **[L]: Bôi trơn**
- **"C": Kiểm tra/Vệ sinh**

Bảo dưỡng được khuyến nghị trong điều kiện lái xe khắc nghiệt

AENFL80C0205002

Nếu chiếc xe thường được sử dụng trong các điều kiện tương ứng với bất kỳ mã điều kiện khắc nghiệt nào dưới đây, hoạt động bảo dưỡng được khuyến khích áp dụng tại định kỳ bảo dưỡng cụ thể hiển thị trong bảng sau.

Mã điều kiện khắc nghiệt:

A: Các hành trình ngắn lặp lại
B: Lái xe trên những con đường gồ ghề và/hoặc bùn lầy
C: Lái xe trên đường bụi bặm
D: Lái xe trong thời tiết cực kỳ lạnh và/hoặc đường nhiễm mặn
E: Các hành trình ngắn lặp lại trong thời tiết cực kỳ lạnh
F: Sử dụng nhiên liệu pha chì
G: —
H: Kéo rơ-moóc (nếu được cho phép)