AENK4L0B.book Page 11 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1169

AENK4L0BA304013

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1169: Đăng ký thất bại Không đăng ký được ECM hoặc chìa khóa công tắc máy.	• ECM • BCM

Khắc phục sự cố DTC

LƯU Ý

Nếu ECM hoặc BCM đã được sử dụng trong xe khác trước đó, không thể "Đăng ký ECM" hoặc "Đăng ký BCM". Luôn luôn lắp ECM hoặc BCM mới mỗi khi cần thay thế.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện (các) DTC nào khác ngoài mã B1169 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Đăng ký ECM** 1) Tiến hành "Đăng ký ECM" (Trang 10C-16). 2) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và để công tắc máy ở vị trí "OFF" trong ít nhất 5 giây. 3) Xoay công tắc máy về vị trí "ON". 4) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1169?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay BCM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10B-43)

DTC B1173

AENK4L0BA304014

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1173: Bộ thu phát tín hiệu chưa được đăng ký Mã bộ thu phát tín hiệu trong bộ thu phát tín hiệu tích hợp trong chìa khóa công tắc máy chưa được đăng ký.	• Chìa khóa công tắc máy chưa được đăng ký • Mạch / giắc cắm giao tiếp CAN • Chìa khóa công tắc máy • BCM

Khắc phục sự cố DTC

LƯU Ý

Không thể đăng ký hệ thống chống trộm một cách bình thường có thể do chìa khóa công tắc máy gặp sự cố.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện (các) DTC nào khác ngoài mã B1173 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC liên quan đến hệ thống giao tiếp CAN. *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.

AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
3	**Đăng ký chìa khóa công tắc máy** 1) Tiến hành “Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm”. ☞(Trang 10C-16) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong ít nhất 5 giây. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1173?*	Chuyển sang Bước 4.	Kết thúc. (Chìa khóa công tắc máy chưa được đăng ký)
4	**Đăng ký chìa khóa công tắc máy** 1) Thay chìa khóa công tắc máy. 2) Tiến hành “Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm”. ☞(Trang 10C-16) 3) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong ít nhất 5 giây. 4) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 5) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1173?*	Thay BCM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10B-43)	Kết thúc. (Chìa khóa công tắc máy bị lỗi)

DTC B1175

AENK4L0BA304015

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1175: Thông tin hệ thống chống trộm chưa được đăng ký Mã ID hệ thống chống trộm chưa được đăng ký trong BCM.	• Mạch / giắc cắm giao tiếp CAN • ECM • BCM

Khắc phục sự cố DTC

LƯU Ý

Nếu không thể đăng ký hệ thống chống trộm như bình thường, hãy kiểm tra để đảm bảo ECM phù hợp với thông số kỹ thuật hoặc DTC giao tiếp CAN không được hiển thị.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện (các) DTC nào khác ngoài mã B1175 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC liên quan đến hệ thống giao tiếp CAN. *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Đăng ký chìa khóa công tắc máy** 1) Tiến hành “Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm”. ☞(Trang 10C-16) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong ít nhất 5 giây. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1175?*	Thay BCM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10B-43)	Kết thúc. (Chìa khóa công tắc máy chưa được đăng ký)