AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 5

Hộp số / Cụm hộp số và cầu

NỘI DUNG

Phòng ngừa 5-1
Phòng ngừa 5-1
Phòng ngừa đối với hộp số 5-1

Hộp số sàn/Cụm hộp số sàn 5B-1
Mô tả chung 5B-1
Cấu trúc Hộp số sàn 5B-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 5B-3
Chẩn đoán triệu chứng hộp số sàn 5B-3
Hướng dẫn sửa chữa 5B-3
Kiểm tra mực nhớt hộp số sàn 5B-3
Thay nhớt hộp số sàn 5B-4
Các bộ phận của cáp và cần điều khiển chuyển số 5B-5
Tháo và lắp cáp và cần điều khiển chuyển số 5B-5
Kiểm tra VSS trên xe (model không trang bị hệ thống ABS) 5B-8
Tháo và lắp VSS (model không trang bị hệ thống ABS) 5B-8
Kiểm tra vòng cảm biến tốc độ trên xe (model không trang bị hệ thống ABS) 5B-9
Tháo và lắp công tắc đèn lùi xe 5B-9
Kiểm tra công tắc đèn lùi xe 5B-9
Các bộ phận của cụm hộp số sàn 5B-10
Tháo rời và lắp lại cụm hộp số sàn 5B-12
Tháo rời và lắp lại cụm hộp số sàn 5B-13
Các bộ phận của trục và càng chuyển số 5B-21
Tháo và lắp trục và càng chuyển số 5B-22
Kiểm tra càng chuyển số 5B-24
Các bộ phận của trục sơ cấp, trục chính và trục trung gian 5B-25
Tháo rời và lắp lại trục sơ cấp, trục chính và trục trung gian 5B-26
Kiểm tra trục sơ cấp và trục chính 5B-35
Các bộ phận của cụm hộp cơ cấu chuyển số 5B-37
Tháo rời và lắp lại cụm hộp cơ cấu chuyển số 5B-38
Thông số kỹ thuật 5B-39
Thông số lực siết 5B-39
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 5B-40
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 5B-40
Dụng cụ chuyên dụng 5B-40

Bộ ly hợp 5C-1
Mô tả chung 5C-1
Cấu trúc bộ ly hợp 5C-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 5C-2
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống ly hợp 5C-2
Hướng dẫn sửa chữa 5C-3
Tháo và lắp công tắc CPP 5C-3
Điều chỉnh công tắc CPP 5C-3
Kiểm tra bàn đạp ly hợp 5C-3
Các bộ phận của cáp ly hợp 5C-4
Tháo và lắp cáp ly hợp 5C-4
Kiểm tra cáp ly hợp 5C-6
Điều chỉnh cáp ly hợp 5C-6
Các bộ phận của bộ bàn đạp ly hợp 5C-7
Tháo và lắp bộ bàn đạp ly hợp 5C-8
Các bộ phận của vỏ ly hợp, đĩa ly hợp và hệ thống nhả ly hợp 5C-9
Tháo và lắp vỏ ly hợp, đĩa ly hợp và hệ thống nhả ly hợp 5C-10
Kiểm tra vỏ ly hợp, đĩa ly hợp và hệ thống nhả ly hợp 5C-12
Thông số kỹ thuật 5C-14
Thông số lực siết 5C-14
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 5C-14
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 5C-14
Dụng cụ chuyên dụng 5C-14

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với hộp số

AENK4L0B5000001

Phòng ngừa chung
Tham khảo “Biện pháp phòng ngừa chung” trong Phần 00 (Trang 00-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Quy trình kiểm tra mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-10).

Lưu ý về bản siết lực
Tham khảo “Lưu ý về bản siết lực” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Cảnh báo đối với túi khí
Tham khảo “Cảnh báo đối với túi khí” trong Phần 00 (Trang 00-7).

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện
Tuân thủ “Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện” trong Phần 9A (Trang 9A-105) khi lắp đặt bộ dây điện.
Nếu không, sự cố điện có thể xảy ra.