AENK4L0B.book Page 25 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hướng dẫn sửa chữa

Quy trình nạp môi chất làm lạnh

AENK4L0B7206001

LƯU Ý

- **Để biết vị trí van nạp áp suất cao và van nạp áp suất thấp, tham khảo “Các bộ phận chính của hệ thống A/C” (Trang 7B-31).**
- **Cần lưu ý các quy định của chính quyền địa phương khi xử lý hệ thống điều hòa và các dụng cụ có liên quan.**



IDAA0A722014-04

Thu hồi

Khi xả môi chất làm lạnh ra ngoài hệ thống A/C, luôn thu hồi lại bằng thiết bị thu hồi và tái chế môi chất làm lạnh vì việc xả môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a) vào không khí sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

LƯU Ý

- **Sau khi thu hồi môi chất làm lạnh từ hệ thống, đo lượng nhớt máy nén được lấy ra để xác định lượng nhớt máy nén cần bổ sung.**
- **Khi sử dụng thiết bị thu hồi và tái chế, hãy tuân thủ sách hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị.**



IELA0A722040-01

Bổ sung nhớt máy nén

Cần bổ sung lượng nhớt máy nén quy định vào máy nén từ lỗ bên ống thấp áp của máy nén (1) trước khi hút chân không hệ thống và nạp môi chất làm lạnh vào hệ thống.