AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hướng dẫn sửa chữa

Các bộ phận dây đai an toàn

AENK4L0B8106001

Model dây đai an toàn có ELR

LƯU Ý

Hình này minh họa ví dụ vị trí bộ phận trên xe LHD.

IK4L0B810003-02

1. Bu-lông dây đai an toàn : Siết chặt bu-lông dây đai an toàn theo thứ tự (“1” - “3”).	4. Ổ khóa dây đai an toàn bên tài xế
2. Bộ dây đai an toàn tài xế (có ELR)	5. Ổ khóa dây đai an toàn phía hành khách
3. Bộ dây đai an toàn hành khách (có ELR)	(a) : 43 N·m (4,4 kgf-m, 32,0 lbf-ft)