AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 3

Đường truyền động / Cầu xe

NỘI DUNG

Phòng ngừa 3-1
Phòng ngừa 3-1
Phòng ngừa đối với đường truyền động/cầu xe ... 3-1

Trục dẫn động/Cầu xe 3A-1
Hướng dẫn sửa chữa 3A-1
Các bộ phận của moay-ơ bánh trước và cam lái 3A-1
Kiểm tra bạc đạn bánh xe trước 3A-2
Tháo và lắp moay-ơ bánh trước và cam lái 3A-2
Thông số kỹ thuật 3A-7
Thông số lực siết 3A-7
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 3A-7
Dụng cụ chuyên dụng 3A-7
Thông tin và quy trình chẩn đoán 3A-8
Chẩn đoán triệu chứng trục sau 3A-8
Hướng dẫn sửa chữa 3A-8
Các bộ phận của trục sau 3A-8
Tháo và lắp cụm trục cầu sau 3A-9
Tháo rời và lắp lại cụm trục cầu sau 3A-11
Kiểm tra bạc đạn bánh xe sau 3A-12
Kiểm tra trục sau 3A-12
Thông số kỹ thuật 3A-13
Thông số lực siết 3A-13
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 3A-13
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 3A-13
Dụng cụ chuyên dụng 3A-13

Bộ vi sai 3B-1
Mô tả chung 3B-1
Cấu trúc bộ vi sai sau 3B-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 3B-2
Chẩn đoán triệu chứng bộ vi sai sau 3B-2
Hướng dẫn sửa chữa 3B-2
Kiểm tra nhớt cầu sau 3B-2
Thay nhớt cầu sau 3B-3
Các bộ phận của bộ vi sai sau 3B-4
Kiểm tra cụm vi sai sau 3B-5
Tháo và lắp cụm vi sai sau 3B-5
Tháo rời cụm vi sai sau 3B-6
Kiểm tra bộ phận của bộ vi sai sau 3B-8
Lắp lại cụm vi sai sau 3B-9
Thông số kỹ thuật 3B-18
Thông số lực siết 3B-18
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 3B-18
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 3B-18
Dụng cụ chuyên dụng 3B-19

Trục các-đăng 3D-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 3D-1
Chẩn đoán triệu chứng trục các-đăng 3D-1
Hướng dẫn sửa chữa 3D-1
Các bộ phận của trục các-đăng 3D-1
Kiểm tra trục các-đăng trên xe 3D-1
Tháo và lắp trục các-đăng 3D-2
Kiểm tra trục các-đăng 3D-3
Thông số kỹ thuật 3D-4
Thông số lực siết 3D-4

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với đường truyền động/cầu xe

AENK4L0B3000001

Phòng ngừa chung
Tham khảo “Biện pháp phòng ngừa chung” trong Phần 00 (Trang 00-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Lưu ý về bản siết lực
Tham khảo “Lưu ý về bản siết lực” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Cảnh báo đối với túi khí
Tham khảo “Cảnh báo đối với túi khí” trong Phần 00 (Trang 00-7).

Lưu ý về hệ thống treo
Tham khảo “Lưu ý về hệ thống treo” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Lưu ý khi tháo bánh xe (có lốp)
Tham khảo “Lưu ý khi tháo bánh xe (có lốp)” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Cảnh báo đối với bánh xe và lốp
Tham khảo “Cảnh báo đối với bánh xe và lốp” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Cảnh báo đối với phanh
Tham khảo “Cảnh báo đối với phanh” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện
Tuân thủ “Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện” trong Phần 9A (Trang 9A-105) khi lắp đặt bộ dây điện.
Nếu không, sự cố điện có thể xảy ra.