Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers

Université Paris-Saclay



Conception multitâches et OS temps réel







Système informatique temps réel



Le comportement d'un système informatique est qualifié de **temps réel** lorsqu'il est assujetti à **l'évolution d'un procédé** qui lui est connecté et qu'il doit piloter ou suivre en **réagissant** à tous ses changements d'état.

```
main(int argc, char* argv[])
std::cout << std::string(120, '=') << std::endl;</pre>
    Args args(argc, argv);
    if (args.count() < 1)
       throw "Usage: " + args.progName + " <freq_Hz> [stopCount]";
    double freq_Hz = 1.0;
    int stopCount = 15;
    args >> freq_Hz >> stopCount;
    if (freq_Hz \leq \theta)
        throw "Frequency must be strictly positive!";
   int period_ms = 1000/freq_Hz;
   volatile int counter{0};
    // Setting sigacti void countdown_handler(int, <error-type> *si, void *)
   struct sigaction s sa.sa_flags = SA_S This is the handler that is called by the timer when it expires
    sa.sa_sigaction = countdown_handler;
    sigemptyset(&sa.sa_mask);
    sigaction(TIMER_SIGNO, &sa, nullptr);
    struct sigevent sev;
    sev.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
   sev.sigev_signo = TIMER_SIGNO;
    sev.sigev_value.sival_ptr = const_cast<int*>(&counter);
    timer_create(CLOCK_REALTIME, &sev, &tid);
    its.it_value = timespec_from_ms(period_ms); // Timer triggered @ argument frequence
```



Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers

Université Paris-Saclay




Mapping Mémoire





Digitiseurs Carte d'acquisition embarquée








Carte d'acquisition embarquée





Où se situe le processeur?

Où se situe le FPGA?






irfu

Carte d'acquisition embarquée : System On Chip (SoC)








Principe de communication par bus






- CPU: active l'adresse sur le bus Address (ex: 0xFC002000).
- Périphérique : un seul est sensible à cette adresse
- Si écriture :
 - CPU active la donnée sur le bus Data.
 - Périphérique : concerné traite la donnée sur le bus Data.
- Si lecture :
 - Périphérique : active la donnée sur le bus Data.
 - CPU : traite (lis) la donnée sur le bus Data.
- Modes de lecture/écriture spéciaux (rafale synchrone, etc.)
- Contrôleur mémoire : intégré au CPU












Communication par bus : versant logiciel








Communication par bus : précautions logicielles





Écrivez le code qui écrit les 1000 premiers nombres impairs dans la fifo hardware, puis qui vide les valeurs de la fifo dans un tableau



Taille d'une variable scalaire en mémoire



- BYTE = unité d'information référencée par une adresse mémoire
- Taille en BYTES des éléments scalaires en langage C/C++ : « sizeof »

Architectures 32 bits typiques			
type	sizeof	bits	
char	1	8	
short	2	16	
int	4	32	
long	4	32	
long long	8	64	
void*	4	32	

Validite de l'operateur « cast »		
char* pc = (char*) 0xFC000000;		
<pre>int n = (int) pc; void* pv = (void*) n;</pre>		
short x = (short) pv;		
int* pi = (int*) x;		

perte potentielle d'information?

Architectures 64 bits typiques			
type	sizeof	bits	
char	1	8	
short	2	16	
int	4	32	
long	8	64	
long long	8	64	
void*	8	64	

Validité de l'opérateur « cast »


```
char* pc = (char*) 0xFC0000001234;
int n = (int) pc;
void* pv = (void*) n;
short x = (short) pv;
int* pi = (int*) x;
```



Endianité (Endianness)



- BYTE = unité d'information référencée par une adresse mémoire
- Lorsqu'un type de donnée primitif (char, short, int, long, etc.) est composé de plus d'un
 BYTE, la question de l'ordre de ces BYTES en mémoire se pose
- Deux grandes classes d'architecture sont aujourd'hui courantes :
 - LITTLE ENDIAN (architectures Intel i86)
 - BIG ENDIAN (architectures PowerPC, SPARC, etc.)
- Exemple : entier 32 bits n sur mémoire adressant des BYTES de 8 bits Supposons que n contient la valeur 663 | 1 = 0x10307 = 0b1000000 | 1000000 | 11 Supposons que &n (adresse de n en mémoire) est égale à 0xA0000000





Endianité (Endianness)



```
int n = 0x10307; // Élément 32 bits
char* p = (char*) &n; // Pointeur sur octet (8 bits)
printf("%d, %d, %d, %d\n", p[0] , p[1] , p[2] , p[3]);
```

Affichage sur architecture BIG ENDIAN

Affichage sur architecture LITTLE ENDIAN

```
int n = 0x10307; // Élément 32 bits
short* p = (short*) &n; // Pointeur sur élément 16 bits
printf("%d, %d\n", p[0], p[1]);
```

Affichage sur architecture BIG ENDIAN

Affichage sur architecture LITTLE ENDIAN



Opérateurs binaires (bitwise operators)



```
bitwise OR

int n = 0x23 | 0x11;

printf("%x, %d\n", n, n);
```

```
bitwise XOR

int n = 0x23 ^ 0x11;
printf("%x, %d\n", n, n);
```

bitwise AND int n = 0x23 & 0x11; printf("%x, %d\n", n, n);

```
bitwise NOT

int n = ~0x23;
printf("%x, %d\n", n, n);
```


```
Nombre opposé = complément à 2 : -N \Leftrightarrow \sim N+1
```



Interruption matérielle



L'autre moyen de communication entre un périphérique et le CPU est l'interruption matérielle. C'est le seul moyen communication qui soit à l'initiative du périphérique.





Interruption matérielle



- L'autre moyen de communication entre un périphérique et le CPU est l'interruption matérielle. C'est le seul moyen communication qui soit à l'initiative du périphérique.
- Son fonctionnement exact dépend de l'architecture matérielle de la carte et des liaisons entre le périphérique et les broches d'interruption du CPU.
- Le CPU associe à une broche une fonction d'interruption. Dans cette fonction, l'interruption est traitée. Si le CPU est animé par un OS:
 - Tous les appels susceptibles d'être bloquants sont interdits au sein de la fonction d'interruption.
 - Le temps d'exécution de l'interruption doit être minimisé.
 - Tout traitement lourd doit être effectué par une tâche standard en attente de libération d'un sémaphore.
 Typiquement, ce sémaphore est libéré par la fonction d'interruption.