Partiel ENSTA SYS2 2022

Support de cours et notes personnelles sont interdits
Dictionnaires bi-langues uniquement autorisés en cas de besoin
Questions de cours en ante chamers invrementair
11. dements
Questions de cours
have use diagrame that par snew los decorportes - Nettonelle dosg
A north cos playmone may par savor los occupyantes - Ultrandle 8229
1. Qu'est-ce qu'un système? Quels sont les principaux apports de la demarche d'ingenierie système?
Quelles sont les différentes étapes et les différents intermédiaires qui permettent de construire une
chaîne fonctionnelle?
chaîne fonctionnelle? 3. Quel est le but de la gestion de configuration et à quoi-s'applique-t-elle? Chaîne fonctionnelle Person avec les desse
4. Combien y a-t-il-de grandes familles d'interfaces ? Nommez-les, définissez-les et donnez un
exemple pour chacupe d'entre elles. 3 tonnand lograge pages pages

Questions d'application

1º partie : Analyse de sécurité

Durée maximale : 3h

Contexte:

Nous reprenons la fonction « Calculer la trajectoire selon la stratégie » vue en TD sur le Robot Sumo, avec les éléments suivants :

- Le client exige que la probabilité de l'évènement « Perte de la fonction Calculer la trajectoire selon la stratégie » soit inférieure à 2.00^{E-5} (soit au maximum 1 panne toutes les 50 000h)
- Dans l'exercice nous considérons maintenant que le capteur AX-S1 peut tomber en panne et contribue donc directement à la perte de la fonction. La probabilité élémentaire de perte du capteur AX-S1 est de 1 fois pour 5000h, soit 2.00^{E-4}/h
- Pour tenir cette nouvelle exigence, nous décidons d'ajouter un calculateur, afin de créer une chaine de contrôle principale qui contrôle seulement les deux roues arrière et une chaîne de contrôle secours identique mais qui contrôle les deux roues avant
- · L'alimentation est commune aux deux chaînes
- Un seul port de communication est utilisé par calculateur (pour laisser la provision à de futures évolutions par exemple)
- L'architecture est imposée et présentée Figure 1
- La chaîne fonctionnelle pour une chaîne de contrôle est rappelée Figure 2

Nommez les différents composants de la Sûreté de Fonctionnement.

- Les deux chaînes (principale et secours) fonctionnent de manière indépendantes, il n'y a pas de mode dégradé utilisant par exemple les actionneurs de l'une et le capteur de l'autre
- L'arbre fonctionnel partiel pour l'évènement redouté « Perte de la fonction Calculer la trajectoire selon la stratégie » est donné Figure 3, sachant que la fonction peut être réalisée intégralement soit par la chaîne principale, soit par la chaîne secours

Voir Annexe A

Questions:

- A) Développer l'arbre fonctionnel jusqu'à l'arbre logique grâce à la projection sur l'architecture pour les fonctions « Perte Capteur 1 » et « Perte du train AFT »
- B) Réduire le sous-arbre « Perte Contrôle Principal »
- C) Calculer la probabilité de l'évènement « Perte Contrôle Principal »
 - Rappel, les probabilités élémentaires sont listées dans la Figure 4

- D) Sachant que le sous-arbre « Perte Contrôle Secours » est identique et indépendant au sous-arbre « Perte Contrôle Principal », calculer la probabilité de l'arbre complet « Perte de la fonction Calculer la trajectoire selon la stratégie »
 - Rappel, les probabilités élémentaires sont listées dans la Figure 4
- E) Conclure vis-à-vis de l'exigence du client

Questions de reflexions per proposition de l'ingénierie système, et précisément chacune de ses composantes, permet d'atteindre le meilleur compromis « Qualité-Couts-délais » dans le cadre d'un développement de système complexe. Appuyez-vous sur l'ensemble des étapes du cycle en V pour développer votre démonstration.

2- L'ingénierie des systèmes est une discipline qui s'articule finement avec la gestion de projet. Expliquez les liens d'interdépendances entre ces deux activités.

Rappel: la gestion de configuration, la gestion du planning, la gestion des risques et du budget sont des activités qui relèvent de la gestion de projet.

2 roues dans les 2 modes de

2º partie: Dimensionnement du bus

Contexte:

• Comme le contrôle du robot se fait maintenant uniquement sur 2 roues dans les 2 modes de fonctionnement, nous décidons d'augmenter la fréquence de communication pour améliorer sa réactivité et stabilité

réactivité et stabilité

Les échanges sont identiques à ceux vus en TD, le diagramme de séquence est rappelé Figure 6

Voir Annexe B

Questions:

• A) Établir le document d'interface logique des liaisons digitales de la chaîne principale au travers du tableau des échanges numériques (Alias Digitaux) (liaisons 1, 2 et 3)

Template rappelé Figure 5

· Vous pouvez définir votre propre nomenclature

• B) La fréquence de communication est portée à 150 Hz. Calculer la charge du bus en %, sachant que sa capacité maximale est de 200kbit/s


Le diagramme de séquence est rappelé Figure 6

La taille des différents types de message selon le protocole est rappelée dans la Figure 7

Le client nous demande de ne pas charger le bus à plus de 50% pour provisionner de futures évolutions.

• Q') Quelles est la fréquence maximale à laquelle peuvent être portés les échanges en respectant cette marge ?

ANNEXE A



- Rappel chaîne fonctionnelle « Calculer la trajectoire selon la stratégie », valable pour 1 chaîne de contrôle :





Figure 2 : Chaîne fonctionnelle "Calculer la trajectoire selon la stratégie" pour une chaîne de contrôle (princpale ou secours)

- Arbre fonctionnel partiel « Perte de la fonction calculer la trajectoire selon la stratégie »



:	10000 3000 300	150	3,000	815 115
	Évènement élémentaire	MTBF	Probabilité (/h)	35 54:
	Perte Alimentation	100 000	1.00E-05	65
2	Perte Calculateur (CM5)	10 000	1.00E-04	60
	Perte Actionneur (AX12)	3 000	3.33E-04	50
4	Perte Capteur (AXS1)	5 000	2.00E-04	5

Figure 4 : Pannes élémentaires

- Pannes élémentaires

- Template ICD Alias Digitaux :

Γ	ID	Wiring Alias	Alias Digital	From	То	Description

Figure 5: Template document d'interface Alias Digitaux

- Diagramme de séquence :





Figure 6 : Diagramme de séquence pour l'élaboration de la consigne en vitesse et direction

- Rappel taille des messages :



1 rectangle = 1 octet = 8 bits

Status Packet OXFF[DXFF] DEENGTH ERROR PARAMETERS PARAMETERS PARAMETER NCHECK SUM N octets (protocole) + N octets (paramètres)

Message	Instruction / Status	N (Nombre de paramètres)
	REG_WRITE	3 (address, data LSB, data MSB)
Moving Speed Command	Status	0
	READ	2 (address, data length)
Present Position	Status	2 (data LSB, data MSB)
	READ	2 (address, data length)
Present Speed	Status	2 (data LSB, data MSB)
	READ	2 (address, data length)
R Sensor Data	Status	3 (left, center, right)
Action Broadcast	ACTION	0

Figure 7: Taille des messages selon le type de commande