

Catálogo de peças de reposição
Catálogo de piezas de repuestos

FMX



PÁGINA EM BRANCO
PÁGINA EN BLANCO

ATENÇÃO

Este catálogo de peças de reposição deve ser utilizado somente no modelo da máquina correspondente.

ORGANIZAÇÃO DO CATÁLOGO

Os itens das diversas partes componentes de um conjunto, correspondem a ilustração encontrada na folha seguinte. Os códigos precedidos de "*" referem-se a sub-conjuntos, descritos em páginas separadas, logo em seguida ao conjunto a que pertencem.

Os itens onde não houver código e sim o símbolo "V", significa que o código varia de acordo com as características da máquina, neste caso ver tabela no rodapé. Os itens onde houver o código "**E*", ao lado da descrição do item, referem-se a sugestão de estoque para 2 anos, visto que são peças sujeitas a desgaste. As mesmas podem ser adquiridas no serviço autorizado mais próximo.

PEDIDO DE PEÇAS

A fim de possibilitar um atendimento eficiente sua encomenda das peças sobressalentes deve conter as seguintes indicações:

- 1 - N° de série do equipamento (ver na plaqueta de características)
- 2 - N° da peça desejada (ver no catálogo).
- 3 - Denominação da peça (ver no catálogo).

- 4 - Quantidade desejada.
- 5 - Meio de transporte.

ATENCIÓN

Este catálogo de piezas de repuestos debe ser utilizado solamente en el modelo de la máquina correspondiente.

ORGANIZACIÓN DEL CATÁLOGO

Los ítemes de las diversas partes componentes de un conjunto, corresponden a ilustración encontrada en la hoja siguiente. Los códigos precedidos de "*" se refieren a sub-conjuntos, descritos en páginas separadas, luego en seguida al conjunto a que pertenecen

Los ítemes donde no haya código y si el símbolo "V", significa que el código varia de acuerdo con las características de la máquina, en este caso ver la tabla en el rodapié. Los ítemes donde haya el código "**E*", al lado de la descripción del ítem, se refieren a sugestión de existencias en depósito para 2 años, visto que son piezas sujetas a desgaste. Las mismas pueden ser adquiridas en el servicio autorizado más cerca.

PEDIDO DE PIEZAS

Con la finalidad de posibilitar un servicio eficiente, su encargo de piezas sobresalientes debe tener las siguientes indicaciones:

- 1 - N° de série del equipo (ver en la plaqueta de características).
- 2 - N° de la pieza deseada (ver en el catálogo).
- 3 - Denominación de la pieza (ver en el catálogo).

- 4 - Cantidad deseada
- 5 - Medio de transporte

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

STILL BRASIL
(ATENDIMENTO EM SÃO PAULO/ GRANDE ABC E BAIXADA SANTISTA)

Rua General Izidoro Dias Lopes, 141 – Vila Paulicéia
 096687-100 – São Bernardo do Campo -SP
 Tel: (11) 4066-8100 / Fax: (11) 4066-8141
 e-mail: comercial@stillbrasil.com.br

REPRESENTANTES NACIONAIS

AMAZONAS

TRACIONÁRIA

Lameda Cosme Ferreira, 306 – Zumbi dos Palmares
 69084-425 - Manaus - AM
 Tel: (92) 3625-3645 / Fax: (92) 3671-0272
 E-mail: tracionaria@terra.com.br

EMPILHATEC

Rua Crisanto Jobim, 55
 69067-040 – Manaus – AM
 tel: (92) 3663-4112 / Fax: (92)3611-0479
 E-mail : adriony.barto@empilhatec.com

BAHIA

MOVILOG

Via Urbana, 01 Cia Sul
 43700-000 - Simões Filho –BA
 Tel./Fax: (71) 3394- 1363 / 3394-1215.
 E-mail: movilog@moviloglogistica.com.br
www.moviloglogistica.com.br

EUROLIFT

Av. Rio Bandeira I, 55 – Triângulo/Gravatá
 42807-171 – Camaçari – BA
 Tel (71) 3621-4082 / 4111-1687
 E-mail: euroliftempilhadeira@terra.com.br

CEARÁ / PIAUÍ / MARANHÃO

EUROTEC

Rua Coronel Antônio Sampaio, 785 – Messejana
 60873-550 -- Fortaleza – CE
 Tel./Fax (85) 3402-6464
 E-mail: eurotec.adm@eurotec-ce.com.br
www.eurotec-brasil.com

DISTRITO FEDERAL

MOVIMINAS

QSE Área Especial 19, Lote 18
 72025 – 300 Taquatinga Sul – DF
 Tel/Fax: (61) 3356-3733 / 3036-6469
 E-mail: filialbrasil@moviminas.com.br

ESPÍRITO SANTO

PIANNA

Av. Vitória, 2360 – Ilha de Monte Belo
 29050-140 – Vitória - ES
 Tel.Fax (27) 3232-3060 / 3232-3074
 E-mail: wmoraes@piannamaquinas.com.br

GOIÁS / TOCANTINS

MOVIMINAS GOIÂNIA

Rua 01 esq./ com Av. R-106, Qd H, Lt 14
 74981-150 – Aparecida de Goiânia - GO
 Tel.Fax: (62) 3283-3927 / (62) 3584-5998
 E-mail: filialgoiania@moviminas.com.br

MOVIMINAS ANÁPOLIS

Rua JM 13 QD 19 Lt 01 ST Sul – Jamil Miguel
 75124-170 - Anápolis - GO
 tel: (62) 3313-7476 / FAX: 3313-6838
 E – mail: filialanapolis@moviminas.com.br

MATO GROSSO DO SUL

MOVIMINAS

Rua Bom Sucesso 1286 – Bairro Jockey Club
 79080-280 – Campo Grande - MS
 Tel/Fax: (67) 3045-2547 / 3045-0275
 E-mail: filialcampogrande@moviminas.com.br

MATO GROSSO

MOVIMINAS

Av. Salim Nadaef, 612 – Centro
 78110-500 – Várzea Grande - MT
 Tel: (65) 3682-8570 / 3026-6758
 E-mail: filialcuiaba@moviminas.com.br

MINAS GERAIS – UBERLÂNDIA / MS / RO / AC

MOVIMINAS

Av. Professora Minervina C. de Oliveira, 5826 – Jd. Umuarama
 38405-326 – Uberlândia - MG
 Tel/Fax: (34) 3232-1410
 E-mail: matriz@moviminas.com.br

MOVIMENTA MG

Av. Pedro I, 2045 – São João Batista
 31515-300 – Belo Horizonte – MG
 Tel.Fax: (31) 3495-1486 / 3495-1089
 E-mail: comercial@movimentamg.com.br

TERMOV

Rua Isaura da Silva, 365 – Bairro Jardim Paquetá.
 31340-270 – Belo Horizonte – MG
 Tel.Fax: (31) 3498-7100 / 3498-3822
 E-mail: marcelo@termov.com.br

PARÁ

GLOBALMAQ

Rod. BR 316 Km 05, no. 5000 – Bairro Águas Lindas
 67020-000 – Ananindeua
 Tel: (91) 4009-7000 / Fax: (91) 4009-7010
ulysses@globalmaq.net
www.globalmaq.net

PARANÁ

TRIPLEX

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 549 Bairro Hauer
 81610-060 – Curitiba - PR
 Tel: (41) 3278-4968
 E-mail: assistenciategnica@triplex.com.br

PERNAMBUCO / ALAGOAS/PARAÍBA /RG NORTE/SE

TOLENTINO

Rua Flávio Guerra, 185 – Macaxeira
 52090-620 – Recife – PE
 Tel: (81) 3441-5629
 Fax: (81) 3268-3742
 E-mail: comercial@tolentino.com.br

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. Es prohibida su venta por terceros.

RIO DE JANEIRO / CAPITAL**EVEMAM Comércio e Serviço LTDA.**

Rua Barros Barreto, 55 – Bonsucesso
21032-140 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 3882-3943 Fax: R 22
E-mail: atendimento@eveman.com.br

RIO DE JANEIRO / VALE DO PARAÍBA**IRMÃOS MARTINI**

Av. Domingos Mariano, 598 - Centro
27345-310 – Barra Mansa - RJ
Tel: (24) 3323-2885 / 3324-8787
Fax: (24) 3323-4708
E-mail: irmaosmartini@uol.com.br
www.irmaosmartini.com

RIO GRANDE DO SUL**EMPILHASUL**

Rua Dr. Ernesto Miranda, 53 – Bairro Jardim São Pedro
91040-480 - Porto Alegre – RS
Tel: (51) 3337-0310
E-mail: empilhasul@empilhasul.com.br

REQUIPEL

Rua Dr. Ernesto Miranda, 63 – Bairro Jardim São Pedro
91040-480 – Porto Alegre – RS
Tel: (51) 3337-8577 / Fax: (51) 3337-8577
E-mail: requipel@cpovo.net

SANTA CATARINA / OESTE**REQUIMAQ**

Rua Fagundes Varela, 81 D – São Cristóvão
89803-080 – Chapecó -SC
Tel: (49) 3312-3000
Fax: (49) 3312-3010
E-mail: requimaq@requimaq.com.br

SANTA CATARINA**TRANSPOTECH**

Via Expressa Paul Fritz Kuehnrich, 2377
Bairro: Itoupava Norte
89052-381 – Blumenau - SC
Tel: (47) 3331-4900 E-mail: rental@transpottech.com.br

SÃO PAULO – REGIÃO METROPOLITANA**RETRAK**

Av. Papa João Paulo I, 1369
07170-350 – Guarulhos - SP
Tel: (11) 2431-6464
Fax: (11) 2431-6466
E-mail: comercial@retrak.com.br

MOVELEV

Av. Guarulhos, 1629 – Vila Augusta
07025 – 000 – Guarulhos - SP
Tel. (11) 2423-4545
E-mail: movelev@movelev.com.br

LOGITÉCNICA

Rua Serra Acaraí, 109 – Sobreloja – Pq. Reid
09920-020 – Diadema – SP
Tel: (11) 4043-0254 / Fax: (11) 4044-2159
E-mail: logitecnica@terra.com.br

SÃO PAULO – VALE DO PARAÍBA**MOVELEV VALE**

Rua Professora Zélia de Sousa Madureira, 265 – Vila Galvão
12286-210 – Caçapava – SP
Tel/Fax: (12) 3655-1513
E-mail: movelev.vale@movelev.com.br

SÃO PAULO CAPITAL**GOLD WORK**

Rua Carmópolis de Minas, 1045 – Vila Maria
02116-010 – São Paulo -SP
Tel:(11) 2932-7472 Fax: (11) 2954-4260
E-mail: goldwork@goldwork.com.br

SÃO PAULO –INTERIOR**MARCAMP**

Rua Ribeirão Preto, 251 – Jardim do Trevo
13030-140 – Campinas -SP
Tel/Fax: (19) 3772-3333 / 3772-3344
E-mail: logistica@marcamp.com.br

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. Es prohibida su venta por terceros.

REPRESENTANTES NO EXTERIOR / REPRESENTANTES EN EL EXTERIOR**ARGENTINA****ALFAMAQ VENTURI SA**

Gabriel Ardoino 1004, Ramos Mejía
B1704EIV - Pcia. Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 (11) 4003-5714
Fax: +54 (11) 4653-5714
E-mail: silvanoventuri@gmail.com

CHILE**MAQDEPOT LTDA**

Av. Cerro San Cristóbal, 9531
Quilicura – Santiago – Chile
Tel: +56 (2) 597-4300
E-mail: rhormazabal@maqdepot.com

URUGUAY**LINCON**

Calle Artigas Mz78 S6
C.P. 15005
Solymar Norte– Canelones – Uruguay
Tel: (598 2) 695-8299
E-mail: rgodoy@adinet.com.uy

COLOMBIA**LOGICORP COLOMBIA SA**

Carrera 82 nº 46A-93 Local 1 -
Parque Empresarial San Cayetano
Bogotá - Colombia
Tel. (571) 547 3801 / 547 3802
Fax: (571) 547 3811
E-mail: jdavalos@logicorp.com.pe

PERU**LOGICORP**

Av. Javier Prado Este, 3080
San Borja – Lima – Peru
Tel: (51 1) 436-4444 / Fax: (51 1) 435-0713
E-mail: jfield@logicorp.com.pe

PANAMÁ**INVERSIONES PM18**

Final Av. 5Ta. Lote no. 18, Manzana C-3-B. Galera Pm18,
France Field., Zona Libre De Colón
Tel: (507) 841-91-11 / Fax: (507) 841-91-11
E-mail: fguzzo@quzzimport.com

VENEZUELA**ANTONIO GUZZO**

Final Av. Las Palma, Edif. Gufransa Pb, Boleita Sur,
Caracas - Venezuela
Tel. (58) 212-235-1179 / 237-4147
Fax: (58) 212-234-8555
E-mail: f.guzzo@antonioquizzo.com

PARAGUAY**Av. Primer Presidente, 1356 c-Sacramento**

Asunción - Paraguay
Tel. (59) 5 212-10-420
Fax: (59) 5 212-10-420
E-mail: cristiangodoy@stillparaguay.com

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

PÁGINA EM BRANCO
PÁGINA EN BLANCO

PROCEDIMENTO PARA OPERAÇÃO DE MÁQ. FRIG. / PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN DE MÁQ. FRIG.	
01.02.001 D	

PROCEDIMENTO PARA OPERAÇÃO COM MÁQUINAS FRIGORÍFICAS

1. Introdução:

As empilhadeiras frigoríficas são construídas com componentes e proteções específicas para uso em ambiente frigorífico, devendo ser operadas em conformidade com os itens abaixo.

2. Proteção:

Todos os componentes metálicos, assim como os eléto-eletrônicos são protegidos contra oxidação, exceto componentes móveis eletromecânicos tais como: microchaves, relês, contatos e potenciômetros, nos quais suas partes móveis devam permanecer livres de graxas ou silicones (protetores contra oxidação).

3. Operação:

As máquinas devem ser operadas continuamente dentro das câmaras frigoríficas ou entre a câmara frigorífica e sua antecâmara.

As máquinas devem ser operadas somente se todos os componentes específicos para uso em ambiente frigorífico estiverem presentes e operando perfeitamente, tais como: resistências de aquecimento, termostatos (quando existirem), lubrificantes específicos, etc.

As máquinas não devem permanecer estacionadas (sem uso) no interior da câmara frigorífica sob risco de congelamento do óleo hidráulico e da solução da bateria.

Após a jornada de trabalho o equipamento deverá ser deslocado para a antecâmara com temperatura máxima de 5 graus positivos, devendo permanecer neste local até a próxima jornada sem bateria ou com bateria totalmente carregada. A exposição do equipamento à temperatura ambiente superior a cinco graus centígrados, em caso de extrema necessidade, deve se limitar a um período de tempo em que não ocorra a condensação da água.

Em caso da ocorrência da condensação, a máquina somente deverá retornar a operação no interior da câmara ou

PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN CON MÁQUINAS FRIGORÍFICAS

1. Introducción:

Las apiladeras frigoríficas són construídas con componentes y protecciones específicas para uso en ambiente frigorífico, debiendo ser operadas en conformidad con los ítenes abajo:

2. Protección:

Todos los componentes metálicos, así como los eléctro-electrónicos son protegidos contra oxidación, excepto componentes móviles electromecánicos tales como: microllaves, relés, contactos y potenciómetros, en los cuales sus partes móviles deben permanecer libres de grasas o siliconas (protectores contra oxidación).

3. Operación:

Las máquinas deben ser operadas continuamente dentro de las cámaras frigoríficas o entre la cámara frigorífica y su antecámara.

Las máquinas deben ser operadas solamente si todos los componentes específicos para uso en ambiente frigorífico estén presentes y operando perfectamente, tales como: resistencias de calentamiento, termostatos (cuando existan), lubricantes específicos, etc.

Las máquinas no deben permanecer aparcadas (sin uso) en el interior de la cámara frigorífica bajo riesgo de congelamiento del aceite hidráulico y de la solución de la batería.

Después de la jornada de trabajo el equipamiento deberá ser dislocado para la antecámara con temperatura máxima de 5 grados positivos, debiendo permanecer en este local hasta la próxima jornada sin batería o con batería totalmente cargada. La exposición del equipamiento a la temperatura ambiente superior a cinco grados centígrados, en caso de extrema necesidad, debe limitarse a un período de tiempo en que no ocurra la condensación del agua.

En caso de ocurrencia de condensación, la máquina solamente deberá retornar a operación en el interior de la cámara o antecámara, cuando esté completamente seca, inclusive partes internas.

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	-------------------------------

PROCEDIMENTO PARA OPERAÇÃO DE MÁQ. FRIG. / PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN DE MÁQ. FRIG. 01.02.001 D	
--	--

antecâmara, quando estiver completamente seca, inclusive partes internas.

4. Troca de bateria:

A troca de bateria deverá ocorrer na antecâmara com temperatura máxima de 5 graus positivos.

5. Carga de baterias:

A carga da bateria deve ser realizada em temperatura ambiente (de 0 a 30 graus centígrados), em conformidade com os procedimentos recomendados pelo fabricante, em locais de ventilação e exaustão suficientes para evitar o acúmulo de H₂ (hidrogênio), que é altamente explosivo quando em contato com o fogo, centelhas ou faíscas elétricas.

6. Garantia:

A não observação dos procedimentos acima provoca oxidação do equipamento, falhas elétricas ou eletrônicas, deterioração prematura dos componentes, etc.

A ocorrência freqüente de condensação de água ou vestígios, acarretará na suspensão da garantia ao produto.

7. Observações gerais:

. A autonomia da bateria utilizada em ambientes frigoríficos é tanto menor quanto menor for a temperatura do frigorífico.

. A freqüência de lubrificação do equipamento é tanto maior quanto menor for a temperatura do frigorífico ou da antecâmara. Consulte o manual de manutenção para informações a respeito dos lubrificantes a utilizar.

. Em ambientes frigoríficos, quanto menor a temperatura maior a probabilidade de congelamento do eletrólito (ácido da bateria), com a empilhadeira desligada.

8. Sugerimos a construção de um pequeno quarto no interior da câmara frigorífica mantendo a temperatura entre -2/-3 graus centígrados. Quando o equipamento não for usado, deverá ser estacionado no interior deste quarto a fim de evitar sua retirada da câmara frigorífica. Num quarto como este só é possível manter-se o equipamento por até 10 horas.

4. Cambio de batería:

El cambio de batería deberá ocurrir en la antecámara con temperatura máxima de 5 grados positivos.

5. Carga de baterías:

La carga de la batería debe ser realizada en temperatura ambiente (de 0 a 30 grados centígrados), en conformidad con los procedimientos recomendados por el fabricante, en locales de ventilación y agotamiento suficientes para evitar el acúmulo de H₂ (hidrógeno), que es altamente explosivo cuando en contacto con el fuego, centellas o chispas eléctricas.

6. Garantía:

La no observación de los procedimientos arriba provoca oxidación del equipamiento, fallas eléctricas o electrónicas, deterioración prematura de los componentes, etc.

La ocurrencia frecuente de condensación de agua o vestigios, acarreará en la suspensión de la garantía al producto.

7. Observaciones generales:

. La autonomía de la batería utilizada en ambientes frigoríficos es tanto menor cuanto menor sea la temperatura del frigorífico.

. La frecuencia de lubricación del equipamiento es tanto mayor cuanto menor sea la temperatura del frigorífico o de la antecámara. Consulte el manual de mantenimiento para informaciones a respecto de los lubricantes a utilizar.

. En ambientes frigoríficos, cuanto menor la temperatura mayor la probabilidad de congelamiento del electrólito (ácido de la batería), con la apiladera desligada.

8. Sugerimos la construcción de un pequeño cuarto en el interior de la cámara frigorífica manteniendo la temperatura entre -2/-3 graus centígrados. Cuando el equipamiento no sea usado, deberá ser aparcado en el interior deste quarto a fin de evitar su retirada de la cámara frigorífica. En un cuarto como este solo es posible mantenerse el equipamiento por hasta 10 horas.

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	-------------------------------


PÁGINA EM BRANCO
PÁGINA EN BLANCO

COMPONENTES GENÉRICOS PARTE 1 / COMPONENTES GENÉRICOS PARTE 1	
02.01.059 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2306878	Batente	Tope	2
2	2319310	Parafuso DIN916 M12x45 A2E	Tornillo DIN916 M12x45 A2E	2
3	8004249	Parafuso DIN912 M16x25 A2E	Tornillo DIN912 M16x25 A2E	2
4	2314740	Espaçador	Distanciador	2
5	2314630	Chapa de proteção X=72 (Trog 324)	Chapa de protección X=72 (Trog	1
5	2314631	Chapa de proteção X=145 (Trog	Chapa de protección X=145 (Trog	1
6	2303488	Parafuso ANSIB18,3 M8x16 A2E	Tornillo ANSIB18,3 M8x16 A2E	3
7	0559017	Arruela DIN125 A8,4 A2E	Arandela DIN125 A8,4 A2E	3

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

CONJUNTO LIMITADOR SUP. DO MASTRO / CONJUNTO LIMITADOR SUP. DEL MÁSTIL	2306106
02.01.060 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2306096	Chapa	Chapa	1
2	2306097	Chapa	Chapa	1
3	2306098	Chapa	Chapa	1
4	0400037	Parafuso DIN933 M6x30 A2E	Tornillo DIN933 M6x30 A2E	2
5	0400041	Parafuso DIN933 M6x10 A2E	Tornillo DIN933 M6x10 A2E	4
6	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	12
7	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	6
8	2306199	Bateria (TROG 324)	Bateria (TROG 324)	1
	2306200	Bateria (TROG 325)	Bateria (TROG 325)	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

COMPONENTES GENERICOS PARTE 2 / COMPONENTES GENÉRICOS PARTE 2	
02.01.078 E	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2320978	Porta (Laranja ral 2000)	Puerta (Naranja ral 2000)	1
1	2320979	Porta (Amarelo ouro)	Puerta (Amarillo oro)	1
1	2320980	Porta (Amarelo munsell)	Puerta (Amarillo munsell)	1
1	2320981	Porta (Amarelo ral 1003)	Puerta (Amarillo ral 1003)	1
2	2305693	Chapa	Chapa	1
3	2314625	Encosto de cabeça	Encosto de cabeza	1
4	2305707	Chapa	Chapa	1
5	2311878	Chapa de proteção	Chapa de protección	1
7	2314624	Chapa de acabamento	Chapa de acabamiento	1
8	2305708	Barra	Barra	1
10	2320958	Painel	Panel	1
11	0560011	Arruela DIN7890 A12 A2E	Arandela DIN7890 A12 A2E	2
12	2303488	Parafuso DIN 7380 M8x20	Tornillo DIN 7380 M8x20	3
13	0559017	Arruela DIN125 A8,4 A2E	Arandela DIN125 A8,4 A2E	11
15	0530003	Porca DIN934 M8 A2E	Tuerca DIN934 M8 A2E	11
16	0400007	Parafuso DIN933 M8x30 A2E	Tornillo DIN933 M8x30 A2E	2
18	0400012	Parafuso DIN933 M8x16 A2E	Tornillo DIN933 M8x16 A2E	5
19	0420014	Parafuso DIN912 M12x25 A2E	Tornillo DIN912 M12x25 A2E	2
20	2303489	Parafuso ANSIB18,3 M8x20 A2E	Tornillo ANSIB18,3 M8x20 A2E	16
21	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	16
22	2314757	Cantoneira	Cantonera	1
23	0610004	Porca DIN985 M8 A2E	Tuerca DIN985 M8 A2E	5
24	2314835	Tampa plástica	Tapa plastica	1
25	2314620	Barra	Barra	1
26	2314622	Cantoneira	Cantonera	1
27	0610004	Porca DIN985 M8 A2E	Tuerca DIN985 M8 A2E	5
28	0400028	Parafuso DIN933 M8x25 A2E	Tornillo DIN933 M8x25 A2E	1
29	2322308	Cantoneira de borracha	Escuadra de goma	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO DOS PAINÉIS / CONJUNTO DE LOS PANEIS	
02.01.079 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2321010	Painel do volante	Panel do volante	1
2	2321011	Painel de comando	Panel de comando	1
3	2321012	Painel de encosto do braço	Panel de encosto do brazo	1
4	2321013	Capa do volante esquerda	Capa do volante izquierda	1
5	2321014	Capa do volante direita	Capa do volante derecha	1
6	2321016	Apoio de braço	Apoio de brazo	1
7	2303490	Parafuso M6x16 cab abaulada	Tornillo M6x16 cab abaulada	8
8	2316275	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	8
9	2312878	Presilha porca M6	Presilla tuerca M6	8
10	2321554	Suporte	Soporte	1
11	0560012	Arruela DIN127 A5 A2E	Arandela DIN127 A5 A2E	1
12	0559004	Arruela DIN125 A5,3 A2E	Arandela DIN125 A5,3 A2E	1
13	0530035	Porca DIN934 M5 A2E	Tuerca DIN934 M5 A2E	1
14	2309455	Parafuso M5x16 cab abaulada	Tornillo M5x16 cab abaulada	4

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--






Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

JOGO ESPELHO RETROVISOR CABINE STANDARD/ JUEGO ESPEJO RETROVISOR CABINE STANDARD	2314887
02.07.003 A	2314888

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	0989001	Espelho	Espejo	1
1	2314186	Espelho Anti-Estilhaçamento	Espejo Antiastillamiento	1
2	2314886	Suporte	Soporte	1
3	0550035	Arruela DIN9021 – A8,4	Arandela DIN9021 – A8,4	2
4	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	1
5	0400028	Parafuso DIN933 – M8x25	Tornillo DIN933 – M8x25	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

JOGO ESPELHO RETROVISOR CABINE DRIVE-IN/ JUEGO ESPEJO RETROVISOR CABINE DRIVE-IN	2307779
02.07.004 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	0989001	Espelho	Espejo	1
2	2307780	Suporte	Soporte	1
3	2307781	Barra de Fixação	Barra de Fijación	1
4	0400015	Parafuso DIN933 – M6x25	Tornillo DIN933 – M6x25	2
5	0560009	Arruela DIN127 A6	Arandela DIN127 A6	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

MONTAGEM CILINDRO / MONTAGE CILINDRO	
02.02.017 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2305914	Eixo	Eje	2
2	2305983	Arruela 17,5x25x5	Arandela 17,5x25x5	8
3	2305915	Trava	Pieza de bloqueo	2
4	0400009	Parafuso DIN933 M10x20 A2E	Tornillo DIN933 M10x20 A2E	2
5	0560006	Arruela DIN127 A10 A2E	Arandela DIN127 A10 A2E	2
6	0400188	Parafuso DIN933 M6x12 A2E	Tornillo DIN933 M6x12 A2E	2
7	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	2
8	2306051	Arruela	Arandela	2
9	2307695	Eixo	Eje	2
10	2307694	Arruela 17,5x25x1	Arandela 17,5x25x1	4
11	0620011	Anel trava DIN471 17x1	Anillo elástico DIN471 17x1	4

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

TIRANTES / TIRANTES	
02.02.018 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-10	8375095	Tirante	Tirante	2
2-3	8417724	Parafuso da cabeça do cilindro	Tornillo de la cabeza del cilindro	1
3	8417732	Rótula	Rótula	1
4-5	8421623	Olhal da cabeça do cilindro	Ojal de la cabeza del cilindro	1
5	8417732	Rótula	Rótula	1
6	8415399	Abraçadeira	Abrazadera	2
7	8415342	Parafuso ISO4014 M8x65	Tornillo ISO4014 M8x65	2
8	8004989	Porca ISO4032 M8	Tuerca ISO4032 M8	2
9	8002045	Arruela DIN125 A8,4	Arandela DIN125 A8,4	2
10	8276734	Eixo de acoplamento	Eje de acoplamiento	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

JOGO DE FIXAÇÃO DA TORRE / JUEGO DE FIJACIÓN DE LA TORRE	2308004
02.02.025 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	NST422482	Parafuso DIN933 M20x60	Tornillo DIN933 M20x60	2
2	NST424865	Arruela DIN6796 20	Arandela DIN6796 20	2
3	2307854	Calço	Calzo	4
4	2307697	Arruela	Arandela	2
5	0629022	Arruela de ajuste 40x50x0.3	Arandela de ajuste 40x50x0.3	4

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

JOGO DE PROTEÇÃO MAKRO / JUEGO DE PROTECCIÓN MAKRO	2315699
02.02.029 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315710	Barra	Barra	1
2	2315711	Barra	Barra	1
3	2315700	Barra	Barra	1
4	2315708	Chapa	Chapa	1
5	2315702	Proteção esquerda	Protección esquerda	1
6	2315705	Proteção direita	Protección derecha	1
7	2318040	Barra	Barra	10
8	2318041	Saia	Falda	1
9	2318042	Saia	Falda	1
10	2318043	Saia	Falda	1
11	2318044	Saia	Falda	1
12	0420015	Parafuso DIN7991 M8x25 A2E	Tornillo DIN7991 M8x25 A2E	28

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

SUPORTE DO MASTRO (TORRE COM INCLINAÇÃO) / SOPORTE DEL MÁSTIL (TORRE CON INCLINACIÓN)			2314665
STANDARD		02.03.012 E	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-16	2314665	Suporte do mastro	Soporte del mástil	1
1	2317436	Suporte do mastro	Soporte del mástil	1
1.1	0400086	Parafuso DIN933 M16x70 A2E	Tornillo DIN933 M16x70 A2E	2
1.2	0560024	Arruela DIN127 A16 A2E	Arandela DIN127 A16 A2E	2
2	8013103	Rolamento	Rodamiento	4
3	2305856	Arruela DIN988 55x68x1	Arandela DIN988 55x68x1	4
4	2305855	Anel trava DIN471 55x2	Anillo elástico DIN471 55x2	4
5	2313434	Eixo	Eje	2
6	2313435	Eixo	Eje	2
7	2305836	Alavanca	Palanca	4
7.1	2305837	Suporte	Soporte	1
7.2	2305851	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
7.2.1	2305860	Eixo	Eje	1
7.2.2	2305861	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
7.2.3	2305862	Arruela	Arandela	2
7.2.4	2305863	Rolamento	Rodamiento	1
7.3	0620031	Anel trava DIN471 16x1	Anillo elástico DIN471 16x1	2
8	0530002	Porca DIN934 M10 A2E	Tuerca DIN934 M10 A2E	4
9	2305845	Eixo	Eje	4
10	0620008	Anel trava DIN471 12x1	Anillo elástico DIN471 12x1	8
11	2305853	Parafuso DIN933 M10x80 A2E	Tornillo DIN933 M10x80 A2E	4
12	2313436	Espaçador	Distanciador	4
13	2313557	Arruela trava DIN432 25	Arandela de seguridad DIN432 25	4
14	2313558	Porca DIN979 M24x1,5 A2E	Tuerca DIN979 M24x1,5 A2E	4
15	8013057	Rolamento	Rodamiento	4
16	0570003	Contra pino DIN94 5x45	Pasador DIN94 5x45	4
17	2305848	Tampa	Tapa	1
18	0400002	Parafuso DIN933 M8x20 A2E	Tornillo DIN933 M8x20 A2E	4
19	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
20	0559017	Arruela DIN125 A8,4 A2E	Arandela DIN125 A8,4 A2E	4
21	2307675	Bucha 40x40x30	Casquillo 40x40x30	2
22	2307676	Tampa	Tapa	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUPORTE DO MASTRO (TORRE FIXA) / SOPORTE DEL MASTIL (TORRE FIJA)			2314666
STANDARD		02.03.013 E	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-17	2314666	Suporte do mastro	Soporte del mástil	1
1	2317438	Suporte do mastro	Soporte del mástil	1
1.1	0400086	Parafuso DIN933 M16x70 A2E	Tornillo DIN933 M16x70 A2E	2
1.2	0560024	Arruela DIN127 A16 A2E	Arandela DIN127 A16 A2E	2
2	2305845	Eixo	Eje	4
3	2305853	Parafuso DIN933 M10x80 A2E	Tornillo DIN933 M10x80 A2E	4
4	0530002	Porca DIN934 M10 A2E	Tuerca DIN934 M10 A2E	4
5	2307713	Excêntrico	Excêntrico	2
6	0620008	Anel trava DIN471 12x1	Anillo elástico DIN471 12x1	8
7	2313434	Eixo	Eje	2
8	2305836	Alavanca	Palanca	4
8.1	2305837	Suporte	Soporte	1
8.2	2305851	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
8.2.1	2305860	Eixo	Eje	1
8.2.2	2305861	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
8.2.3	2305862	Arruela	Arandela	2
8.2.4	2305863	Rolamento	Rodamiento	1
8.3	0620031	Anel trava DIN471 16x1	Anillo elástico DIN471 16x1	2
9	2305855	Anel trava DIN471 55x2	Anillo elástico DIN471 55x2	4
10	2305856	Arruela DIN988 55x68x1	Arandela DIN988 55x68x1	4
11	8013103	Rolamento	Rodamiento	4
12	8013057	Rolamento	Rodamiento	4
13	2313436	Espaçador	Distanciador	4
14	2313435	Eixo	Eje	2
15	2313557	Arruela trava DIN432 25	Arandela de seguridad DIN432 25	4
16	2313558	Porca DIN979 M24x1,5 A2E	Tuerca DIN979 M24x1,5 A2E	4
17	0570003	Contra pino DIN94 5x45	Pasador DIN94 5x45	4
18	2305848	Tampa	Tapa	1
19	0400002	Parafuso DIN933 M8x20 A2E	Tornillo DIN933 M8x20 A2E	4
20	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
21	0559017	Arruela DIN125 A8,4 A2E	Arandela DIN125 A8,4 A2E	4

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUPORTE DO MASTRO / SOPORTE DEL MÁSTIL (TORRE CON INCLINACIÓN)			2314992
EB 1350	02.03.014 D		

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-18	2314992	Suporte do mastro	Soporte del mástil	1
1	2317441	Suporte do mastro	Soporte del mástil	1
1.1	0400086	Parafuso DIN933 M16x70 A2E	Tornillo DIN933 M16x70 A2E	2
1.2	0560024	Arruela DIN127 A16 A2E	Arandela DIN127 A16 A2E	2
2	8013103	Rolamento	Rodamiento	4
3	2305856	Arruela DIN988 55x68x1	Arandela DIN988 55x68x1	4
4	2305855	Anel trava DIN471 55x2	Anillo elástico DIN471 55x2	4
5	2313434	Eixo	Eje	2
6	2313435	Eixo	Eje	2
7	2305836	Alavanca	Palanca	4
7.1	2305837	Suporte	Soporte	1
7.2	2305851	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
7.2.1	2305860	Eixo	Eje	1
7.2.2	2305861	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
7.2.3	2305862	Arruela	Arandela	2
7.2.4	2305863	Rolamento	Rodamiento	1
7.3	0620031	Anel trava DIN471 16x1	Anillo elástico DIN471 16x1	2
8	0530002	Porca DIN934 M10 A2E	Tuerca DIN934 M10 A2E	4
9	2305845	Eixo	Eje	4
10	0620008	Anel trava DIN471 12x1	Anillo elástico DIN471 12x1	8
11	2305853	Parafuso DIN933 M10x80 A2E	Tornillo DIN933 M10x80 A2E	4
12	2313436	Espaçador	Distanciador	4
13	2313557	Arruela trava DIN432 25	Arandela de seguridad DIN432 25	4
14	2313558	Porca DIN979 M24x1,5 A2E	Tuerca DIN979 M24x1,5 A2E	4
15	8013057	Rolamento	Rodamiento	4
16	0570003	Contra pino DIN94 5x45	Pasador DIN94 5x45	4
17	2305848	Tampa	Tapa	1
18	0400002	Parafuso DIN933 M8x20 A2E	Tornillo DIN933 M8x20 A2E	4
19	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
20	0559017	Arruela DIN125 A8,4 A2E	Arandela DIN125 A8,4 A2E	4
21	2307675	Bucha 40x40x30	Casquillo 40x40x30	2
22	2307676	Tampa	Tapa	2
23	2303490	Parafuso ANSIB18,3 M6x16 A2E	Tornillo ANSIB18,3 M6x16 A2E	4
24	2314982	Tampa	Tapa	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
 DEPART. INGENIERÍA

SUPORE DO MASTRO (TORRE COM INCLINAÇÃO) / SOPORTE DEL MÁSTIL (TORRE CON INCLINACIÓN)				2315807
EB1100		02.03.015 E		

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-16	2315807	Suporte do mastro EB-1100	Soporte del mástil EB-1100	1
1	2317439	Suporte do mastro	Soporte del mástil	1
1.1	0400086	Parafuso DIN933 M16x70 A2E	Tornillo DIN933 M16x70 A2E	2
1.2	0560024	Arruela DIN127 A16 A2E	Arandela DIN127 A16 A2E	2
2	8013103	Rolamento	Rodamiento	4
3	2305856	Arruela DIN988 55x68x1	Arandela DIN988 55x68x1	4
4	2305855	Anel trava DIN471 55x2	Anillo elástico DIN471 55x2	4
5	2313434	Eixo	Eje	2
6	2313435	Eixo	Eje	2
7	2305836	Alavanca	Palanca	4
7.1	2305837	Suporte	Soporte	1
7.2	2305851	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
7.2.1	2305860	Eixo	Eje	1
7.2.2	2305861	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
7.2.3	2305862	Arruela	Arandela	2
7.2.4	2305863	Rolamento	Rodamiento	1
7.3	0620031	Anel trava DIN471 16x1	Anillo elástico DIN471 16x1	2
8	0530002	Porca DIN934 M10 A2E	Tuerca DIN934 M10 A2E	4
9	2305845	Eixo	Eje	4
10	0620008	Anel trava DIN471 12x1	Anillo elástico DIN471 12x1	8
11	2305853	Parafuso DIN933 M10x80 A2E	Tornillo DIN933 M10x80 A2E	4
12	2313436	Espaçador	Distanciador	4
13	2313557	Arruela trava DIN432 25	Arandela de seguridad DIN432 25	4
14	2313558	Porca DIN979 M24x1,5 A2E	Tuerca DIN979 M24x1,5 A2E	4
15	8013057	Rolamento	Rodamiento	4
16	0570003	Contra pino DIN94 5x45	Pasador DIN94 5x45	4
17	2305848	Tampa	Tapa	1
18	0400002	Parafuso DIN933 M8x20 A2E	Tornillo DIN933 M8x20 A2E	4
19	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
20	0559017	Arruela DIN125 A8,4 A2E	Arandela DIN125 A8,4 A2E	4
21	2307675	Bucha 40x40x30	Casquillo 40x40x30	2
22	2307676	Tampa	Tapa	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUPORTE DO MASTRO / SOPORTE DEL MÁSTIL			2316930
EB 1100	02.03.017 D		

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-17	2316930	Suporte do mastro	Soporte del mástil	1
1	2317440	Suporte do mastro	Soporte del mástil	1
1.1	0400086	Parafuso DIN933 M16x70 A2E	Tornillo DIN933 M16x70 A2E	2
1.2	0560024	Arruela DIN127 A16 A2E	Arandela DIN127 A16 A2E	2
2	2305845	Eixo	Eje	4
3	2305853	Parafuso DIN933 M10x80 A2E	Tornillo DIN933 M10x80 A2E	4
4	0530002	Porca DIN934 M10 A2E	Tuerca DIN934 M10 A2E	4
5	2307713	Excêntrico	Excêntrico	2
6	0620008	Anel trava DIN471 12x1	Anillo elástico DIN471 12x1	8
7	2313434	Eixo	Eje	2
8	2305836	Alavanca	Palanca	4
8.1	2305837	Suporte	Soporte	1
8.2	2305851	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
8.2.1	2305860	Eixo	Eje	1
8.2.2	2305861	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
8.2.3	2305862	Arruela	Arandela	2
8.2.4	2305863	Rolamento	Rodamiento	1
8.3	0620031	Anel trava DIN471 16x1	Anillo elástico DIN471 16x1	2
9	2305855	Anel trava DIN471 55x2	Anillo elástico DIN471 55x2	4
10	2305856	Arruela DIN988 55x68x1	Arandela DIN988 55x68x1	4
11	8013103	Rolamento	Rodamiento	4
12	8013057	Rolamento	Rodamiento	4
13	2313436	Espaçador	Distanciador	4
14	2313435	Eixo	Eje	2
15	2313557	Arruela trava DIN432 25	Arandela de seguridad DIN432 25	4
16	2313558	Porca DIN979 M24x1,5 A2E	Tuerca DIN979 M24x1,5 A2E	4
17	0570003	Contra pino DIN94 5x45	Pasador DIN94 5x45	4
18	2305848	Tampa	Tapa	1
19	0400002	Parafuso DIN933 M8x20 A2E	Tornillo DIN933 M8x20 A2E	4
20	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
21	0559017	Arruela DIN125 A8,4 A2E	Arandela DIN125 A8,4 A2E	4

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUPORTE DO MASTRO (TORRE COM INCLINAÇÃO) / SOPORTE DEL MÁSTIL (TORRE CON INCLINACIÓN)			2315922
SUP. BATERIA MÓVEL		02.03.019 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-20	2315922	Suporte do mastro	Soporte del mástil	1
1	2317435	Suporte do mastro	Soporte del mástil	1
1.1	0400086	Parafuso DIN933 M16x70 A2E	Tornillo DIN933 M16x70 A2E	2
1.2	0560024	Arruela DIN127 A16 A2E	Arandela DIN127 A16 A2E	2
2	8013103	Rolamento	Rodamiento	4
3	2305856	Arruela DIN988 55x68x1	Arandela DIN988 55x68x1	4
4	2305855	Anel trava DIN471 55x2	Anillo elástico DIN471 55x2	4
5	2313434	Eixo	Eje	2
6	2313435	Eixo	Eje	2
7	2305836	Alavanca	Palanca	4
7.1	2305837	Suporte	Soporte	1
7.2	2305851	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
7.2.1	2305860	Eixo	Eje	1
7.2.2	2305861	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
7.2.3	2305862	Arruela	Arandela	2
7.2.4	2305863	Rolamento	Rodamiento	1
7.3	0620031	Anel trava DIN471 16x1	Anillo elástico DIN471 16x1	2
8	0530002	Porca DIN934 M10 A2E	Tuerca DIN934 M10 A2E	4
9	2305845	Eixo	Eje	4
10	0620008	Anel trava DIN471 12x1	Anillo elástico DIN471 12x1	8
11	2305853	Parafuso DIN933 M10x80 A2E	Tornillo DIN933 M10x80 A2E	4
12	2313436	Espaçador	Distanciador	4
13	2313557	Arruela trava DIN432 25	Arandela de seguridad DIN432 25	4
14	2313558	Porca DIN979 M24x1,5 A2E	Tuerca DIN979 M24x1,5 A2E	4
15	8013057	Rolamento	Rodamiento	4
16	0570003	Contra pino DIN94 5x45	Pasador DIN94 5x45	4
17	2316570	Tampa	Tapa	1
18	0559017	Arruela DIN125 A8,4 A2E	Arandela DIN125 A8,4 A2E	4
19	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
20	0400002	Parafuso DIN933 M8x20 A2E	Tornillo DIN933 M8x20 A2E	4
21	2307675	Bucha 40x40x30	Casquillo 40x40x30	2
22	2307676	Tampa	Tapa	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUPOORTE DO MASTRO (TORRE FIXA) / SOPORTE DEL MÁSTIL (TORRE FIJA)		2320557
BZ 1350	02.03.020 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-18	2320557	Suporte do mastro	Soporte del mástil	1
1	2320556	Suporte do mastro	Soporte del mástil	1
1.1	0400086	Parafuso DIN933 M16x70 A2E	Tornillo DIN933 M16x70 A2E	2
1.2	0560024	Arruela DIN127 A16 A2E	Arandela DIN127 A16 A2E	2
2	8013103	Rolamento	Rodamiento	4
3	2305856	Arruela DIN988 55x68x1	Arandela DIN988 55x68x1	4
4	2305855	Anel trava DIN471 55x2	Anillo elástico DIN471 55x2	4
5	2313434	Eixo	Eje	2
6	2313435	Eixo	Eje	2
7	2305836	Alavanca	Palanca	4
7.1	2305837	Suporte	Soporte	1
7.2	2305851	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
7.2.1	2305860	Eixo	Eje	1
7.2.2	2305861	Rolete	Cuerpo de rodillo	1
7.2.3	2305862	Arruela	Arandela	2
7.2.4	2305863	Rolamento	Rodamiento	1
7.3	0620031	Anel trava DIN471 16x1	Anillo elástico DIN471 16x1	2
8	0530002	Porca DIN934 M10 A2E	Tuerca DIN934 M10 A2E	4
9	2305845	Eixo	Eje	4
10	0620008	Anel trava DIN471 12x1	Anillo elástico DIN471 12x1	8
11	2305853	Parafuso DIN933 M10x80 A2E	Tornillo DIN933 M10x80 A2E	4
12	2313436	Espaçador	Distanciador	4
13	2313557	Arruela trava DIN432 25	Arandela de seguridad DIN432 25	4
14	2313558	Porca DIN979 M24x1,5 A2E	Tuerca DIN979 M24x1,5 A2E	4
15	8013057	Rolamento	Rodamiento	4
16	0570003	Contra pino DIN94 5x45	Pasador DIN94 5x45	4
17	2303490	Parafuso ANSIB18,3 M6x16 A2E	Tornillo ANSIB18,3 M6x16 A2E	4
18	2320599	Tampa	Tapa	2
19	2305848	Tampa	Tapa	1
20	0400002	Parafuso DIN933 M8x20 A2E	Tornillo DIN933 M8x20 A2E	4
21	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
22	0559017	Arruela DIN125 A8,4 A2E	Arandela DIN125 A8,4 A2E	4
23	2307675	Bucha 40x40x30	Casquillo 40x40x30	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

BANCO / ASIENTO	
02.04.004 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2320890	Banco standart	Asiento standart	1
1	2321527	Banco frigorífico	Asiento frigorífico	1
2	0420001	Parafuso DIN912 M8x25 A2E	Tornillo DIN912 M8x25 A2E	4
3	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
4	0530003	Porca DIN 934 M8 A2E	Tuerca DIN 934 M8 A2E	4

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

BANCO / BANCO	
02.04.005 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1-29	8426807	Banco	Banco	1
1	8427814	Assento	Assiento	1
2-3	8427815	Encosto	Encosto	1
3	8420535	Proteção	Protección	1
4	8420511	Placa do encosto	Placa del tope	1
5-8	8420515	Placa do assento	Placa del asiento	1
6	8420513	Alavanca	Palanca	1
7-8	8420517	Proteção	Protección	1
8	8420516	Jogo de reparo	Juego de reparacion	1
9-13	8420519	Armação do assento	Armazon del asiento	1
10	8420518	Proteção	Protección	1
11-12	8420533	Alavanca	Palanca	1
12	8420536	Indicador	Indicador	1
13	8420534	Cabo de comando	Cable de comando	1
14	8420523	Balancim	Balancin	1
15	8420524	Amortecedor	Amortiguador	1
16	8420525	Mola	Muelle	1
17	8420526	Alavanca	Palanca	1
18	8420527	Trava	Pieza de bloqueo	1
19	8420528	Alavanca	Palanca	1
20	8420510	Suporte	Soporte	1
21	8420520	Jogo de reparo	Juego de reparacion	1
22	8420521	Amortecedor	Amortiguador	1
23	8420522	Balancim	Balancin	1
24	8424637	Jogo degulagem	Juego de reglaje	1
25	8459480	Aquecedor do banco	Calafactor del banco	1
26	8459481	Mola	Muelle	2
27	8459482	Mola	Muelle	1
28	8459484	Jogo de reparo	Juego de reparacion	1
29	8459483	Suporte	Suporte	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

ESTRADO DE BATERIA / ESTRADO DE BATERIA		2312580
STANDARD	02.05.006 F	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1-18	2312628	Estrado de bateria completa (A=352)	Estrado de bateria completo (A=352)	1
	2312629	Estrado de bateria completo (A=424)	Estrado de bateria completo (A=424)	1
1	2312623	Estrado de bateria (A=352)	Estrado de bateria (A=352)	1
	2312624	Estrado de bateria (A=424)	Estrado de bateria (A=424)	1
2	2312600	Rolete	Cuerpo de rodillo	12
2.1	2312601	Eixo	Eje	1
2.2	2312602	Capa	Capa	1
2.3	2312603	Bucha nylon	Caquillo nylon	3
2.4	2305863	Rolamento de agulhas	Rodamiento de agujas	2
3	2305813	Batente de borracha	Tope de goma	2
4	2305814	Arruela	Arandela	6
5	2322178	Trava de bateria	Traba de bateria	1
6	0400188	Parafuso DIN933 M6x12 A2E	Tornillo DIN933 M6x12 A2E	2
7	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	4
8	0560011	Arruela DIN7980 12 A2E	Arandela DIN7980 12 A2E	5
9	2305812	Chapa	Chapa	2
10	2312950	Manípulo	Manípulo	1
11	2313020	Parafuso olhal	Armella	1
12	0570032	Pino elástico	Pasador elástico	1
13	0420025	Parafuso DIN912 M12x45 A2E	Tornillo DIN912 M12x45 A2E	5
14	0550019	Arruela DIN6319 C15 A2E	Arandela DIN6319 C15 A2E	1
15	2322179	Barra	Barra	1
16	0550148	Arruela DIN6319 D16,5 A2E	Arandela DIN6319 D16,5 A2E	1
17	0420002	Parafuso DIN912 M8x20 A2E	Tornillo DIN912 M8x20 A2E	1
18	0560001	Arruela DIN7980 8 A2E	Arandela DIN7980 8 A2E	1
19	2306096	Chapa	Chapa	1
20	0400041	Parafuso DIN933 M6x10 A2E	Tornillo DIN933 M6x10 A2E	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

ESTRADO DE BATERIA / ESTRADO DE BATERÍA		2315821
EB 1100	02.05.008 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315819	Suporte de bateria EB1100	Soporte de batería EB1100	1
2	2312600	Rolete	Cuerpo de rodillo	10
3	2312242	Trava	Pieza de bloqueo	1
4	2305813	Coxim	Cojin	4
5	2305814	Arruela	Arandela	12
6	0420025	Parafuso DIN912 M12x45 A2E	Tornillo DIN912 M12x45 A2E	4
7	0560011	Arruela DIN7980 12 A2E	Arandela DIN7980 12 A2E	4
8	2306096	Chapa	Chapa	1
9	0400041	Parafuso DIN933 M6x10 A2E	Tornillo DIN933 M6x10 A2E	2
10	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

ESTRADO DE BATERIA / ESTRADO DE BATERÍA	2314945
02.05.009 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2314946	Suporte de bateria EB1350	Soporte de batería EB1350	1
2	2312600	Rolete	Cuerpo de rodillo	10
3	2312242	Trava	Pieza da bloqueo	1
4	2305813	Coxim	Cojin	2
5	2305814	Arruela	Arandela	6
6	0420025	Parafuso DIN912 M12x45 A2E	Tornillo DIN912 M12x45 A2E	4
7	0560011	Arruela DIN7980 12 A2E	Arandela DIN7980 12 A2E	4
8	2306096	Chapa	Chapa	1
9	0400041	Parafuso DIN933 M6x10 A2E	Tornillo DIN933 M6x10 A2E	2
10	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

CONJUNTO TRAVA DE BATERIA / CONJUNTO TRABA DE LA BATERIA	2315950
02.05.011 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	2315944	Suporte da trava	Soporte de la Traba	1
2	2315945	Eixo	Eje	1
3	2315946	Barra	Barra	1
4	2315947	Haste	Hasta	1
5	0530003	Porca DIN934 M8 A2E	Tuerca DIN934 M8 A2E	1
6	0420003	Parafuso DIN912 M6x20 A2E	Tornillo DIN912 M6x20 A2E	1
7	0730034	Punho	Puno	1
8	2306046	Mola	Muelle	1
9	2311838	Parafuso DIN912 M6x90 A2E	Tornillo DIN912 M6x90 A2E	1
10	0530009	Porca DIN934 M6 A2E	Tuerca DIN934 M6 A2E	1
11	2316122	Sensor Indutivo	Sensor Indutivo	1
12	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	2
13	0400021	Parafuso DIN933 M8x45 A2E	Tornillo DIN933 M8x45 A2E	2
14	2315936	Suporte de bateria (trog 324)	Soporte de bateria (trog 324)	1
14	2316574	Suporte de bateria (trog 325)	Soporte de bateria (trog 325)	1
15	2315950	Conjunto trava de bateria	Conjunto traba de bateria	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERIA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUPORTE BATERIA MÓVEL / SOPORTE BATERIA MOVEL	2315936 2316575
02.05.013 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	2315876	Estrado (trog 324)	Estrado (trog 324)	1
1	2316576	Estrado (trog 325)	Estrado (trog 325)	1
2	2315927	Trava	Traba	1
3	2305922	Espaçador	Espaciador	1
4	0620356	Arruela DIN988 30x45x0,3 A2E	Arandela DIN988 30x45x0,3 A2E	1
5	0620014	Anel trava DIN471 30x1,5	Anillo elástico DIN471 30x1,5	1
6	2315931	Barra de atrito	Barra de atrito	8
7	0420241	Parafuso DIN7991 M12x12 A2E	Tornilho DIN7991 M12x12 A2E	4
8	2315932	Barra	Barra	1
9	2315933	Barra	Barra	1
10	0559020	Arruela DIN125 A13 A2E	Arandela DIN125 A13 A2E	2
11	0620008	Anel trava DIN471 12x1	Anillo elástico DIN471 12x1	2
12	0420096	Parafuso DIN912 M6x10 A2E	Tornillo DIN912 M6x10 A2E	2
13	0570017	Pino elástico DIN1481 6x20	Pasador elástico DIN1481 6x20	2
14	2315934	Chapa	Chapa	1
15	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	6
16	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	6
17	0400188	Parafuso DIN933 M6x12 A2E	Tornillo DIN933 M6x12 A2E	6
18	2315935	Barra	Barra	1
19	4714910	Mola	Muelle	1
20	2305813	Coxim	Cojin	4
21	2305814	Arruela	Arandela	8
22	2305812	Chapa	Chapa	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

JOGO EXTINTOR / JUEGO EXTINTOR	2314903
02.07.001 B	2314904

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2300519	Extintor de incêndio 1Kg	Extintor de incendio 1Kg	1
1	2310579	Extintor de incêndio 2Kg	Extintor de incendio 2Kg	1
2	2307904	Parafuso ANSIB18,3 M6x12	Tornillo ANSIB18,3 M6x12	2
3	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	2
4	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	2
5	2315990	Suporte	Soporte	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venda por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venda por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
 DEPART. INGENIERIA

CABINE FECHADA STANDARD / CABINE CERRADA STANDARD	
02.09.006 E	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	2320199	Arruela de nylon	Arandela de nylon	6
2	2319989	Batente	Tope	1
3	2320200	Tampão	Tapón	6
4	2320201	Conjunto vidro frontal	Conjunto cristal frontal	1
5	2320202	Conjunto vidro lateral direito	Conjunto cristal lateral derecho	1
6	2320203	Conjunto da porta (vide 0209008)	Conjunto del puerta (vide 0209008)	1
7	2320204	Conjunto estrutura	Conjunto estructura	1
8	2320205	Conjunto vidro da porta	Conjunto cristal de la puerta	1
9	2320206	Conjunto vidro traseiro	Conjunto cristal trasero	1
10	2320207	Fixação do batente traseiro	Fijación del tope trasero	1
11	2319992	Mola gás	Muelle gás	1
12	2320208	Parafuso olhal DIN580 M24	Tornillo DIN580 M24	2
13	2320209	Policarbonato	Policarbonato	1
14	2320210	Tampa da fixação do olhal	Tapa da fijación del ojo	2
15	2320875	Borracha do vidro lateral direito	Gomma del vidrio lateral derecho	1
16	2320876	Borracha do vidro frontal	Gomma del vidrio frontal	1
17	2320877	Borracha do vidro traseiro	Gomma del vidrio trasero	1
18	2320878	Borracha do vidro da porta	Gomma del vidrio del puerta	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

PORTA DA CABINE STANDARD / PUERTA DA CABINE STANDARD	
02.09.008 E	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	2320211	Caixa de ar	Cajá de aire	1
2	2319990	Cabo de acionamento	Cable de accionamiento	1
3	2320212	Acabamento interno	Acabamiento interior	1
4	2323654	Acabamento da porta	Acabamiento de la puerta	1
5	2323655	Conjunto tampa da fechadura	Conjunto tapa de la cerradura	1
6	2320239	Conjunto da dobradiça	Conjunto de la bisagra	2
7	2320240	Conjunto vidro da porta	Conjunto cristal de la puerta	1
8	2320241	Espelho maçaneta	Espejo asidero	1
9	2319988	Fechadura	Cierre	1
10	2319987	Maçaneta externa	Asidero exterior	1
11	2319991	Maçaneta interna	Asidero interior	1
12	2320242	Pegador da porta	Pegador de la puerta	1
13	2320243	Pino da dobradiça	Perno de bisagra	1
14	2320244	Rebite articulado com anel fêmea	Roblon articulado con anillo hembra	19
15	2320245	Rebite articulado com anel macho	Roblon articulado con anillo macho	19

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CAIXA DE AR DA CABINE STANDARD / CAJA DE AIRE DE LA CABINE STANDARD	
02.09.009 E	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	2320246	Arruela lisa	Arandela lisa	13
2	2320247	Duto de ar	Duto de aire	1
3	2320248	Gaveta de resistências	Cajon de resistências	1
4	2319979	Motor	Motor	1
5	2320249	Parafuso	Tornillo	13
6	2321439	Rebite	Roblon	13
7	2319983	Saída de ar	Salida de aire	2
8	2320251	Tampa	Tapa	1
9	2319980	Termostato	Termostato	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

GAVETA DE RESISTÊNCIA DA CABINE / CAJA DE RESISTENCIA DE LA CABINA	
02.09.010 E	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	2319986	Resistência elétrica	Resistencia electrica	6
2	2320252	Parafuso	Tornillo	6
3	2320253	Arruela	Arandela	6
4	2321439	Rebite	Roblon	6

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CABINE FECHADA DRIVE IN / CABINE CERRADA DRIVE IN	
02.09.012 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	2321415	Estrutura	Estrutura	1
2	2320597	Conjunto vidro traseiro	Conjunto cristal trasero	1
3	2319985	Polycarbonato 685x470x20	Polycarbonato 685x470x20	1
4	2321416	Conjunto vidro frontal superior	Conjunto cristal frontal superior	1
5	2321417	Conjunto vidro LD	Conjunto cristal LD	1
6	2321418	Conjunto vidro frontal inferior	Conjunto cristal frontal inferior	1
7	2321419	Requadro fixação polycarbonato	Requadro fijación polycarbonato	1
8	2320210	Tampa da fixação do olhal	Tapa da fijación del ojo	2
9	2321458	Borracha tampão do assoalho	Borracha tapón del piso	6
10	2321420	Tampa furo 1/4	Tapa furo 1/4"	2
11	2321421	Tampa furo 3/8	Tapa furo 3/8"	3
12	2320252	Parafuso	Tornillo	13
13	2321422	Vedante	Estanqueizadora	21
14	2321423	Conjunto caixa ar	Conjunto caja de aire	1
15	2321424	Conjunto porta	Conjunto puerta	1
16	2321435	Parafuso allen 1/2x2 abaulado ZB	Tornillo allen 1/2x2 abaulado ZB	10
17	2321426	Arruela dentada externa M12	Arandela dentada externa M12	10
18	2321427	Porca nylon 1/2 ZP RG (Parlok)	Tuerca nylon 1/2 ZP RG (Parlok)	10
19	2321428	Arruela de nylon	Arandela de nylon	6
21	2321429	Borracha do parachoque 2	Goma del parachoque 2	1
22	2321430	Vedação borracha	Goma de junta	1
23	2321431	Borracha LD 1	Goma LD 1	1
24	2321432	Borracha LD 2	Goma LD 2	1
25	2319992	Mola gás	Muelle gás	1
26	2320208	Parafuso olhal M24	Armella M24	2
27	2319989	Batente	Tope	1
28	2320207	Fixação do batente traseiro	Fijación del tope trasero	1
29	2321433	Borracha de vedação	Goma de junta	2
31	2321434	Arruela lisa 3/8"	Arandela lisa 3/8"	3
32	2321435	Parafuso DIN933 M8x40	Tornillo DIN933 M8x40	3

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

PORTA DA CABINE DRIVE IN / PUERTA DA CABINE DRIVE IN	
02.09.013 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	2321436	Porta	Puerta	1
2	2320594	Conjunto vidro porta	Conjunto cristal de la puerta	1
3	2319987	Maçaneta externa com chave	Asidero exterior con llave	1
4	2321437	Borracha de vedação	Goma de junta	1
5	2324645	Conjunto tampa da fechadura	Conjunto tapa de la cerradura	1
6	2319988	Fechadura interna	Cierre interno	1
7	2320241	Espelho maçaneta	Espejo asidero	1
8	2321440	Borracha vedação	Goma de junta	1
9	2321441	Borracha vedação	Goma de junta	1
10	2320239	Conjunto da dobradiça	Conjunto de la bisagra	2
11	2321442	Dobradiça	Bisagra	2
12	2321443	Pino dobradiça	Espiga bisagra	1
13	2321444	Cabeça do pino	Cabeza del perno	1
14	2319991	Maçaneta interna LD	Asidero interno	1
15	2321445	Conjunto forro interno da porta	Conjunto forro interno de la puerta	1
16	2321446	Acabamento interno da porta	Acabamiento interno de la puerta	1
17	2321447	Corrimão da porta	Barandilla de la puerta	1
18	2321448	Borracha acabamento da porta	Goma acabamiento de la puerta	1
19	2321449	Anel	Anillo	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

CAIXA DE AR DA CABINE DRIVE IN / CAJA DE AIRE DE LA CABINE DRIVE IN	
02.09.014 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	2321450	Anel	Anillo	1
2	2321451	Apoio das resistências	Apoio de las resistencias	1
3	2321452	Borracha da caixa de ar	Goma de la caja de aire	1
4	2321453	Caixa de ar	Caja de aire	1
5	2321454	Duto caixa de ar	Duto caja de aire	1
6	2319979	Motor	Motor	1
7	2320252	Parafuso	Tornillo	9
8	2321455	Proteção turbina	Protección turbina	1
9	2320254	Rebite	Reblon	8
10	2319986	Resistência	Resistencia	6
11	2321456	Saída de ar do painel	Salida de ar del panel	1
12	2319983	Saída de ar	Salida de aire	2
13	2321457	Tampa da resistência	Tapa de la resistencia	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJ. DIREÇÃO ELÉTRICA (COLUNA) / CONJ. DIRECCIÓN ELÉCTRICA(COLUNA)	
180°	03.01.013 E

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	8362162	Mancal	Mancal	1
2	8424329	Engrenagem	Engrenaje	1
3	8424711	Eixo	Eje	1
4	8274852	Eixo	Eje	1
5	8274846	Flange	Brida	1
6	8273670	Flange	Brida	1
7	8273704	Sapata	Zapata	2
8	8408841	Potenciômetro	Potenciômetro	1
9	8274150	Bucha	Casquillo	1
10	8012960	Rolamento	Rodamiento	4
11	8424428	Rolamento	Rodamiento	1
12	8411191	Arruela DIN988	Arandela DIN988	4
13	8003137	Anel elástico	Anillo elástico	2
14	8424427	Arruela DIN988	Arandela DIN988	4
15	8003001	Anel elástico	Anillo elástico	4
16	8002528	Arruela DIN988	Arandela DIN988	1
17	8002945	Anel elástico	Anillo elástico	1
18	8002675	Parafuso ISO4017 M8x30	Tornillo ISO4017 M8x30	1
19	8006266	Arruela USK 8	Arandela USK 8	2
20	8006369	Arruela	Arandela	2
21	8002801	Arruela DIN440 R9	Arandela DIN440 R9	1
22	8421247	Parafuso ISO4762 M3x16	Tornillo ISO4762 M3x16	4
23	8002617	Arruela DIN128 A3	Arandela DIN128 A3	4
24	8424430	Pino elástico	Pasador elástico	1
25	8424434	Pino elástico	Pasador elástico	2
26	8003980	Parafuso ISSO4762 M5x60	Tornillo ISSO4762 M5x60	1
27	8002013	Arruela DIN125 B5,3	Arandela DIN125 B5,3	3
28	8004972	Porca ISO4032 M5	Tuerca ISO4032 M5	2
29	8415992	Mola	Muelle	1
30	8422356	Pino	Pasador	1
31	8005489	Pino	Pasador	2
32	8005881	Chaveta	Chaveta	1
33	8418474	Parafuso ISO4017 M3x20	Tornillo ISO4017 M3x20	4
34	8412639	Porca ISO10511 M3	Tuerca ISO10511 M3	4
35	8002001	Arruela DIN125 B3,2	Arandela DIN125 B3,2	4
36	8004710	Parafuso ISO4017 M8x16	Tornillo ISO4017 M8x16	1
39	2302009	Manípulo	Manípulo	1
40	2306060	Eixo	Eje	1
40.1	8422999	Pino elástico	Pasador elástico	2
41	2306070	Espaçador	Distanciador	1
42	0559019	Arruela DIN125 A10,5 A2E	Arandela DIN125 A10,5 A2E	4
43	0400053	Parafuso DIN933 M8x60 A2E	Tornillo DIN933 M8x60 A2E	1
44	8415454	Porca ISO10522 M8	Tuerca ISO10522 M8	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJ. DIREÇÃO ELÉTRICA(REDUTOR) / CONJ. DIRECCIÓN ELÉCTRICA(REDUTOR)	45635402000
03.01.014 F	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	45635426001	Carça	Cuerpo	1
2	45635426701	Engrenagem	Engrenaje	1
3	9470435397	Chaveta DIN 6885	Chaveta DIN 6885	1
4	9008311177	Parafuso ISO 4017	Tornillo ISO 4017	1
5	F0009075001	Arruela	Arandela	1
6	0491711	Arruela	Arandela	1
7	8410441	Calço DIN 988 32x45x1	Calzo DIN 988 32x45x1	1
8	9503000698	Rolamento	Rodamiento	2
9	9289003483	Calço DIN 988 30x42x2	Calzo DIN 988 30x42x2	1
10	0502446	Calço DIN 988 30x42x0,5	Calzo DIN 988 30x42x0,5	1
11	9455622332	Anel trava DIN 471	Anillo de retención DIN 471	1
12	8422275	Pino elástico ISO 8752 5x28	Pasador elástico ISO 8752 5x28	1
13	8408841	Potenciômetro	Potenciometro	1
15	9292003008	Arruela DIN 125	Arandela DIN 125	4
16	9323620008	Arruela de pressão DIN 137	Arandela de presión DIN 137	4
17	9087144038	Parafuso	Tornillo	1
18	8424430	Pino elástico ISO 13337 4,5x10	Pasador elástico ISO 13337 4,5x10	1
19	45635426702	Engrenagem	Engrenaje	1
20	45635426703	Engrenagem	Engrenaje	1
21	0502353	Anel trava DIN 471	Anillo de retención DIN 471	1
23	9503092968	Rolamento	Rodamiento	1
24	9503092975	Rolamento	Rodamiento	1
26	45635425000	Caixa de direção	Caja de dirección	1
27	0523084	Parafuso ISO 7045 M5x30	Tornillo ISO 7045 M5x30	2
28	0501957	Parafuso ISO 7045 M5x30	Tornillo ISO 7045 M5x30	2
29	4499248	Arruela DIN 137	Arandela DIN 137	4
30	0502078	Arruela ISO 7089	Arandela ISO 7089	4
31	9045316245	Parafuso ISO 4762	Tornillo ISO 4762	4
32	0009072805	Arruela	Arandela	4
33	45634364100	Proteção	Protección	1
34	9008311135	Parafuso ISO 4017	Tornillo ISO 4017	2
35	9291604014	Arruela ISO 7090	Arandela ISO 7090	2
36	9212317090	Porca EN 10511	Tuerca EN 10511	2
37	45635402000	Conjunto completo	Conjunto completo	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

VOLANTE / VOLANTE	
03.01.015 D	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1-3	8424684	Volante	Volante	1
2	8424599	Punho	Puño	1
3	8435798	Tampa	Tapa	1
4	0400012	Parafuso DIN933 M8x16 A2E	Tornillo DIN933 M8x16 A2E	1
5	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	1
6	0550035	Arruela DIN9021 A8,4 A2E	Arandela DIN9021 A8,4 A2E	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJ. DIREÇÃO ELÉTRICA (COLUNA) / CONJ. DIRECCIÓN ELÉCTRICA(COLUNA)	
360°	03.01.022 B

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	8703785	Mancal	Mancal	1
2	8427491	Eixo	Eje	1
3	8274846	Flange	Brida	1
4	8273704	Sapata	Zapata	2
5	8408841	Potenciômetro	Potenciômetro	1
6	8274150	Bucha	Casquillo	1
7	8426349	Rolamento	Rodamiento	2
8	8411191	Arruela DIN988	Arandela DIN988	2
9	8003137	Anel elástico	Anillo elástico	1
10	8424427	Arruela DIN988	Arandela DIN988	2
11	8003001	Anel elástico	Anillo elástico	2
12	8002675	Parafuso ISO4017 M8x30	Tornillo ISO4017 M8x30	1
13	8006266	Arruela de pressão	Arandela de presión	1
14	8006369	Arruela	Arandela	2
15	8421247	Parafuso ISO4762 M3x16	Tronillo ISO4762 M3x16	4
16	8002617	Arruela DIN128 A3	Arandela DIN128 A3	4
17	8424430	Pino elástico	Pasador elástico	1
18	8003980	Parafuso ISO4762 M5x60	Tornillo ISO4762 M5x60	1
19	8002013	Arruela DIN125 B5,3	Arandela DIN125 B5,3	3
20	8004972	Porca ISO4032 M5	Tuerca ISO4032 M5	2
21	8415992	Mola	Muelle	1
22	8422356	Pino	Pasador	1
23	8005489	Pino	Pasador	2
24	8665023	Parafuso ISO4762 M3x20	Tornillo ISO4762 M3x20	4
25	8412639	Porca ISO10511 M3	Tuerca ISO10511 M3	4
26	8002001	Arruela DIN125 B3,2	Arandela DIN125 B3,2	4
27	2302009	Manípulo	Manípulo	1
28	2306060	Eixo	Eje	1
28.1	0570001	Pino elástico	Pasador elástico	2
29	2306070	Espaçador	Distanciador	1
30	0559019	Arruela DIN125 A10,5 A2E	Arandela DIN125 A10,5 A2E	4
31	0400053	Parafuso DIN933 M8x60 A2E	Tornillo DIN933 M8x60 A2E	1
32	8415454	Porca ISO10522 M8	Tuerca ISO10522 M8	1
33	8050748	Adesivo Loctite 648	Adhesivo Loctite 648	1
34	8273670	Flange	Brida	1
35	8424428	Rolamento	Rodamiento	1
36	8002528	Arruela DIN988	Arandela DIN988	1
37	8002945	Anel elástico	Anillo elástico	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO DE TRAÇÃO / CONJUNTO DE TRACCIÓN	2320842
03.03.058 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	8409276	Motor de tração	Motor de tracción	1
2	0420001	Parafuso DIN912 M8x25 A2E	Tornillo DIN912 M8x25 A2E	6
3	0560001	Arruela DIN7980 8 A2E	Arandela DIN7980 8 A2E	6
4	8429842	Freio magnético	Freno magnético	1
5	8365234	Roda de tração	Rueda de tracción	1
6	8425360	Transmissão	Transmisión	1
7	0429010	Parafuso DIN912 M12x50 A2E	Tornillo DIN912 M12x50 A2E	6
8	0560011	Arruela DIN7980 A12 A2E	Arandela DIN7980 A12 A2E	6
9	0560029	Arruela DIN74361 C14,5 A2E	Arandela DIN74361 C14,5 A2E	7
10	0530162	Porca DIN74361 B14 A2E	Tuerca DIN74361 B14 A2E	7
11	0720002	Graxeira DIN71412 M8x1	Grasera DIN71412 M8x1	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

TRANSMISSÃO / TRANSMISIÓN	
03.04.020 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-48	8425360	Transmissão	Transmisión	1
	8427068	Transmissão AT	Transmisión AT	1
1	8427070	Carcaça	Carcasa	1
2	8414530	Tampa	Tapa	1
3	8414531	Eixo de transmissão	Eje de transmisión	1
4	8414532	Coroa pinhão	Corona pinón	1
5	8427071	Tampa da transmissão	Tapa de la transmisión	1
6	8427072	Pinhão Z=22	Pinón Z=22	1
7	8427073	Engrenagem Z=72	Engrenaje Z=72	1
8	8410485	Porca M22x1,5	Tuerca M22x1,5	1
9	8414539	Arruela de ajuste	Arandela de ajuste	1
10	8001911	Estojo M14x1,5	Corron de rueda M14x1,5	7
11	8414541	Bucha	Casquillo	1
12	8414542	Espaçador	Distanciador	1
13	8414543	Anel protetor	Anillo protector	1
14	8414544	Arruela de ajuste	Arandela de ajuste	1
15	8414545	Arruela	Arandela	1
16	8414546	Arruela	Arandela	1
17	8427074	Placa de identificação	Placa de identificación	1
18	8424090	Rolamento	Rodamiento	1
19	8012869	Rolamento cônico	Rodamiento cónico	1
20	8001835	Rolamento cônico	Rodamiento cónico	1
21	8003160	Rolamento cônico	Rodamiento cónico	1
22	8414547	Rolamento cônico	Rodamiento cónico	1
23	8414556	Anel de vedação	Junta anular	1
24	8414557	Anel de vedação	Junta anular	1
25	8414558	Anel de vedação	Junta anular	1
	8001827	Arruela de ajuste DIN988 50x62x0,1	Arandela de ajuste DIN988 50x62x0,1	1
26	8001828	Arruela de ajuste DIN988 50x62x0,3	Arandela de ajuste DIN988 50x62x0,3	1
	8001829	Arruela de ajuste DIN988 50x62x0,5	Arandela de ajuste DIN988 50x62x0,5	1
27	8414559	Anel de retenção	Anillo elástico	1
28	8003901	Bujão DIN908 M16x1,5	Tapón DIN908 M16x1,5	1
29	8414608	Bujão DIN908 M16x1,5 magnético	Tapón DIN908 M16x1,5 magnético	1
30	8001795	Anel de vedação	Junta anular	2
31	8412756	Parafuso M12x40	Tornillo M12x40	3
32	8005977	Parafuso DIN6912 M8x20	Tornillo DIN6912 M8x20	8
33	8005985	Parafuso DIN6912 M8x30	Tornillo DIN6912 M8x30	15
34	8004107	Parafuso ISO4762 M8x60	Tornillo ISO4762 M8x60	2
35	8411608	Parafuso ISO4762 M10x50	Tornillo ISO4762 M10x50	10
36	8004153	Parafuso ISO4762 M10x60	Tornillo ISO4762 M10x60	2
37	8002634	Anel de pressão VSKZ 8	Anillo de presión VSKZ 8	25
38	8006269	Arruela	Arandela	12
39	8414560	Pino ISO2338 6x24	Pasador ISO2338 6x24	1
40	8427079	Rolamento DIN625 35x62	Rodamiento DIN625 35x62	2
41	8427075	Retentor DIN3760 35x 47x7	Retentor DIN3760 35x47x7	1
42	8427076	Anel de vedação	Junta anular	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--

TRANSMISSÃO / TRANSMISIÓN			
03.04.020 C			

43	8427078	Bujão	Tapón	1
44	8427077	Tampa	Tapa	1
45	8050470	Loctite 243	Loctite 243	1
46	8050472	Loctite 601	Loctite 601	1
47	8052469	Loctite 307	Loctite 307	1
48	8050733	Loctite 574	Loctite 574	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


PÁGINA EM BRANCO
PÁGINA EN BLANCO

CONJUNTO RODA GUIA / CONJUNTO RUEDA GUÍA	2308235
03.05.035 D	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	2308236	Suporte	Soporte	1
2	2322474	Roda	Rueda	1
3	2308241	Tampa	Tapa	1
4	0420018	Parafuso DIN6912 M10x25 A2E	<u>Tornillo</u> DIN6912 M10x25 A2E	1
5	0560008	Arruela DIN127 10 A2E	Arandela DIN127 10 A2E	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

JOGO PROTEÇÃO RODA DE CARGA / JUEGO PROTECCIÓN RUEDA DE CARGA	2319400
03.05.055 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT.
1	2319399	Proteção da roda direita	Protección de la rueda derecha	1
2	2319398	Proteção da roda esquerda	Protección de la rueda izquierda	1
3	0420043	Parafuso DIN7991 M10x25 A2E	Tornillo DIN7991 M10x25 A2E	8

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

JOGO RODA GUIA / JUEGO RUEDA GUÍA	2308256
03.05.058 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	2308235	Conjunto roda guia	Conjunto rueda guia	4
2	2308234	Espaçador	Distanciador	8
3	0420008	Parafuso DIN912 M10x30 A2E	Tornillo DIN912 M10x30 A2E	16

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

CONJUNTO RODA DE GARGA / CONJUNTO RUEDA DE CARGA	2320346
03.05.059 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	8427484	Roda de carga	Rueda de carga	1
2	2320345	Tampa	Tapa	1
3	8427435	Freio (ver 05.01.029)	Freno (ver 05.01.029)	1
4	0420002	Parafuso DIN912 M8x20 A2E	Tornillo DIN912 M8x20 A2E	2
5	0560001	Arruela DIN7980 8 A2E	Arandela DIN7980 8 A2E	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
--	--------------------------------------




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

RODA DE GARGA / RUEDA DE CARGA	
03.05.060 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-3	8427484	Roda de carga	Rueda de carga	2
2	8427529	Rolamento	Rodamiento	1
3	8428704	Rolamento	Rodamiento	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

TORRE DE ELEVAÇÃO MOVEL TR / TORRE DE ELEVACIÓN MÓVIL TR	2321218
04.02.024 F	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	**	Mastro externo	Mástil externo	1
2	**	Mastro médio	Mástil medio	1
3	**	Mastro interno	Mástil interno	1
4	2321166	Deslocador integrado (10.01.029)	Deslocador integrado (10.01.029)	1
5	-	Cilindro central (07.04.046)	Cilindro central (07.04.046)	1
6	-	Cilindro lateral maciço (07.04.045)	Cilindro lateral macizo(07.04.045)	1
7	-	Cilindro lateral oco (07.04.044)	Cilindro lateral hueco (07.04.044)	1
8	**	Corrente de carga	Cadena de carga	2
8.1	0632134	Terminal	Terminal	1
8.2	0632141	Terminal	Terminal	1
8.3	0263364	Corrente	Cadena	**
8.4	2307534	Pino para corrente	Pasador para cadena	2
8.5	0579002	Contra pino 3/32"x3/4"	Pasador 3/32"x3/4"	4
8.6	0530007	Porca DIN934 M16 A2E	Tuerca DIN934 M16 A2E	2
9	**	Corrente de carga	Cadena de carga	2
9.1	0632134	Terminal	Terminal	1
9.2	0632141	Terminal	Terminal	1
9.3	0263364	Corrente	Cadena	**
9.4	2307534	Pino para corrente	Pasador para cadena	2
9.5	0579002	Contra pino 3/32"x3/4"	Pasador 3/32"x3/4"	4
9.6	0530007	Porca DIN934 M16 A2E	Tuerca DIN934 M16 A2E	2
10	2310018	Conjunto rolamento	Conjunto rodamiento	12
10.1	0332850	Parafuso DIN7991 M16x30 A2E	Tornillo DIN7991 M16x30 A2E	1
10.2	0519140	Arruela de ajuste 36x52x0,5	Arendela de ajuste 36x52x0,5	1
10.3	0527982	Arruela de ajuste 36x52x0,2	Arandela de ajuste 36x52x0,2	1
10.4	0332870	Rolamento 90,8	Rodamiento 90,8	-
10.4	0605285	Rolamento 89,9	Rodamiento 89,9	-
10.4	0605286	Rolamento 90,2	Rodamiento 90,2	-
10.4	0605287	Rolamento 90,5	Rodamiento 90,5	-
11	0384093	Rolo de corrente	Rolo de cadena	4
12	0604679	Suporte	Soporte	1
13	0287713	Trava	Pieza de bloqueo	2
15	2307539	Abraçadeira	Abrazadera	1
16	2307538	Arruela	Arandela	2
17	2307540	Proteção	Protección	4
18	2307553	Ponteira do cilindro BH <3700mm	Contera del cilindro BH <3700mm	1
18.1	2307552	Ponteira do cilindro	Contera del cilindro	1
18.2	0720011	União macho	Unión macho	1
18	2307549	Ponteira do cilindro BH >3700mm	Contera del cilindro BH >3700mm	1
18.1	2307542	Ponteira do cilindro	Contera del cilindro	1
18.2	0522100	Válvula	Válvula	1
18.3	0720011	União macho	Unión macho	1
19	2312654	Bloco	Bloque	1
20	2307569	Tubo	Tubo	1
21	2307570	Tubo	Tubo	1
22	*	Tubo	Tubo	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--

TORRE DE ELEVAÇÃO MOVEL TR / TORRE DE ELEVACIÓN MÓVIL TR	2321218
04.02.024 F	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
23	*	Mangueira	Manguera	1
24	0505290	Parafuso DIN912 M14x30 A2E	Tornillo DIN912 M14x30 A2E	1
25	2307613	Arruela DIN7980 14 A2E	Arandela DIN7980 14 A2E	1
26	0400033	Parafuso DIN933 M10x30 A2E	Tornillo DIN933 M10x30 A2E	2
27	0400012	Parafuso DIN933 M8x16 A2E	Tornillo DIN933 M8x16 A2E	4
28	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
29	0501069	Parafuso DIN933 M10x16 A2E	Tornillo DIN933 M10x16 A2E	2
30	0560006	Arruela DIN127 A10 A2E	Arandela DIN127 A10 A2E	2
31	0560001	Arruela DIN7980 8 A2E	Arandela DIN7980 8 A2E	2
32	0420056	Parafuso DIN912 M8x45 A2E	Tornillo DIN912 M8x45 A2E	2
33	8421545	Válvula	Válvula	1
34	0729107	Bujão 3/4" BSP	Tapón 3/4" BSP	1
35	0720011	União macho	Unión macho	3
36	2307574	Tubo	Tubo	1
37	2307617	Abraçadeira	Abrazadera	1
38	0525556	Válvula	Válvula	1
39	0512964	Anel trava DIN471 20x1,75	Anillo elástico DIN471 20x1,75	2
40	0620126	Arruela DIN988 S20x28	Arandela DIN988 S20x28	2
41	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	1
42	0400081	Parafuso DIN933 M6x40 A2E	Tornillo DIN933 M6x40 A2E	1
43	2309199	Abraçadeira emborrachada 12mm	Abrazadera con goma 12mm	2
44	0400037	Parafuso DIN933 M6x30 A2E	Tornillo DIN933 M6x30 A2E	1
45	0550088	Arruela DIN9021 A6,4 A2E	Arandela DIN9021 A6,4 A2E	2
46	0530009	Porca DIN934 M6 A2E	Tuerca DIN934 M6 A2E	2
47	2319465	Parafuso DIN916 M6x25 A2E	Tornillo DIN916 M6x25 A2E	1
48	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	1
49	2303488	Parafuso ANSIB18,3 M8x16 A2E	Tornillo ANSIB18,3 M8x16 A2E	4
50	0560004	Arruela DIN7980 6 A2E	Arandela DIN7980 6 A2E	2
51	8004249	Parafuso (10.01.029)	Tornillo (10.01.029)	1
52	0560022	Arruela (10.01.029)	Arandela (10.01.029)	1
53	9442364	Válvula	Válvula	1
54	0420109	Parafuso DIN912 M6x45 A2E	Tornillo DIN912 M6x45 A2E	4

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--

TORRE DE ELEVAÇÃO MOVEL TR / TORRE DE ELEVACIÓN MÓVIL TR	2321218
04.02.024 F	

TABELA / TABLA **										
H1	ELEV.	POS.1	POS.2	POS.3	POS.8	L mm	POS.9	L mm	POS.22	POS.23
1950	4075	2313146	2313147	2313148	2313152	1041	2313153	1600	2307562	2313154
2200	4825	2314796	2314797	2314798	2314805	1143	2307524	1854	2309878	2314806
2300	5125	2307424	2307482	2307301	2307520	1194	2307525	1956	2307563	2307558
2500	5725	2307425	2307483	2307302	2307521	1295	2307527	2159	2307562	2307559
2600	6025	2315435	2315440	2315442	2315445	1346	2309274	2261	2315446	2315448
2700	6325	2309052	2309053	2309041	2309058	1397	2309059	2362	2307563	2309060
2800	6625	2307426	2307484	2307303	2307522	1448	2307529	2464	2307563	2307559
2900	6925	2309777	2309782	2309784	2309790	1499	2309791	2821	2307564	2309793
2950	7075	2313772	2313773	2313774	2309790	1499	2313775	2616	2307564	2307559
3200	7825	2307427	2307485	2307304	2307523	1651	2307530	2870	2307565	2307559
3400	8225	2309549	2309550	2309551	2309547	1854	2309548	3277	2309545	2307559
3600	8825	2307428	2307486	2307305	2307524	1854	2307531	3277	2307566	2307560
3900	9625	2307429	2307487	2307476	2307526	2007	2307532	3581	2307564	2307561

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vedada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. Es prohibida su venta por terceros.

TORRE DE ELEVAÇÃO FIXA TR / TORRE DE ELEVACIÓN FIJA TR	2312980
04.02.025 D	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	**	Mastro externo	Mástil externo	1
2	**	Mastro médio	Mástil medio	1
3	**	Mastro interno	Mástil interno	1
4	2321166	Deslocador integrado (10.01.029)	Deslocador integrado (10.01.029)	1
5	-	Cilindro central (07.04.046)	Cilindro central (07.04.046)	1
6	-	Cilindro lateral maciço (07.04.045)	Cilindro lateral macizo(07.04.045)	1
7	-	Cilindro lateral oco (07.04.044)	Cilindro lateral hueco (07.04.044)	1
8	**	Corrente central de carga	Cadena central de carga	2
8.1	0632134	Terminal	Terminal	1
8.2	0632141	Terminal	Terminal	1
8.3	0263364	Corrente	Cadena	**
8.4	2307534	Pino para corrente	Pasador para cadena	2
8.5	0579002	Contra pino 3/32"x3/4"	Pasador 3/32"x3/4"	4
8.6	0530007	Porca DIN934 M16 A2E	Tuerca DIN934 M16 A2E	2
9	**	Corrente lateral de carga	Cadena lateral de carga	2
9.1	0632134	Terminal	Terminal	1
9.2	0632141	Terminal	Terminal	1
9.3	0263364	Corrente	Cadena	**
9.4	2307534	Pino para corrente	Pasador para cadena	2
9.5	0579002	Contra pino 3/32"x3/4"	Pasador 3/32"x3/4"	4
9.6	0530007	Porca DIN934 M16 A2E	Tuerca DIN934 M16 A2E	2
10	2310018	Conjunto rolamento	Conjunto rodamiento	12
10.1	0332850	Parafuso DIN7991 M16x30 A2E	Tornillo DIN7991 M16x30 A2E	1
10.2	0519140	Arruela de ajuste 36x52x0,5	Arendela de ajuste 36x52x0,5	1
10.3	0527982	Arruela de ajuste 36x52x0,2	Arandela de ajuste 36x52x0,2	1
10.4	0332870	Rolamento 90,8	Rodamiento 90,8	-
10.4	0605285	Rolamento 89,9	Rodamiento 89,9	-
10.4	0605286	Rolamento 90,2	Rodamiento 90,2	-
10.4	0605287	Rolamento 90,5	Rodamiento 90,5	-
11	0384093	Rolo de corrente	Rolo de cadena	4
12	0604679	Suporte	Soporte	1
13	0287713	Trava	Pieza de bloqueo	2
15	2307539	Abraçadeira	Abrazadera	1
16	2307538	Arruela	Arandela	2
17	2307540	Proteção	Protección	4
18	2307553	Ponteira do cilindro BH <3700mm	Contera del cilindro BH <3700mm	1
18.1	2307552	Ponteira do cilindro	Contera del cilindro	1
18.2	0720011	União macho	Unión macho	1
18	2307549	Ponteira do cilindro BH >3700mm	Contera del cilindro BH >3700mm	1
18.1	2307542	Ponteira do cilindro	Contera del cilindro	1
18.2	0522100	Válvula	Válvula	1
18.3	0720011	União macho	Unión macho	1
19	2312654	Bloco	Bloque	1
20	2307569	Tubo	Tubo	1
21	2307570	Tubo	Tubo	1
22	*	Tubo	Tubo	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--

TORRE DE ELEVAÇÃO FIXA TR / TORRE DE ELEVACIÓN FIJA TR	2312980
04.02.025 D	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
23	*	Mangueira	Manguera	1
24	0505290	Parafuso DIN912 M14x30 A2E	Tornillo DIN912 M14x30 A2E	1
25	2307613	Arruela DIN7980 14 A2E	Arandela DIN7980 14 A2E	1
26	0400033	Parafuso DIN933 M10x30 A2E	Tornillo DIN933 M10x30 A2E	2
27	0400012	Parafuso DIN933 M8x16 A2E	Tornillo DIN933 M8x16 A2E	4
28	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
29	0501069	Parafuso DIN933 M10x16 A2E	Tornillo DIN933 M10x16 A2E	2
30	0560006	Arruela DIN127 A10 A2E	Arandela DIN127 A10 A2E	2
31	0560001	Arruela DIN7980 8 A2E	Arandela DIN7980 8 A2E	2
32	0420056	Parafuso DIN912 M8x45 A2E	Tornillo DIN912 M8x45 A2E	2
33	8421545	Válvula	Válvula	1
34	0729107	Bujão 3/4" BSP	Tapón 3/4" BSP	1
35	0720011	União macho	Unión macho	3
36	2307574	Tubo	Tubo	1
37	2307617	Abraçadeira	Abrazadera	1
38	0525556	Válvula	Válvula	1
39	0512964	Anel trava DIN471 20x1,75	Anillo elástico DIN471 20x1,75	2
40	0620126	Arruela DIN988 S20x28	Arandela DIN988 S20x28	2
41	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	1
42	0400081	Parafuso DIN933 M6x40 A2E	Tornillo DIN933 M6x40 A2E	1
43	2309199	Abraçadeira emborrachada 12mm	Abrazadera con goma 12mm	2
44	0400037	Parafuso DIN933 M6x30 A2E	Tornillo DIN933 M6x30 A2E	1
45	0550088	Arruela DIN9021 A6,4 A2E	Arandela DIN9021 A6,4 A2E	2
46	0530009	Porca DIN934 M6 A2E	Tuerca DIN934 M6 A2E	2
47	2319465	Parafuso DIN916 M6x25 A2E	Tornillo DIN916 M6x25 A2E	1
48	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	1
49	2303488	Parafuso ANSIB18,3 M8x16 A2E	Tornillo ANSIB18,3 M8x16 A2E	4
50	0560004	Arruela DIN7980 6 A2E	Arandela DIN7980 6 A2E	4
51	8004249	Parafuso (10.01.029)	Tornillo (10.01.029)	1
52	0560022	Arruela (10.01.029)	Arandela (10.01.029)	1
53	9442364	Válvula	Válvula	1
54	0420109	Parafuso DIN912 M6x45 A2E	Tornillo DIN912 M6x45 A2E	4

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--

TORRE DE ELEVAÇÃO FIXA TR / TORRE DE ELEVACIÓN FIJA TR	2312980
04.02.025 D	


TABELA / TABLA **										
H1	ELEV.	POS.1	POS.2	POS.3	POS.8	L mm	POS.9	L mm	POS.22	POS.23
3600	8725	2309870	2307486	2307305	2319466	2060	2307531	3533	2309878	2307561
4000	9525	2312544	2312545	2312546	2307256	2263	2312551	3939	2312552	2307561
4100	9825	2308965	2308966	2308967	2312550	2313	2308973	4041	2309076	2307561
4100	9925	2308965	2308966	2308967	2312550	2313	2308973	4041	2309076	2307561
4300	10025	2307936	2307488	2307477	2307527	2415	2307533	4244	2307567	2307561
4400	10325	2309278	2309279	2309280	2307528	2466	2309275	4345	2309276	2307561
4400	10425	2309278	2309279	2309280	2307528	2466	2309275	4345	2309276	2307561
4500	10625	2313375	2313380	2313383	2309274	2517	2313387	4447	2313389	2307561
4700	10925	2307937	2307877	2307883	2309059	2618	2307895	4650	2307948	2307561
4750	11225-E¹	2323904	2323905	2323906	2307897	2669	2323911	4445	2323912	2307561
4800	11225	2308988	2308989	2308990	2307897	2669	2308994	4752	2308996	2307561
4900	11525	2307938	2307878	2307884	2307529	2720	2307896	4853	2307949	2307561
5050	11975	2324096	2324097	2324098	2309791	2821	2324100	5158	2324101	2307561

1- **Obs:** A torre 11225-E é uma torre de elevação especial. Em caso de dúvida, procure o serviço técnico autorizado.

Obs: La torre 11225-E es una torre de elevación especial. En caso de duda, busque el servicio técnico autorizado.

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

GARFO 100x45xL – 2B / HORQUILLA 100x45xL – 2B	
04.05.004 H	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	*V*	Garfo completo seção 40x100	Horquilla completa sección 40x100	1
1.1	2311832	Jogo de trava do garfo	Juego de traba de las horquillas	1


LARG. x ESP. BxS	CAPAC. QxC	COMP. L	a	b	c1	f	g	i	m	n	CÓDIGO KION
100x45 2B	1250x500	800	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315898
		900	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315899
		950	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315900
		970	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315901
		980	382	31	546	14	16,5	29	670	10	2319029
		1000	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315902
		1020	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315903
		1050	382	31	546	14	16,5	29	670	10	2316640
		1070	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315904
		1100	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315905
		1150	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2321327*
		1150	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315906
		1200	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315907
		1300	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2318985
		1400	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315908
		1450	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2318373
		1500	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315909
		1550	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315910
		1650	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315911
		1800	382	31	546	14	16.5	29	670	10	2315912

2321327 – Garfo com sistema de monitoramento.

2321327 – Horquilla com sistema de monitoramiento.

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES




DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

JOGO GARFOS TELESCÓPICOS / JUEGO HORQUILLAS TELESCÓPICOS	
04.05.008 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-4	2321612	Jogo garfos telescópicos	Juego garfos telescópicos	1
1	2316692	Garfos telescópicos	Horquillas telescópicos	1
2	2322004	Jogo hid. suplementar 06.05.007	Juego hid. suplementar 06.05.007	1
3	2317083	União macho 8xM14x1,5	Unión macho 8xM14x1,5	4
4	2317309	Mangueira	Manguera	3
5-11	2321611	Jogo instalação elétrica	Juego instalación eléctrica	1
5	2316722	Chicote do comando hidráulico	Látigo del comando hidráulico	1
6	2316730	Chicote da esteira	Látigo de la estera	1
7	2316707	Chicote da torre	Látigo de la torre	1
8	2316740	Chicote do bloco hidráulico	Látigo del bloque hidráulico	1
9	2322005	Membrana	Membrana	1
10	2317300	Interruptor	Interruptor	1
11	2317304	Jogo plaquetas indicativas	Juego plaquetas indicativas	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


PROTEÇÃO DE CARGA – PORTAGARFOS KAUP PROTECCIÓN DE CARGA – PORTAHORQUILLAS KAUP 04.06.003 C	
--	--

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315682	Conjunto proteção de carga 1070	Conjunto protección de carga 1070	1
	2319108	Conjunto proteção de carga 930	Conjunto protección de carga 930	1
1.1	2307953	Proteção de carga altura 1070	Protección de carga altura 1070	1
1.2	2319104	Proteção de carga altura 930	Protección de carga altura 930	1
1.4	2312944	Parafuso ISO7080 M10x30	Tornillo ISO7080 M10x30	4
1.5	0560006	Arruela DIN127 A10 A2E	Arandela DIN127 A10 A2E	4

COM INCLINAÇÃO DOS GARFOS / CON INCLINACIÓN DE LOS HORQUILLAS

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES

DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA


PROTEÇÃO DE CARGA – PORTA GARFOS SAUR PROTECCIÓN DE CARGA – PORTAHORQUILLAS SAUR 04.06.004 B	
---	--

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2321573	Conjunto proteção de carga 1000	Conjunto protección de carga 1000	1
1	2323091	Conjunto proteção de carga 900	Conjunto protección de carga 900	1
1.1	2321558	Proteção de carga altura 1000	Proteção de carga altura 1000	1
1.2	2323092	Proteção de carga altura 900	Proteção de carga altura 900	1
2.2	0560002	Arruela DIN127 A12 A2E	Arandela DIN127 A12 A2E	4
2.3	9090318300	Parafuso ISO7380 M12x35 A2E	Tornillo ISO7380 M12x35 A2E	4

SEM INCLINAÇÃO DOS GARFOS / SIN INCLINACIÓN DE LOS HORQUILLAS

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
 DEPART. INGENIERÍA

CONJUNTO ROLAMENTO / CONJUNTO RODAMIENTO	2310018
04.07.025 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	0332850	Parafuso DIN7991 M16x30 A2E	Tornillo DIN7991 M16x30 A2E	1
2	0519140	Arruela de ajuste 36x52x0,5	Anillo de ajuste 36x52x0,5	2
3	0527982	Arruela de ajuste 32x52x0,2	Anillo de ajuste 32x52x0,2	1
4	2310017	Rolamento	Rodamiento	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGº / DEPTº INGENIERÍA
---	--

FOLGA RADIAL ADMISSÍVEL:

min 0,05 / max 0,4 na posição mais estreita; demais posições max.0,6

FOLGA LATERAL ADMISSÍVEL:

min 0,1 max 0,3 na posição mais estreita, demais posições max 1,1

Nos porta-garfos com 6 rolamentos a folga do rolamento central deve ser 0,2 maior que a folga do rolamento superior.

HUELGO RADIAL ADMISIBLE:

min 0,05 / max 0,4 en la posición más estrecho; otras posiciones max 0,6

HUELGO LATERAL ADMISIBLE:

min 0,1 / max 0,3 en la posición más estrecha; otras posiciones max 1,1

En los porta-horquillas con 6 rodamientos la huelgo del rodamiento debe ser 0,2 maior que la huelgo del rodamiento superior.


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

JOGO DO FREIO / JUEGO DEL FRENO			2314593
STANDARD		05.01.021 E	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2314585	Conjunto do freio	Conjunto del freno	1
2	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
3	0400002	Parafuso DIN933 M8x20 A2E	Tornillo DIN933 M8x20 A2E	4
5	0760124	Conexão	Conexión	2
6	0740051	Junta de vedação cobre M12	Junta de vedación cobre M12	2
7	0740644	Junta de vedação cobre M10	Junta de vedación cobre M10	2
8	8016633	Parafuso especial	Tornillo especial	2
10	2320004	Tubo esquerdo	Tubo izquierdo	1
11	2320005	Tubo direito	Tubo derecho	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

JOGO DO FREIO / JUEGO DEL FRENO		2314966
EB1100 / 1350	05.01.027 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2314585	Conjunto do freio	Conjunto del freno	1
2	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
3	0400002	Parafuso DIN933 M8x20 A2E	Tornillo DIN933 M8x20 A2E	4
5	0760124	Conexão	Conexión	2
6	0740051	Junta de vedação cobre M12	Junta de vedación cobre M12	2
7	0740644	Junta de vedação cobre M10	Junta de vedación cobre M10	2
8	8016633	Parafuso especial	Tornillo especial	2
10	2320827	Tubo esquerdo	Tubo izquierdo	1
11	2320829	Tubo direito	Tubo derecho	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
 DEPART. INGENIERÍA

FREIO DA RODA DE GARGA / FRENO DE LA RUEDA DE CARGA	
05.01.029 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-10	8427435	Freio	Freno	1
2-3	8429824	Fange	Brida	1
3	8412449	Tampa	Tapa	2
4	8002670	Parafuso	Tornillo	2
5	8002629	Arruela VSK 6	Arandela VSK 6	2
6	8429830	Suporte	Soporte	1
7	8429831	Mola	Muelle	2
8	8429829	Sapata	Sapata	2
9	8410512	Mola	Muelle	2
10	8435282	Cilindro do freio	Cilindro del freno	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO DO FREIO / CONJUNTO DEL FRENO	2314585
05.03.012 I	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2314586	Suporte dos pedais	Soporte de los pedales	1
2	2305994	Pedal	Pedal	1
2.1	2305995	Pedal de freio	Pedal de freno	1
2.2	0709001	Borracha	Goma	1
2.3	2305555	Rolamento	Rodamiento	2
3	8004376	Cilindro mestre	Cilindro maestro	1
4	8415955	Reservatório	Reservatório	1
5	2306046	Mola	Muelle	1
6	2319246	Garfo	Horquilla	1
7	2306019	Barra	Barra	1
8	2306018	Barra	Barra	1
9	2306017	Barra	Barra	1
10	2323171	Micro switch	Micro switch	1
11	0400012	Parafuso DIN933 M8x16 A2E	Tornillo DIN933 M8x16 A2E	1
12	0420008	Parafuso DIN912 M10x30 A2E	Tornillo DIN912 M10x30 A2E	1
13	0400007	Parafuso DIN933 M8x30 A2E	Tornillo DIN933 M8x30 A2E	2
14	0420022	Parafuso DIN912 M5x16 A2E	Tornillo DIN912 M5x16 A2E	1
15	0440084	Parafuso DIN84 M8x20 A2E	Tornillo DIN84 M8x20 A2E	2
16	0560074	Arruela DIN6798 A3,2 A2E	Arandela DIN6798 A3,2 A2E	2
17	0550035	Arruela DIN9021 A8,4 A2E	Arandela DIN9021 A8,4 A2E	1
18	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	3
19	0530003	Porca DIN934 M8 A2E	Tuerca DIN934 M8 A2E	2
20	0610003	Porca DIN985 M10 A2E	Tuerca DIN985 M10 A2E	1
21	0530049	Porca DIN934 M5 A2E	Tuerca DIN934 M5 A2E	1
22	0760132	União	Unión	1
23	0740644	Anel cobre	Anillo cobre	1
24	2319071	Piso	Piso	1
25	2303490	Parafuso ANSIB18,3 M6x16 A2E	Tornillo ANSIB18,3 M6x16 A2E	2
26	2319075	Cantoneira	Cantonera	1
27	0400188	Parafuso DIN933 M6x12 A2E	Tornillo DIN933 M6x12 A2E	2
28	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	2
29	0859044	Botão	Botón	1
30	0859054	Corpo completo	Cuerpo completo	1
31	0559017	Arruela DIN125 A8,4 A2E	Arandela DIN125 A8,4 A2E	2
32	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arendela DIN127 A6 A2E	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	----------------------------------




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

FREIO MAGNÉTICO / FRENO MAGNÉTICO	
05.08.003 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-8	8429842	Freio magnético	Freno magnético	1
1	8431156	Rotor	Rotor	1
2	8431157	Acoplamento	Acoplamiento	1
3	8431158	Bucha	Casquillo	3
4	8425532	Mola	Muelle	8
5	8431159	Flange	Brida	1
6	8431160	Flange	Brida	1
7	8403735	Capa do conector	Capa del conector	1
8	8403863	Conector	Conector	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


SISTEMA HIDRÁULICO / SISTEMA HIDRÁULICO	2320879
06.01.063 E	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2305728	Tanque completo	Tanque completo	1
2	2313888	Motor da bomba	Motor de la bomba	1
3	2308217	Jogo esteira	Juego estera	1
4	2320661	Jogo das alavancas 0604012	Juego de las palancas	
5	2327450	Comando hidráulico	Comando hidráulico	1
6	0729102	Bujão ½"BSP	Tapón ½"BSP	1
7	2308205	Mangueira	Manguera	1
8	8413533	Joelho DN8	Codo DN8	2
9	2308208	União macho	Unión macho	7
13	2324666	União macho	Unión macho	1
15	2308338	Mangueira	Manguera	1
16	0729153	Joelho igual DN15	Codo igual DN15	1
17	2308210	Joelho igual DN8	Codo igual DN8	4
18	2308199	Mangueira	Manguera	1
19	2308214	Mangueira	Manguera	4
20	0720011	União macho	Unión macho	3
21	0530003	Porca DIN934 M8 A2E	Tuerca DIN934 M8 A2E	3
22	2306179	Parafuso DIN933 M8x35 A2E	Tornillo DIN933 M8x35 A2E	3
23	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	3
24	2308215	Mangueira	Manguera	1
25	2308295	Mangueira	Manguera	1
26	2308197	Mangueira	Manguera	1
27	0639006	Abraçadeira	Abrazadera	3
28	0550035	Arruela DIN9021 A8,4 A2E	Arandela DIN9021 A8,4 A2E	3
29	2308958	Espiga	Espiga	1
30	2308980	Mangueira	Manguera	1
31	2312659	Bucha	Casquillo	2
32	2312664	Gigle 0,7 Torre móvel	Gigle 0,7 Torre móvel	1
32	2312666	Gigle 0,9 Torre fixa	Gigle 0,9 Torre fixa	1
33*	2308209	Mangueira	Manguera	2
34*	2308567	Mangueira	Manguera	2
35*	8413533	Joelho DN8	Codo DN8	4
36*	2306222	Te igual DN8	Te igual DN8	2
37*	2306182	Mangueira	Manguera	1
38*	2306176	Mangueira	Manguera	1
39*	2306175	Mangueira DN8x335	Manguera DN8x335	2
41	8425703	Válvula SVC 46F-15	Válvula SVC 46F-15	1
42	8422377	Válvula SVC 46F-30	Válvula SVC 46F-30	1
43	0729171	Porca de aperto	Tuerca de apuerto	2
44	0729170	Anel de penetração	Anillo de penetración	2
45	2316508	Adaptador macho	Adaptador macho	2
46	0849022	Abraçadeira de nylon	Abrazadera de nylon	2

* - Usado em maquinas com inclinação na torre / Utilizado en máquinas com inclinación de la torre.

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

RESERVATÓRIO / RESERVATÓRIO	2305728
06.02.007 D	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2305750	Tanque	Tanque	1
2	0729043	Visor de óleo	Visor del aceite	1
3	2305771	Calço de borracha	Calzo de goma	3
5	0729102	Bujão	Tapón	2
6	0420014	Parafuso DIN912 M12x25 A2E	Tornillo DIN912 M12x25 A2E	2
7	0560011	Arruela DIN7980 A12 A2E	Arandela DIN7980 A12 A2E	2
8	0420023	Parafuso DIN912 M10x25 A2E	Tornillo DIN912 M10x25 A2E	2
9	8424326	Filtro	Filtro	1
10	8421619	Tampa	Tapa	1
11	8421620	Anel de vedação	Junta anular	1
12	8421621	Anel de vedação	Junta anular	1
13	8421622	Anel de vedação	Junta anular	1
14	8424325	Cartucho do filtro	Cartucho del filtro	1
15	8421274	Filtro de ar	Filtro de aire	1
16	0560073	Arruela DIN137 A10	Arandela DIN137 A10	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--





Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

JOGO ESTEIRA / JUEGO ESTERA	2308217
06.04.008 E	


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	9330036	Esteira	Estera	1,07
2	0420060	Parafuso DIN912 M6x65 A2E	Tornillo DIN912 M6x65 A2E	4
3	0400002	Parafuso DIN933 M8x20 A2E	Tornillo DIN933 M8x20 A2E	4
4	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
6	0610002	Porca DIN985 M6 A2E	Tuerca DIN985 M6 A2E	4
7	2308193	Chapa	Chapa	1
8	2308180	Chapa	Chapa	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



DETALHE A
DETALLE A



DETALHE B
DETALLE B



DETALHE C
DETALLE C

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

JOGO DAS ALAVANCAS / JUEGO DE LAS PALANCAS	2320661
06.04.012 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2320654	Alavanca de inclinação	Palanca de inclinación	1
2	2320653	Alavanca de avanço/recuo	Palanca de avanço/recuo	1
3	2320655	Alavanca corretor lateral	Palanca corretor lateral	1
4	2320652	Alavanca de elevação	Palanca de elevación	1
5	2311113	Suporte	Soporte	1
6	8405280	Potenciômetro	Potenciômetro	1
7	0440061	Parafuso DIN84 M4x12 A2E	Tornillo DIN84 M4x12 A2E	2
8	0530047	Porca DIN934 M3 A2E	Tuerca DIN934 M3 A2E	2
9	0560074	Arruela DIN6798 A3,2 A2E	Arandela DIN6798 A3,2 A2E	2
10	0570023	Pino elástico	Pasador elástico	1
11	0449018	Parafuso DIN82 M3x25 A2E	Tornillo DIN82 M3x25 A2E	2
12	0550036	Arruela DIN125 A4,3 A2E	Arandela DIN125 A4,3 A2E	2
13	0560005	Arruela DIN7980 4 A2E	Arandela DIN7980 4 A2E	2
14	0550040	Arruela DIN125 A3,2 A2E	Arandela DIN125 A3,2 A2E	4
15	2314918	Punho	Puño	4
16	9487648061	Mola prato	Muelle platillo	16

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

JOGO HIDRAULICA SUPLEMENTAR / JUEGO HIDRAULICA SUPLEMENTAR	2322004
06.05.007 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2316646	Bloco hidráulico	Bloque hidráulico	1
2	2317080	Suporte	Soporte	1
3	2316625	Suporte	Soporte	1
4	2316684	Tubo	Tubo	1
5	2316683	Tubo	Tubo	1
6	2316682	Tubo	Tubo	1
7	2316681	Tubo	Tubo	1
8	2316658	Suporte	Soporte	8
9	0420071	Parafuso DIN127 M6x35 A2E	Tornillo DIN127 M6x35 A2E	12
10	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	4
11	0729115	União orientavel UOA 8x1/4" BSP	Unión orientavel UOA 8x1/4" BSP	6
12	2303489	Parafuso ANSIB18,3 M8x20 A2E	Tornillo ANSIB18,3 M8x20 A2E	4
13	2309576	Parafuso ANSIB18,3 M6x25 A2E	Tornillo ANSIB18,3 M6x25 A2E	10
14	2316657	Chapa	Chapa	1
15	2316656	Chapa	Chapa	1
16	2316655	Suporte	Soporte	1
17	2316660	Abraçadeira	Abrazadera	10
18	2321611	Jogo instalação elétrica 04.05.008	Juego instalación eléctrica 04.05.008	1
19	2317062	Suporte	Soporte	1
20	0729170	Anel de penetração tubo 8	Anillo de penetracion tubo 8	8
21	0729171	Porca de aperto tubo 8	Tuerca de apierto tubo 8	8

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

JOGO TROCA DOS ROLETES / JUEGO TROCA DOS ROLETES	2318611
06.05.005 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2316633	Suporte	Soporte	1
2	2316625	Suporte	Soporte	1
3	2316658	Suporte	Soporte	4
4	0420071	Parafuso DIN127 M6x35 A2E	Tornillo DIN127 M6x35 A2E	8
5	2309576	Parafuso ANSIB18,3 M6x25 A2E	Tornillo ANSIB18,3 M6x25 A2E	5
6	2316657	Chapa	Chapa	1
7	2316656	Chapa	Chapa	1
8	2316660	Abraçadeira	Abrazadera	5

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.


JOGO CORRETOR E HIDRAULICA SUPLEMENTAR / JUEGO REGULADOR Y HIDRAULICA SUPLEMENTAR	2321090
06.05.006 D	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2321066	Barra	Barra	1
2	2302069	Corretor lateral	Corrector lateral	1
3	0739140	Válvula	Válvula	1
4	0739139	Válvula	Válvula	1
5	2321095	Bloco	Bloque	1
6	9133339172	Parafuso DIN913 M8x8 22H	Tornillo DIN913 M8x8 22H	2
7	0429007	Parafuso DIN912 M5x50 A2E	Tornillo DIN912 M5x50 A2E	8
8	0560014	Arruela DIN7980 A5 A2E	Arandela DIN7980 A5 A2E	8
9	0420028	Parafuso DIN912 M5x55 A2E	Tornillo DIN912 M5x55 A2E	2
10	0560001	Arruela DIN7980 8 A2E	Arandela DIN7980 8 A2E	2
11	0729113	União macho 8x1/4"BSP	Unión macho 8x1/4"BSP	6
12	2307685	Barra	Barra	2
13	2307684	Barra	Barra	6
14	2319441	Abraçadeira	Abrazadera	2
15	9008346138	Parafuso DIN933 M6x35 A2E	Tornillo DIN933 M6x35 A2E	10
16	0550088	Arruela DIN9021 A6,4 A2E	Arandela DIN9021 A6,4 A2E	14
17	2319440	Abraçadeira	Abrazadera	12
18	0420071	Parafuso DIN912 M6x35 A2E	Tornillo DIN912 M6x35 A2E	4
19	0610002	Porca DIN985 M6 A2E	Tuerca DIN985 M6 A2E	4
20	2307990	Suporte	Soporte	1
21	2307993	Suporte	Soporte	1
22	2307678	Suporte	Soporte	1
23	*	Mangueira (Ver tabela abaixo)	Tubo flexible (Ver tabla abajo)	4

H1	COMPRIMENTO	CÓDIGO
1950	4200	2313145
2200	4950	2314807
2300	5250	2307809
2500	5850	2307810
2600	6150	2315450
2700	6450	2309067
2800	6750	2307811
2900	7050	2309794
2950	7200	2313784
3200	7950	2307812
3250	8100	2318944
3300	8250	2308268
3400	8550	2309564
3600	9150	2307813
3900	10050	2307814
4300	11250	2307815
4700	12450	2308002
4900	13050	2308003

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	-------------------------------




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

JOGO CORRETOR E HIDRAULICA SUPLEMENTAR / JUEGO REGULADOR Y HIDRAULICA SUPLEMENTAR 06.05.006 D	2321090
--	----------------

24	2321096	Tubo	Tubo	2
25	2321094	Tubo	Tubo	1
26	2321093	Tubo	Tubo	1
27	2321092	Tubo	Tubo	1
28	2321091	Tubo	Tubo	1
29	2321106	Bujão	Tapón	2
30	2316722	Chicote do comando hidráulico	Látigo del comando hidráulico	1
31	2316730	Chicote da esteira	Látigo de la estera	1
32	2321104	Chicote do bloco hidráulico	Látigo del bloco hidráulico	1
33	2317300	Interruptor	Interruptor	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

CILINDRO DE AVANÇO / CILINDRO DE AVANZO	
07.01.005 D	


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-18	8422591	Cilindro de avanço	Cilindro de avanço	1
2	8423601	Camisa	Camisa	1
3	8417417	Rótula	Rótula	1
4	8423604	Haste	Asta	1
5	8417411	Êmbolo	Pistón	1
6	8417412	Tampa	Tapa	1
8	8011833	Anel de vedação	Junta anular	1
9	8417420	Gaxeta	Junta	1
10	8417421	Anel de vedação	Junta anular	1
11	8417419	Vedação	Vedación	1
12	8417418	Anel raspador	Anillo colector	1
13	----	Aplicar Loctite 601	Aplicar Loctite 601	-
15-16	8417416	Ponteira	Contera	1
16	8417417	Rótula	Rótula	1
17	--	Aplicar Loctite 243	Aplicar Loctite 243	-
18	8423607	Batente	Tope	1
19	*	Batente	Tope	1
20	0490003	Parafuso DIN914 M6x16 A2E	Tornillo DIN914 M6x16 A2E	1

V

BATERIA BATERÍA	L=mm	CURSO CURSO	BATENTE BATIENTE pos.19
Trog324	882	694	--
Trog325	954	582	2306122

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


CILINDRO DE INCLINAÇÃO / CILINDRO DE INCLINACIÓN	
07.02.005 D	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-18	*	Cilindro de inclinação	Cilindro de inclinación	1
2-3	8417722	Camisa completa	Camisa completa	1
3	8417732	Rótula	Rótula	1
4	8417723	Haste	Asta	1
5	8415409	Anel trava	Anillo elástico	1
6	8415400	Jogo de vedação	Juego de vedación	1
7	8417725	Tampa	Tapa	1
8	8415408	Anel de vedação	Junta anular	1
9-10	8417724	Parafuso da cabeça do cilindro	Tornillo de la cabeza del cilindro	1
10	8417732	Rótula	Rótula	1
11	8415399	Abraçadeira	Abrazadera	1
12	8415342	Parafuso	Tornillo	1
13	8002045	Arruela DIN125 A8,4	Arandela DIN125 A8,4	2
14	8004989	Porca ISO4032 M8	Tuerca ISO4032 M8	1
15	8415404	Êmbolo	Pistón	1
17	*	Bucha	Casquillo	1
18	*	Arruela	Arandela	1
19	--	Selante Loctite 270	Sellante Loctite 270	-
20	8421948	Capa	Capa	1

BH=mm	L=mm	Curso =mm	CILINDRO DE INCLINAÇÃO	PONTEIRA Pos.17		BUCHA Pos.18	
< 2600	355	44	8417469	34	2306281	22	2306280
>= 2600 < 3600	361.5	26.5	8422354	40.5	8417728	33	8417730
>= 3600	361.5	15.5	8417471	40.5	8417728	44	2306282

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CILINDRO LATERAL HASTE OCA / CILINDRO LATERAL ASTA HUECA	2313167
07.04.044 G	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-13	*	Cilindro lateral haste oca	Cilindro lateral asta hueca	1
1	**	Camisa	Camisa	1
2	**	Haste	Asta	1
3	0281200	Bucha	Casquillo	1
4	0337469	Guia	Guía	1
5	8004625	Parafuso	Tornillo	1
6	8005490	Arruela	Arandela	1
7	9622656	Raspador	Raspador	1
8	9621986	Gaxeta	Junta	1
9	0500172	Anel de vadação	Junta anular	1
10	0371855	Bucha L=100	Casquillo L=100	***
	0369299	Bucha L=150	Casquillo L=150	***
	0308805	Bucha L=200	Casquillo L=200	***
	0628646	Bucha L=400	Casquillo L=400	***
	0380392	Bucha L=550	Casquillo L=550	***
11	0281211	Embolo	Embolo	1
12	--	Adesivo Loctite 243	Adhesivo Loctite 243	--
13	--	Adesivo Loctite 275	Adhesivo Loctite 275	--

* VER TABELA / VER TABLA

** SOB CONSULTA / BAJO CONSULTA

*** SEGUNDO NECESSIDADE / SEGÚN NECESIDAD

H1=mm	ELEVAÇÃO ELEVACIÓN	1-13 CILINDRO CILINDRO	10 BUCHA / CASQUILLO L=mm
1950	4075	0340092	-
2300	5125	0340099	-
2500	5725	0340103	-
2700	6325	0340107	-
2800	6625	0340109	-
2900	6925	0340111	-
2950	7075	0340112	-
3200	7825	0340117	-
3250	7975	2318913	-
3400	8225	0371792	-
3600	8825	0371793	100
3900	9625	0369277	150
3600	8725	0392634	-
4000	9525	0631110	200
4100	9825	0631111	200
4300	10025	0631112	400
4400	10325	0631113	400
4700	10925	0631115	550
4750	11225-E ¹	2323909	475
4800	11225	0631116	550
4900	11525	0631117	550


1- **Obs:** A torre 11225-E é uma torre de elevação especial. Em caso de dúvida, procure o serviço técnico autorizado.

Obs: La torre 11225-E es una torre de elevación especial. En caso de duda, busque el servicio técnico autorizado.

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.

Este manual es suministrado juntamente al equipo. Es prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CILINDRO LATERAL HASTE MACIÇA / CILINDRO LATERAL HASTA MACIZA	2313168
07.04.045 G	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-16	*	Cilindro lateral	Cilindro lateral	1
1	**	Camisa	Camisa	1
2	**	Haste	Asta	1
3	0281200	Bucha	Casquillo	1
4	0337469	Guia	Guía	1
5	8004625	Parafuso	Tornillo	1
6	8005490	Arruela	Arandela	1
7	9622656	Raspador	Raspador	1
8	9621986	Gaxeta	Junta	1
9	0500172	Anel de vedação	Junta anular	1
10	0381369	Bucha L=100	Casquillo L=100	***
	0381370	Bucha L=150	Casquillo L=150	***
11-14	0704522	Embolo	Pistón	1
12	-	Tubo amortecedor	Tubo amortecedor	1
13	-	Anel trava	Anillo elástico	1
14	-	Mola	Muelle	1
15	--	Adesivo Loctite 243	Adhesivo Loctite 243	--
16	--	Adesivo Loctite 275	Adhesivo Loctite 275	--

* VER TABELA / VER TABLA

** SOB CONSULTA / BAJO CONSULTA


*** SEGUNDO NECESSIDADE / SEGÚN NECESIDAD

H1=mm	ELEVAÇÃO ELEVACIÓN	1-16 CILINDRO CILINDRO	11 BUCHA / CASQUILLO L=mm
1950	4075	0381055	-
2300	5125	0381062	-
2500	5725	0381066	-
2700	6325	0381070	-
2800	6625	0381072	-
2900	6925	0381074	-
2950	7075	0381075	-
3200	7825	0381080	-
3250	7975	2318912	-
3600	8725	0392637	-
3400	8225	0381089	100
3600	8825	0381090	100
3900	9625	0381093	150
4000	9525	0631101	200(2X100)
4100	9825	0631102	200(2X100)
4300	10025	0631103	400(2X150+1X100)
4400	10325	0631104	400(2X150+1X100)
4700	10925	0631106	550(3X150+1X100)
4750	11225 E ¹	2323908	475(3X150+1X100)
4800	11225	0631107	550(3X150+1X100)
4900	11525	0631108	550(3X150+1X100)

1- **Obs:** A torre 11225-E é uma torre de elevação especial. Em caso de dúvida, procure o serviço técnico autorizado.
Obs: La torre 11225-E es una torre de elevación especial. En caso de duda, busque el servicio técnico autorizado.

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CILINDRO CENTRAL / CILINDRO CENTRAL	2313166
STILL	07.04.046 F

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-16	*	Cilindro central	Cilindro central	1
1	**	Camisa	Camisa	1
2	**	Haste	Asta	1
3	0636100	Batente	Tope	1
4-6	0641204	Embolo	Pistón	1
5	0529616	Gaxeta	Junta	1
6	0529617	Anel guia	Anillo guía	1
9	--	Adesivo Loctite 275	Adhesivo Loctite 275	--
10-15	0660924	Guia	Guía	1
11	8004625	Parafuso	Tornillo	1
12	8005490	Arruela	Arandela	1
13	0529385	Anel raspador	Anillo colector	1
14	0529950	Gaxeta	Junta	1
15	0529615	Anel duplo	Anillo doble	1
16	--	Adesivo Loctite 243	Adhesivo Loctite 243	--

* VER TABELA / VER TABLA

** SOB CONSULTA / BAJO CONSULTA

*** SEGUNDO NECESSIDADE / SEGÚN NECESIDAD


H1=mm	ELEVAÇÃO ELEVACIÓN	1-16 CILINDRO CILINDRO
1950	4075	0636055
2300	5125	0636062
2500	5725	0636066
2700	6325	0636070
2800	6625	0636072
2900	6925	0636074
2950	7075	0636075
3200	7825	0636080
3250	7975	2318911
3400	8225	0636082
3600	8825	0636085
3900	9625	0636088
4000	9525	0636089
4100	9825	0636090
4300	10025	0636092
4400	10325	0636093
4700	10925	0636095
4750	11225-E ¹	2323907
4800	11225	0636096
4900	11525	0636097

1- **Obs:** A torre 11225-E é uma torre de elevação especial. Em caso de dúvida, procure o serviço técnico autorizado.

Obs: La torre 11225-E es una torre de elevación especial. En caso de duda, busque el servicio técnico autorizado.

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual es suministrado juntamente al equipo. Es prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

QUADRO ELÉTRICO 1 / CUADRO ELÉCTRICO 1	2320796
08.02.036 E	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2314468	Chapa	Chapa	1
2	0420007	Parafuso DIN7991 M8x16 A2E	Tornillo DIN7991 M8x16 A2E	4
3	2315379	Suporte do porta fusível	Soporte del porta fusible	1
4	0440008	Parafuso DIN84 M5x10 A2E	Tornillo DIN84 M5x10 A2E	6
5	2307230	Rele	Rele	2
6	2314506	Dissipador	Disipador	1
7	2312130	Conversor	Conversor	1
8	0440207	Parafuso DIN84 M4x25 A2E	Tornillo DIN84 M4x25 A2E	2
9	0560012	Arruela DIN127 A5 A2E	Arandela DIN127 A5 A2E	6
10	0560005	Arruela DIN7980 A4 A2E	Arandela DIN7980 A4 A2E	2
11	2314495	Leitor de sensores (opcional)	Leitor de sensores (opcional)	1
12	2312923	Caixa de relés (opcional)	Caja de relés (opcional)	1
13	0852504	Fusível 10A	Fusible 10A	3
14	7916040000	Fusível 1A	Fusible 1A	1
15	2303783	Fusível 20A	Fusible 20A	1
16	0852695	Fusível 5A	Fusible 5A	1
17	2325194	Suporte dos reles	Soporte de reles	1
18	0530049	Porca DIN 934 M5.8 A2E	Tuerca DIN 934 M5.8 A2E	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

QUADRO ELETRICO 2 / QUADRO ELECTRICO 2	
08.02.037 K	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2321574	Controlador	Controlador	2
4	2320821	Painel de acessórios standard	Painel de accesorios standard	1
4	2321842	Painel de acessórios frigorífico	Painel de accesorios frigorífico	1
5	2320642	Conjunto contator tomada	Conjunto conctator enchufe	1
5.1	2308302	Contator principal	Contactador principal	1
5.2	2320634	Cabo com tomada	Cable con enchufe	1
5.3	2314822	Suporte da tomada AP	Soporte de enchufe AP	1
	2317587	Suporte da tomada DIN	Soporte de enchufe DIN	1
6	2314494	Botão de emergência	Botón de emergência	1
7	8014175	Chave de contato	Llave de contato	1
8	8409010	Botão frente ré	Botón frente ré	1
9	8409011	Botão buzina	Botón bocina	1
10	8409013	Botão tartaruga (opcional)	Botón tartaruga (opcional)	1
11	0400188	Parafuso DIN933 M6x12 A2E	Tornillo DIN933 M6x12 A2E	2
12	2310014	Fusível lâmina	Fusível lámina	2
13	2322119	Conjunto ventilador 80mm	Conjunto ventilador 80mm	1
14	2322053	Conjunto ventilador 60mm	Conjunto ventilador 60mm	1
15	2315007	Jogo ventilador 120x120x25	Juego ventilador 120x120x25	1
16	0420189	Parafuso DIN7991 M4x12 A2E	Tornillo DIN7991 M4x12 A2E	8
17	0610006	Porca DIN985 M4 A2E	Tuerca DIN985 M4 A2E	8
18	8425391	Tampa cega	Tapa ciega	1
19-27	2321538	Controlador de acessórios (opcional)	Controlador de accesorios (opcional)	1
19	2321323	Suporte	Soporte	1
20	2321307	Controlador	Controlador	1
21	0009013023	Parafuso DIN7380 M4x12 A2A	Tornillo DIN7380 M4x12 A2A	2
22	0560045	Arruela DIN127 A4 A2E	Arandela DIN127 A4 A2E	2
23	0550036	Arruela DIN125 A4,3 A2E	Arandela DIN125 A4,3 A2E	2
24	0530048	Porca DIN934 M4 A2E	Tuerca DIN934 M4 A2E	2
25	9090318125	Parafuso DIN7380 M6x10 A2E	Tornillo DIN7380 M6x10 A2E	2
26	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	4
27	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	2
28	2321794	Proteção de acrílico	Protección de acrílico	1
29	--	--	--	-
30	2322046	Perfil do controlador da bomba	Perfil do controlador de la bomba	4
31	2322048	Chapa do controlador da tração	Chapa do controlador da tracción	1
32	2322049	Chapa do controlador da bomba	Chapa do controlador de la bomba	1
33	2322101	Parafuso DIN912 M6x75 A2E	Tornillo DIN912 M6x75 A2E	8
34	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	8
35	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	8

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--




CABO DE BATERIA AP / CABLE DE BATERIA AP	2320634
08.03.025 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	0809010	Cabo	Cable	3.00m
2	0849215	Tomada	Enchufe	1
3	0849216	Contato	Contacto	2
4	0849041	Terminal	Terminal	2
5	0969995	Termoretrátil azul	Termoretrátil azul	0,03m
6	0969996	Termoretrátil vermelho	Termoretrátil rojo	0,03m

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CABO DE BATERIA DIN / CABLE DE BATERIA DIN	2320995
08.03.026 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	0809010	Cabo	Cable	0.63m
2	8400958	Tomada	Enchufe	1
3	0849041	Terminal	Terminal	2
4	0969995	Termoretrátil azul	Termoretrátil azul	0,03m
5	0969996	Termoretrátil vermelho	Termoretrátil rojo	0,03m

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

jOGO CONTATOR COM TOMADA / JUEGO CONTACTOR CON ENCHUFE	2320642
08.03.027 A	

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2320634	Cabo com tomada	Cable con enchufe	1
2	2308302	Contator	Conctator	1
3	2317587	Suporte da tomada	Soporte del enchufe	1
4	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	2
5	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	2
6	0420109	Parafuso DIN912 M6x45 A2E	Tornillo DIN912 M6x45 A2E	2
7	0530009	Porca DIN934 M6	Tuerca DIN934 M6	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
--	--------------------------------------



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPTº ENGENHARIA
DEPTº INGENIERÍA

CABOS DE POTENCIA / CABLES DE POTENCIA	2320643
08.03.028 E	

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2313081	Cinta anti-estática	Cinta anti-estática	1
2	2314900	Chicote do encoder da tração	Látigo del encoder de la tracción	1
3	2314901	Chicote do encoder da bomba	Látigo del encoder de la bomba	1
4	2314451	Chicote do potenciômetro da direção	Látigo del potenciómetro de la dir.	1
5	2314452	Chicote do potenciômetro do volante	Látigo del potenciómetro del volante	1
6	2322957	Cabo de potência -B Tração-bomba	Cable de potencia -B Tracción-bomba	1
7	2322958	Cabo de potência +B Tração-bomba	Cable de potencia +B Tracción-bomba	1
8	2322959	Cabo de potência +B Contator-bomba	Cable de potencia+BContactor-bomba	1
9	2323281	Cabo de potência U Tração amarelo	Cable de poten. U Tracción amarillo	1
10	2323282	Cabo de potência V Tração vermelho	Cable de poten. V Tracción rojo	1
11	2323283	Cabo de potência W Tração branco	Cable de poten. W Tracción blanco	1
12	2322123	Cabo de potência U Bomba amarelo	Cable de poten. U Bomba amarillo	1
13	2322122	Cabo de potência V Bomba vermelho	Cable de poten. V Bomba rojo	1
14	2322121	Cabo de potência W Bomba branco	Cable de pote. W Bomba blanco	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

PEDAL DO ACELERADOR / PEDAL DEL ACELERADOR	
08.07.015 D	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-8	8415984	Pedal completo	Pedal completo	1
2	8416801	Mola	Muelle	1
3	8405570	Conector	Conector	1
4-6	8405571	Chave completa	Llave completa	1
5	8405572	Chave de habilitação do acelerador	Llave de habilitación del acelerador	1
6	8405573	Conector	Conector	1
7	343979	Potenciômetro completo	Potenciômetro completo	1
8	330814	Protetor plástico	Protector plástico	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--





Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO FRIGORIFICAÇÃO / CONJUNTO FRIGORIFICACION	2321115
08.08.007 C	







POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-11	2314867	Conjunto do aquecimento (H.M.)	Conjunto del calentamiento (H.M.)	1
1	0809022	Cabo	Cable	0,59m
2	0829007	Espaguete plástico	Espaguete plástico	0,15m
3	0849256	Terminal	Terminal	2
4	2303049	Conector	Conector	1
5	2312200	Termistor	Termistor	1
6	8002988	Resistor	Resistor	2
7	0849112	Terminal	Terminal	2
8	2314866	Suporte	Suporte	1
9	8422033	Parafuso	Tornillo	4
10	2314443	Arruela	Arandela	4
11	8004945	Porca	Tuerca	4
12-26	2316832	Conjunto do aquecimento (micros)	Conjunto del calentamiento (micros)	1
12	2316825	Chicote	Látigo	1
14	2317431	Suporte	Suporte	1
15	0440082	Parafuso DIN84 M5x12 A2E	Tornillo DIN84 M5x12 A2E	1
16	0559004	Arruela DIN125 A5,3 A2E	Arandela DIN125 A5,3 A2E	1
17	0530035	Porca DIN985 M5 A2E	Tuerca DIN985 M5 A2E	1
18	2317361	Jogo aquecimento chave de partida	Juego calentamiento llave de partida	1
19	2317362	Jogo aquecimento botões do painel	Juego calentamiento botóns del painel	1
20	2317363	Jogo aquecimento acelerador	Juego calentamiento acelerado	1
21	2317364	Jogo aquecimento potenciômetro	Juego calentamiento potenciômetro	1
22	2317365	Jogo aquecimento micro do freio	Juego calentamiento micro del freno	1
23	2317366	Jogo aquecimento micro comando	Juego calentamiento micro comando	1
24	0440061	Parafuso DIN84 M4x12 A2E	Tornillo DIN84 M4x12 A2E	2
25	0560005	Arruela DIN7980 4 A2E	Arandela DIN7980 4 A2E	2
26	0550036	Arruela DIN125 A4,3 A2E	Arandela DIN125 A4,3 A2E	2
27	2307234	Adesivo frigorífico	Adhesivo frigorífico	1
28	-	Banco frigorífico (ver 02.04.004)	Banco frigorífico (ver 02.04.004)	-
29	-	Óleo (ver 01.03.005)	Aceite (ver 01.03.005)	-

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



SOLDAR E UTILIZAR CAPA DE FIO
DESCASCADO PARA ISOLAR OS TERMINAIS.
SOLDAR Y UTILIZAR CAPA DE HILOS
DESCASCADO PARA AISLAR LOS TERMINALES.




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

BUZINA / BOCINA	
08.09.025 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	8407201	Buzina	Bocina	1
2	0400132	Parafuso DIN933 M8X12 A2E	Tornillo DIN933 M8X12 A2E	1
3	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES

DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

CONJUNTO DO ALTÍMETRO / CONJUNTO DEL ALTÍMETRO	2314920 2314921
08.09.026 F	


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT.
1	2314930	Chicote do altímetro	Látigo del altímetro	1
2	2312693	Conjunto gerador de pulso	Conjunto generador de pulso	1
2.1	2312671	Suporte	Soporte	1
2.2	2312676	Roldana	Roldana	1
2.3	2312681	Suporte	Soporte	1
2.4	2312675	Suporte da roldana	Soporte de la roldana	1
2.5	2312696	Gerador de pulsos	Gerador de pulso	1
2.6	0559019	Arruela DIN125 A10,5 A2E	Arandela DIN125 A10,5 A2E	2
2.7	0400020	Parafuso DIN933 M10x40 A2E	Tornillo DIN933 M10x40 A2E	1
2.8	0560006	Arruela DIN127 A10 A2E	Arandela DIN127 A10 A2E	1
2.9	0530002	Porca DIN934 M10 A2E	Tuerca DIN934 M10 A2E	1
2.10	0420015	Parafuso DIN7991 M8x25 A2E	Tornillo DIN7991 M8x25 A2E	2
2.11	0620003	Anel trava DIN471 25x1,2	Anillo elástico DIN471 25x1,2	1
2.12	0490048	Parafuso DIN914 M6x10 A2E	Tornillo DIN914 M6x10 A2E	1
2.13	0640129	Rolamento	Rodamiento	1
2.14	2310343	Parafuso DIN912 M8x80 A2E	Tornillo DIN912 M8x80 A2E	1
2.15	2312694	Mola de compressão	Muelle compresión	1
2.16	0559017	Arruela DIN125 A8,4 A2E	Arandela DIN125 A8,4 A2E	3
2.17	0610004	Porca DIN985 M8 A2E	Tuerca DIN985 M8 A2E	2
2.18	0400053	Parafuso DIN933 M8x60 A2E	Tornillo DIN933 M8x60 A2E	2
2.19	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	2
2.20	0530003	Porca DIN934 A8 A2E	Tuerca DIN934 A8 A2E	2
2.21	0440061	Parafuso DIN84 M4x12 A2E	Tornillo DIN84 M4x12 A2E	2
2.22	0560005	Arruela DIN7980 4 A2E	Arandela DIN7980 4 A2E	2
2.23	2309693	Anel de vedação	Junta anular	1
3	8405321	Sensor de proximidade	Sensor de proximidad	1
4	0440002	Parafuso DIN84 M3x16 A2E	Tornillo DIN84 M3x16 A2E	2
5	2306111	Arruela DIN127 A3 A2E	Arandela DIN127 A3 A2E	2
6	2313090	Acionador do sensor	Accionador del sensor	1
7	2303490	Parafuso ANSIB18,3 M6x16 A2E	Tornillo ANSIB18,3 M6x16 A2E	2
8	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	2
9	0849254	Conector universal	Conector universal	1
10	0849256	Terminal universal	Terminal universal	6
11	0849009	Abraçadeira	Abrazadera	*
12	*	Tubo	Tubo	1
13	2311170	Cabo	Cable	*
15	2313005	Botão de acionamento	Botón de accionamiento	1
16	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	2
17	2321015	Fita adesiva	Fita adhesiva	*

*


POS.	2314920	2314921
11	12 pç	17 pç
12	2313129	2313130
13	2,20m	3,40m
17	2,10m	3,30m

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES

DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

PÁGINA EM BRANCO
PÁGINA EN BLANCO


LIMITADOR DE VELOCIDADE / LIMITADOR DE VELOCIDAD	2314907
08.09.027 D	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT.
1	2314885	Chicote	Látigo	1
2	2314297	Suporte	Soporte	1
3	0400041	Parafuso DIN933 M6x10 A2E	Tornillo DIN933 M6x10 A2E	2
4	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	2
5	2315049	Jogo sensor magnético	Juego sensor magnetico	1
6	0440161	Parafuso DIN84 M4x8 A2E	Tornillo DIN84 M4x8 A2E	2
7	0560075	Arruela DIN6798A 4,3 A2E	Arandela DIN6798A 4,3 A2E	2
8	2314296	Suporte do Imã	Soporte del imán	1
9	2303488	Parafuso ANSIB18,3 M8x16 A2E	Tornillo ANSIB18,3 M8x16 A2E	2
10	0559017	Arruela DIN125 A8,4 A2E	Arandela DIN125 A8,4 A2E	2
11	7916391008	Imã	Imán	1
12	2300086	Parafuso DIN7991 M4x20 A2E	Tornillo DIN7991 M4x20 A2E	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--

08.09.027 D



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


 DEPART. ENGENHARIA
 DEPART. INGENIERÍA

LIMITADOR DE ALTURA / LIMITADOR DE ALTURA	2314933
08.09.028 D	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT.
1	2314930	Chicote do altímetro	Látigo del altímetro	1
2	2316546	Sensor do limitador de altura	Sensor del limitador de altura	1
3	2321943	Acionador do sensor	Accionador del sensor	1
4	2303490	Parafuso ANSIB18,3 M6x16 A2E	Tornillo ANSIB18,3 M6x16 A2E	2
5	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	2
6	0849009	Abraçadeira	Abrazadera	6
7	0440002	Parafuso DIN84 M3x16 A2E	Tornillo DIN84 M3x16 A2E	2
8	2306111	Arruela DIN127 A3 A2E	Arendela DIN127 A3 A2E	2


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



USAR ABRAÇADEIRA POS.6 PARA FIXAR
O CHICOTE DO SENSOR NO MASTRO.

USAR ABRAZADERA POS.6 PARA FIJAR
O CHICOTE DO SENSOR NO MASTRO



SOLDAR OS FIOS
EMPLOMAR HILOS

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERIA

JOGO PROTEÇÃO POLICARBONATO / JUEGO PROTECCIÓN POLICARBONATO	2314828
08.09.057 B	2314829

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2314825	Chapa de policabornato	Chapa de policabornato	1
1	2314826	Tela com moldura	Tela con moldura	1
2	2314824	Gancho	Gancho	4
3	2310301	Perfil de borracha	Perfil de goma	4,85
4	0610002	Porca DIN985 M6 A2E	Tuerca DIN985 M6 A2E	4
5	0550088	Arruela DIN9021 A6,4 A2E	Arandela DIN9021 A6,4 A2E	4

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

CONJUNTO SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO - SZ LAB JUEGO SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE OPERACIÓN -SZ LAB 08.09.059 C	2318584
--	----------------

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	2322970	Suporte fixo no monitor	Soporte fijo para monitor	1
2	2322971	Suporte móvel do monitor	Soporte movil para monitor	1
3	2322972	Monitor 48/1x12 com conector	Monitor 48/1x12 con conector	1
4	2322973	Cabo mont. do mastro 16m	Cable de mastro 16m	1
5	2322974	Conjunto móvel da câmara	Juego movil de camera	1
6	2322975	Suporte fixo da câmara	Juego fijo de camera	1
7	2322976	Cabo do monitor	Cable del monitor	1
8	2322977	Cabo do retrak	Cable del retrak	1
9	2322978	Conector emenda - azul	Conector de enmienda - azul	1
10	2322979	Terminal faston fêmea	Terminal faston hembra	1
11	2322980	Suporte da mola esticadora móvel	Soporte de resorte tensora movil	2
12	2322981	Mola esticadora	Resorte tensora	2
13	2322982	Suporte da mola esticadora fixa	Soporte de resorte tensora fija	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

ITENS ELÉTRICOS CABNE STANDARD / ELEMENTOS ELECTICOS CABINE STANDARD		
08.09.060 B		

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315578	Chicote	Mazo de cables	1
2	2316134	Chave Seletora	Llave Seletora	1
3	2308302	Contator	Contactador	1
4	2321617	Suporte do Contator	Soporte de Contactador	1
5	2315434	Cabo Positivo do Contator	Cable positivo de Contactador	1
6	2321616	Chicote "T"	Mazo de cables "T"	1
7	2323161	Chicote da Buzina	Mazo de cables de Bocina	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

ITENS ELÉTRICOS CABNE DRIVE-IN / ELEMENTOS ELECTICOS CABINE DRIVE-IN	
08.09.061 B	


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2317332	Chicote	Mazo de cables	1
2	2316134	Chave Seletora	Llave Seletora	1
3	2308302	Contator	Contactador	1
4	2321617	Suporte do Contator	Soporte de Contactador	1
5	2315434	Cabo Positivo do Contator	Cable positivo de Contactador	1
6	2321616	Chicote "T"	Mazo de cables "T"	1
7	2323161	Chicote da Buzina	Mazo de cables de Bocina	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


PÁGINA EM BRANCO
PÁGINA EN BLANCO

VENTILAÇÃO DOS MOTORES / VENTILACIÓN DE LOS MOTORES	2320802
08.09.064 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315007	Jogo ventilador 120x120x25	Juego ventilador 120x120x25	2
2	2310313	Suporte esquerdo	Soporte izquierdo	1
3	0449016	Parafuso DIN84 M4x20 A2E	Tornillo DIN84 M4x20 A2E	8
4	0610006	Porca DIN985 M4 A2E	Tuerca DIN985 M4 A2E	8
5	0550036	Arruela DIN125 A4,3 A2E	Arandela DIN125 A4,3 A2E	8
6	0400197	Parafuso DIN933 M6x16 A2E	Tornillo DIN933 M6x16 A2E	2
7	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	2
8	2313716	Grade do ventilador	Grade do ventilador	2
9	2314742	Suporte direito	Soporte derecho	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--



Observar sentido de ventilação
do motor indicado pelas setas.
O ventilador deverá soprar para
o interior da máquina

Observar sentido de ventilación
del motor indicado por las flechas
El ventilador deberá soprar para
el interior de la máquina


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SENSORES DO RETRAK / SENSORES DEL RETRAK	2320799
08.09.065 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	0849254	Conector	Conector	1
2	0849256	Terminal	Terminal	6
3	2306111	Arruela DIN127 A3 A2E	Arandela DIN127 A3 A2E	4
4	8405321	Sensor	Sensor	2
5	0849152	Tubo	Tubo	1,9
6	2309503	Passa fio	Passa fio	2
7	0400041	Parafuso DIN933 M6x10 A2E	Tornillo DIN933 M6x10 A2E	2
8	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	2
9	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	2
10	2306098	Chapa	Chapa	1
11	0800100	Cabo NBR6148 0,75mm² Preto	Cable NBR6148 0,75mm² Negro	0,12

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO SINALIZADOR AMARELO / CONJUNTO SINALIZADOR AMARILLO		2321281
STANDARD	08.09.066 B	





POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-11	2321278	Jogo sinalizador amarelo	Juego sinalizador amarillo	1
1	2318103	Suporte	Soporte	1
2	2314824	Gancho	Gancho	2
3	2310301	Perfil borracha	Perfil goma	0,10
4	0610002	Porca DIN985 M6 A2E	Tuerca DIN985 M6 A2E	2
5	0400117	Parafuso DIN933 M6x16 A2E	Tornillo DIN933 M6x16 A2E	2
6	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	2
7	2316796	Sinalizador	Sinalizador	1
8	2300038	Conector	Conector	1
9	0849255	Terminal	Terminal	2
10	0530049	Porca DIN934 M5 A2E	Tuerca DIN934 M5 A2E	2
11	0560012	Arruela DIN127 A5 A2E	Arandela DIN127 A5 A2E	2
12	2321279	Jumper	Jumper	1
13	2321280	Chicote	Látigo	1
14	0829007	Espaguete termorretrátil	Espaguete termico retráctil	0.17

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



CORTE A-A



SOLDAR OS FIOS DO SINALIZADOR NO CABO PP
E COLOCAR ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL.

SOLDAR LOS HILOS DEL SINALIZADOR IN CABLE PP
Y COLOCAR ESPAGUETI TERMICO RETRÁCTIL

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

CONJUNTO SINALIZADOR AMARELO / CONJUNTO SINALIZADOR AMARILLO			2321368
DRIVE IN		08.09.067 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-11	2321366	Jogo do sinalizador amarelo	Juego del sinalizador amarillo	
1	2318103	Suporte	Soporte	1
2	2314824	Gancho	Gancho	2
3	2310301	Perfil borracha	Perfil goma	0,10
4	0610002	Porca DIN985 M6 A2E	Tuerca DIN985 M6 A2E	2
5	0400117	Parafuso DIN933 M6x16 A2E	Tornillo DIN933 M6x16 A2E	2
6	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	2
7	2316796	Sinalizador	Sinalizador	1
8	2300038	Conector	Conector	1
9	0849255	Terminal	Terminal	2
10	0530049	Porca DIN934 M5 A2E	Tuerca DIN934 M5 A2E	2
11	0560012	Arruela DIN127 A5 A2E	Arandela DIN127 A5 A2E	2
12	2321279	Jumper	Jumper	1
13	2321367	Chicote	Látigo	1
14	0829007	Espaguete termoretrátil	Espaguetei térmico retráctil	0.17

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES

DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA


CONJUNTO SONALARME DE RÉ/ CONJUNTO SONALARMA DE RÉ			2321473	
CABINADA			08.09.068 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	0839023	Sonalarme	Sonalarma	1
2	2309462	Suporte	Soporte	1
3	2311170	Cabo	Cable	1,85
4	0849256	Terminal	Terminal	2
5	2303049	Conector	Conector	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--

CONJUNTO SONALARME DE RÉ/ CONJUNTO SONALARMA DE RÉ	2321473
CABINADA	08.09.068 A



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.


SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--

CONJUNTO FAROL AUTOMATICO / CONJUNTO FAROL AUTOMATICO		2321350
STANDARD	08.09.069 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-15	2314985	Jogo farol frente ré	Jogo farol frente ré	1
1	2315539	Farol	Farol	4
3	2314987	Chicote do farol frente	Látigo del farol frente	1
4	2314988	Chicote do farol ré	Látigo del farol ré	1
5	0400053	Parafuso DIN933 M8x60 A2E	Tornillo DIN933 M8x60 A2E	1
6	2312373	Fixador auto-adesivo	Fijador auto-adhesivo	9
7	0849008	Abraçadeira	Abrazadera	6
9	2316911	Suporte	Soporte	1
10	2306179	Parafuso DIN933 M8x35 A2E	Tornillo DIN933 M8x35 A2E	3
11	0530003	Porca DIN934 M8 A2E	Tuerca DIN934 M8 A2E	2
12	0560003	Arruela DIN 127 A 8 A2E	Arandela DIN 127 A 8 A2E	3
13	2314986	Suporte	Soporte	1
14	0400188	Parafuso DIN933 M6x12 A2E	Tornillo DIN933 M6x12 A2E	2
15	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	2
16	2321305	Chicote do farol	Látigo del farol	1


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



A FIXAÇÃO DO CHICOTE (POS.5) DEVERÁ SER
COM ABRAÇADEIRAS (POS.7) E FIXADORES (POS.6)
NA PARTE SUPERIOR DA PROTEÇÃO.

LA FIFACION DEL LÁTIGO (POS.5) DEVERÁ SER
CON ABRAZADERAS (POS.7) E FIJADORES (POS.6)
IN LA PARTE SUPERIOR DEL PROTECION.







Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO FAROL AUTOMATICO / CONJUNTO FAROL AUTOMATICO		2321369
DRIVE IN	08.09.070 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-10	2315060	Conjunto farol drive in	Conjunto farol drive in	
1	2315539	Farol	Farol	4
2	2315057	Chicote do farol frente	Látigo del farol frente	1
3	2315058	Chicote do farol ré	Látigo del farol ré	1
4	2312373	Fixador auto-adesivo	Fijador auto-adhesivo	20
5	0849008	Abraçadeira	Abrazadera	20
6	2312372	Barra do suporte	Barra del soporte	4
7	2312371	Suporte	Soporte	4
8	2306179	Parafuso DIN933 M8x35 A2E	Tornillo DIN933 M8x35 A2E	8
9	0530003	Porca DIN934 M8 A2E	Tuerca DIN934 M8 A2E	8
10	0560003	Arruela DIN 127 A 8 A2E	Arandela DIN 127 A 8 A2E	8
11	2321335	Chicote do farol	Látigo del farol	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



A FIXAÇÃO DOS CHICOTES DEVERÁ SER COM ABRAÇADEIRAS (POS.9) E FIXADORES (POS.8).

LA FIJACION DE LOS LÁTIGOS DEVERÁ SER CON ABRAZADERAS (POS.9) E FIJADORES (POS.8).

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES


DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

CONJUNTO FAROL MANUAL / CONJUNTO FAROL MANUAL			2321306
STANDARD		08.09.071 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-15	2314985	Jogo farol frente ré	Jogo farol frente ré	1
1	2315539	Farol	Farol	4
3	2314987	Chicote do farol frente	Látigo del farol frente	1
4	2314988	Chicote do farol ré	Látigo del farol ré	1
5	0400053	Parafuso DIN933 M8x60 A2E	Tornillo DIN933 M8x60 A2E	1
6	2312373	Fixador auto-adesivo	Fijador auto-adhesivo	9
7	0849008	Abraçadeira	Abrazadera	6
9	2316911	Suporte	Soporte	1
10	2306179	Parafuso DIN933 M8x35 A2E	Tornillo DIN933 M8x35 A2E	3
11	0530003	Porca DIN934 M8 A2E	Tuerca DIN934 M8 A2E	3
12	0560003	Arruela DIN 127 A 8 A2E	DIN 127 A 8 A2E	3
13	2314986	Suporte	Soporte	1
14	0400188	Parafuso DIN933 M6x12 A2E	Tornillo DIN933 M6x12 A2E	2
15	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	2
16	2321305	Chicote do farol	Látigo del farol	1
17	2321304	Chicote de acionamento	Látigo de accionamiento	1
18	2308942	Interruptor	Interruptor	1


Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



A FIXAÇÃO DO CHICOTE (POS.5) DEVERÁ SER
COM ABRAÇADEIRAS (POS.7) E FIXADORES (POS.6)
NA PARTE SUPERIOR DA PROTEÇÃO.

LA FIFACION DEL LÁTIGO (POS.5) DEVERÁ SER
CON ABRAZADERAS (POS.7) E FIJADORES (POS.6)
IN LA PARTE SUPERIOR DEL PROTECION.




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO FAROL MANUAL / CONJUNTO FAROL MANUAL		2321336
DRIVE IN	08.09.072 C	




POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-10	2315060	Jogo farol drive in	Jogo farol drive in	1
1	2315539	Farol	Farol	4
2	2315057	Chicote do farol frente	Látigo del farol frente	1
3	2315058	Chicote do farol ré	Látigo del farol ré	1
4	2312373	Fixador auto-adesivo	Fijador auto-adhesivo	20
5	0849008	Abraçadeira	Abrazadera	20
6	2312372	Barra do suporte	Barra del soporte	4
7	2312371	Suporte	Soporte	4
8	2306179	Parafuso DIN933 M8x35 A2E	Tornillo DIN933 M8x35 A2E	8
9	0530003	Porca DIN934 M8 A2E	Tuerca DIN934 M8 A2E	8
10	0560003	Arruela DIN 127 A 8 A2E	Arandela DIN 127 A 8 A2E	8
11	2321335	Chicote do farol	Látigo del farol	1
12	2321304	Chicote de acionamento	Látigo de accionamiento	1
13	2308942	Interruptor	Interruptor	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




DETALHE



A FIXAÇÃO DOS CHICOTES DEVERÁ SER COM
ABRAÇADEIRAS (POS.9) E FIXADORES (POS.8).

LA FIJACION DE LOS LÁTIGOS DEVERÁ SER CON
ABRAZADERAS (POS.9) E FIJADORES (POS.8).






Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO FAROL AUTOMÁTICO / CONJUNTO FAROL AUTOMATICO		2321141
CABINADA STANDARD	08.09.073 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315539	Farol	Farol	4
4	0400053	Parafuso DIN933 M8x60 A2E	Tornillo DIN933 M8x60 A2E	2
5	0530003	Porca DIN934 M8 A2E	Tuerca DIN934 M8 A2E	4
6	0559017	Arruela DIN125 8,4 A2E	Arandela DIN125 8,4 A2E	8
7	0560003	Arruela DIN127 8 A2E	Arandela DIN127 8 A2E	2
8	2306179	Parafuso DIN933 M8x35 A2E	Tornillo DIN933 M8x35 A2E	2
10	0849256	Terminal macho (plug/pino)	Terminal macho (enchufe/clavija)	8
11	0849255	Terminal fêmea (soquete)	Terminal hembra	8
12	2300038	Conector universal fêmea	Conector universal hembra	4
13	2303049	Conector universal macho	Conector universal macho	4

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	----------------------------------







Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO FAROL / CONJUNTO FAROL		2321119
CABINADA DRIVE IN	08.09.074 A	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315539	Farol	Farol	4
2	2317381	Chicote do farol frente	Látigo del farol frente	1
3	2315058	Chicote do farol ré	Látigo del farol ré	1
4	0400053	Parafuso DIN933 M8x60 A2E	Tornillo DIN933 M8x60 A2E	2
5	0530003	Porca DIN934 M8 A2E	Tuerca DIN934 M8 A2E	4
6	0559017	Arruela DIN125 8,4 A2E	Arandela DIN125 8,4 A2E	8
7	0560003	Arruela DIN127 8 A2E	Arandela DIN127 8 A2E	2
8	2306179	Parafuso DIN933 M8x35 A2E	Tornillo DIN933 M8x35 A2E	2
9	2321335	Chicote	Látigo	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGª / DEPTº INGENIERÍA
--	----------------------------------





Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

JOGO LUZ DE FREIO / JUEGO LUZ DE FRENO		2316356
STANDARD	08.09.075 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2316361	Suporte	Soporte	2
2	2314824	Gancho	Gancho	4
3	0530009	Porca DIN934 M6 A2E	Tuerca DIN934 M6 A2E	4
4	0559014	Arruela DIN125 A6,4 A2E	Arandela DIN125 A6,4 A2E	4
5	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	4
6	2316360	Lanterna	Linterna	2
7	0440061	Parafuso DIN984 M4x12 A2E	Tornillo DIN984 M4x12 A2E	4
8	0530048	Porca DIN934 M4 A2E	Tuerca DIN934 M4 A2E	4
9	0550036	Arruela DIN125 A4,3 A2E	Arandela DIN125 A4,3 A2E	4
10	2316359	Chicote	Látigo	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

JOGO SONALARME DE MOVIMENTO / JUEGO SONALARMA DE MOVIMIENTO 08.09.076 B	2320336
--	----------------

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2313193	Jogo sonalarme	Juego sonalarma	1
2	2320310	Chicote	Látigo	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

JOGO SINALIZADOR AMARELO / JUEGO SINALIZADOR AMARILLO		2321179
CABINADA STANDARD	08.09.077 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2321334	Sinalizador	Sinalizador	1
2	2300038	Conector	Conector	1
3	0849255	Terminal	Terminal	2
4	2321280	Chicote	Látigo	1
5	0829007	Espaguete termo retrátil	Espaguetei térmico retráctil	0,17(m)

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPT ^º ENG ^º / DEPT ^º INGENIERÍA
--	--



DETALHE Y

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES




DEPTº ENGª / DEPTº
INGENIERÍA

JOGO SINALIZADOR AMARELO / JUEGO SINALIZADOR AMARILLO		2321122
CABINADA DRIVE IN	08.09.078 B	


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2321334	Sinalizador amarelo	Sinalizador amarillo	1
2	2300038	Conector	Conector	1
3	0849255	Terminal	Terminal	2
4	2321367	Chicote	Lático	1
5	0829007	Espaguete termo retrátil	Espaguetei térmico retráctil	0,17

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPT^º ENG^º / DEPT^º INGENIERÍA
---	---



DETALHE Y




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO DO VENTILADOR DO MOTOBOMBA CONJUNTO DEL VENTILADOR DEL MOTOBOMBA 08.09.087 C	2325018
--	----------------

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT CANT.
1	2322090	Suporte dos cabos	Soporte de los cabos	1
2	0400012	Parafuso DIN933 M8x16 A2E	Tornillo DIN933 M8x16 A2E	1
3	0560003	Arruela DIN127 8 A2E	Arandela DIN127 8 A2E	1
4	0559017	Arruela DIN125 A8,4 A2E	Arandela DIN125 A8,4 A2E	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SISTEMA DE MONITORMANETO DOS GARFOS - ORLACO SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LAS HORQUILLAS - ORLACO 08.09.090 A	2320546
---	----------------

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	Qt/Ct
1	2323265	Monitor 7 polegadas RLED RC 4 CS	Monitor 7 pulgadas RLED RC 4 CS	1
2	2323266	Cabo monitor - mastro de 3,5 metros	Cable monitor-mástil de 3,5 metros	1
3	2323267	Cabo mastro-câmera de 15 metros	Cable mástil-cámara de 15 metros	1
4	2323264	Câmera colorida tipo FMC 51°	Cámara a color tipo FMC 51°	1
5	2316393	Abraçadeira emborrachada 8mm Parafuso	Palanca del freno de mano	2
6	2307904	Parafuso ANSI B18.3 M6X12	Tornillo ANSI B18.3 M6X12	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
--	--------------------------------------




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SISTEMA DE MONITORMANETO DOS GARFOS SEM FIO - SZ LAB SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LAS HORQUILLAS SIN CABLE - SZLAB 08.09.091 A	2323523
--	----------------

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	Qt/Ct
1	2323555	Suporte fixo do monitor	Soporte fijo del monitor	1
2	2323556	Suporte móvel do monitor	Soporte movil del monitor	1
3	2323557	Monitor 48/1x12 com conector	Monitor 48/1x12 con conector	1
4	2323558	Suporte adicional do receptor	Soporte adicional del receptor	1
5	2323559	Chicote do monitor	Látigo del monitor	1
6	2323560	Camera horizontal	Cámara horizontal	1
7	2323561	Módulo receptor	Modulo receptor	1
8	2323562	Módulo transmissor	Modulo transmissor	1
9	2323563	Bateria 12V 5Ah	Bateria 12V 5Ah	1
10	2323564	Suporte do transmissor e bateria	Soporte del transmissor y bateria	1
11	2323565	Carregador de bateria 12V 5Ah	Cargador de bateria 12V 5Ah	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
--	--------------------------------------




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO DE CHAVE SENHA / CONJUNTO DE LLAVE CONTRASEÑA 08.12.003 B	2323681
---	----------------

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	Qt/Ct
1	2323698	Painel para chave senha	Panel para llave contraseña	1
2	2323680	Conjunto da chave senha	Conjunto de llave contraseña	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGENHARIA DEPTº INGENIERÍA
--	--------------------------------------




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO MOTOR BOMBA / CONJUNTO MOTOR BOMBA	2313888
09.01.026 E	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	8409277	Motor	Motor	1
2	8426481	Bomba	Bomba	1
2.1	8426483	Arrastador	Arrastrador	1
2.2	8425689	Anel de vedação	Junta anular	1
2.3	8425692	Parafuso	Tornillo	4
3	2305864	Mangueira	Manguera	1
4	2305724	Conexão	Conexión	1
5	0740176	Anel de vedação	Junta anular	1
6	0639053	Abraçadeira	Abrazadera	2
7	0750007	Flange	Brida	1
8	2306178	Parafuso DIN912 M6x30 A2E	Tornillo DIN912 M6x30 A2E	4
9	0560004	Arruela DIN7980 A6 A2E	Arandela DIN7980 A6 A2E	4
10	8425501	Amortecedor	Amortiguador	3
11	0530003	Porca DIN934 M8 A2E	Tuerca DIN934 M8 A2E	3
12	0400132	Parafuso DIN933 M8x12 A2E	Tornillo DIN933 M8x12 A2E	3
13	0560003	Arruela DIN127 A8 A2E	Arandela DIN127 A8 A2E	6

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

MOTOR DE TRACÇÃO / MOTOR DE TRACCIÓN	
09.02.042 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-25	8409276	Motor de tração	Motor de tracción	1
	8427247	Motor de tração	Motor de tracción	1
1	8427125	Tampa	Tapa	1
2	8427126	Disco	Disco intermedio	1
3	8427128	Parafuso ISO4762 M5x25	Tornillo ISO4762 M5x25	3
4	8002625	Arruela VSK 5	Arandela VSK 5	3
5	8427127	Sensor tacômetro	Sensor tacômetro	1
6	8427119	Bucha	Casquillo	1
7	8405859	Suporte	Soporte	2
8	8417482	Rebite ISO8746 4x8	Roblon ISO8746 4x8	4
9	8403774	Bucha	Casquillo	3
10	8403775	Soquete	Base	3
11	8414473	Parafuso	Tornillo	3
12	8427129	Induzido	Inducido	1
13	8003001	Anel elástico	Anillo elástico	1
14	8427130	Estator	Estator	1
15	8427131	Prisioneiro	Varilla roscada	4
16	8004977	Porca ISO4032 M6	Tuerca ISO4032 M6	4
17	8002629	Arruela VSK 6	Arandela VSK 6	4
18	8427132	Flange	Brida	1
19	8414474	Porca	Tuerca	3
20	8002679	Arruela DIN137 A8	Arandela DIN137 A8	3
21	8004705	Parafuso ISO4017 M8x12	Tornillo ISO4017 M8x12	3
22	8410386	Chaveta	Chaveta	1
23	8002993	Anel trava DIN471 25x1,2	Anillo elástico DIN471 25x1,2	1
24	8427133	Placa de identificação	Placa de identificación	1
25	8426707	Tubo	Tubo	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.

MOTOR ELÉTRICO BOMBA / MOTOR ELÉCTRICO BOMBA	
09.02.043 B	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1-26	8409277	Motor bomba	Motor bomba	1
	8427249	Motor bomba	Motor bomba	1
1	8427115	Tampa	Tapa	1
2	8410388	Retentor	Retentor	1
3	8427116	Tampa	Tapa	1
4	8427117	Sensor tacômetro	Sensor tacômetro	1
5	8427118	Arruela	Arandela	1
6	8006156	Parafuso ISO4762 M5x30	Tornillo ISO4762 M5x30	3
7	8002625	Arruela VSK 5	Arandela VSK 5	3
8	8427119	Bucha	Casquillo	1
9	8427120	Induzido	Inducido	1
10	8012962	Rolamento	Rodamiento	1
11-19	8427121	Estator	Estator	1
12	8427122	Placa de isolamento	Placa de aislamiento	1
13	8427123	Bucha	Casquillo	3
14	8013609	Anel de vedação	Junta anular	3
15	8411478	Parafuso DIN7500 M5x16	Tornillo DIN7500 M5x16	4
16	8002045	Arruela DIN125 A8,4	Arandela DIN125 A8,4	3
17	8006266	Arruela de pressão	Arandela de presión	3
18	8004710	Parafuso ISO4017 M8x16	Tornillo ISO4017 M8x16	3
19	8002969	Anel trava DIN471 16x1	Anillo elástico DIN471 16x1	3
20	8004089	Parafuso ISO4762 M8x30	Tornillo ISO4762 M8x30	8
21	8006266	Arruela de pressão	Arandela de presión	8
22	8004989	Porca ISO4032 M8	Tuerca ISO4032 M8	8
23	8405859	Suporte	Soporte	2
24	8417482	Rebite	Roblon	4
25	8427124	Placa de identificação	Placa de identificación	1
26	8410395	Mola prato	Muelle plato	2

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual é suministrado juntamente al equipo. É prohibida su venta por terceros.


CORRETOR KAUP / CORRETOR KAUP TORRE COM INCLINAÇÃO / TORRE CON INCLINACIÓN 10.01.027 B	
---	--

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCION	QUANT. CANT.
1	2321166	Corretor Kaup	Corretor Kaup	1
1.1	2321924	Gaxeta	Junta	2
1.2	2321925	Raspador	Raspador	2
1.3	2321926	Placa de desgaste	Placa de desgaste	2
1.4	2321927	Bucha	Casquillo	2
1.5	2321928	Placa de desgaste	Placa de desgaste	1
1.6	2321929	Haste	Haste	2
1.7	2321930	Conexão	Coneción	2
1.8	2321931	Eixo	Eje	1
1.9	2321932	Chapa	Chapa	2
1.10	2321933	Portagarfo	Portahorquillas	1
1.11	2321934	Suporte	Soporte	1
1.12	0720002	Graxeira	Grasera	2
1.13	9607021082	Graxeira	Grasera	2
1.14	2321935	Parafuso	Tornillo	2
2	8004249	Parafuso DIN912 M16x25 A2E	Tornillo DIN912 M16x25 A2E	1
3	0560022	Arruela DIN7980 16 A2E	Arandela DIN7980 16 A2E	1

Este manual ée suministrado juntamente al equipo. Ée prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES/ SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--

CORRETOR KAUP / CORRETOR KAUP TORRE COM INCLINAÇÃO / TORRE CON INCLINACIÓN 10.01.027 B	
---	--



Este manual é suministrado juntamente al equipo. É proibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES/ SUJETO A ALTERACIONES

DEPART. ENGENHARIA
DEPART. INGENIERÍA

KIT DE INSTALAÇÃO CORRETOR KAUP / KIT DE INSTALACIÓN CORRECTOR KAUP	
TORRE COM INCLINAÇÃO / TORRE COM INCLINACIÓN	
10.01.028 B	





POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2307680	Suporte	Soporte	1
1.1	2307732	Chapa	Chapa	1
1.2	2307702	Tubo	Tubo	5
1.3	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	2
1.4	0400197	Parafuso DIN933 M6x16 A2E	Tornillo DIN933 M6x16 A2E	2
1.5	2307701	Eixo	Eje	2
1.6	2307698	Roldana	Roldana	5
1.7	0429013	Parafuso DIN912 M6x55 A2E	Tornillo DIN912 M6x55 A2E	5
1.8	0610002	Porca DIN985 M6 A2E	Tuerca DIN985 M6 A2E	5
1.9	0501069	Parafuso DIN933 M10x16 A2E	Tornillo DIN933 M10x16 A2E	1
1.10	0559019	Arruela DIN125 A10,5 A2E	Arandela DIN125 A10,5 A2E	1
1.11	2307729	Suporte	Soporte	1
2	2307678	Suporte	Soporte	1
2.1	2307700	Chapa	Chapa	1
2.2	2307701	Eixo	Eje	2
2.3	2307699	Chapa	Chapa	1
2.4	2307698	Roldana	Roldana	5
2.5	2307702	Tubo	Tubo	5
2.6	0610002	Porca DIN985 M6 A2E	Tuerca DIN985 M6 A2E	5
2.7	0429013	Parafuso DIN912 M6x55 A2E	Tornillo DIN912 M6x55 A2E	5
2.8	0400197	Parafuso DIN933 M6x16 A2E	Tornillo DIN933 M6x16 A2E	2
2.9	0560009	Arruela DIN127 A6 A2E	Arandela DIN127 A6 A2E	2
3	2321672	Abraçadeira	Abrazadera	7
4	2321673	Abraçadeira	Abrazadera	2
5	2320081	Suporte	Soporte	1
6	0420040	Parafuso DIN7991 M6x16 A2E	Tornillo DIN7991 M6x16 A2E	2
7	0400081	Parafuso DIN933 M6x40 A2E	Parafuso DIN933 M6x40 A2E	9
8	2319500	Tubo	Tubo	1
9	2319501	Tubo	Tubo	1
10	**	Mangueira (vide tabela abaixo)	Manguera (vide tabla abajo)	1
11	2309300	Mangueira	Manguera	1
12	2307684	Barra	Barra	4
13	2307685	Barra	Barra	1

H1	"A"	CÓD. MANG. TAB.2320085
1950	4200	2321148
2200	4950	2321149
2300	5250	2321150
2500	5850	2321151
2600	6150	2321152
2700	6450	2321153
2800	6750	2321154
2900	7050	2321155
2950	7200	2321156
3200	7950	2321157
3250	8100	2321158
3300	8250	2321159
3400	8550	2321160
3600	9150	2321161
3900	10050	2321162
4300	11250	2321163
4700	12450	2321164
4900	13050	2321165

"A"	CÓD. MANG. TAB.2307747
1500	2311939
1250	2309300
920	2308001
730	2307789
500	2308567

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
---	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
 Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CORRETOR KAUP / CORRETOR KAUP		2307952
GARFO COM INCLINAÇÃO /		
HORQUILLA COM INCLINACIÓN	10.01.029 C	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCÓN	QUANT. CANT.
1	2307861	Corretor Kaup	Corretor Kaup	1
1.1	8422758	Anel de vedação	Junta anular	2
1.2	8422743	Anel de vedação	Junta anular	2
1.3	8422754	Trava	Pieza de bloqueio	1
1.4	0210035401	Chapa deslizante	Chapa deslizante	5
1.5	8420228	Bloco de válvulas	Bloque de válvulas	1
1.6	8422749	Haste	Asta	2
1.7	8422737	Cilindro	Cilindro	2
1.8	0159024	Tubo	Tubo	1
1.9	0159024	Tubo	Tubo	1
1.10	8017717	Conexão	Conexión	2
1.11	8422744	Tampa guia	Tapa guía	2
1.12	1512900051	Suporte	Soporte	1
1.13	8422742	Suporte	Soporte	1
1.14	8422751	Placa de atrito	Placa de fricción	1
1.15	8422755	Tubo	Tubo	3
1.16	8006709	Graxeira	Grasera	3
1.17	8422753	Pino elástico	Pasador elástico	2
1.18	8004129	Parafuso ISO4762 M10x30	Tornillo ISO4762 M10x30	4
1.19	8004249	Parafuso DIN912 M16x25 A2E	Tornillo DIN912 M16x25 A2E	4
1.20	8422757	Parafuso ISO4762 M16x45	Tornillo ISO4762 M16x45	2
1.21	8004922	Pino	Pasador	2
1.22	8003976	Parafuso ISO1207 M5x35 A2E	Tornillo ISO1207 M5x35 A2E	3
1.23	0441070330	Tubo	Tubo	4
2	2312598	Batente	Tope	2
3	8004249	Parafuso DIN912 M16x25 A2E	Tornillo DIN912 M16x25 A2E	1
4	0560022	Arruela DIN7980 16 A2E	Arandela DIN7980 16 A2E	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES/ SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO IDENTIFICAÇÃO LARANJA RAL2000 CONJUNTO IDENTIFICACIÓN NARANJA RAL2000 12.01.047 C	2321600 2321601
--	--------------------

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2314817	Adesivo FMX 17	Adhesivo FMX 17	2
1	2314820	Adesivo FMX 20	Adhesivo FMX 20	2
2	2314778	Adesivo lateral direita	Adhesivo lateral derecha	1
3	2314779	Adesivo lateral esquerdo	Adhesivo lateral izquierdo	1
4	2314818	Adesivo Still preto 200mm	Adhesivo Still negro 200mm	2
5	2314791	Adesivo da porta	Adhesivo de la puerta	1
6	0639026	Adesivo de advertência	Adhesivo de advertencia	1
7	0639027	Adesivo de advertência	Adhesivo de advertencia	1
8	0630290	Adesivo de advertência	Adhesivo de advertencia	1
9	2310751	Adesivo proibido soldar	Adhesivo prohibido emplomar	1
10	8416146	Adesivo ponto de içamento	Adhesivo ponto de izamiento	3
11	2317067	Adesivo do volante	Adhesivo del volante	1
12	2320792	Jogo plaquetas indicativas	Juego de plaquetas indicativas	1
13	2316697	Adesivo de proteção	Adhesivo de protección	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO IDENTIFICAÇÃO AMARELO OURO CONJUNTO IDENTIFICACIÓN AMARILLO ORO 12.01.048 C	2321602 2321603
---	----------------------------------

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315609	Adesivo FMX 20	Adhesivo FMX 20	2
1	2315613	Adesivo FMX 17	Adhesivo FMX 17	2
2	2315610	Adesivo lateral direito	Adhesivo lateral derecho	1
3	2315611	Adesivo lateral esquerdo	Adhesivo lateral izquierdo	1
4	2314818	Adesivo Still preto 200mm	Adhesivo Still negro 200mm	2
5	2314791	Adesivo da porta	Adhesivo de la puerta	1
6	0639026	Adesivo de advertência	Adhesivo de advertencia	1
7	0639027	Adesivo de advertência	Adhesivo de advertencia	1
8	0630290	Adesivo de advertência	Adhesivo de advertencia	1
9	2310751	Adesivo proibido soldar	Adhesivo prohibido emplomar	1
10	8416146	Adesivo ponto de içamento	Adhesivo ponto de izamiento	3
11	2317067	Adesivo do volante	Adhesivo del volante	1
12	2320792	Jogo plaquetas indicativas	Juego de plaquetas indicativas	1
13	2316697	Adesivo de proteção	Adhesivo de protección	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO IDENTIFICAÇÃO AMARELO MUNSELL CONJUNTO IDENTIFICACIÓN AMARILLO MUNSELL 12.01.049 C	2321604
--	---------

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315845	Adesivo FMX 17	Adhesivo FMX 17	2
2	2315846	Adesivo lateral direita	Adhesivo lateral derecha	1
3	2315847	Adesivo lateral esquerda	Adhesivo lateral izquierda	1
4	2314818	Adesivo Still preto 200mm	Adhesivo Still negro 200mm	2
5	2314791	Adesivo da porta	Adhesivo de la puerta	1
6	0639026	Adesivo de advertência	Adhesivo de advertencia	1
7	0639027	Adesivo de advertência	Adhesivo de advertencia	1
8	0630290	Adesivo de advertência	Adhesivo de advertencia	1
9	2310751	Adesivo proibido soldar	Adhesivo prohibido emplomar	1
10	8416146	Adesivo ponto de içamento	Adhesivo ponto de izamiento	3
11	2317067	Adesivo do volante	Adhesivo del volante	1
12	2320792	Jogo de plaquetas indicativas	Juego de plaquetas indicativas	1
13	2316697	Adesivo de proteção	Adhesivo de protección	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--




Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

CONJUNTO DE IDENTIFICAÇÃO AMARELO RAL1003 CONJUNTO DE IDENTIFICACIÓN AMARILLO RAL 1003 12.01.050 C	2321605
---	----------------

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	QUANT. CANT.
1	2315980	Adesivo FMX 20	Adhesivo FMX 20	2
2	2315978	Adesivo lateral direita	Adhesivo lateral derecha	1
3	2315979	Adesivo lateral esquerda	Adhesivo lateral izquierda	1
4	2314818	Adesivo Still preto 200mm	Adhesivo Still negro 200mm	2
5	2314791	Adesivo da porta	Adhesivo de la puerta	1
6	0639026	Adesivo de advertência	Adhesivo de advertencia	1
7	0639027	Adesivo de advertência	Adhesivo de advertencia	1
8	0630290	Adesivo de advertência	Adhesivo de advertencia	1
9	2310751	Adesivo proibido soldar	Adhesivo prohibido emplomar	1
10	8416146	Adesivo ponto de içamento	Adhesivo ponto de izamiento	3
11	2317067	Adesivo do volante	Adhesivo del volante	1
12	2320792	Jogo de plaquetas indicativas	Juego de plaquetas indicativas	1
13	2316697	Adesivo de proteção	Adhesivo de protección	1

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPART. ENGENHARIA DEPART. INGENIERÍA
--	--



Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente al equipo. És prohibida su venta por terceros.

TABELA DE LUBRIFICANTES / TABLA DE LUBRIFICANTES	
01.03.005 D	

MOBIL	FUCHS	TEXACO	PETROQUIM	SHELL	ESSO	CASTROL	PIRANGA	Especificação DIN Especificación DIN	APLICAÇÃO / APLICACIÓN
MOBIL ATF 200	TITAN ATF 10	TEXAMATIC ATF	HYDRAFLUID TQ A	DONAX TM	ESSO ATF	TQ tipo A	AT FLUIDO tipo A	ATF	Sistema hidráulico, transmissão, correntes, temperatura negativa até -40C[1]. Sistema hidráulico. Transmissão, cadenas, temperatura negativa hasta -40C. (0967064)
MOBILUX EP2 (-29C a 110C)	RENOLIT FLM 2	-	SPECIAL GREASE ICE	-	-	Long TIME PD2	-	-	Rolamentos sem pontos de lubrificação, articulações, temperatura positiva. Rodamientos sin puntos de lubrificación, articulaciones, temperatura positiva. (0967058)
MOBILUX EP2 (-29C a 110C)	RENOLIT FLM 2	-	SPECIAL GREASE ICE	-	-	MOLUB ALLOY 860220 2	-	-	Guias e graxeiras em geral, rolamentos sem pontos de lubrificação, temperatura negativa até -20C. Guias y graseras en general, rodamientos sin puntos de lubrificación, temperatura negativa hasta -20C.(0967058)
MOBIL BREAKER FLUID DOT 4	-	-	-	SHELL DOT 4	-	RESPONSE DOT 4	SUPER Premium	FLUIDO P/FREIO FLUIDO P/ FRENO	Sistema de freio. Sistema de freno. (0967065)
MOBIL EXTRA HECLA SUPER CYLINDER OIL MINERAL	TRICORR ULTRA ou/o GERALYN FOOD GRADE SPRAY 20 (-40°C)	MEROPA 150	HYDRAN SP 150	OMALA 150	CYLESSO TK 100	ALPHA SP-150	PIRANGA SP 100	-	Correntes, temperatura positiva. Cadenas, temperatura positiva. (0967066)
MOBIL GREASE MP (temp. positiva) ou/o MOBIL GREASE 28	RENOLIT 2	MULTIFAK EP2	TARGA 35	AERO SHELL	-	GRAXA / GRASA EPL 2	LITHOLINE MP ou / o IPIFLEX 2	GRAXA / GRASA "E" DIN 51825	Guias e graxeiras em geral, temperatura positiva. Guias y graseras en general, temperatura positiva (0967067)
MOBIL GREASE 28 (-55C a 200C)	RENOLIT JP1619	-	SPECIAL GREASE ICE	-	-	OPTITEMP TT1 (-60C)	-	GRAXA / GRASA "F" DIN 51825	Guias e graxeiras em geral, rolamentos sem pontos de lubrificação, articulações, temperatura negativa até -40C. Guias y graseras en general, Rodamientos sin puntos de lubrificación, articulaciones, temperatura negativa hasta -40C. (0979442)
MOBILGEAR 600 P 100	RENOLIN COMPOUND 103	UNIVERSAL EP SAE80W	HYDRAN SP 100	OMALA 100	SPARTAN EP 100	OPTIGEAR BM100	IPIRANGA SP100	CLP 100 DIN 51517	Transmissão, temperatura positiva. Transmisión, temperatura positiva. (0979452)
MOBIL DTE 25	RENOLIN B15 (-20C) ou/o RENOLIN MR15T (-40C)	RANDO HDB 46	HYDRAN AW 46 HIDRÁULICO AW 46	TELLUS 46	NUJO H 46	HYSPIN AWS 46	IPI TUR AW 46	H-LP 46 DIN 51524	Sistema hidráulico, temperatura positiva. Sistema hidráulico, temperatura positiva. (2300615)
MOBILITH SHC 007	NOTROPEEN LXG00 (-40C)	-	SPECIAL GREASE ICE	-	-	LONG TIME PD 00	-	G 00 G DIN 51826	Caixa de redução da direção aléfrica até -40C ou temperaturas positivas. Caja de reducción de la dirección eléfrica hasta -40C o temperaturas positivas. (2303861)

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual é suministrado juntamente ao equipo. É prohibida su venta por terceros.

SUJEITO A ALTERAÇÕES / SUJETO A ALTERACIONES	DEPTº ENGº / DEPTO INGENIERIA
--	----------------------------------

PROMAX	PETROBRÁS	MOLIKOTE	AGIP	APLICAÇÃO / APLICACIÓN
MAXLUB ATF	LUBRAX ATF	-	ROTRA FTA	Sistema hidráulico, transmissão, correntes, temperatura negativa até -40C[1]. Sistema hidráulico. Transmisión, cadenas, temperatura negativa hasta -40C. (0967064)
MAXLUB GP ou MAXLUB APG 2 EP	LUBRAX INDUSTRIAL GCL-2-EP	BR2	-	Rolamentos sem pontos de lubrificação, articulações, temperatura positiva. Rodamientos sin puntos de lubricación, articulaciones, temperatura positiva. (0967058)
-	LUBRAX INDUSTRIAL GCL-2-EP	BR2	-	Guias e graxas em geral, rolamentos sem pontos de lubrificação, temperatura negativa até -20C. Guias y graseras en general, rodamientos sin puntos de lubricación, temperatura negativa hasta -20C. (0967058)
DOT 4	FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL BR	-	AKO 4	Sistema de freio. Sistema de freno. (0967065)
MAXLUB MA 85 EP	LUBRAX INDUSTRIAL CM 680	-	BLASIA 150	Correntes, temperatura positiva. Cadenas, temperatura positiva. (0967066)
MAXLUB GP ou MAXLUB APG 2 EP	LUBRAX INDUSTRIAL GCL-2-EP	-	MP GREASE	Guias e graxas em geral, temperatura positiva. Guias y graseras en general, temperatura positiva (0967067)
-	-	TTF 52 ou / o FOODSLIP LOW TEMP. GREASE	-	Guias e graxas em geral, rolamentos sem pontos de lubrificação, articulações, temperatura negativa até -40C. Guias y graseras en general, rodamientos sin puntos de lubricación, articulaciones, temperatura negativa hasta -40C. (0979442)
MAXLUB MA-80 EP	LUBRAX INDUSTRIAL GF-100-PS	-	BLASIA 100	Transmissão, temperatura positiva. Transmisión, temperatura positiva. (0979452)
MAXLUB MA-15	LUBRAX INDUSTRIAL HR-46-EP	-	OSO 46	Sistema hidráulico, temperatura positiva. Sistema hidráulico, temperatura positiva. (2300615)
-	-	TTF 52	-	Caixa de redução da direção aléfrica até -40C ou temperaturas positivas. Caja de reducción de la dirección eléctrica hasta -40C o temperaturas positivas. (2303861)

[1] Usado em transmissões temperatura -40°C (FRIGORÍFICAS)
Usado en transmisiones temperatura -40°C (FRIGORIFICAS)

Graxa / Grasa	E	F
Saponificação / Saponificación	Lítio	x
Ponto de gota / Punto de gota (C)	185	x
Penetração / Penetración a 25C	265-295	310-340
Classe / Clase NLGI	2	1
Temperatura de serviço / Temperatura de servicio (C)	-35/+120	-52/+100

Este manual é fornecido juntamente ao equipamento. É vetada sua venda por terceiros.
Este manual és suministrado juntamente ao equipo. És prohibida su venta por terceros.