# Aplicația 3 - - Mărimi analogice

## Objective

- Gestionarea mărimilor analogice în sistemele SCADA.
- Utilizarea instrumentației virtuale pentru afișarea parametrilor analogici.
- Controlarea instrumentației virtuale prin intermediul aplicațiilor SCADA.
- Simularea mărimilor analogice în cadrul aplicațiilor SCADA.
- Realizarea unei pagini grafice în care se simulează variația tensiunii și afișarea valorii instantanee a acesteia.
- Realizarea unei pagini grafice care mimează funcționarea unei pompe care umple un rezervor și afișează evoluția în timp a unui parametru.

## Prezentare teoretică

#### Afișarea sub forma numerică

Afișarea valorii unei mărimi analogice sub formă numerică se face utilizând un obiect de tip "Number"

#### Afișarea sub forma de bara verticala (histografia)

Reprezentarea sub forma unei bare verticale se face:

- Utilizând un obiect "Rectangle" in care:
  - se bifează proprietatea Aparence->Filled și se alege culoarea cu care se face fill
  - se setează proprietatea Fill-> Level cu numele tag-ului ce reprezinta mărimea analogică
  - dacă se dorește afișarea utilizând un gradient de culoare:
    - se setează proprietatea Fill-> Color cu numele tag-ului ce reprezintă mărimea analogică
    - se setează si proprietatea Aparence-> Gradient Fill
- Utilizând un obiect de tipul "Genie" -> Faceplat -> Indicator1

### Afişarea unui instrument virtual

Pentru a afișa un instrument virtual, se folosește un obiect "ActiveX" CimeterX. TechMeter unde se bifează proprietatea "Value" și i se atribuie numele tag-ului ce reprezinta mărimea analogică

#### Controlul din program al unui instrument virtual

Controlul din program al unui instrument virtual se face pe baza Object Name-ul atribuit la plasarea acestuia pe pagina grafică.

#### Afișarea evoluției în timp a mărimilor analogice

Afișarea evoluției în timp a mărimilor analogice se face cu:


- Obiecte de tip "Trend"
- Obiecte de tip "Genie->Trend"

#### Simularea mărimilor analogice se face:

- Obiecte "Symbol" de tipul Xp slider
- Obiecte de tip "Genie" -> Faceplat -> Manual 1...1 v
- Din program

## Tematica de laborator

Utilizând mediul de dezvoltare SCADA-CITECT creați o pagină grafică care să simuleze variația tensiunii, afișarea valorii instantanee a acesteia. Se va crea un nou proiect cu numele **Labs în** care se va crea pagina **labs3 01** similară cu pagina grafică de jos:




• Se va introduce un nou tag digital numit u ali

Tag-uri aferente							
Nume	Tip	Domeniu	Um	Comentariu			
u_ali	RELAL	Volts	250	Tensiunea de alimentare			


- Pentru simularea tensiunii de alimentare, se va folosi un obiect de tip "Ginie" si anume: "Ginie" -> Faceplat -> Manual 1...1 v.
- Pentru afișarea tensiunii de alimentare, se va folosi un obiect de tip "Ginie" si anume: "Ginie" -> Faceplat -> Indicator1.
- Pe post de instrument virtual pentru afișarea analogică a tensiunii, se va folosi un obiect ActivX-CiMeterX.
- Realizați o funcție care să modifice proprietățile obiectului ActivX-CiMeterX astfel
  - dacă tensiunea u\_ali < 180 V sa se schimbe culoarea de fond a instrumentului în galben iar parametrul "Caption" sa devină "Tensiune sub U nominal"

- dacă tensiunea u\_ali > 220 V sa se schimbe culoarea de fond a instrumentului în rosu iar parametrul "Caption" sa devină "Depășire U nominal"
- dacă tensiunea u\_ali > 180 si u\_ali <= 220 V să se schimbe culoarea de fond a instrumentului în verde iar parametrul "Caption" sa devină "Tensiune alimentare"

Exemplu: după modificarea u ali sub 180 V, pagina grafică trebuie sa fie similară cu:



Vom dezvolta o nouă pagină grafică având numele "labs3\_02" care are mimează funcționarea unei pompe care umple un rezervor. Vor exista două moduri de funcționare: automat și manual. Pe modul manual se va simula manual turația, respectiv nivelul in rezervor. Pe modul automat, se va simula o creștere liniară a nivelului din rezervor, pană la limita de 80%. După atingerea acestei limite, se oprește pompa, și se setează turația la 0, după care are loc o descreștere liniara a nivelului, pana la limita de 20%, moment în care se pornește pompa și se setează turația la 360 RPM apoi se reia creșterea liniară. HMI-ul acestei aplicații va trebui sa fie similar cu:



Pentru indicarea nivelului în rezervor, se va utiliza un obiect de tip "Genie" -> Faceplat -> Indicator1 Pentru simularea nivelului în rezervor și pentru simularea turației, se vor utiliza obiecte de tip "Genie" și anume: "Ginie" -> Faceplat -> Manual\_l...1\_v

Se va plasa și un obiect pentru trending de tip "Genie" -> trends -> SG1\_Pop..tn2 Turația va fi afișată cu un simbol de tip Number.

#### Sunt necesare tag-urile

Tag-uri aferente							
Nume	Tip	Domeniu	Um	Comentariu			
mod_l	DIGITAL	_	_	Mod de lucru: automat/manual			
cmd_m	DIGITAL	_	-	Comanda motor			

Simularea creșterii liniare a nivelului din rezervor și comanda pompei se poate face cu următoarea funcție:

```
FUNCTION ecran 01()
IF mod 1=0 THEN
       IF stare=0 THEN
              cmd p1=1;
              v p1=360;
              nivel=nivel+1;
              IF nivel>80 THEN
               stare=1;
              END
       ELSE
              cmd p1=0;
              v p1=0;
              nivel=nivel-1
              IF nivel<20 THEN
               stare=0;
              END
       END
END
END
```

# Cerințe de rezolvat

- Crearea unui nou proiect "Labs"
- Realizarea paginii grafice "labs3 01"
- Implementarea şi verificarea funcţionalităţii pagini grafice "labs3 01"
- Realizarea paginii grafice "labs3 02"
- Implementarea şi verificarea funcţionalităţii pagini grafice "labs3 02"

# Derularea activităților

- Se crează nou proiect "Labs"
- Dacă nu se reuşeşte crearea unui nou proiect valid, se poate utiliza proiectul "Sch\_el\_start" proiect în care au fost parcurși toți pașii pentru crearea unui nou proiect.

Proiectul se poate descarca de pe www.science.upm.ro/~traian

După ce s-a download-at acest fișier, din Citect Explorer->Restore se încarcă acest proiect și i se atribuie numele "Labs".

- Se realizează pagina grafică "labs3 01"
- Se introduc elementele de funcționalitate
- Se realizează pagina grafică "labs3\_02" în care se vor introduce și elemente de condiționalitate intre separatoare și întreruptoare
- Se introduc elementele de functionalitate

# Prezentarea rezultatelor

	Punctarea activitatilor (total 6 puncte)					
Nr	Denumire activitate	Punctaj				
1	Se verifica aspectul grafic al pagini grafice "labs3_01"	1				
2	Se verifica funcționalitatea pagini grafice "labs3_01"	1				
3	Se verifica aspectul grafic al pagini grafice "labs3_02"	2				
4	Se verifica funcționalitatea pagini grafice "labs3_02"	2				