REVOX

SƠN NỘI THẤT Ô TÔ

HỎI ĐÚNG.
HIỂU ĐÚNG.
LÀM ĐÚNG.

Cẩm nang đào tạo và đánh giá
cho kỹ thuật viên và nhà đầu tư

24 câu hỏi / Trả lời chuyên sâu
Phương pháp thực hành / Căn cứ thị trường

Hai nhóm người học. Hai cách đánh giá.
Cùng một mục tiêu: hiểu sản phẩm và triển khai đúng phạm vi.

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY

Dùng tài liệu trong buổi đào tạo

Nhóm kỹ thuật đã có tay nghề: đánh giá cách nhận nền, chọn hệ và tạo kết quả có thể lặp lại. Nhóm nhà đầu tư mới tìm hiểu: đánh giá khả năng giải thích sản phẩm, khách hàng và cách tổ chức công việc.

Mở đúng phần khi cần

Nội dung	Trang
Thị trường và định hướng tiếp cận Hà Nội	03-04
Thông tin REVOX dùng trong buổi học	05
Phiếu 12 câu hỏi kỹ thuật / 12 câu hỏi nhà đầu tư	06 / 07
Hướng dẫn trả lời kỹ thuật	08-13
Hướng dẫn trả lời cho nhà đầu tư	14-19
Thực hành, định lượng và phương pháp đánh giá	20-25
Nguồn và giới hạn sử dụng thông tin	26-27

Phân biệt ba loại thông tin

Đã công bố: số liệu có nguồn và kỳ báo cáo rõ. **REVOX đã cung cấp:** dữ liệu từ chủ thương hiệu và hồ sơ đang có. **Đề xuất áp dụng:** cách tổ chức buổi học, kiểm tra và triển khai do tài liệu này đề xuất; không phải chuẩn ngành bắt buộc.

> **PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT**
>
> Có thể bố trí khoảng 180 phút: 20 phút bối cảnh, 25 phút hỏi ban đầu, 85 phút thực hành, 30 phút trao đổi kinh doanh và 20 phút chốt việc. Đây là lịch gợi ý; không dùng lịch học để rút ngắn thời gian làm khô/đóng rắn của sơn.

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Có tệp xe để tiếp cận; cần xác định đúng nhu cầu

Số liệu dưới đây minh họa một hãng xe tại Việt Nam, không đại diện toàn bộ thị trường và không phải số xe có nhu cầu sơn.

Dữ kiện công bố	Kỳ và phạm vi	Số lượng
VinFast bàn giao tại Việt Nam	Cả năm 2025 [S1]	175.099 xe
VF 3 bàn giao tại Việt Nam	Cả năm 2025 [S1]	44.585 xe
VinFast bàn giao tại Việt Nam	9 tháng 2026 [S2]	177.697 xe
VF 3 bàn giao tại Việt Nam	9 tháng 2026 [S2]	42.272 xe
VF 2/Minio Green (công bố gộp)	Riêng tháng 9/2026 [S2]	2.433 xe

Ý nghĩa đối với REVOX - nhận định đề xuất

Có thể xây nội dung và phương án theo từng mẫu xe, bắt đầu từ một phạm vi nhựa đủ hẹp. Với xe mới, câu chuyện bán hàng nghiêng về màu sắc và cá nhân hóa; với xe đã sử dụng, cần khảo sát bạc màu, xước và nhu cầu phục hồi. Không mặc định xe mới đã xuống cấp.

Không lấy doanh số xe nhân với giá dịch vụ để gọi là quy mô thị trường sơn. Cần biết số khách thực sự muốn làm, nền có phù hợp, mức giá chấp nhận và năng lực phục vụ.

> **ĐIỂM CẦN NHỚ**
>
> Không so tỷ lệ tăng trưởng bằng cách đặt cả năm 2025 cạnh 9 tháng 2026. VF 2/Minio Green đang được công bố gộp; không gán toàn bộ số đó cho VF 2. Tài liệu không dùng dự báo đơn hàng 2027 chưa được kiểm chứng.

Căn cứ: S1, S2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

NGHIÊN CỨU TẠI HÀ NỘI

Cạnh tranh theo công việc cụ thể

Quan sát trang dịch vụ công khai giúp hiểu cách chào bán; chưa thay thế khảo sát khách hoặc kiểm tra chất lượng thực tế.

Một trang dịch vụ tách riêng hạng mục sơn nhựa toàn xe, niêm yết 5-7 triệu đồng; một cơ sở tại Hà Nội mô tả gói đổi màu có kết hợp bọc và sơn. Giá và phạm vi khác nhau nên không thể coi hai gói là tương đương. Nội dung niêm yết không xác nhận số đơn, giá thực thu hoặc lợi nhuận. [S3, S4]

Nhóm tiếp cận	Điều cần hỏi trước	Phương án đề xuất
Garage/nội thất có thợ phun	Đang nhận ca gì? Vướng nền, màu hay quy trình?	Bộ vật tư theo công việc + hướng dẫn + theo dõi lần dùng tiếp.
Detailing/chăm sóc xe	Khách có phản ánh xước, bạc màu? Ai làm phần phun?	Phối hợp tư vấn và chuyển việc đúng năng lực.
Chủ xe mới, gồm VF 3/VF 2	Muốn thay đổi phần nào? Giữ nguyên phần nào?	Phối màu có phạm vi rõ; không quảng cáo xe mới cần phục hồi.
Xe đã sử dụng/chuẩn bị bàn giao	Mức hỏng và mục tiêu thẩm mỹ là gì?	Phục hồi phần đủ điều kiện; tránh che vấn đề nền bằng màu.

Cách kiểm chứng cơ hội trong một cụm địa bàn

Đề xuất trao đổi ban đầu với 10 garage phù hợp và ghi 20 yêu cầu khách thực, nếu thu thập được. Đây là mốc quản trị thử, **không phải cỡ mẫu thống kê đại diện Hà Nội**. Ghi nguồn khách, xe/chi tiết, nhu cầu, giá được chấp nhận, lý do không làm và khả năng mua tiếp vật tư.

> **QUYẾT ĐỊNH ĐỀ XUẤT**
>
> Đã có thợ biết nghề và đã gửi sơn: ưu tiên xác minh thợ dùng được hệ, thống nhất phạm vi nhận việc rồi mới tăng truyền thông. Chưa có căn cứ để khẳng định nhu cầu, mức giá chuẩn hoặc doanh thu tại điểm Hà Nội.

Căn cứ: S3, S4, R3. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

THÔNG TIN REVOX

Một hệ theo vật liệu và công việc

Thông tin lấy từ xác nhận của chủ thương hiệu và hồ sơ hiện có. Không tự bổ sung công thức hoặc thông số còn thiếu.

Nhóm / mã	Thông tin dùng trong buổi học	Điểm cần chốt khi thực hiện
Nhựa VPL	Sơn nhựa gốc dầu; dòng thay tên DN-1; quy cách 1 L và 4 L.	Dùng hướng dẫn đúng dòng/lô; website và tài liệu cũ còn chỗ chưa đồng bộ kỹ thuật.
Nhựa TPL	Dòng nhựa riêng; chủ thương hiệu xác nhận tỷ lệ sơn : dung môi 1:1.	Đơn vị pha, chất pha, thời gian chuyển lớp và làm khô phải rõ.
LPP / LPOM	PP dùng LPP; POM/PA6 dùng LPOM theo quy trình REVOX.	Không dùng lót để che nền yếu hoặc bẩn.
ABS	Không cần lót theo quy trình REVOX đã cung cấp.	Không suy rộng sang mọi nhựa pha/lớp phủ cũ.
Da DL-1	Sơn da gốc nước; hồ sơ có 500 ml và 1 L.	Tỷ lệ pha, phụ gia, khí và làm khô cần đúng hướng dẫn mã sử dụng.
FVN / vật tư hỗ trợ	Dung môi và vật tư được chọn theo công việc.	Không mặc định dùng dung môi nhựa cho da gốc nước.

Hệ màu nhựa: 48 lựa chọn theo 12 cơ bản - 6 tươi - 30 phổ biến. Ví dụ trắng VPL 101/TPL 101, đen VPL 201/TPL 201. Mã dòng không thay thế cho mã màu; mã RAL chỉ dùng đối chiếu màu, không phải công thức pha.

> **PHÂN BIỆT ĐỊNH VỊ VÀ KẾT QUẢ ĐO**
>
> REVOX định vị TPL theo yêu cầu bám, màu và mùi nhẹ hơn so với VPL theo thông tin chủ thương hiệu. Chưa có dữ liệu so sánh định lượng trong hồ sơ đã rà; không chuyển định vị này thành cam kết ít VOC, an toàn hơn hoặc độ bền nhiều năm.

Căn cứ: R1, R2, S8. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

PHIẾU HỎI / NHÓM A

12 câu hỏi dành cho thợ

Hỏi trước khi hướng dẫn để thấy cách nghĩ và cách làm hiện tại. Không điền kết quả thay cho người học.

A01. Anh đã từng sơn nhựa hoặc da nội thất chưa? Thường làm những chi tiết nào?

A02. Anh đã phun mẫu sơn được gửi chưa? Phun trên vật liệu gì, pha thế nào và kết quả ra sao?

A03. Làm thế nào phân biệt ABS, PP, POM/PA6? Nếu chưa xác định được nhựa thì xử lý thế nào?

A04. Anh nhận biết nền còn dầu dưỡng, silicone hoặc lớp sơn cũ yếu bằng cách nào?

A05. Anh vệ sinh, chà nhám và xử lý xước theo trình tự nào? Chọn nhám dựa vào đâu?

A06. Khi nào không cần lót? Khi nào dùng LPP, khi nào dùng LPOM?

A07. Anh kiểm soát tỷ lệ pha, lượng sơn, khí và độ xòe thế nào khi đổi dòng sơn?

A08. Phun thế nào để màu đều mà vẫn giữ vân nhựa?

A09. Đổi từ nhựa đen sang be cần làm gì? Vì sao dùng nền trắng?

A10. Anh kiểm tra màu, độ mờ, vân, độ bám và khả năng lắp lại thế nào?

A11. Nếu sơn rỗ, chảy, loang hoặc bong thì anh kiểm tra từ đâu?

A12. Anh tính diện tích, lượng sơn đã pha và lượng dùng thực tế thế nào?

> **GHI NHẬN BAN ĐẦU**
>
> Ghi theo ba mức: 0 - chưa giải thích/làm được; 1 - cần gợi ý; 2 - tự giải thích/làm được trong phạm vi đã học. Đây là thang nội bộ đề xuất, không phải chứng chỉ nghề.

PHIẾU HỎI / NHÓM B

12 câu hỏi dành cho nhà đầu tư

Dùng ngôn ngữ cơ bản; không yêu cầu người mới nhớ thông số súng hoặc công thức pha.

B01. Phục hồi và đổi màu nội thất ô tô là làm những công việc gì?

B02. Vì sao chủ xe muốn sơn lại nội thất? Nhu cầu đến từ đâu?

B03. Chi tiết nào có thể sơn? Khi nào cần để kỹ thuật đánh giá trước?

B04. Sơn nhựa và sơn da khác nhau thế nào? Vì sao không dùng một loại cho mọi bề mặt?

B05. Ngoài sơn màu, vệ sinh, lót, dung môi và lớp phủ dùng để làm gì?

B06. Từ lúc nhận xe đến bàn giao, các bước chính là gì?

B07. Một chi tiết sơn đẹp cần đạt điều gì ngoài đúng màu?

B08. Nên bắt đầu với chủ xe, garage hay bán vật tư cho thợ?

B09. Phần nào người phụ trách kinh doanh tư vấn được, phần nào cần chuyển kỹ thuật?

B10. Cần biết gì trước khi báo giá? Có thể lấy bảng giá trên mạng áp luôn không?

B11. Khi khách phản ánh lỗi, ai tiếp nhận, ai đánh giá và ai quyết định xử lý?

B12. Sau buổi này, đã hiểu rõ điều gì và còn gì khiến anh chưa tự tin triển khai?

> **GHI NHẬN BAN ĐẦU**
>
> Ghi theo ba mức: 0 - chưa giải thích/làm được; 1 - cần gợi ý; 2 - tự giải thích/làm được trong phạm vi đã học. Đây là thang nội bộ đề xuất, không phải chứng chỉ nghề.

TRẢ LỜI CHUYÊN SÂU / KỸ THUẬT

A01 - A02

A01 / Anh đã từng sơn nhựa hoặc da nội thất chưa? Thường làm những chi tiết nào?

Biết phun sơn là một nền tảng; làm nội thất cần thêm khả năng nhận nền và giữ cảm giác bề mặt.

Người từng sơn ngoại thất có thể quen pha màu và cầm súng, nhưng chi tiết nội thất có vân, lớp phủ mềm, dầu dưỡng, khe nhỏ và vị trí tiếp xúc tay. Một lớp phủ đẹp ngay sau phun chưa cho biết độ bám sau khi sử dụng. Kinh nghiệm cần được mô tả bằng công việc đã làm, lỗi từng gặp và cách xử lý, thay vì chỉ bằng số năm làm nghề.

Cách thực hiện: Yêu cầu chọn một chi tiết từng thi công, trình bày vật liệu, cách vệ sinh, hệ lớp sơn, điều kiện làm khô và kết quả sau bàn giao. Sau đó giao một chi tiết tương đương để quan sát thao tác.

Dấu hiệu đã hiểu: Thợ giải thích được vì sao chọn quy trình đó và nhận ra phần việc chưa thuộc kinh nghiệm của mình.

Căn cứ: R1, R2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

A02 / Anh đã phun mẫu sơn được gửi chưa? Phun trên vật liệu gì, pha thế nào và kết quả ra sao?

Chỉ so sánh kết quả khi biết điều kiện thi công. Nhận xét “đẹp” hoặc “bám” cần đi kèm nền, mã sơn và cách làm.

Hai lần phun khác nền, lượng pha, súng hoặc thời gian làm khô có thể cho kết quả khác nhau. Với VPL và TPL, cần tách từng dòng; không dùng nhầm tỷ lệ rồi kết luận chất lượng. Mùi nhẹ cũng không chứng minh ít chất nguy hại. Chưa có kết quả thực tế thì ghi “chưa thực hiện”, không điền thay cho người làm.

Cách thực hiện: Ghi mã và lô trên bao bì; ảnh nền trước xử lý; mã lót; lượng sơn, chất pha và đơn vị; súng/béc; áp suất khi có khí chạy; cách làm khô. Quan sát màu, độ mờ, vân, bám dính và tình trạng sử dụng theo thời điểm ghi nhận.

Dấu hiệu đã hiểu: Có hồ sơ đủ để lặp lại cách làm hoặc tìm được bước gây khác biệt. Không kết luận độ bền nhiều năm từ kết quả vừa phun.

Căn cứ: R1, R2, S6. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

TRẢ LỜI CHUYÊN SÂU / KỸ THUẬT

A03 - A04

A03 / Làm thế nào phân biệt ABS, PP, POM/PA6? Nếu chưa xác định được nhựa thì xử lý thế nào?

Ưu tiên ký hiệu vật liệu trên chi tiết và thông tin của xe; không đoán loại nhựa chỉ từ vị trí.

Taplo, ốp cửa hay tay nắm là tên vị trí, không phải tên vật liệu. Một cụm có thể gồm nhiều loại nhựa và lớp phủ. Ký hiệu >PP<, >ABS< hoặc >PA6< giúp nhận nền gốc, nhưng mặt đang sơn có thể là lớp phủ cũ. Nhựa pha hoặc chi tiết không có ký hiệu cần được đánh giá riêng. Không đốt nhựa hay ngâm dung môi để nhận biết ngay trong xưởng.

Cách thực hiện: Kiểm tra mặt sau; chụp ký hiệu và bề mặt; hỏi lịch sử xử lý. Chưa rõ thì tách chi tiết, gửi thông tin cho REVOX và chưa áp một quy trình đại trà. Chú ý lớp mềm, vật liệu bọc và vùng liên quan an toàn.

Dấu hiệu đã hiểu: Thợ phân biệt được **vật liệu nền - lớp phủ cũ - vị trí trên xe**, đồng thời biết khi nào phải dừng để xác nhận.

Căn cứ: R1, R2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

A04 / Anh nhận biết nền còn dầu dưỡng, silicone hoặc lớp sơn cũ yếu bằng cách nào?

Vệ sinh trước khi chà nhám, rồi kiểm tra lại nền. Một bề mặt nhìn sạch chưa chắc đã đủ điều kiện sơn.

Dầu tay, dưỡng nội thất và chất đánh bóng có thể nằm trong vân hoặc mép. Chà ngay có thể kéo bẩn sang vùng khác. Nền dính, phấn hóa, bong hoặc nhăn khi tiếp xúc hóa chất cần được xử lý theo tình trạng. Hiện tượng nước co hạt hoặc sơn rỗ chỉ là dấu hiệu cần kiểm tra; không phải phép xác định chắc chắn có silicone.

Cách thực hiện: Dùng chất vệ sinh phù hợp vật liệu, khăn sạch riêng cho từng bước; tránh để hóa chất khô lại trên mặt. Kiểm tra rãnh, mép và lớp cũ. Khi thấy dấu hiệu bất thường, xác định lớp bị ảnh hưởng trước khi tiếp tục.

Dấu hiệu đã hiểu: Không dùng một loại dung môi mạnh cho mọi nền; không cố phủ sơn lên lớp cũ đang yếu.

Căn cứ: R1, S5. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

TRẢ LỜI CHUYÊN SÂU / KỸ THUẬT

A05 - A06

A05 / Anh vệ sinh, chà nhám và xử lý xước theo trình tự nào? Chọn nhám dựa vào đâu?

Nhám nhằm tạo nền phù hợp và xử lý vùng hỏng; không nhằm xóa hết vân nhựa.

Vùng nền còn tốt và vùng cần sửa không có cùng yêu cầu mài. Tài liệu VPL đã cung cấp có hướng dẫn P600-P800 cho bước tạo chân bám theo tình trạng. Đây không phải quy định chung cho mọi lớp mềm, da, bả hay nhựa khác. Nhám thô có thể làm lộ vết và mất vân; nhám bị tắc dễ tạo vết không đều.

Cách thực hiện: Làm sạch; đánh dấu vùng hỏng; chọn vật tư theo hướng dẫn đúng hệ; xử lý cục bộ khi cần; tạo nhám nhẹ phần còn lại; làm sạch bụi và kiểm tra dưới ánh sáng xiên. Đổi nhám khi tắc, không tăng lực để bù.

Dấu hiệu đã hiểu: Vân, cạnh và đường nét còn rõ; vùng sửa chuyển tiếp gọn; nền không còn bụi và không phát sinh vết mài sâu.

Căn cứ: R2, S5. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

A06 / Khi nào không cần lót? Khi nào dùng LPP, khi nào dùng LPOM?

Theo quy trình REVOX đã cung cấp: ABS không cần lót; PP dùng LPP; POM/PA6 dùng LPOM.

Quy tắc này áp dụng cho nền và hệ sản phẩm đã xác định trong quy trình REVOX. Không mở rộng thành "mọi ABS đều phun trực tiếp được": lớp cũ còn yếu, bẩn, lớp phủ mềm hoặc nhựa pha vẫn cần đánh giá. Lót tăng bám cũng không sửa được nền mục hoặc đang bong. **Lớp nền màu trắng và lót tăng bám làm hai nhiệm vụ khác nhau.**

Cách thực hiện: Xác định nền đang tiếp xúc với lớp sơn; chọn lót theo vật liệu; kiểm tra hướng dẫn về lớp mỏng và thời điểm phủ tiếp. Chỉ chuyển sang lớp màu khi bước nền đã đạt yêu cầu. Không pha lót vào sơn màu nếu không có hướng dẫn.

Dấu hiệu đã hiểu: Thợ chọn đúng lót, giải thích đúng vai trò và không dùng màu trắng thay cho lót tăng bám.

Căn cứ: R1, R2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

TRẢ LỜI CHUYÊN SÂU / KỸ THUẬT

A07 - A08

A07 / Anh kiểm soát tỷ lệ pha, lượng sơn, khí và độ xòe thế nào khi đổi dòng sơn?

Chốt đúng dòng sơn, đúng chất pha, đúng đơn vị và đúng cấu hình súng trước khi chỉnh.

Thông tin đã cung cấp: VPL theo phiếu 1 phần sơn : 2 phần dung môi; TPL 1:1. Cần xác nhận cách tính theo thể tích hay khối lượng trên hướng dẫn của lô sử dụng. Không coi một lít tương đương một kilôgam. Áp suất tại máy nén, cửa vào súng và chụp khí là các vị trí khác nhau; thông số ở một vị trí không thay thế cho vị trí khác.

Cách thực hiện: Ghi lượng từng thành phần; lọc theo hướng dẫn; kiểm tra khí sạch, khô. Đọc và chỉnh áp suất tại điểm đo được chỉ định khi bóp cò có khí chạy. Sau đó chỉnh quạt và lượng sơn bằng dấu phun; không áp một số vòng núm cho mọi súng.

Dấu hiệu đã hiểu: Thợ nói rõ mình đo ở đâu, bằng đơn vị gì và biết giới hạn của súng đang dùng.

Căn cứ: R2, S7. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

A08 / Phun thế nào để màu đều mà vẫn giữ vân nhựa?

Giữ ổn định góc súng, khoảng cách và tốc độ tay; lên lớp theo trạng thái bề mặt.

Vùng giữa tấm và vùng cạnh dễ nhận lượng sơn khác nhau. Dừng tay ở đầu lượt, quét cổ tay quá nhiều hoặc phun dồn vào góc có thể tạo dày cục bộ. Chi tiết có vân cần kiểm soát lượng màng, vì phủ dày để che nhanh có thể lấp vân và tăng nguy cơ chảy. Không có một khoảng cách hay số lớp chung cho mọi béc và mọi màu.

Cách thực hiện: Kiểm tra dấu phun trên vật tư kiểm tra súng; xác định trình tự cạnh - góc - mặt chính theo hình chi tiết; giữ lượt chồng đều. Chờ chuyển lớp theo hướng dẫn của sơn và điều kiện xưởng, không chỉ theo đồng hồ khi trạng thái mặt chưa phù hợp.

Dấu hiệu đã hiểu: Màu che đều, không tích sơn ở mép, không mất vân và không xuất hiện dải phun rõ.

Căn cứ: R1, R2, S7. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

TRẢ LỜI CHUYÊN SÂU / KỸ THUẬT

A09 - A10

A09 / Đổi từ nhựa đen sang be cần làm gì? Vì sao dùng nền trắng?

Nền trắng hỗ trợ độ che và sự ổn định của màu be; không thay cho vệ sinh hoặc lót tăng bám.

Màu nền ảnh hưởng cảm nhận màu hoàn thiện khi lớp màu chưa che kín. Cố lên be trực tiếp trên đen bằng nhiều lớp dày có thể làm tăng lượng sơn và mất vân. Trình tự phải tách: xử lý vật liệu, lót tăng bám nếu cần, nền màu trắng tương thích rồi màu be. Không tự đưa một loại lót trắng ngoại thất vào hệ nội thất.

Cách thực hiện: Chốt mã be, độ mờ và vùng giữ nguyên; xử lý nền đúng vật liệu; thi công lớp trắng và be theo hướng dẫn tương thích. So các chi tiết cạnh nhau dưới cùng ánh sáng, giữ cùng công thức và trình tự. Ghi riêng lượng trắng và lượng be.

Dấu hiệu đã hiểu: Không còn lộ nền đen hoặc lệch màu giữa chi tiết; vân còn rõ; hồ sơ lượng dùng tách được hai lớp màu.

Căn cứ: R1, R2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

A10 / Anh kiểm tra màu, độ mờ, vân, độ bám và khả năng lắp lại thế nào?

Nghiệm thu cả diện mạo, trạng thái lớp sơn và chức năng của chi tiết.

Nội thất cần độ mờ gần diện mạo nguyên bản hoặc mức đã thống nhất; không mặc định càng bóng càng đẹp. Màu phải được so với chuẩn màu đã duyệt, không chỉ ảnh điện thoại. Khô mặt, đủ điều kiện lắp và đóng rắn hoàn toàn là các mốc khác nhau. Đánh giá bám dính cần đúng thời điểm và phương pháp; không cào trên xe khách để tự kết luận.

Cách thực hiện: Quan sát chính diện và xiên; kiểm tra vân, bụi, cạnh, cảm giác chạm khi đã đủ điều kiện. Theo dõi bám dính trên chi tiết kiểm soát theo phương pháp thống nhất. Lắp lại, kiểm tra ngàm, khe, công tắc và vùng thao tác trước bàn giao.

Dấu hiệu đã hiểu: Có biên bản đối chiếu tiêu chí và mốc bàn giao, không chỉ nhận xét “nhìn đẹp”.

Căn cứ: R1, R2, S8. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

TRẢ LỜI CHUYÊN SÂU / KỸ THUẬT

A11 - A12

A11 / Nếu sơn rỗ, chảy, loang hoặc bong thì anh kiểm tra từ đâu?

Xác định hiện tượng và lớp đang gặp vấn đề trước khi đổi sản phẩm hoặc phun thêm.

Rỗ có thể liên quan bẩn, khí hoặc bề mặt; chảy liên quan lượng màng và trạng thái phun; loang cần xem nền màu và thao tác; bong cần biết tách ở nền cũ, giữa các lớp hay ngay lớp mới. Đây là hướng chẩn đoán, không phải kết luận chắc chắn. Một lỗi nhìn giống nhau có thể có nhiều nguyên nhân.

Cách thực hiện: Dừng mở rộng thi công; chụp hiện trạng; ghi thời điểm phát sinh. Kiểm tra từ nền, vệ sinh, lót, pha, súng đến làm khô. Chỉ thay một yếu tố trong lần kiểm tra tiếp theo và ghi kết quả. Khắc phục trên vùng đã xác định ổn định trước khi tiếp tục cả bộ.

Dấu hiệu đã hiểu: Thợ có lập luận theo bằng chứng, không xử lý mọi lỗi bằng tăng dung môi, tăng khí hoặc tăng lớp sơn.

Căn cứ: R1, R2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

A12 / Anh tính diện tích, lượng sơn đã pha và lượng dùng thực tế thế nào?

Tách lượng sơn nguyên, dung môi, lớp màu và lượng còn lại. Pha loãng không tự làm tăng diện tích phủ theo cùng tỷ lệ.

Thông tin 1 kg sơn phun được 8 m² do chủ thương hiệu cung cấp chưa cho biết đầy đủ số lớp, độ dày và mức hao hụt. Cần làm rõ trước khi dùng làm định mức. Diện tích nội thất là mặt thực tế cần sơn, không phải diện tích sàn hoặc kích thước bao ngoài của xe. Nền trắng khi đổi đen sang be là một khoản vật tư riêng.

Cách thực hiện: Lập danh sách chi tiết; ước lượng diện tích theo vùng; ghi khối lượng sơn nguyên xuất dùng và còn lại bằng cùng đơn vị. Ghi riêng phần dùng để kiểm tra súng, phần bỏ và số lớp. So định mức qua các công việc có phạm vi tương đương.

Dấu hiệu đã hiểu: Tính được mức tiêu hao cho đúng phạm vi mà không nhân đôi độ phủ chỉ vì tỷ lệ pha 1:1.

Căn cứ: R1, R2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

TRẢ LỜI CHUYÊN SÂU / NHÀ ĐẦU TƯ

B01 - B02

B01 / Phục hồi và đổi màu nội thất ô tô là làm những công việc gì?

Là xử lý bề mặt và hoàn thiện lại màu cho các chi tiết còn phù hợp để sơn, như nhựa nội thất và bề mặt da đủ điều kiện.

Phục hồi hướng tới diện mạo gần phần còn lại hoặc nguyên bản; đổi màu hướng tới màu và cách phối khách lựa chọn. Sơn xử lý lớp bề mặt, không làm một vật liệu đã mục, rách chịu lực hoặc bong rộng trở lại như mới. “Đổi màu toàn bộ nội thất” ngoài thị trường có thể gồm cả bọc và nhiều hạng mục; cần nói rõ phần REVOX đang cung cấp.

Cách thực hiện: Giới thiệu bằng một công việc cụ thể: “Chúng tôi xử lý và đổi màu các ốp nhựa đủ điều kiện, giữ vân và hoàn thiện độ mờ theo yêu cầu”. Sau đó để kỹ thuật xác nhận phạm vi.

Dấu hiệu đã hiểu: Nhà đầu tư giải thích được kết quả bán cho khách và giới hạn của phương pháp, không gọi mọi hạng mục nội thất là một loại sơn.

Căn cứ: R1, S4. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

B02 / Vì sao chủ xe muốn sơn lại nội thất? Nhu cầu đến từ đâu?

Có hai hướng chính: phục hồi bề mặt đã sử dụng và thay đổi diện mạo theo sở thích.

Xe cũ có thể cần xử lý bạc màu, trầy hoặc lệch màu sau sửa; xe mới có thể có nhu cầu cá nhân hóa. Nhu cầu chỉ trở thành đơn hàng khi khách thấy phương án phù hợp, tin kết quả và chấp nhận giá cùng thời gian giao xe. Số VF 3 được công bố là tín hiệu có tệp xe để tiếp cận, không cho biết tỷ lệ muốn đổi màu.

Cách thực hiện: Hỏi khách: phần nào đang khiến anh/chị chưa hài lòng; muốn giữ hay đổi màu; ưu tiên nguyên bản, phối màu hay tiến độ? Ghi nhu cầu thực thay vì mặc định mọi xe đen đều muốn lên be.

Dấu hiệu đã hiểu: Phân biệt được một vấn đề có thật với một sở thích được người bán tự giả định.

Căn cứ: S1, S2, R1. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

TRẢ LỜI CHUYÊN SÂU / NHÀ ĐẦU TƯ

B03 - B04

B03 / Chi tiết nào có thể sơn? Khi nào cần để kỹ thuật đánh giá trước?

Có thể xem xét taplo, ốp cửa, console, cột, tay nắm và bề mặt da phù hợp; quyết định dựa trên vật liệu và hiện trạng từng phần.

Tên chi tiết không đủ để cam kết. Nhựa cứng, lớp phủ mềm và vật liệu bọc cần cách xử lý khác nhau. Nền giả da đang bong nhiều, nhựa gãy ngàm hoặc chi tiết có chức năng an toàn phải được phân loại riêng. Với khu vực không phù hợp để sơn, cần giải thích và không nhận theo phương án chỉ phủ màu lên trên.

Cách thực hiện: Bộ phận tư vấn nhận ảnh tổng thể, cận cảnh và yêu cầu; kỹ thuật chốt danh sách nhận làm, không làm, điều kiện tháo lắp và phần cần xử lý trước. Không tự hứa sơn nắp túi khí, đường bung hay vùng cảm biến.

Dấu hiệu đã hiểu: Nhà đầu tư biết lúc nào cần chuyển cho kỹ thuật và không nhận việc vượt phạm vi đã thống nhất.

Căn cứ: R1, R2, S9. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

B04 / Sơn nhựa và sơn da khác nhau thế nào? Vì sao không dùng một loại cho mọi bề mặt?

Khác nền cần bám và khác cách bề mặt làm việc. Vì vậy cần hệ sản phẩm và quy trình tương ứng.

Hồ sơ REVOX mô tả VPL là sơn nhựa gốc dầu và DL-1 là sơn da gốc nước. Tuy nhiên, tên gốc dầu hoặc gốc nước không tự chứng minh sản phẩm phù hợp mọi loại nhựa hay da. Chi tiết da cần giữ độ mềm, vân và cảm giác; nhựa có nhóm khó bám cần lót riêng. Cũng không suy từ mùi nhẹ sang an toàn hơn.

Cách thực hiện: Giải thích theo thứ tự: nền gì, vấn đề gì, dùng nhóm nào, cần bước đi kèm nào. Khi khách hỏi pha chung hoặc thay thế, chuyển về hướng dẫn đúng mã thay vì trả lời theo kinh nghiệm của một hệ khác.

Dấu hiệu đã hiểu: Nói được vì sao phải chọn theo vật liệu mà không phải nhớ thuộc công thức hóa học.

Căn cứ: R1, R2, S6. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

TRẢ LỜI CHUYÊN SÂU / NHÀ ĐẦU TƯ

B05 - B06

B05 / Ngoài sơn màu, vệ sinh, lót, dung môi và lớp phủ dùng để làm gì?

Đó là những phần giúp tạo nền sạch, độ bám, trạng thái phun và bề mặt hoàn thiện phù hợp.

Vệ sinh loại bẩn trước khi sơn; bả sửa vùng hỏng phù hợp; lót hỗ trợ bám theo nền; dung môi đúng hệ điều chỉnh sơn theo hướng dẫn; lớp phủ và chất tạo cảm giác chỉ dùng khi quy trình yêu cầu. Dung môi rửa súng không mặc định là chất pha sơn. Bỏ một bước cần thiết có thể làm giảm chi phí trước mắt nhưng gây làm lại.

Cách thực hiện: Bán một bộ theo công việc đã được kỹ thuật xác nhận: nhựa PP đổi màu cần sơn màu, LPP và vật tư đi kèm phù hợp. Không ghép thật nhiều chai chỉ để thành "bộ đầy đủ".

Dấu hiệu đã hiểu: Nhà đầu tư giải thích được vai trò từng nhóm và tránh bán nhầm vật tư cho hệ da hoặc nhựa.

Căn cứ: R1, R2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

B06 / Từ lúc nhận xe đến bàn giao, các bước chính là gì?

Khảo sát - chốt phạm vi và màu - chuẩn bị - thi công - kiểm tra - bàn giao - hỗ trợ.

Người phụ trách kinh doanh cần hiểu các điểm kiểm soát, không cần trực tiếp cầm súng. Trước khi báo giá phải có phạm vi; trước khi phun phải xác nhận nền và hệ; trước khi bàn giao phải đủ điều kiện sử dụng. Thời gian khách gửi xe có cả tháo lắp, chờ chuyển bước và kiểm tra, không chỉ thời gian phun.

Cách thực hiện: Lập một phiếu công việc chung cho tư vấn và kỹ thuật. Ghi rõ ai duyệt màu, ai chốt nền, ai kiểm tra trước lắp và ai giao xe. Nếu phát sinh ngoài phạm vi, thống nhất với khách trước khi làm tiếp.

Dấu hiệu đã hiểu: Kể lại được luồng công việc và xác định được người chịu trách nhiệm ở từng mốc.

Căn cứ: R1, R2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

TRẢ LỜI CHUYÊN SÂU / NHÀ ĐẦU TƯ

B07 - B08

B07 / Một chi tiết sơn đẹp cần đạt điều gì ngoài đúng màu?

Cần độ mờ phù hợp, vân rõ, bám ổn định, cảm giác chạm phù hợp và chức năng không bị ảnh hưởng.

Ảnh chụp đẹp có thể che lệch độ mờ, vết bụi hoặc vùng dày. Mục tiêu gần nguyên bản là mục tiêu thẩm mỹ, không có nghĩa chi tiết đã trở thành hàng chính hãng hoặc đạt chứng nhận của hãng xe. Tuổi thọ còn phụ thuộc nền, quy trình, vị trí sử dụng và chăm sóc; không tự hứa số năm khi chưa có điều kiện bảo hành và dữ liệu.

Cách thực hiện: Nhờ kỹ thuật chỉ rõ các tiêu chí trên chi tiết hoàn thiện. Lưu ảnh dưới ánh sáng thống nhất; ghi chuẩn màu và phạm vi bảo hành. Khi bàn giao, hướng dẫn vệ sinh, tránh tác động sớm theo hướng dẫn đúng hệ.

Dấu hiệu đã hiểu: Nhà đầu tư biết xem kết quả thật và không đánh giá chất lượng chỉ bằng ảnh hoặc độ bóng.

Căn cứ: R1, R2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

B08 / Nên bắt đầu với chủ xe, garage hay bán vật tư cho thợ?

Với bối cảnh đã có thợ biết nghề và đã gửi sơn, ưu tiên đánh giá khả năng triển khai tại garage trước khi mở rộng bán đại trà.

Bán vật tư cho garage tạo một quan hệ khác với nhận xe trực tiếp: gara quan tâm làm được việc, ổn định màu, hỗ trợ kỹ thuật và khả năng mua tiếp; chủ xe quan tâm diện mạo, thời gian, giá và trách nhiệm bàn giao. REVOX đang kết nối sản phẩm với hướng dẫn và đào tạo. Đây là hướng đề xuất theo hoàn cảnh hiện tại, chưa phải kết luận phân khúc nào có doanh số lớn nhất.

Cách thực hiện: Chọn một nhóm mở đầu và một công việc đủ hẹp; ghi kết quả thi công, phản hồi và lần mua tiếp. Nếu nhận xe trực tiếp, phải rõ đơn vị nào thực hiện, báo giá và chịu trách nhiệm dịch vụ.

Dấu hiệu đã hiểu: Chọn được mô hình bắt đầu, người phụ trách và phạm vi thử triển khai, thay vì nói sẽ phục vụ tất cả ngay.

Căn cứ: R1, R3, S3, S4. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

TRẢ LỜI CHUYÊN SÂU / NHÀ ĐẦU TƯ

B09 - B10

B09 / Phần nào người phụ trách kinh doanh tư vấn được, phần nào cần chuyển kỹ thuật?

Kinh doanh làm rõ nhu cầu, hiện trạng ban đầu, phạm vi mong muốn và cách phối hợp; kỹ thuật chốt vật liệu, quy trình và giới hạn thi công.

Một câu trả lời nhanh nhưng sai về pha hoặc làm khô có thể gây làm lại. Người kinh doanh không cần giả vờ biết mọi thông số; cần biết lấy đúng thông tin và chuyển đúng người. Ngược lại, kỹ thuật cũng cần phản hồi thành ngôn ngữ khách hiểu: nhận phần nào, vì sao, kết quả mong đợi và điều kiện bàn giao.

Cách thực hiện: Dùng phiếu chuyển gồm mẫu xe/đời xe, vị trí, ảnh, hiện trạng, màu mong muốn, hệ đã dùng nếu biết và lịch dự kiến. Phản hồi cho khách bằng phương án đã được xác nhận; giữ trao đổi kỹ thuật cùng hồ sơ công việc.

Dấu hiệu đã hiểu: Không tự đặt tỷ lệ pha, tuổi thọ hoặc lời hứa bảo hành khi chưa có xác nhận.

Căn cứ: R1, R2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

B10 / Cần biết gì trước khi báo giá? Có thể lấy bảng giá trên mạng áp luôn không?

Cần biết dòng xe, chi tiết, vật liệu, hiện trạng, màu, tháo lắp và phạm vi bảo hành. Giá trên mạng chỉ là điểm tham khảo.

Một cơ sở chào riêng sơn nhựa toàn xe; cơ sở khác ghép sơn với bọc và nhiều hạng mục. Vì thế cùng tên "đổi màu nội thất" chưa chắc cùng công việc. Giá chào cũng không cho biết giá thực thu, số đơn hay lãi. Chi phí một ca nên tính vật tư thực dùng, nhân công, tháo lắp, vật tư phụ và phần làm lại được ghi nhận; không chỉ lấy giá sơn nhân số lon.

Cách thực hiện: Lập báo giá theo hạng mục và điều kiện rõ ràng. Sau ca đầu, đối chiếu lượng dùng và thời gian thực với dự tính. Ghi phần phát sinh riêng, không biến giả định thành một mức giá chuẩn toàn Hà Nội.

Dấu hiệu đã hiểu: Nhà đầu tư hiểu được vì sao hai báo giá khác nhau và biết dữ liệu nào còn thiếu trước khi chốt.

Căn cứ: S3, S4, R3. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

TRẢ LỜI CHUYÊN SÂU / NHÀ ĐẦU TƯ

B11 - B12

B11 / Khi khách phản ánh lỗi, ai tiếp nhận, ai đánh giá và ai quyết định xử lý?

Cần một đầu mối tiếp nhận, một người chẩn đoán kỹ thuật và người có quyền chốt phương án.

Trách nhiệm dịch vụ của nơi nhận xe và hỗ trợ về sản phẩm của REVOX phải được phân định từ đầu. Gặp hiện tượng bong hoặc lệch màu chưa thể kết luận lỗi của một phía nếu chưa xem nền, vật tư và quy trình. Cách xử lý nên dựa trên hồ sơ, điều kiện bảo hành và trao đổi rõ với khách, tránh đổ lỗi trước khi kiểm tra.

Cách thực hiện: Tiếp nhận ảnh, vị trí, thời điểm xuất hiện và cách sử dụng; hẹn bước kiểm tra; kỹ thuật xác định vùng và lớp bị ảnh hưởng; thống nhất phương án cùng khách theo phạm vi đã cam kết. Ghi kết quả để tránh lặp lại.

Dấu hiệu đã hiểu: Nhà đầu tư nêu được ai làm gì và không hứa “bảo hành tất cả” khi chưa có chính sách cụ thể.

Căn cứ: R1, R2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

B12 / Sau buổi này, đã hiểu rõ điều gì và còn gì khiến anh chưa tự tin triển khai?

Kết quả tốt là biết mình đang bán gì, cho ai, ai làm và khi nào phải hỏi kỹ thuật.

Một buổi giới thiệu không biến người mới thành thợ hoặc chứng minh mô hình sẽ sinh lời. Tuy nhiên, có thể giúp người phụ trách nói rõ giá trị, giới hạn, luồng phục vụ và các điểm còn thiếu. Sự tự tin cần đi cùng khả năng dùng đúng thông tin, thay vì chỉ thuộc bài giới thiệu.

Cách thực hiện: Mỗi người trình bày 2-3 phút về một công việc cụ thể; trả lời ba tình huống: khách hỏi độ bền, khách hỏi pha sơn, khách phàn nàn. Chốt ba việc cần làm tiếp, người phụ trách và kết quả cần có trước khi nhận công việc rộng hơn.

Dấu hiệu đã hiểu: Trình bày rõ, không hứa quá khả năng; có kế hoạch bổ sung phần chưa hiểu thay vì bỏ trống.

Căn cứ: R1, R2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

THỰC HÀNH / NHÓM KỸ THUẬT

Sơn nhựa: kiểm soát từng điểm chuyển bước

Quy trình thực hành đề xuất. Chỉ mở rộng sang xe sau khi đã chốt vật liệu, sản phẩm và điều kiện sử dụng.

Bước	Việc làm và điểm kiểm tra
1. Nhận nền	Xem ký hiệu nhựa, lớp phủ cũ, vân, ngàm và vùng không được tác động. Chốt danh sách chi tiết nhận làm.
2. Làm sạch	Loại bẩn trước nhám; chú ý mép và vân. Dùng chất vệ sinh đúng nền, khăn sạch và cách lau phù hợp.
3. Chuẩn bị	Xử lý xước trong phạm vi phù hợp; tạo chân bám và làm sạch bụi. Giữ vân và cạnh.
4. Lót theo nền	ABS theo quy trình không cần lót; PP dùng LPP; POM/PA6 dùng LPOM. Nền không rõ phải xác nhận.
5. Pha và chỉnh	Chốt dòng sơn, chất pha, đơn vị; ghi lượng. Chỉnh súng theo đúng model và kiểm tra dấu phun.
6. Lên màu	Nếu đen lên be: tách nền trắng tương thích và màu be. Chờ chuyển lớp theo hướng dẫn; không phủ dày để che nhanh.
7. Làm khô	Theo đúng hệ và khả năng chịu nhiệt của toàn bộ chi tiết. Không lấy lịch đào tạo làm thời điểm đủ đóng rắn.
8. Kiểm tra	So màu, độ mờ, vân và trạng thái mặt; kiểm tra bám theo phương pháp đã thống nhất; lắp và kiểm tra chức năng.

ĐỐI CHIẾU HƯỚNG DẪN VPL

Thông tin VPL đã cung cấp: tỷ lệ 1:2; P600-P800; béc 1,0-1,5 mm. Phiếu có khí 3,5-4,5 kgf/cm² và sấy 70-80°C/30 phút. Đây là dữ liệu cần đối chiếu thiết bị/lô, **không phải cài đặt chung cho mọi súng hoặc cả khoang xe**. Giới hạn súng và chi tiết phải được tuân thủ; không tự áp số này cho HVLP, da hoặc TPL.

Căn cứ: R2, S7. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

THỰC HÀNH / NHÓM KỸ THUẬT

Sơn da: ưu tiên nền ổn định và cảm giác bề mặt

Điểm kiểm soát	Cách thực hiện
Phân loại	Phân biệt da có lớp phủ màu, vật liệu giả da, da lộn và nỉ. Không dùng một quy trình cho tất cả; tài liệu này không triển khai sơn vải.
Kiểm tra nền	Quan sát màu cũ, vùng gấp, đường may và độ ổn định. Giả da bong rộng hoặc nền yếu không nhận theo phương án chỉ phủ sơn.
Vệ sinh, sửa nhỏ	Dùng sản phẩm đúng phạm vi; sửa xước/nứt nhỏ khi nền còn phù hợp, giữ vân và không bả che nền hỏng rộng.
Hệ màu và lớp đi kèm	Chọn đúng mã; lót da, chất liên kết ngang và lớp phủ dùng khi hướng dẫn yêu cầu. Không chuyển tỷ lệ VPL/TPL sang DL-1.
Thi công và kiểm tra	Lên màu mỏng, kiểm soát vùng gấp và đường may; làm khô theo hệ và vật liệu; kiểm tra độ mờ, màu, cảm giác và thao tác sử dụng.

An toàn là điều kiện trước khi thực hành

Đọc **SDS** (phiếu an toàn) của từng chất và đánh giá khu vực phun, hút khí, nguồn gây cháy cùng bảo hộ phù hợp. Gốc nước hoặc mùi nhẹ không tự chứng minh không có isocyanate hay không cần kiểm soát phơi nhiễm. Nếu sản phẩm có isocyanate, cần biện pháp chuyên dụng theo đánh giá rủi ro, gồm bảo vệ hô hấp cấp khí phù hợp khi phun; không thay bằng khẩu trang thông thường. [S6]

> **GIỮ NGUYÊN CHỨC NĂNG CỦA XE**
>
> Tách vùng túi khí, đường bung, cảm biến, dây đai và bộ phận điện khỏi phạm vi tự xử lý. Không cam kết mọi can thiệp đều không ảnh hưởng bảo hành xe; xác nhận đúng điều kiện của xe và hạng mục. [S9]

Căn cứ: R1, R2, S6, S9. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG

VF 3: đo đúng phạm vi trước khi tính sơn

Không có số đo diện tích nội thất VF 3 được xác minh trong hồ sơ đang dùng. Ví dụ tính bên dưới là giả định học cách làm, không phải định mức một xe.

Nhóm chi tiết cần kiểm kê	Cách ghi phạm vi
Taplo, viền và cửa gió	Tách từng phần nhận sơn; loại vùng chức năng/an toàn không thuộc phạm vi.
Ốp cửa, console, tay nắm	Ghi số lượng, mặt sơn và vật liệu từng phần; tránh đếm lại cụm con.
Ốp cột, ốp phía sau, nẹp	Ghi phần thực có trên đúng xe và phần khách muốn làm.
Phần không tính	Ghế, vải/nỉ, sàn và chi tiết giữ nguyên không đưa vào diện tích nhựa.

Công thức và ví dụ có điều kiện

Lượng sơn nguyên dự tính = **diện tích cần phủ / độ phủ đã xác nhận**. Giả sử phạm vi cần phủ là 4 m² và con số 8 m²/kg thực sự áp dụng cho đủ hệ lớp màu đó: lượng màu nguyên tính sơ bộ là 4 / 8 = **0,50 kg**. Đây chưa phải lượng chắc chắn cần xuất cho ca.

Với đen lên be, tính riêng màu trắng theo độ phủ của màu trắng rồi cộng với màu be. Chưa có độ phủ trắng thì chưa chốt tổng. Tỷ lệ TPL 1:1 chỉ quy định quan hệ pha theo đơn vị đã chốt; **không biến 8 m²/kg thành 16 m²/kg**. Không tự coi 0,50 kg sơn phải pha 0,50 kg dung môi nếu hướng dẫn theo thể tích.

Thông tin phải ghi	Để giải quyết điều gì
Diện tích và số lớp	Xác định 8 m²/kg đang nói về một lượt, một lớp hay hoàn thiện đủ che.
Sơn nguyên, chất pha, phần còn lại	Tính tiêu hao thật bằng cùng đơn vị; không quy đổi kg sang L khi chưa có tỷ trọng.
Trắng / be / lót / phần bỏ	Tách màu nền, màu hoàn thiện, lót tăng bám và hao hụt được ghi nhận.

Căn cứ: R2. R = thông tin REVOX; S = nguồn công khai. Danh mục nguồn ở cuối tài liệu.

ĐÁNH GIÁ / NHÓM KỸ THUẬT

Quan sát thao tác, không chỉ nghe trả lời

Phương pháp nội bộ đề xuất: ghi mức 0 - chưa làm được; 1 - cần hướng dẫn; 2 - tự làm được trong phạm vi đã học.

Năng lực quan sát	Bằng chứng cần thấy	Mức
Nhận nền, chọn phạm vi	Giải thích được vật liệu/lớp cũ; nhận ra vùng chưa rõ và vùng không nhận.	0 / 1 / 2
Chuẩn bị mặt và chọn lót	Nền sạch, giữ vân; chọn đúng LPP/LPOM hoặc không lót theo quy trình.	0 / 1 / 2
Pha và kiểm soát súng	Đúng dòng, chất pha, đơn vị; biết điểm đo khí; không dùng số vòng tùy tiện.	0 / 1 / 2
Lên màu và chuyển lớp	Màu đều, không dồn dày, giữ cạnh/vân; chuyển bước có căn cứ.	0 / 1 / 2
Nghiệm thu, lắp và bàn giao	So màu/độ mờ; kiểm tra trạng thái và chức năng; ghi hướng dẫn chăm sóc.	0 / 1 / 2
Chẩn đoán và ghi hồ sơ	Biết dừng, tìm lớp gặp vấn đề, ghi lượng dùng và cách xử lý.	0 / 1 / 2

Cách dùng kết quả

Ghi từng năng lực, không để tổng điểm che một bước quan trọng chưa đạt. Chưa bảo đảm an toàn, chưa nhận đúng nền hoặc chưa rõ cách pha thì **chưa giao thi công độc lập** phần đó. Năng lực chưa được quan sát ghi “chưa đánh giá”, không tự cho điểm.

> **KẾT LUẬN THEO PHẠM VI**
>
> Chốt một trong ba kết quả theo phạm vi: làm độc lập được; làm cùng người hướng dẫn; cần bổ sung rồi đánh giá lại. Kết quả này không phải chứng nhận của hãng xe hoặc chứng chỉ nghề.

ĐÁNH GIÁ / NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ

Giải thích lại bằng ngôn ngữ của khách hàng

Nhà đầu tư không cần trở thành thợ; cần hiểu giá trị, giới hạn và trách nhiệm khi triển khai.

Bài trình bày 2-3 phút

> **GỢI Ý CÁCH GIỚI THIỆU**
>
> “REVOX cung cấp sơn và vật tư phục hồi nội thất cùng hướng dẫn kỹ thuật. Với công việc này, chúng tôi kiểm tra nền, thống nhất phần nhựa cần đổi màu và hoàn thiện màu cùng độ mờ phù hợp. Người kỹ thuật sẽ xác nhận phương án trước báo giá và thi công. Những phần không phù hợp sẽ được nói rõ.”

Tình huống hỏi lại	Câu trả lời cần đạt
Khách hỏi: dùng được bao lâu?	Giải thích yếu tố nền, quy trình, sử dụng và chính sách đã chốt; không tự hứa số năm.
Khách hỏi: tôi tự pha sao cũng được?	Đề nghị dùng đúng mã và hướng dẫn; chuyển câu hỏi thông số cho kỹ thuật.
Khách hỏi: xe tôi sơn hết được không?	Nhận ảnh và hiện trạng; kỹ thuật chốt từng vị trí, không nhận tất cả qua điện thoại.
Khách nói: chỗ khác rẻ hơn	So phạm vi, vật liệu, tháo lắp và trách nhiệm; không khẳng định giá cao tự là tốt hơn.

Đánh giá năm điểm: hiểu dịch vụ; hiểu khách hàng; chọn đúng nhóm sản phẩm; biết chuyển kỹ thuật; hiểu luồng báo giá và xử lý phản ánh. Dùng cùng thang 0/1/2 nhưng **không cộng điểm nhà đầu tư với điểm thợ**.

Điều kiện trước khi tiếp nhận công việc

Có đầu mối kỹ thuật; phạm vi nhận rõ; vật tư và hướng dẫn đúng mã; báo giá và trách nhiệm rõ; biết ghi hồ sơ và tiếp nhận phản ánh. Nói rõ phần đang thiếu để bổ sung trước khi mở rộng.

SAU BUỔI ĐÀO TẠO

Chốt việc bằng một hồ sơ chung

Kế hoạch gợi ý cho 14 ngày đầu, không phải lịch tự động hay cam kết kết quả kinh doanh.

Chặng đề xuất	Việc cần làm	Đầu ra
Trước ca đầu	Chốt dòng/mã/lô, đơn vị pha, vật liệu, màu và người phụ trách.	Một phiếu công việc được tư vấn và kỹ thuật cùng hiểu.
Trong ca đầu	Ghi nền, lớp đi kèm, lượng pha, cấu hình súng, chuyển lớp và làm khô.	Hồ sơ đủ để tái hiện quy trình; không chỉ ảnh hoàn thiện.
Sau khi đủ điều kiện kiểm tra	Đánh giá màu, độ mờ, vân, bám và chức năng; xác nhận bàn giao.	Tiêu chí đạt/chưa đạt, phần cần xử lý và người quyết định.
Các ca tiếp theo	Giữ phạm vi tương đương để so lượng dùng, thời gian và lỗi lặp lại.	Định mức nội bộ sơ bộ, không gọi là chuẩn cho mọi xe.
Cuối chặng	Tổng hợp yêu cầu khách, việc nhận/từ chối, chi phí ca và nhu cầu mua tiếp.	Quyết định tiếp tục, thu hẹp hoặc bổ sung kỹ thuật.

Phiếu ghi nhận tối thiểu

Xe/chi tiết và phạm vi: .....

Dòng sơn / mã màu / lô / hệ lót: .....

Nền / cách xử lý / đơn vị và lượng pha: .....

Thiết bị / cách làm khô / thời điểm kiểm tra: .....

Kết quả / phần cần bổ sung / người phụ trách: .....

KẾT QUẢ PHẢI ĐẾN TỪ THỰC HÀNH

Chưa có dữ liệu thực về kết quả mẫu đã gửi, số đơn và năng lực điểm Hà Nội. Tài liệu cung cấp câu hỏi và cách kiểm chứng; không tự điền thay kết quả của buổi học.

CĂN CỨ SỬ DỤNG

Nguồn thị trường và thông tin REVOX

Mỗi ký hiệu S hoặc R trong nội dung cho biết loại căn cứ. Tên nguồn dưới đây có thể bấm để mở tài liệu gốc.

S1. VinFast - Kết quả bàn giao tại Việt Nam năm 2025

Công bố 13/01/2026: 175.099 xe; VF 3 là 44.585 xe. Phạm vi là VinFast tại Việt Nam, không phải toàn thị trường.

S2. Vingroup - Kết quả VinFast tháng 9 và 9 tháng 2026

Công bố 10/10/2026: 177.697 xe sau 9 tháng; VF 3 là 42.272 xe; VF 2/Minio Green gộp 2.433 xe trong tháng 9. Không tách riêng doanh số VF 2.

S3. Mạnh Quân Auto - Trang dịch vụ đổi màu nội thất

Quan sát cách chia hạng mục và giá chào sơn nhựa 5-7 triệu đồng. Trang có thông tin nhiều địa bàn; không dùng làm giá chuẩn riêng Hà Nội hoặc xác minh doanh thu.

S4. Rambo Auto - Trang dịch vụ đổi màu nội thất tại Hà Nội

Quan sát cách kết hợp sơn và bọc trong gói nội thất. Là nội dung tự giới thiệu của đơn vị, không chứng minh lượng khách hay chất lượng thực tế.

Thông tin nội bộ - không phải số liệu kiểm nghiệm độc lập

R1. Danh mục và hồ sơ sản phẩm REVOX, dữ liệu website đang lưu tại dự án. Danh mục 37 dòng có hồ sơ chưa chốt; không đồng nghĩa hàng sẵn bán hoặc thông số đều đã duyệt.

R2. Xác nhận của chủ thương hiệu trong trao đổi: VPL/TPL; tỷ lệ pha; ABS/PP/POM/PA6; hệ màu 48; phiếu hướng dẫn VPL và con số độ phủ 8 m²/kg. Chưa có chứng nhận thử nghiệm độc lập cho toàn bộ các nội dung này trong hồ sơ đã rà.

R3. Định hướng REVOX và bối cảnh buổi học: bán sơn/vật tư đi cùng hỗ trợ; điểm Hà Nội đã được gửi sơn, thợ biết nghề, nhóm nhà đầu tư mới tìm hiểu. Không giả định đã có kết quả phun, doanh thu hay số khách.

CĂN CỨ SỬ DỤNG

Nguồn kỹ thuật và giới hạn áp dụng

S5. 3M - Quy trình sửa bề mặt chi tiết nhựa mềm

Tham khảo nguyên tắc làm sạch, chuẩn bị và tính phù hợp của hệ. Là quy trình sửa cản/nhựa mềm của 3M; không chuyển nguyên số nhám, thời gian hoặc sản phẩm sang nội thất REVOX.

S6. HSE - Kiểm soát rủi ro khi phun sơn có isocyanate

Cơ quan an toàn lao động Anh: sơn gốc nước không tự có nghĩa không chứa isocyanate. Dùng làm căn cứ kỹ thuật an toàn; không trình bày quy định của Anh thành pháp luật Việt Nam.

S7. Graco - Hướng dẫn AirPro, 312414U

Trang 9: chỉnh áp suất khi súng được bóp cò; quá nhiều khí có thể tăng sương thừa. Chỉ tham khảo nguyên tắc đo, không lấy thông số của mẫu súng này áp cho súng khác.

S8. RAL COLOURS - Thư viện màu số

RAL yêu cầu dùng mẫu màu vật lý cho quyết định màu cuối cùng. Không coi mã màu trên màn hình hoặc PDF là công thức pha.

S9. VinFast - Chính sách bảo hành ô tô

Chính sách nêu các trường hợp hư hỏng do sửa chữa/hoán cải. Không suy thành mọi xe sơn nội thất đều mất toàn bộ bảo hành; kiểm tra điều kiện của đúng xe và hạng mục.

> GIỚI HẠN ÁP DỤNG
>
> Nguồn công khai được dùng để kiểm tra nguyên tắc và bối cảnh, không thay TDS (hướng dẫn kỹ thuật) và SDS của đúng sản phẩm REVOX. Tài liệu không gán thông số của một hãng sơn/súng khác cho REVOX, không xác nhận an toàn của toàn bộ hệ khi chưa có hồ sơ.

Phần nghiên cứu là rà soát tài liệu và trang công khai, chưa có khảo sát khách, phỏng vấn xưởng tại Hà Nội hoặc phép đo sản phẩm do người biên soạn trực tiếp thực hiện. Các mốc học, số cuộc trao đổi, thang đánh giá và kế hoạch 14 ngày đều là **đề xuất thực hành**, không phải dữ liệu thị trường.