# Tóm tắt chương 6: Timer

#### I.Timer 0:



- PSA: chỉ định prescaler
  - + PSA=1 : dùng cho WDT
  - + PSA=0 : dùng cho Timer 0

PS2, PS1, PS0:
 Các bit chọn tỉ lệ cho Prescaler

PS2	PS1	PS0	Tỉ lệ chia
0	0	0	1:2
0	0	1	1:4
0	1	0	1:8
0	1	1	1:16
1	0	0	1:32
1	0	1	1:64
1	1	0	1:128
1	1	1	1:256

#### 1.Khởi động tính năng định thời cho Timer 0: 4 bước

B1.Tính TMR0 từ công thức:

$$t_{DELAY}=(256-[TMR0])\times 4 imes rac{1}{fosc} imes Pre$$
 $t_{DELAY}$ : Thời gian cần định thời (µs)
 $f_{OSC}$ : Tần số dao động (MHz)
Pre: Giá trị hệ số Prescaler (Pre = 1; 2, 4, ..., 256)
 $[TMR0]$ : Giá trị cần ghi vào thanh ghi TMR0
 $0\leq [TMR0]\leq 255$ 

B2. TMR0IF=0 : xóa cờ ngắt

### 1.Khởi động tính năng định thời cho Timer 0:

- B3. Chọn chế độ hoạt động của Timer 0:
- + T0CS=0 :chế độ định thời gian
- + GIE=PEIE=TMR0IE=0/1 :cấm ngắt or cho phép ngắt
- + PSA=0 : gán prescaler cho Timer
- + PS2=0/1; PS1=0/1; PS0=0/1; chọn giá trị tỉ lệ của prescaler
- B4. Xác định thời điểm Timer 0 bị tràn
- + while (TMR0IF==0): kiểm tra cờ TMR0IF=1?
- + viết hàm ISR : nếu dùng ngắt

- 2.Khởi động tính năng đếm xung cho Timer 0: 4 bước
- B1. Đặt giá trị ban đầu của bộ đếm -> TMR0=?
- B2. TMR0IF=0 : xóa cờ ngắt
- B3. Chọn chế độ hoạt động của Timer 0:
- + T0CS=1 : chế độ đếm xung
- + GIE=PEIE=TMR0IE=0/1 :cấm ngắt or cho phép ngắt
- + PSA=0 : gán prescaler cho Timer
- + PS2=0/1; PS1=0/1; PS0=0/1; chọn giá trị tỉ lệ của prescaler
- (counter k chọn prescaler ->PSA=1; PS2=0; PS1=0; PS0=0)
- +T0SE=1/0: chọn kích cạnh lên/cạnh xuống của ng.xung bên ngoà

# 2.Khởi động tính năng đếm xung cho Timer 0:

- B4. Đọc về và xử lý số xung đếm được trong thanh ghi TMR0
  - Dựa vào cờ báo tràn TMR0IF để xử lý các trường hợp số xung đếm vượt quá 255.

Số xung thực tế= (256 x số lần tràn của Timer 0)+TMR0

# Tóm tắt chương 6: Timer

# II.Timer 1: (16bit)

```
Timer1 Control Register (T1CON)

T1GINV TMR1GE T1CKPS1 T1CKPS0 T10SCEN T1SYNC TMR1CS TMR1ON
```

- TMR1ON =1/0 : cho phép/cấm Timer 1
- TMR1CS : Chọn nguồn xung clock
  - + TMR1CS=1 : Bên ngoài (cạnh lên tại T1CKI): Counter
  - + TMR1CS=0 : Bên trong (F<sub>OSC</sub>/4) :Timer
- T1SYNC : Đồng bộ xung ck bên ngoài với xung ck bên trong
  - + T1SYNC=1 : Không đồng bộ
  - + T1SYNC=0 : Đồng bộ

#### Timer1 Control Register (T1CON)

T1GINV TMR1GE T1CKPS1 T1CKPS0 T10SCEN T1SYNC TMR1CS TMR10N

 T10SCEN :Cho phép bộ dao động LP (bộ dao động phụ : 32.768Hz)

+ T10SCEN =1 : Chọn T10SC (RC1)

+ T10SCEN =0 : Chọn T1CKI (RC0)

• T1CKPS1, T1CKPS0 : các bit chọn tỉ lệ cho prescaler

T1CKPS1	T1CKPS0	Tỉ lệ
1	1	1:8
1	0	1:4
0	1	1:2
0	0	1:1

Kỹ thuật vi xử lý

69

1.Khởi động tính năng định thời cho Timer 1: 5 bước

B1.Tính TMR1 suy ra TMR1H,TMR1L từ công thức:

```
t_{DELAY} = (65536 - [TMR1]) \times 4 \times \frac{1}{fosc} \times Pre
t_{DELAY}: Thời gian cần định thời (µs)
f_{OSC}: Tần số dao động (MHz)
Pre: Giá trị hệ số Prescaler (Pre = 1, 2, 4, 8)
[TMR1]: Giá trị cần ghi vào thanh ghi TMR1
0 \leq [TMR1] \leq 65535
```

TMR1H=TMR1/256; TMR1L=TMR1%256;

B2. TMR1IF=0 : xóa cờ ngắt

#### 1.Khởi động tính năng định thời cho Timer 1:

- B3. Chọn chế độ hoạt động của Timer 1:
- Chế độ định thời gian:
  - + TMR1CS=0 : Bộ dao động chính
  - + TMR1CS=1 và T1OSCEN=1 : Bộ dao động phụ
- GIE=PEIE=TMR1IE=0/1 :cấm ngắt or cho phép ngắt
- T1CKPS1=0/1; T1CKPS0=0/1: chọn giá trị tỉ lệ của prescaler
- T1SYNC=0/1 : đồng bộ/không đồng bộ xung ck

- 1.Khởi động tính năng định thời cho Timer 1:
- B4. TMR1ON=1:cho phép Timer 1 hoạt động
- B5. Xác định thời điểm Timer 1 bị tràn
- + while (TMR1IF==0): kiểm tra cờ TMR1IF=1?
- + viết hàm ISR : nếu dùng ngắt

- 2.Khởi động tính năng đếm xung cho Timer 1: 5 bước
- B1. Đặt giá trị ban đầu của bộ đếm -> TMR1H=?;TMR1L=?
- B2. TMR1IF=0 : xóa cờ ngắt
- B3. Chọn chế độ hoạt động của Timer 1:
- TMR1CS=1 và T1OSCEN=0 : chế độ đếm xung
- GIE=PEIE=TMR1IE=0/1 :cấm ngắt or cho phép ngắt
- T1CKPS1=0/1; T1CKPS0=0/1: chọn giá trị tỉ lệ của prescaler
- T1SYNC=0/1 : đồng bộ/không đồng bộ xung ck

# 2.Khởi động tính năng đếm xung cho Timer 1:

- B4. TMR1ON=1:cho phép Timer 1 hoạt động
- B5. Đọc về và xử lý số xung đếm được trong thanh ghi TMR1(TMR1H:TMR1L)

Dựa vào cờ báo tràn TMR1IF để xử lý các trường hợp số xung đếm vượt quá 65535.

Số xung thực tế= (65536 x số lần tràn của Timer 1)+TMR1H:TMR1L

# Tóm tắt chương 6: Timer

III.Timer 2: (8bit)

Timer2 Control Register (T2CON)

TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPS0 TMR2ON T2CKPS1 T2CKPS0

- TMR2ON=1/0 :cho phép/cấm Timer 2
- T2CKPS1=0/1, T2CKPS0=0/1
   Các bit chọn tỉ lệ cho Prescaler

T2CKPS1	T2CKPS0	Tỉ lệ
0	0	1:1
0	1	1:4
1	X	1:16

# Tóm tắt chương 6: Timer

III.Timer 2:

Timer2 Control Register (T2CON)

TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPS0 TMR2ON T2CKPS1 T2CKPS0

• TOUTPS3=1/0; TOUTPS2=1/0; TOUTPS1=1/0; TOUTPS0=1/0 Các bit chọn tỉ lệ cho postscaler

Timer 2 ít khi được dùng để định thời gian hoặc đếm sự kiện như Timer 0,1. Nó thường dùng cho modul CCP để tạo xung PWM tại vi xử lý

		30.00			
	TOUTP S3	TOUTP S2	TOUTP S1	TOUTP S0	Tỉ lệ
4	0	0	0	0	1:1
	0	0	0	1	1:2
	0	0	1	0	1:3
	0	0	1	1	1:4
Ĭ	0	1	0	0	1:5
	0	1	0	1	1:6
	0	1	1	0	1:7
	0	1	1	1	1:8
	1	0	0	0	1:9
	1	0	0	1	1:10
٨	1	0	1	0	1:11
	1	0	1	1	1:12
	1	1	0	0	1:13
>	1	1	0	1	1:14
	1	1	1	0	1:15
	1	1	1	1	1:16

# Các bài tập ví dụ

**VÍ DỤ 1 :** Viết chương trình con tạo trễ tên **delay3s** có t<sub>delay</sub> =3s dùng **Timer 0**, f<sub>OSC =</sub> 4MHZ, chọn prescaler =4.

Tính giá trị TMR0 theo công thức, chọn  $t_{delay}$  =100µs, suy ra:

```
t_{DELAY} = (256 - [TMR0]) \times 4 \times \frac{1}{f_{osc}} \times Pre
t<sub>DELAY</sub>: Thời gian cần định thời (μs)
f<sub>osc</sub>: Tần số dao động (MHz)
Pre: Giá trị hệ số Prescaler (Pre = 1; 2, 4, ..., 256)
[TMR0]: Giá trị cần ghi vào thanh ghi TMR0
                  0 \leq \lceil TMR0 \rceil \leq 255
```

TMR0=231

```
void delay3s(void)
void delay100us(unsigned int n)
    while(n--)
                                         delay100us(30000);
    TMR0 = 231;
    TMR0IF = 0; //xóa cờ ngắt
    TOCS = 0; //chế độ định thời
    GIE=PEIE =TMR0IE = 0;//cấm ngắt
    PSA = 0; PS2 = 0; PS1 = 0; PS0 = 1; //prescaler=4
    while(TMR0IF==0); } }//kiểm tra cờ TMR0IF=1?
```

# Các bài tập ví dụ

**VÍ DỤ 2**: Viết chương trình con tạo trễ tên **delay3s** có t<sub>delay</sub> =3s dùng **Timer 1**, f<sub>OSC =</sub> 4MHZ, chọn prescaler =4.

Tính giá trị TMR1 theo công thức, chọn  $t_{delay}$  =100µs, prescaler =4 TMR1=65511->TMR1H=65511/256 = 255;


TMR1L=65511%256=231;

```
t_{DELAY} = (65536 - [TMR1]) \times 4 \times \frac{1}{fosc} \times Pre
t_{DELAY}: Thời gian cần định thời (µs)
f_{OSC}: Tần số dao động (MHz)
Pre: Giá trị hệ số Prescaler (Pre = 1, 2, 4, 8)
[TMR1]: Giá trị cần ghi vào thanh ghi TMR1
0 \le [TMR1] \le 65535
```

```
void delay100us(unsigned int n)
                                        void delay3s(void)
    while(n--) {
                                        delay100us(30000);
    TMR1H= 255; TMR1L= 231;
    TMR1IF = 0;//xóa cờ ngắt
    TMR1CS = 0; //chế độ định thời
    GIE=PEIE =TMR1IE = 0;// cấm ngắt
    T1CKPS1 = 1; T1CKPS0 = 0;//prescaler= 4
    TMR10N = 1; //cho phép Timer 1 hoạt động
    T1SYNC=1; //không đồng bộ xung ck
    while(TMR1IF==0); } //kiểm tra cờ TMR1IF=1?
                                                         80
```

# VÍ DŲ 3:

Dựa vào sơ đồ, viết chương trình điều khiển tạo sóng vuông có tần số 50Hz tại chân RE2 và 1KHz tại chân RE1. Sử dụng modul Timer 1 để tạo xung.



# Tính toán giá trị thanh ghi ví dụ 3

$$T_1 = \frac{1}{f_1} = \frac{1}{50} = 0.02s$$


$$T_2 = \frac{1}{f_2} = \frac{1}{1000} = 0,001s$$

$$\frac{T_1}{T_2} = 20 - > T_1 = 20T_2$$
 Nhận thấy T2 


$$t_{delay} = \frac{T_2}{2} = \frac{0.001}{2} = 0.0005s = 500 \mu s$$

Từ đó suy ra sẽ viết hàm tạo trễ 500us dùng Timer 1

# Tính toán giá trị thanh ghi ví dụ 3



### Giải thuật





### VÍ DỤ MINH HỌA

– Cấu hình (Hi-Tech C):

\_\_CONFIG(FOSC\_HS & WDTE\_OFF & PWRTE\_ON & MCLRE\_ON & CP\_OFF & CPD\_OFF & BOREN\_OFF & IESO\_OFF & FCMEN\_OFF & LVP\_OFF & DEBUG\_ON);

#define \_XTAL\_FREQ 4000000

```
// Chuong trinh con tao tre 100us dùng Timer 1
void delay100us(unsigned char n)
     while(n--) {
     TMR1H= 255; TMR1L= 231;
     TMR1IF = 0;//xóa cờ ngắt
     TMR1CS = 0; //chế đô đinh thời
    GIE=PEIE =TMR1IE = 0;// cấm ngắt
     T1CKPS1 = 1; T1CKPS0 = 0;//prescaler= 4
     TMR10N = 1; //cho phép Timer 1
     T1SYNC=1; //không đồng bộ xung ck
     while(TMR1IF==0); } }//kiểm tra cờ TMR1IF=1?
```

```
//Chuong trinh chinh
                           while(1)
void main (void)
                                RE1=!RE1;
  ANSEL= ANSELH=0;
                                delay100us(5);
  TRISE = 0;
                                count=count+1;
 unsigned char count=0;
                                if(count==20)
                                count=0;
                                RE2=!RE2;
```