

Bộ môn: Điện Tử Máy Tính

GV: Lê Lý Quyên Quyên

Mail: lelyquyenquyen@iuh.edu.vn

Modul Timer

Timer 0, Timer 1, Timer 2 :chức năng Timer và Counter

OPTION register

I.Timer 0:(8bit)

RBPU INTEDG TOCS TOSE PSA PS2 PS1 PS	50
--------------------------------------	----

T0CS: chọn nguồn xung clock cho Timer 0:

- +T0CS=1: nguồn xung clock bên ngoài: counter
- +T0CS=0 : nguồn xung clock bên trong : Timer
- T0SE :chọn cạnh kích của nguồn xung clock bên ngoài
 - +T0SE =1: canh lên
 - +T0SE =0: cạnh xuống

I.Timer 0:



- PSA: chỉ định prescaler
 - + PSA=1 : dùng cho WDT
 - + PSA=0 : dùng cho Timer 0
- PS2, PS1, PS0:
 Các bit chọn tỉ lệ cho Prescaler

PS2	PS1	PS0	Tỉ lệ chia
0	0	0	1:2
0	0	1	1:4
0	1	0	1:8
0	1	1	1:16
1	0	0	1:32
1	0	1	1:64
1	1	0	1:128
1	1	1	1:256

1.Khởi động tính năng định thời cho Timer 0: 4 bước

B1.Tính TMR0 từ công thức:

$$t_{DELAY} = (256 - [TMR0]) \times 4 \times \frac{1}{fosc} \times Pre$$
 t_{DELAY} : Thời gian cần định thời (µs)
 f_{OSC} : Tần số dao động (MHz)
Pre: Giá trị hệ số Prescaler (Pre = 1; 2, 4, ..., 256)
 $[TMR0]$: Giá trị cần ghi vào thanh ghi TMR0
 $0 \le [TMR0] \le 255$

B2. TMR0IF=0 : xóa cờ ngắt

1.Khởi động tính năng định thời cho Timer 0:

- B3. Chọn chế độ hoạt động của Timer 0:
- + T0CS=0 :chế độ định thời gian
- + GIE=PEIE=TMR0IE=0/1 :cấm ngắt or cho phép ngắt
- + PSA=0 : gán prescaler cho Timer
- + PS2=0/1; PS1=0/1; PS0=0/1; chọn giá trị tỉ lệ của prescaler
- B4. Xác định thời điểm Timer 0 bị tràn
- + while (TMR0IF==0): kiểm tra cờ TMR0IF=1?
- + viết hàm ISR : nếu dùng ngắt

- 2.Khởi động tính năng đếm xung cho Timer 0: 4 bước
- B1. Đặt giá trị ban đầu của bộ đếm -> TMR0=?
- B2. TMR0IF=0 : xóa cờ ngắt
- **B3.** Chọn chế độ hoạt động của Timer 0:
- + T0CS=1 : chế độ đếm xung
- + GIE=PEIE=TMR0IE=0/1 :cấm ngắt or cho phép ngắt
- + PSA=0 : gán prescaler cho Timer
- + PS2=0/1; PS1=0/1; PS0=0/1; chọn giá trị tỉ lệ của prescaler
- (counter k chọn prescaler ->PSA=1; PS2=0; PS1=0; PS0=0)
- +T0SE=1/0: chọn kích cạnh lên/cạnh xuống của ng.xung bên ngoà

2.Khởi động tính năng đếm xung cho Timer 0:

- B4. Đọc về và xử lý số xung đếm được trong thanh ghi TMR0
 - Dựa vào cờ báo tràn TMR0IF để xử lý các trường hợp số xung đếm vượt quá 255.

Số xung thực tế= (256 x số lần tràn của Timer 0)+TMR0

II.Timer 1: (16bit)

Timer1 Control Register (T1CON)

T1GINV TMR1GE T1CKPS1 T1CKPS0 T10SCEN T1SYNC TMR1CS TMR10N

- TMR1ON =1/0 : cho phép/cấm Timer 1
- TMR1CS: Chọn nguồn xung clock
 - + TMR1CS=1 : Bên ngoài (cạnh lên tại T1CKI): Counter
 - + TMR1CS=0 : Bên trong (F_{OSC}/4) :Timer
- T1SYNC : Đồng bộ xung ck bên ngoài với xung ck bên trong
 - + T1SYNC=1: Không đồng bộ
 - + T1SYNC=0 : Đồng bộ

Timer1 Control Register (T1CON)

T1GINV TMR1GE T1CKPS1 T1CKPS0 T10SCEN T1SYNC TMR1CS TMR1ON

T10SCEN :Cho phép bộ dao động LP

(bộ dao động phụ : 32.768Hz)

+ T10SCEN =1 : Chọn T10SC (RC1)

+ T10SCEN =0 : Chọn T1CKI (RC0)

• T1CKPS1, T1CKPS0 : các bit chọn tỉ lệ cho prescaler

T1CKPS1	T1CKPS0	Tỉ lệ
1	1	1:8
1	0	1:4
0	1	1:2
0	0	1:1

1.Khởi động tính năng định thời cho Timer 1: 5 bước

B1.Tính TMR1 suy ra TMR1H,TMR1L từ công thức:

```
t_{DELAY} = (65536 - [TMR1]) \times 4 \times \frac{1}{fosc} \times Pre
t_{DELAY}: Thời gian cần định thời (µs)
f_{OSC}: Tần số dao động (MHz)
Pre: Giá trị hệ số Prescaler (Pre = 1, 2, 4, 8)
[TMR1]: Giá trị cần ghi vào thanh ghi TMR1
0 \le [TMR1] \le 65535
```

TMR1H=TMR1/256; TMR1L=TMR1%256;

B2. TMR1IF=0 : xóa cờ ngắt

1.Khởi động tính năng định thời cho Timer 1:

- B3. Chọn chế độ hoạt động của Timer 1:
- Chế độ định thời gian:
 - + TMR1CS=0 : Bộ dao động chính
 - + TMR1CS=1 và T1OSCEN=1 : Bộ dao động phụ
- GIE=PEIE=TMR1IE=0/1 :cấm ngắt or cho phép ngắt
- T1CKPS1=0/1; T1CKPS0=0/1: chọn giá trị tỉ lệ của prescaler
- T1SYNC=0/1 : đồng bộ/không đồng bộ xung ck

- 1.Khởi động tính năng định thời cho Timer 1:
- B4. TMR1ON=1:cho phép Timer 1 hoạt động
- B5. Xác định thời điểm Timer 1 bị tràn
- + while (TMR1IF==0): kiểm tra cờ TMR1IF=1?
- + viết hàm ISR : nếu dùng ngắt

- 2.Khởi động tính năng đếm xung cho Timer 1: 5 bước
- B1. Đặt giá trị ban đầu của bộ đếm -> TMR1H=?;TMR1L=?
- B2. TMR1IF=0 : xóa cờ ngắt
- B3. Chọn chế độ hoạt động của Timer 1:
- TMR1CS=1 và T1OSCEN=0 : chế độ đếm xung
- GIE=PEIE=TMR1IE=0/1 :cấm ngắt or cho phép ngắt
- T1CKPS1=0/1; T1CKPS0=0/1: chọn giá trị tỉ lệ của prescaler
- T1SYNC=0/1 : đồng bộ/không đồng bộ xung ck

2.Khởi động tính năng đếm xung cho Timer 1:

B4. TMR1ON=1:cho phép Timer 1 hoạt động

B5. Đọc về và xử lý số xung đếm được trong thanh ghi TMR1(TMR1H:TMR1L)

Dựa vào cờ báo tràn TMR1IF để xử lý các trường hợp số xung đếm vượt quá 65535.

Số xung thực tế= (65536 x số lần tràn của Timer 1)+TMR1H:TMR1L

III.Timer 2: (8bit)

Timer2 Control Register (T2CON)

TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPS0 TMR2ON T2CKPS1 T2CKPS0

TMR2ON=1/0 :cho phép/câm Timer 2

T2CKPS1=0/1, T2CKPS0=0/1
 Các bit chọn tỉ lệ cho Prescaler

T2CKPS1	T2CKPS0	Tỉ lệ
0	0	1:1
0	1	1:4
1	X	1:16

III.Timer 2:

Timer2 Control Register (T2CON)

TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPS0 TMR2ON T2CKPS1 T2CKPS0

• TOUTPS3=1/0; TOUTPS2=1/0; TOUTPS1=1/0; TOUTPS0=1/0 Các bit chọn tỉ lệ cho postscaler

Timer 2 ít khi được dùng để định thời gian hoặc đếm sự kiện như Timer 0,1. Nó thường dùng cho modul CCP để tạo xung PWM tại vi xử lý

	TOUTP S3	TOUTP S2	TOUTP S1	TOUTP S0	Tỉ lệ
2	0	0	0	0	1:1
	0	0	0	1	1:2
	0	0	1	0	1:3
	0	0	1	1	1:4
Ĭ	0	1	0	0	1:5
	0	1	0	1	1:6
	0	1	1	0	1:7
	0	1	1	1	1:8
	1	0	0	0	1:9
	1	0	0	1	1:10
٨	1	0	1	0	1:11
	1	0	1	1	1:12
	1	1	0	0	1:13
	1	1	0	1	1:14
	1	1	1	0	1:15
	1	1	1	1	1:16

Các bài tập ví dụ

VÍ DỤ 1 : Viết chương trình con tạo trễ tên **delay3s** có t_{delay} =3s dùng **Timer 0**, f_{OSC =} 4MHZ, chọn prescaler =4.

Tính giá trị TMR0 theo công thức, chọn $t_{delay} = 100 \mu s$, suy ra:

```
t_{DELAY} = (256 - [TMR0]) \times 4 \times \frac{1}{f_{osc}} \times Pre
t<sub>DELAY</sub>: Thời gian cần định thời (μs)
f<sub>osc</sub>: Tần số dao động (MHz)
Pre: Giá trị hệ số Prescaler (Pre = 1; 2, 4, ..., 256)
[TMR0]: Giá trị cần ghi vào thanh ghi TMR0
                  0 \leq \lceil TMR0 \rceil \leq 255
```

TMR0=231

```
void delay3s(void)
void delay100us(unsigned int n)
    while(n--)
                                         delay100us(30000);
    TMR0 = 231;
    TMR0IF = 0; //xóa cờ ngắt
    TOCS = 0; //chế đô đinh thời
    GIE=PEIE =TMR0IE = 0;//cấm ngắt
    PSA = 0; PS2 = 0; PS1 = 0; PS0 = 1; //prescaler=4
    while(TMR0IF==0); } }//kiểm tra cờ TMR0IF=1?
```

Các bài tập ví dụ

VÍ DỤ 2: Viết chương trình con tạo trễ tên **delay3s** có t_{delay} =3s dùng **Timer 1**, f_{OSC =} 4MHZ, chọn prescaler =4.

Tính giá trị TMR1 theo công thức, chọn t_{delay} =100µs, prescaler =4 TMR1=65511->TMR1H=65511/256 = 255;


TMR1L=65511%256=231;

```
t_{DELAY} = (65536 - [TMR1]) \times 4 \times \frac{1}{fosc} \times Pre
t_{DELAY}: Thời gian cần định thời (µs)
f_{OSC}: Tần số dao động (MHz)
Pre: Giá trị hệ số Prescaler (Pre = 1, 2, 4, 8)
[TMR1]: Giá trị cần ghi vào thanh ghi TMR1
0 \le [TMR1] \le 65535
```

```
void delay100us(unsigned int n)
                                         void delay3s(void)
    while(n--) {
                                         delay100us(30000);
    TMR1H= 255; TMR1L= 231;
    TMR1IF = 0;//xóa cờ ngắt
    TMR1CS = 0; //chế độ định thời
    GIE=PEIE =TMR1IE = 0;// cấm ngắt
    T1CKPS1 = 1; T1CKPS0 = 0;//prescaler= 4
    TMR1ON = 1; //cho phép Timer 1 hoạt động
    T1SYNC=1; //không đồng bộ xung ck
    while(TMR1IF==0); } //kiểm tra cờ TMR1IF=1?
                                                         20
```

Dựa vào sơ đồ, viết chương trình điều khiển đếm số lần nhấn–nhả nút SW7 (0 → 255) được nối với ngõ vào của Counter 0 (T0CKI) và hiển thị giá trị này trên 8 LED đơn. Sử dụng modul Counter 0 để đếm.

Sơ đồ nguyên lý:



• Giải thuật:

Begin Start Cấu hình tất cả **Analog Input** → **Digital I/O** Cấu hình Port nối LED RC7..0: Output Cấu hình chân nối SW RA4: Input Đặt giá trị ban đầu cho $b\hat{o}$ đếm (TMR0 = 0) Xóa cờ báo tràn (báo ngắt) của Timer 0 Đặt chế độ Timer 0 **Mode: Counter** Prescaler: 1:2 **Prescaler** → **WDT** Đọc giá trị từ bộ đếm Xuất giá trị lên LED

Cấu hình (Hi-Tech C):

```
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & DEBUG_ON);
```

#define _XTAL_FREQ 4000000




Chương trình (Hi-Tech C):

```
void main (void)
      ANSEL = 0;
      ANSELH = 0;
      TRISC = 0;
      TRISA4 = 1;
      TMR0 = 0;
      TMR0IF = 0;
```

```
TOCS = 1;
TOSE = 0;
PSA = 1;
PS2 = 0;
PS1 = 0;
PS0 = 0;
while(1)
      PORTC = TMR0;
```



Cho sơ đồ mạch kit RP như hình vẽ





Dựa vào sơ đồ mạch kit RP

Bài tập 1: Viết chương trình sử dụng Modul Counter 0 để thực hiện việc tăng biến đếm khi nhấn_nhả SW7. Nếu giá trị biến đếm bằng 25 thì reset giá trị biến đếm về 00 và hiển thị giá trị đếm lên LCD như sau:

Tên sinh viên Counter 0 xx

xx: giá trị biến đếm (00÷25) line 1_LCD: tên T.Việt không dấu hiển thị sắn trên LCD.



Dựa vào sơ đồ mạch kit RP

Bài tập 2: Viết chương trình sử dụng Modul Counter 1 để thực hiện việc tăng biến đếm khi nhấn SW(nối với T1CKI:SV tự bổ sung) Nếu giá trị biến đếm bằng 30 thì reset giá trị biến đếm về 00 và hiển thị giá trị đếm lên LCD như sau:

Tên sinh viên Counter 1
xx

xx: giá trị biến đếm (00÷30) line 1_LCD: tên T.Việt có dấu hiển thị sắn trên LCD.



Dựa vào sơ đồ mạch kit RP

Bài tập 3: Viết chương trình hiển thị lên LCD nội dung như sau:

> Bài tập Timer0 Họ và tên sinh viên

- Yêu cầu :- Nội dung LCD chớp tắt liên tục 3 lần.
- Nội dung LCD: dịch chuyển từ trái sang phải 2 lần
- Nội dung LCD :dịch chuyển từ phải sang trái 2 lần
- Sử dụng Timer0 để viết chương trình tạo thời gian trễ, không sử dụng lệnh __delay_ms();



Dựa vào sơ đồ mạch kit RP

Bài tập 4: Viết chương trình hiển thị lên LCD nội dung như sau:

> Họ và tên sinh viên Bài tập Timer1

- Yêu cầu :- Nội dung LCD chớp tắt liên tục 3 lần.
- Nội dung LCD: dịch chuyển từ trái sang phải 2 lần
- Nội dung LCD :dịch chuyển từ phải sang trái 2 lần
- Sử dụng Timer1 để viết chương trình tạo thời gian trễ, không sử dụng lệnh __delay_ms();

YÊU CẦU BUỔI HỌC

Mỗi sinh viên tự viết code, chạy mô phỏng trên phần mềm Proteus đúng yêu cầu bài toán:

1.Bài tập 1:3đ

2.Bài tập 2 : 3đ

3.Bài tập 3 : 2đ

4.Bài tập 4: 2đ

- > Thời gian làm bài:
- > Thời gian chấm bài: