Mikroprozessorpraktikum WS 12/13

Carlos Martín Nieto, Simon Hohberg, Tu Tran February 23, 2013

11 Der 868MHz Transceiver CC1100

11.1 Der Transceiver CC1100 im Empfangsmode

11.1.1 Stellen Sie auf Basis der bereitgestellten Funktionen den Transceiver folgendermaßen ein:

- Transceiver im Empfangsmode
- ID und Frequenzkanal sind gleich der Nummer ihres Praktikumsarbeitsplatzes (im Bereich von 1..10, steht am Labortisch)

```
1
   3
4
   \#include "msp430x16x.h"
                               // System definitionen für den MSP430F1612
                               // Initialisierung des Mikrocontrollers
   #include "init.h"
6
   #include "system.h"
                               // Systemfunktionen MSB430H
   #include "interrupts.h"
                               // ISR - Interrupt Service Routinen
   #include "HW CC1100.h"
                               // CC1100 868MHz Funk Transceiver
10
                               // SHT11 Feuchte- und Temperatursensor
   #include "HW SHT11.h"
11
   #include "HW MMA7260Q.h"
                               // MMA7260Q 3D-Beschleunigungssensor
   #include "HW_LCD_TS.h"
                               // DOGM128 LCD Display Touchscreen
13
14
   #include "HW LCD.h"
                               // DOGM128 LCD Display
15
                               // Standard Libary
   #include "stdio.h"
16
   #include "string.h"
                               // Standard Libary
17
   #include "math.h"
                               // Standard Libary
18
19
   //\#include "aufgabe x.h"
                               // Header Datei für aufgabe x.c
20
                               // möglichst eigene xxx.h und xxx.c Dateien
21
                               // erstellen und verwenden.
22
                               //Haupprogramm
23
   main(void);
^{24}
   void print value(void);
25
^{26}
   #define BIT_SET(a,b) ((a) |= (b))
#define BIT_CLR(a,b) ((a) &= ~(b))
#define BIT_TOGGLE(a,b) ((a) ^= (b))
27
28
29
30
31
   //====Hauptprogramm=======
32
33
   main (void)
34
35
36
37
    //===Hier sollten Variablen deklariert werden ========
       //unsigned\ char\ i=0;
38
39
       //char text[60];
       //int x, y;
40
41
   42
   //=(1)== Port-Initialisierung =
43
       init Port();
                                   // Initialisierung der Port Register
44
```

```
45
46
     //(2) === Clock-System-Initialisierung ==
         //== XT2() oder Dco() als Taktquelle einstellen
47
         //== durch Ein- oder Auskommentieren
48
         //== DCO ist bei LPM Einsatz bevorzugt mueta zyklisch kalibriert werden
49
         //== XT2 ist quarzstabil muß nicht zyklisch kalibriert werden
50
51
          //XT2 ();
52
                                          // XT2 Taktquelle aktivieren mit 7.3728MHz
53
         DCO ();
                                     // Dco Taktquelle aktivieren mit 7.3728MHz
                                         beachte DELTA
54
55
56
     // Init Timer für Sekundeninterrupt
57
         init Timer A();
                                     // !! noch leere Funktion
58
59
     //= (4)== USART-Initialisierung ===
60
                                     // UART-RS232 mit 115.2 kBit/s initialisieren
          init UART1();
61
                                     // !! noch leere Funktion
62
63
     //=(5)== CC1100-Transceiver-Initialisierung <math>==
64
                                     // CC1100 SPI UART initalisieren
// CC1100 init und in RX Mode setzen
         init UARTO SPI();
65
         init CC1100();
66
                                     // !!!Interrupte sind ab jetzt freigegeben!!
67
         //== Adresse und Funkkanal des Transceivers setzen
68
69
         //==f\ddot{u}r die Arbeitsplaetze HWPx (x=1\dots 10) sollten
70
          //==ID=x und channnel=x gesetzt werden
         ID = 8;
                                              // Adresse
71
                                              // Funkkanal
72
         channel = 8;
                                              // Adresse im Transceiver setzen
73
         set Uid (ID);
                                              // Funkkanal im Transceiver setzen
74
         switchFreq(channel);
75
         //== Soll der Transceiver genutzt werden müssen folgende zwei Zeilen
         //== auskommentiert werden:
76
         /*init\_CC1100\_IDLE(); // CC1100 in den IDLE Mode setzen init\_CC1100\_POWERDOWN();*/// CC1100 in den PowerDown Mode setzen
77
78
79
80
     //= (6)== LCD-Display-Initialisierung ======
         dogm reset();
                                // Hardware Reset des LCD Controllers
81
                                // Initialisierung der LCD Controller Register
82
          dogm init();
         lcd \_clear(WHITE);
                                // Grafikspeicher auf dem MSP430 löschen
83
          //lcd\_string~(BLACK,~15~,~25~,~"MSP430-GESTARTET!")~;~//~Textausgabe~lcd\_paint~()~;~//~Grafikspeicher~auf~das~LCD~Display~ausgeben~
84
85
86
87
                                // 0 0 1 P4.0
    #define LED ROT (0x01)
88
    #define LED_GELB (0 \times 02) // 0 1 0 P4.1 #define LED_GRUEN (0 \times 04) // 1 0 0 P4.2
89
90
    #define LED ALL (LED ROT | LED GELB | LED GRUEN)
91
92
    #define LED_ON(led) (BIT_CLR(P4OUT, led))
93
 94
     #define LED OFF(led) (BIT SET(P4OUT, led))
    #define LED TOGGLE(led) (BIT TOGGLE(P4OUT, led))
95
96
97
    #define IS_LED_ON(led) (!(P4OUT & led))
98
    #define TASTE_LINKS (0x1)
#define TASTE_RECHTS (0x2)
99
100
101
     #define SLEEP QUANTUM 10000
102
    #define SLEEP(n) do { /* sleep for n seconds */ \
long time = n * 100000; /* wait() sleeps 10*n microseconds */ \
103
104
          while(time > SLEEP_QUANTUM) { \
105
106
              wait (SLEEP QUANTUM);
107
              time -= SLEEP QUANTUM; \
108
109
          wait (time); \
     } while(0)
110
111
         LED OFF(LED ALL);
112
113
114
          bis SR register(GIE);
115
```

```
116
117
     while(1){
118
       // Ende der Endlosschleife
119
        // Ende Main
120
     //===Ende\ des\ Hauptprogramms==
121
122
123
    #pragma vector = PORT2_VECTOR // ISR für den CC1100 Transceiver
     __interrupt void PORT2 (void) {
124
                                          // CRC Check
125
        char res;
126
         int i = 0;
127
         char data [64];
128
129
         if (P2IFG & 0x01) // Check P2IFG Bit P2.0 - CC1100 Rx Packet
130
131
             CLEAR(P2IFG, 0x01);
132
             133
                                      // wenn Paket OK ...
134
             if (res)
135
                 {
136
                     // kopiere daten
                     for (i = 2; i < RxCC1100.length; i++)
137
138
                         data[i-2] = RxCC1100.data[i];
139
140
141
                     data[i-2] = 0x00;
142
143
                     // receiver
                     printPacket (0); // 0 - Paket auf LCD ausgeben
144
                                      // 1 - Paket auf UART1 ausgeben
145
146
                     \verb|lcd_clear(WHITE)|; \qquad // \quad \textit{Grafikspeicher} \quad \textit{auf} \; \; \textit{dem} \; \; \textit{MSP430} \; \; \textit{l\"oschen}
147
148
                     lcd string (BLACK, 2, 2, data); // Textausgabe
                                         // Grafikspeicher auf das LCD Display ausgeben
149
                     lcd paint();
150
151
             else
152
                                                  // Switch to IDLE
                     spiStrobe(CC1100 SIDLE);
153
                                                  // Flush the RX FIFO
                     spiStrobe(CC1100 SFRX);
154
155
                 }
156
         else
157
158
             CLEAR(P2IFG, 0xFF);
                                             // Clear all flags
159
160
         spiStrobe (CC1100 SRX);
                                              // Switch to RX Mode
161
162
    }
```

Zunächst haben wir ID = 8 und Channel = 8 gesetzt. Danach haben wir außerdem ID = 2 und ID = 3 getestet, aber keine Pakete erhalten.

Erhaltene Paket für ID = 8, Channel = 8:

```
Quelladresse= 18
1
2
    Zieladresse = 8
3
    RSSI = 64
    Paketlänge = 13
4
5
6
    Datenpaket = Hallo HWP08
8
    Quelladresse= 18
9
    Zieladresse = 8
10
    RSSI = 54
    Paketlänge = 13
11
12
13
    Datenpaket = Hallo HWP08
14
15
    Quelladresse= 18
16
    Zieladresse = 8
17
    RSSI = 54
18
   | Paketlänge = 13
```

```
      19
      Datenpaket
      Hallo HWP08

      20
      Datenpaket = Hallo HWP08

      21
      Quelladresse= 18

      23
      Zieladresse = 8

      24
      RSSI = 59

      25
      Paketlänge = 13
```

11.2 Der Transceiver CC1100 im Sendemode

In dieser Aufgabe sollen Sensordaten per Funk zwischen zwei Systemen übertragen werden. Entwickeln Sie eine Lösung für zwei MSB430H-Boards, eins als Sender und das andere als Empfänger, die folgende Funktionalität für den entsprechenden MSB430H bereitstellt:

11.2.1 Für den Sender:

- Transceiver in den Empfangsmode setzen
- Initialisierung Funkkanal entsprechend des Arbeitsplatzes
- Initialisierung auf ID = Arbeitsplatznummer + 10
- $\bullet \ \ \text{Per Funk an den Empfänger alle 5 Sekunden Sensordaten "übertragen Sensordatenformat"} : < T > < HT > < RH > < HT > < ax > < T > < HT > < RH > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < AX > < T > < HT > < AX > < T > < T > < AX > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T > < T >$
- Vor dem Senden des Datenpaketes rote LED (P5.7) ein Wird der Erhalt des Datenpaketes bestätigt rote LED (P5.7) aus

Lösung siehe 1.2.2!

11.2.2 Für den Empfänger:

- Transceiver in den Empfangsmode setzen
- Initialisierung Funkkanal entsprechend des Arbeitsplatzes
- Initialisierung auf ID = Arbeitsplatznummer
- Empfangenes Datenpaket auf die serielle Schnittstelle ausgeben
- ullet Ausgabeformat der Zeichenkette: <T><HT><RH><HT><ax><HT><ay><HT><az><HT><TA><CR><LF>
- Bei TA = 2 grüne LED (P4.2) an
- Bei TA = 1 grüne LED (P4.2) aus
- Bei jedem Datenpaket gelbe LED (P4.1) toggeln
- Bei Beschleunigungsdifferenzen größer 20% zum vorhergehenden Wert (in mindestens einer Achse) rote LED (P4.0) an, sonst aus
- Jedes empfangene Datenpaket per Funk bestätigen

```
1
2
         Startprojekt\ zum\ Mikroprozessorpraktikum =
3
4
   #include "msp430x16x.h"
                                    System definitionen für den MSP430F1612
   #include "init h"
6
                                // Initialisierung des Mikrocontrollers
                                 // Systemfunktionen MSB430H
   #include "system.h"
   #include "interrupts.h"
8
                                 // ISR - Interrupt Service Routinen
10
   #include "HW CC1100.h"
                                // CC1100 868MHz Funk Transceiver
                                // SHT11 Feuchte- und Temperatursensor
   #include "HW_SHT11.h"
11
                                // MMA7260Q 3D-Beschleunigungssensor
   #include "HW MMA7260Q.h"
12
   #include "HW LCD TS.h"
                                 // DOGM128 LCD Display Touchscreen
```

```
#include "HW LCD.h"
                                 // DOGM128 LCD Display
14
15
   #include "stdio.h"
                                 // Standard Libary
16
   #include "string.h"
                                 // Standard Libary
17
   #include "math.h"
                                 // Standard Libary
18
19
20
    //\#include "aufgabe x.h"
                                 // Header Datei für aufgabe x.c
                                 ^{\prime\prime}/ möglichst eigene xxx.h u\overline{n}d xxx.c Dateien
21
                                 // erstellen und verwenden.
                                 //Haupprogramm
^{23}
    main (void);
^{24}
    void print_value(void);
25
26
27
   mode t mode;
28
29
    unsigned char secs = 0;
30
   \#define BIT_SET(a,b) ((a) \models (b))
31
   #define BIT CLR(a,b) ((a) &= \tilde{b})
32
   \#define BIT_TOGGLE(a,b) ((a) ^= (b))
33
34
35
    //====Hauptprogramm=====
36
37
38
    main (void)
39
      {
40
41
       mode = RECEIVER;
42
43
    //unsigned\ char\ i=0;
44
        //char text[60];
45
46
        //int x, y;
47
48
    //=== Hier die notwendigen Initialisierungsschritte ==
49
    //=(1)== Port-Initialisierung ===
        init Port();
50
                                     // Initialisierung der Port Register
51
52
    53
        //==XT2() oder Dco() als Taktquelle einstellen
        //== durch Ein- oder Auskommentieren
54
        //== DCO ist bei LPM Einsatz bevorzugt mueta zyklisch kalibriert werden
55
        //\!\!=\!\!=XT2\ ist\ quarzstabil\ mu\beta\ nicht\ zyklisch\ kalibriert\ werden
56
57
        //XT2 ();
                                      // XT2 Taktquelle aktivieren mit 7.3728MHz
58
                                 // Dco Taktquelle aktivieren mit 7.3728MHz
59
       DCO ();
60
                                    beachte DELTA
61
    //=(3)== Timer-Initialisierung===
62
                                 // Init Timer für Sekundeninterrupt
63
        init_Timer_A();
                                 // !! noch leere Funktion
64
65
66
    //= (4)== USART-Initialisierung ===
                                 // UART-RS232 mit 115.2 kBit/s initialisieren
// !! noch leere Funktion
67
        init_UART1();
68
69
    //=(5)== CC1100-Transceiver-Initialisierung =======
70
                                 // CC1100 SPI UART initalisieren
71
        init UARTO SPI();
                                 // CC1100 init und in RX Mode setzen
72
        init_CC1100();
                                 // !!!Interrupte sind ab jetzt freigegeben!!
73
        //== Adresse und Funkkanal des Transceivers setzen
74
        //==f\ddot{u}r die Arbeitsplaetze HWPx (x=1...10) sollten
75
76
        //==ID=x und channnel=x gesetzt werden
        \mathbf{i} \mathbf{f}  (SENDER == mode) {
77
78
            ID = 18;
                                                Adresse
                                              // Funkkanal
79
            channel = 8;
80
        } else {}
81
            ID = 8;
                                              // Adresse
82
            channel = 8;
                                              // Funkkanal
83
84
        set Uid (ID);
                                         // Adresse im Transceiver setzen
```

```
// Funkkanal im Transceiver setzen
          switchFreq(channel);
85
          //== Soll der Transceiver genutzt werden müssen folgende zwei Zeilen
86
          //== auskommentiert werden:
87
          /*init CC1100 IDLE();
                                            // CC1100 in den IDLE Mode setzen
88
         init_CC1100_POWERDOWN();*/// CC1100 in den PowerDown Mode setzen
89
90
91
     //= (6)== LCD-Display-Initialisierung =====
                                 // Hardware Reset des LCD Controllers
92
          dogm reset();
                                 // Initialisierung der LCD Controller Register
          dogm init();
93
                                 // Grafikspeicher auf dem MSP430 löschen
          lcd clear (WHITE);
94
          //lcd\_string~(BLACK,~15~,~25~,~"MSP430-GESTARTET!")~;~//~Textausgabe~lcd\_paint~()~;~//~Grafikspeicher~auf~das~LCD~Display~ausgeben~
95
96
97
98
     #define LED ROT (0x01)
                                 // 0 0 1 P4.0
99
    #define LED_GELB (0x02) // 0 1 0 P4.1
#define LED_GRUEN (0x04) // 1 0 0 P4.2
#define LED_ALL (LED_ROT | LED_GELB | LED_GRUEN)
100
101
102
103
     #define LED_ON(led) (BIT_CLR(P4OUT, led))
104
     #define LED OFF(led) (BIT SET(P4OUT, led))
105
     #define LED_TOGGLE(led) (BIT_TOGGLE(P4OUT, led))
106
107
108
     #define IS LED ON(led) (!(P4OUT & led))
109
    #define TASTE_LINKS (0x1)
#define TASTE_RECHTS (0x2)
110
111
112
113
     #define SLEEP QUANTUM 10000
    #define SLEEP(n) do {
          Fine SLEEP(n) do { /* sleep for n seconds */ \ long time = n * 100000; /* wait() sleeps 10*n microseconds */ \
114
115
          while(time > SLEEP_QUANTUM) { \
116
117
               wait (SLEEP QUANTUM);
              time -= SLEEP QUANTUM; \
118
119
120
          wait (time); \
121
     } while (0)
122
123
          if (SENDER == mode) {
124
125
               // interrupt wird bei 0 ausgeloest
              TBR = 1;
126
127
128
               // waehle ACLK
              BIT_SET(TBCTL, TBSSEL0);
BIT_CLR(TBCTL, TBSSEL1);
129
130
131
132
                // setze divider auf 8
              BIT SET(TBCTL, ID0 | ID1);
133
134
               // wahle count up mode
135
               BIT SET(TBCTL, MC0);
136
137
              BIT_CLR(TBCTL, MC1);
138
139
               // setze taktanzahl fuer eine sekunde
              TBCCR0 = 0 \times 1000;
140
141
142
               // loesche interrupt flag fuer timer
              BIT CLR(TBCCTL0, CCIFG);
143
144
              // AD Wandler Konfiguration
145
146
147
               // setze Pin 5.4, 5.5, 5.6 als output
              BIT\_SET(P5DIR, BIT4 + BIT5 + BIT6);
148
149
               // Beschleunigungssensor g{-}Range 1.5g, Sensitivity 800mV/g
              BIT CLR(P5OUT, BIT4);
150
151
              BIT CLR(P5OUT, BIT5);
152
               // sleep mode off
153
              BIT SET(P5OUT, BIT6);
154
              // waehle P6.0, P6.1, P6.2 als input
155
```

```
156
             P6SEL = BIT0 + BIT1 + BIT2;
157
              // schalte wandler an, waehle "multiple sample and conversion", SHT = 0 \rightarrow 4 cycles
             ADC12CTL0 = ADC12ON + MSC;
158
159
              // ADC12 clock, sequence of channels
              ADC12CTL1 = CONSEQ0 + SHP;
160
161
              // waehle channel A0, A1, A2
162
             ADC12MCTL0 = INCH 0;
163
             ADC12MCTL1 = INCH^{-}1;
             ADC12MCTL2 = INCH 2 + EOS;
164
165
166
               / loesche interrupt flag
             BIT_CLR(ADC12IFG, BIT2);
167
168
169
              // erlaube interrupt
             BIT SET(ADC12IE, BIT2);
170
171
172
               / erlaube timer interrupt
             BIT SET(TBCCTL0, CCIE);
173
174
              // erlaube conversion
175
             ADC12CTL0 \mid = ENC;
176
177
178
         LED OFF(LED ALL);
179
180
         _bis_SR_register(GIE);
181
182
     183
184
185
     while(1){
         // Ende der Endlosschleife
// Ende Main
186
187
188
     189
190
    #pragma vector = TIMERB0 VECTOR
     __interrupt void TIMERB0(void)
191
192
193
         secs++;
194
         \mathbf{if} \ (5 == \sec s) \ \{
195
              // starte conversion
             ADC12CTL0 = ADC12SC;
196
197
         }
198
     }
199
200
    #pragma vector = ADC12 VECTOR
     __interrupt void ADC12(void)
201
202
203
         char buffer [64];
204
         \mathbf{int} \hspace{0.1in} \mathtt{tasten\_status} \hspace{0.1in} = \hspace{0.1in} 0 \hspace{0.1in} ; \hspace{0.1in}
205
         int x, y, \overline{z};
         if (ADC12IFG & BIT2)
206
207
208
              // Beschleunigungsdaten
209
             x = ADC12MEM0;
210
             y = ADC12MEM1;
              z = ADC12MEM2;
211
212
             BIT CLR(ADC12IFG, BIT2 + BIT1 + BIT0);
213
214
215
               / tasten status
              if (P1IN & TASTE RECHTS) {
216
                  {\tt tasten\_status} \ +\! = \ 1;
217
218
              if (P1IN & TASTE_LINKS) {
219
220
                  tasten \quad status \; +\!\! = \; 2 \, ;
221
              }
222
223
              // sensor lesen
224
             SHT11 Read Sensor();
225
```

```
226
                );
227
             // rote LED an
228
229
            LEDON;
230
231
            // sende string terminierung mit
232
            sendPacket(8, 18, buffer, strlen(buffer)+1);
233
234
            secs = 0;
235
        }
236
237
    #pragma vector = PORT2_VECTOR // ISR für den CC1100 Transceiver
238
     __interrupt void PORT2 (void) {
239
                                        // CRC Check
^{240}
        char res;
241
        int tasten status = 0;
242
        int x, y, z;
243
        static int last_x = 0, last_y = 0, last_z = 0;
244
        char temp[16];
245
        char humi[16];
        char data[64];
246
        \mathbf{char} \ \ \mathrm{ack} \ [ \ ] \ \ = \ \ "ACK" \ ;
247
248
        int i = 0;
249
        \textbf{float} \quad x \_ \operatorname{dif} \; ;
250
        float y_dif;
251
        float z_dif;
252
253
        if (P2IFG & 0x01) // Check P2IFG Bit P2.0 - CC1100 Rx Packet
254
255
            CLEAR(P2IFG, 0 \times 01);
            if (RECEIVER == mode) {
256
257
                LED TOGGLE(LED GELB);
258
259
            res = receivePacket(); // CRC Rückgabe
260
                                     // wenn Paket OK ...
261
            if (res)
^{262}
                {
263
                     // kopiere daten
264
                    for (i = 2; i < RxCC1100.length; i++)
265
                        data[i-2] = RxCC1100.data[i];
266
267
268
                    data[i-2] = 0x00;
269
270
                    if (RECEIVER == mode) {
                        // receiver
271
272
                        printPacket(1); // 0 - Paket auf LCD ausgeben
                                         // 1 - Paket auf UART1 ausgeben
273
274
                        sendPacket(18, 8, ack, strlen(ack)+1);
275
276
277
                        // parse paket
278
                        tasten status);
279
                                            // Grafikspeicher auf dem MSP430 löschen
280
                        lcd clear (WHITE);
                        lcd_string(BLACK, 2, 2, data); // Textausgabe
281
                                            // Grafikspeicher auf das LCD Display ausgeben
282
                        lcd_paint();
283
                         // ueberpruefe tasten status
284
285
                        if (2 == tasten status) {
                            LED_ON(LED_GRUEN);
286
                        } else \overline{i} f (1 \stackrel{-}{=} tasten_status) {
287
                            LED OFF(LED GRUEN);
288
289
                        }
^{290}
                        x_dif = fabs(((float)x/(float)last_x) - 1);
291
                        292
293
294
```

```
295
                                LED_ON(LED_ROT);
296
                            \} else \overline{\{}
297
                                LED_OFF(LED_ROT);
298
299
                           300
301
302
303
304
                       } else {
                           // sender // ueberpruefe laenge (src byte + dst byte + laenge von ack + \mid 0)
305
306
                            if (strlen(ack)+3 == RxCC1100.length) {
307
308
                                if (!memcmp(data, ack, strlen(ack))) {
                                     // rote LED an
309
310
                                     LEDOFF;
311
312
                            }
                       }
313
314
                  }
              _{\rm else}
315
316
                                                       // Switch to IDLE
// Flush the RX FIFO
                       spiStrobe(CC1100 SIDLE);
317
                       spiStrobe(CC1100 SFRX);
318
319
                   }
320
          else
321
322
              CLEAR(P2IFG, 0xFF);
                                                 // Clear all flags
323
324
          spiStrobe (CC1100 SRX);
325
                                                  // Switch to RX Mode
326
```