Mikroprozessorpraktikum WS 12/13

Carlos Martín Nieto, Simon Hohberg, Tu Tran February 14, 2013

8 Voltmeter

8.1 Der Mikrocontroller als Voltmeter

- 8.1.1 Entwickeln Sie ein Programm das folgende Funktionalität besitzt:
 - \bullet Timergesteuert und im Sekundentakt soll eine A/D-Wandlung statt finden
 - Der gewandelte Wert soll in dem Format "U=x,xx V" auf dem LCD-Display ausgegeben werden.
 - Bei U<1V gelbe LED (P4.1) an
 - ullet Bei $1\mathrm{V} < \mathrm{U} < 2\mathrm{V}$ grüne LED (P4.2) an
 - \bullet Bei U > 2V rote LED (P4.0) an

```
// waehle P6.7 als input
1
   |P6SEL| = BIT7;
   // schalte wandler an, waehle "multiple sample and conversion", SHT
3
         = 0 \rightarrow 4 cycles
   ADC12CTL0 = ADC12ON + MSC;
    // ADC12 clock, repeat single channel
   ADC12CTL1 = CONSEQ1 + SHP;
    // waehle channel 7
    ADC12MCTL0 = INCH 7;
    // loesche interr\overline{u}pt flag
   BIT CLR(ADC12IFG, 1);
10
11
    // erlaube interrupt
   BIT_SET(ADC12IE, 1);
12
13
    // erlaube conversion
14
   ADC12CTL0 = ENC;
15
16
    // starte conversion
17
   ADC12CTL0 \mid = ADC12SC;
     _bis_SR_register(GIE);
19
    \overline{//}==Hier die Endlosschleife quasi das Betriebssystem
21
        while (1) {
            // Ende der Endlosschleife
             // Ende Main
```

```
24
    //===Ende des Hauptprogramms
25
^{26}
    void print buf(const char *str)
27
28
        \mathbf{do} \ \ \{
             U1TXBUF = *str;
^{29}
30
                (115200 / 8)**-1 = 70us pro Zeichen
31
32
33
             wait (7);
34
         } while (* str++);
35
36
37
    static float volts;
38
    \#pragma vector = ADC12 VECTOR
39
      _interrupt void ADC12(void)
40
41
        char buffer[16];
42
43
         if (ADC12IFG & 1)
44
45
             volts = ADC12MEM0/4096.0 f;
46
             volts *= 3.3 f;
47
             LED_OFF(LED_ALL);
48
49
             if (volts < 1)
50
                 LED ON(LED GELB);
51
52
53
             else if (volts < 2)
54
                 LED ON(LED GRUEN);
55
56
57
             else
58
                 LED_ON(LED_ROT);
59
60
61
             sprintf (buffer, "U=%.2f_V", volts);
62
             lcd _ clear (WHITE);
63
64
             lcd_string(BLACK, 15, 25, buffer);
65
             lcd paint();
             BIT_CLR(ADC12IFG, 1);
66
67
         }
68
```

8.2 Sensor

- 8.2.1 In dieser Aufgabe sollen Sie Beschleunigungswerte als analoge Größen erfassen und Visualisieren. Entwickeln Sie ein Programm das folgende Funktionalität besitzt:
 - Initialisierung der Portleitungen

- Einstellung des 1,5g Messbereiches des MMA7260A
- Timergesteuerte AD-Wandlung der 3D-Beschleunigungswerte (ax-, ay- und az-Werte) im 0,5 Sekundentakt
- Ausgabe der Werte als Zeichenkette auf die serielle Schnittstelle
- Zeichenkettenstruktur:
- $\bullet < ax > < HT > < ay > < HT > < az > < CR > < LF >$
- ax, ay und az Werte als ASCII Zeichenkette im Bereich von 0...4096
 - HT Horizontal Tab
 - CR Carriage Return
 - LF Line Feed
 - Zeigen Sie für alle drei Achsen auf dem LCD-Display die Ergebnisse der A/D-Wandlung als Zahl im Bereich von 0...4095 an.

 \mathbf{E}

```
// waehle ACLK
   BIT SET(TBCTL, TBSSEL0);
   BIT CLR(TBCTL, TBSSEL1);
3
    // waehle Set/Reset
    //BIT SET(TBCCTL1, OUTMOD1 + OUTMOD0);
6
    // setze divider auf 8
9
    BIT SET(TBCTL, ID0 | ID1);
10
11
    // wahle count up mode
   BIT SET(TBCTL, MC0);
12
13
   BIT CLR(TBCTL, MC1);
14
15
    // setze taktanzahl fuer eine halbe sekunde
   	ext{TBCCR0} = 2048; \ // \ eine \ sekunde: \ takt = 32000 \ / \ divider = 8
16
17
     / loesche interrupt flag fuer timer
18
19
   BIT CLR(TBCCTL0, CCIFG);
20
   TBR = 1;
21
^{22}
23
    // setze Pin 5.4, 5.5, 5.6 als output
^{24}
    BIT SET(P5DIR, BIT4 + BIT5 + BIT6);
    // Beschleunigungssensor g-Range 1.5g, Sensitivity 800mV/g
25
   BIT CLR(P5OUT, BIT4);
^{26}
   BIT CLR (P5OUT, BIT5);
27
    // sleep mode off
28
^{29}
   BIT SET(P5OUT, BIT6);
30
31
    // waehle P6.0, P6.1, P6.2 als input
32
   P6SEL = BIT0 + BIT1 + BIT2;
   // schalte wandler an, waehle "multiple sample and conversion", SHT
         = 0 \rightarrow 4 cycles
```

```
| ADC12CTL0 = ADC12ON + MSC;
35
     // ADC12 clock, sequence of channels
    \overrightarrow{ADC}12CTL1 = \overrightarrow{CONSEQ0} + \overrightarrow{SHP};
36
    // waehle channel A0, A1, A2
     ADC12MCTL0 = INCH_0;
38
     \begin{vmatrix} ADC12MCTL1 &=& INCH\_1; \\ ADC12MCTL2 &=& INCH\_2 +& EOS; \end{vmatrix} 
39
40
     ^{--} // loesche interr\overline{u}pt flag
41
    BIT CLR(ADC12IFG, BIT2);
42
     // erlaube interrupt
43
44
     BIT SET(ADC12IE, BIT2);
     // erlaube timer interrupt
45
46
     BIT SET(TBCCTL0, CCIE);
47
48
     // erlaube conversion
49
     ADC12CTL0 \mid = ENC;
50
51
       bis SR register(GIE);
52
     //\!\!=\!\!=\!\!Hier\ die\ Endlosschleife\ quasi\ das\ Betriebssystem
53
          while (1) {
              // Ende der Endlosschleife
54
                // Ende Main
55
56
     //===Ende\ des\ Hauptprogramms
57
     void print_buf(const char *str)
58
59
60
                U1TXBUF = *str;
61
62
                 * (115200 / 8)**-1 = 70us pro Zeichen
63
64
65
                wait (7);
66
          } while(*str++);
67
68
     __interrupt void TIMERB0_VECTO.
__interrupt void TIMERB0(void)
     #pragma vector = TIMERB0 VECTOR
69
70
71
72
           // starte conversion
73
          ADC12CTL0 \mid = ADC12SC;
     }
74
75
76
     #pragma vector = ADC12 VECTOR
     __interrupt void ADC12(void)
77
78
79
          char buffer[32];
          \mathbf{int} \quad \mathbf{x} \;, \quad \mathbf{y} \;, \quad \mathbf{z} \;;
80
          if (ADC12IFG & BIT2)
81
82
83
                x = ADC12MEM0;
84
                y = ADC12MEM1;
                z = ADC12MEM2;
85
86
                lcd clear (WHITE);
87
                s\,p\,r\,i\,n\,t\,f\,\left(\;b\,u\,f\,f\,e\,r\;\;,\;\;"\,ax\!\!=\!\!\%\!d\,"\;,\;\;x\;\right)\,;
```

```
lcd_string(BLACK, 16, 16, buffer);
sprintf(buffer, "ay=%d", y);
lcd_string(BLACK, 16, 25, buffer);
 89
 90
 91
                      sprintf(buffer, "az=%d", z);
 92
 93
                      lcd\_string(BLACK, 16, 33, buffer);
 94
                      sprintf(buffer, "\%d \ \ t\%d \ \ t\%d \ \ \ r \ \ n", x, y, z);
 95
 96
 97
                      print_buf(buffer);
 98
                      \begin{array}{l} \texttt{lcd\_paint();} \\ \texttt{BIT\_CLR(ADC12IFG, BIT2} + \texttt{BIT1} + \texttt{BIT0);} \end{array}
 99
100
101
102
```

So werden die Beschleunigungswerte berechnet: Neuer Wert = $(\frac{Beschleunigungswerte}{4095} \cdot 3 - 1.5) \cdot 9.81 \frac{m}{s^2}$




Figure 1: Beschleunigungswerte über der Excel-Tabelle

8.3 Touchscreen

- 8.3.1 Bei Berührung des Touchscreens soll eine ISR gestartet werden. In der ISR sollen die Koordinaten der Touchscreenberührung auf das LCD-Display ausgegeben werden. Solange der Touchscreen berührt wird soll die Anzeige ständig aktualisiert werden und die LED (P4.1) leuchten. Die obere linke Ecke soll die Koordinaten (0,0) besitzen. In den Achsen sind folgende Bereiche möglich:
 - $\bullet X = 0..127$
 - Y = 0..63

Initialisierung wie oben.

```
void ts reset pins(void)
 1
 2
         // alle Leitungen auf Eingang
 3
            TS TIP DIR IN;
 4
            TS_YP_DIR_IN; TS_YM_DIR_IN;
 5
 6
           TS_XP_DIR_IN; TS_XM_DIR_IN;
 7
 8
      // Einlesen Touch-Event
 9
10
     void ts_listen(void)
11
12
            ts_reset_pins();
                \overline{\phantom{a}}das \overline{A}usgangsregister vorbereitend setzen
13
            TS TIP 1; // YP Y-Achse wird über einen PullUp Widerstand auf 1
14
                    gezogen
            \label{eq:total_constraints} \text{TS\_XM\_0}; \hspace{0.2cm} // \hspace{0.2cm} \textit{XM} \hspace{0.1cm} \textit{X-Achse} \hspace{0.2cm} \textit{wird} \hspace{0.2cm} \textit{auf} \hspace{0.2cm} \textit{0} \hspace{0.2cm} \textit{gesetzt}
15
           // Die Ausgaenge jetzt freigeben
TS_TIP_DIR_OUT; // YP auf 1
TS_XM_DIR_OUT; // XM auf 0
16
17
18
19
            // erlaube Interrupt in P1.6 bei wechsel auf 0
20
           BIT_SET(P1IES, BIT_YM); // HL
BIT_CLR(P1IFG, BIT_YM);
21
22
23
            BIT\_SET(P1IE, BIT\_YM);
24
25
26
      // Bereite TS fuer Einlesen von X vor
27
     void ts_cfg_x(void)
28
29
            ts_reset_pins();
           // die Ausgangsregister vorbereitend setzen
TS_XP_1; // XP X-Achse rechts auf 1
TS_XM_0; // XM X-Achse links auf 0
30
31
32
            // Die Ausgaenge freigeben
33
           TS_XP_DIR_OUT; // XP auf 1 freigeben
TS_XM_DIR_OUT; // XM auf 0 freigeben
34
35
36
37
38
     void ts_cfg_y(void)
39
40
            ts_reset_pins();
            // die Ausgangsregister vorbereitend setzen
41
```

```
42
43
44
        TS_YP_DIR_OUT; // YP auf 1 freigeben
TS_YM_DIR_OUT; // YM auf 0 freigeben
45
46
47
48
49
    int main (void)
50
51
         [\ldots]
52
         ts listen();
53
54
         bis SR register (GIE);
55
56
    //==Hie\overline{r} die Endlosschleife quasi das Betriebssystem
57
         while (1) {
            // Ende der Endlosschleife
58
             // Ende Main
59
60
    //===Ende\ des\ Hauptprogramms
61
62
    __interrupt void PORT1_VECTO.
__interrupt void PORT1(void)
63
    #pragma vector = PORT1 VECTOR
64
65
        char buffer[32];
66
        int x, y;
67
68
         static const int xmin = 660;
69
         static const int xwidth = 3475 - 660;
70
         static const int ymin = 848;
71
         static const int ywidth = 3343 - 848;
72
        LED_ON(LED_GELB);
73
74
         while (P1IFG & BIT6 || !(P1IN & BIT YM)) {
75
76
77
             // loesche touch interrupt flag und schalte interrupt aus
78
             {\rm BIT\_CLR}({\rm P1IFG}\,,\ {\rm BIT6}\,)\;;
79
             BIT CLR(P1IE, BIT YM);
80
81
             // verbinde YP
             BIT SET(P6SEL, BIT YP);
82
83
             BIT_CLR(P6DIR, BIT_YP);
84
85
             // lade konfiguration zum Lesen von x
86
             ts_cfg_x();
87
             // schalte Wandler an
88
89
             ADC12CTL0 = ADC12ON;
             //\ konfiguriere\ AD\ Wandler
90
91
             ADC12CTL1 = 0;
             ADC12MCTL0 = INCH 4;
92
93
             // starte Wandlun\overline{g}
             ADC12CTL0 \mid = ENC + ADC12SC;
94
             // stoppe Wandlung
95
96
             BIT CLR(ADC12CTL0, ADC12SC);
```

```
97
 98
              // Warte, bis die Konversion abgeschlossen ist
              while(ADC12CTL1 & ADC12BUSY);
 99
100
              x = ADC12MEM0;
101
102
              // Normalisieren auf 0...(xwidth)
103
              x = x \min;
              x = ((float)1 - (((float)(xwidth - x))/((float)(xwidth))))
104
                   *127;
105
106
              BIT CLR(P6SEL, BIT YP);
107
108
              // lade konfiguration zum Lesen von y
109
110
              ts_cfg_y();
111
               // verbinde XP
112
113
              BIT SET(P6SEL, BIT XP);
114
              BIT_CLR(P6DIR, BIT_XP);
115
116
               // schalte Wandler an
              ADC12CTL0 = ADC12ON;
117
118
              // konfiguriere AD Wandler
119
              ADC12CTL1 = 0;
120
              ADC12MCTL0 = INCH 5;
121
              // starte Wandlung
122
              ADC12CTL0 = ENC + ADC12SC;
123
               // stoppe Wandlung
124
              BIT CLR(ADC12CTL0, ADC12SC);
125
126
              // Warte, bis die Konversion abgeschlossen ist
              while (ADC12CTL1 & ADC12BUSY);
127
128
              y = ADC12MEM0;
129
              // Normalisieren auf 0...(ywidth)
130
              y = y \min;
              y = (((float)(ywidth - y))/((float)ywidth)) * 63;
131
132
              // schalte Wandler aus
133
              ADC12CTL0 = 0;
134
135
              BIT\_CLR(P6SEL, BIT\_XP);
136
137
              lcd \_clear(WHITE);
138
               s\,p\,r\,i\,n\,t\,f\;(\;b\,u\,f\,f\,e\,r\;\;,\quad "\,x=\!\!\%\!d\,\lrcorner\,y=\!\!\%\!d\,"\;\;,\quad x\;\;,\quad y\;)\;\;;
139
140
               lcd\_string(BLACK, 8, 15, buffer);
              lcd_paint();
141
142
143
              ts_listen();
              BIT_SET(PIIE, BIT_YM);
BIT_CLR(ADC12IFG, 1);
144
145
146
147
         LED OFF(LED GELB);
148
149
```